
Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

50X1-HUM

Pade Denied



СУДОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ " СТВОР"

ЛЗ.6IO.078- ТО

на 122 листах

- I 9 5 4 r.-

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

2.

### првдупрвждкние ііі

Для работы радиолокационной станции "Створ" используются напряжения опасные для жизни. Категорически запрещается ставить искусственные предохранители, замыкать блок-контакты и работать со станцией при снятых комухах приборов.

не приступай к осмотру аппаратуры не убедивнись в том, что станция выключена и высоковольтные конденсаторы разряжены. Помни, что без соблюдения этих мер предосторожности может провойти несчастный случай.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-

Ornabnenne CTP. 2 инструкция по оказанию первой помощи при поражении Часть і Глава I....... Принцип действия радиолокационной станции кругового I-I. Свойства сантиметровых волн и их отражение..... 1-2. Способ определения расстояния и азимута. . . . . 15 1-3. Электронно-лучевая трубка и способ образования 1-4. Состав аппаратуры и скелетная схема станции . . . . .17 Глава П. 2-І. Отражение сантиметровых волн от различных 2-2. Точечный объект и его изображение на экране 2-3. Радиолокационное изображение окружающей обстановки 2-4. Условия наилучией наолюдаемости отдельных деталей 2-5. Боковые лепестки и возможность образования много-Глава М: 3-І. Пульт управления станцией и назначение отдельных 3-2. Вкимчение и проверка исправности станции. . . . . . 5-3. Наблидение радиоложационного изооражения и определение положения объектов по дальности и азимуту... 27 вергов на оредних и больних дистенциях, 20

	Crp.
3-7. Наблюдение очень оживких объектов и мертвая	
зона станции.	3 <b>I</b>
3-8. Выключение станции	32
-O. DEMENSORIE CAMPAGNA	
YACT B II	
глава ІУ.	n <b>n</b>
Функциональная схема станции	33
главау.	
Прибор I-2 приемопередатчик и антенное устройство	).35
5-1. Общее описание конструкции приоора	, <b>3</b> 5
5-2. Состав и взаимодействие узлов приоора 1-2	• 37
5-3. Передатчик	. 38
5-4. Высокочастотная головка	.±8
5-5. Предварительный усилитель промежуточной частоть	1.45
5-6. Блок питания клистрона	. 49
5-7. Antennoe yctponctbo	.49
глава УІ.	
6-1. Общее описание конструкции прибора	<b>.</b> 55.
6-2. Блок развертки дальности	. 56.
6-3. Основной усидитель промежуточной частоты	. 6I.
6-4. Вилеоусилитель	. 62.
6-5. Блок трубки	.66.
6-6. Блок питания	. 67.
6-7. Высоковольтный выпрямитель	. 69.
6-8. Панель управления станцией	. 69.
6-9. Схема автоматического введения в синфазность	N ''Y'T
стабилизации изображения по норду	
Глава УП.	
Вспомогательные приборы станции "Створ"	
7-I. Arperat mutaums	
7-2. Кабедьная схема станции	. 74.
YACTE E.	
Эксинуатация отанции " Створ"	76.
rasa ye.	76
JEDE SE EDEGEDOR I-8.	76
8-II OGAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	. <b>76</b> :
8-2; Seems work is Estimation	

	J.
(	Стр
3-3. Проверка тока кристанна	77
3-4. Механическая подстройка кинстрона	77
3-5. Таблица осмотров присора I-2	
3-6. Уход за антенным устройством	
г лава IX.	
	80
9-1. Odnie samevanna	80
9-2. Смазка привода вращающейся катушки	80
9-3. Введение в синфезность с гирокомпасом	8I
9-4. Смазка уплотнений рукояток управления	82
Главах.	
	83
10-I.Уход за агрегатом питания	83
глава ХІ.	
Определение причины неисправностей и ремонт станции	
	84
II-I.Общие правила безопасности работы	84
II-2.Правила пользования таблицами неисправностей	85
II-3.06щие методы отыскания неисправности	85
II-4.Последовательность отыскания неисправностей в при-	
борах и в станции в целом	86
и—5.Замена клистрона	
II-6.Замена приемного разрядника	
II-7.Замена разрядника блокировки магнетрона	
II-8.Замена магнетрона	
II-9. Замена кристаллического детектора (смесителя)	89
11-10. Замена электронно-лучевой трубки	89
II-II.Замена ламп	91
II-I2. Регулировка схемы автоматического введения в	
синфазность	.9I
	90
лонец дальности. II—I4.Таблицы немоторых возможных неисправностей станции	,92
TC-man#	00
II-I5. Таблија режимов жами по постоянному току станции	.98
"Craop"	96
I-IS. Табанка поличик совромниканий между измражени	•
Tapaca	طف

		CTP.
7777	Таблика погробиваних токов от блоков питения.	100
II <b>-</b> I7•	Таблица режимов селевових випримителей блоков	IOI
II <b>–I</b> 9.	Перечень неисправностей, устранение которых возметолько силами базовой ремонтной мастерской.	102
	Гиава XII.	
	вация станции	103
T2_1	Консервация станции на месте установки	EQI.
T2-2.	Packoncedraums CTAHUMM	, IDO
12-9.	Консервация станции на складе	104
12 <b>-4</b> .	Расконсервация станции	104
	Глава XIII.	
Устано	овка станции на сужне.	<b>I05</b>
13-1.	Распаковка и осмотр аппаратуры	105
13-2.	Уклатка кабелей	Tob
13-3.	Установка аппаратуры на месте	106
13-4.	Проверка и включение кабелей	. W/.
13-5.	Регулировка агрегата	. I <u>0</u> 7
13-6.	Регулировка отметки курса и схемы автоматическог	0
	введения в синфазность	107
I3-7.	Проверка величины мертвой зоны	109
13-8.	Передача станции в эксплуатацию	IIQ.
	Приложение:	•

# TO R O R

Спасение потерыението при поражении его электрическим током в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он будет освобожден от сопримосновения с токоведущими частями и насколько бистро и правильно окажут ему первую помощь. Всякое промедление может повлечь за собой гибель пострадавнего.

Никогда не надо отказываться от помощи пострадавшему и считать его мёртвым только на том основанив, что у него отсутствуют признаки жизни-дыхание, сердцебиение, пульс.

при поражении электрическим током смерть часто бывает лишь кажущейся, и только врач может решить вопрос о оссполезности дальнейших усилий по оживлению пострадавшего и дать заключение, что пострадавший умер.

#### OCHO COMMENTE OT TOKA

Действие электрического тока на человека, вызывает в сольшинство случаев непроизвольное судоржное сокращение мышц. Вследствие этого пальцы, если пострадавший держал провод в руках, так свявью сжимаются, что выпустить провод из рук становится новозможным, в осооенности при действии постоянного тока. Если пострадавший остаётся в соприкосновении с токонесущим цевиме, то необходимо прежде всего бистро освободить его от действия электрического тока.

При этом необходимо номинть, что сез применения надлежащих мер предосторенности, при всего к человеку находящемуся нод током.

nitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

В этом случае делим сить примити меры, соеспечиваниие безопасность падения исотрадавляю, имаче неосмотрительное выимичение станции может принести не меньмий вред, чем сам электрический тех, кели несчаетный случай произомел при работе с присором I-2, и ометрое выключение станции невозможно, следует с помощью сукой тряпки попытаться оттацить пострадавлего от прибора, инбо попытаться сукой тряпкой выбить высоковольтный провод у него из рук.

#### Меры первой помощи

меры первой помощи зависят от состояния, в которой находится пострадавший после освобождения его от тока. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или продолжительное время находился под током, его необходимо по возможности направить или доставить к врачу.

При бессознательном состоянии пострадавшего нужно уложить на спину удобно, ровно, спокойно. Расстегнуть одежду, распустить брючный ремень и создать приток свежего воздуха. Давать пострадавшему нюжать нашатырный спирт, обрызгивать водой, растирать и согревать тело. Но возможности срочно вызывать врача. Если пострадавший плохо дышит-очень редко и судорожно-делать искусственное дыжание и массаж сердца.

При отсутствии признаков жизни (дыхания, пульса) нельзя всё же считать пострадавиего мёртвым. В таком состоянии пораженный неизбежно умрёт, если ему немедленно не будет оказана первая помощь в виде мскусственного дыхания.

#### Искусственное дыхание

ЕСЛИ У НОСТРЕДЕНИЕГО ОТСУТСТВУЕТ ДИХАНИЕ, НУИНО ДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДИХАНИЕ. Прежде чем приступить и искусственному диханив, необходине бистро, не терми динней секунди, освободить постреденного се стоименей михание едекди.
Палинев, обержаей неболи инпривадаментать помость рта от сина. Тели дела заправа динине не выше и укоро-

Производящий монусственное линине отановится на колени позади голови пострановите, затактивает его руки нике коктей, поднимает втерх и закидивает назад до уровня тела пострадавиего. Затем руки опускают вииз, и локти сильно прижимают к бокам и груди.

При поднятии рук вверх происходит расширение грудной клетки-вдох, при опускании рук и сжимания грудной клетки-вндох. Искусственное дыхание следует проводить терпеливо, шестнадцать раз в минуту ( не скорее, соответственно нормальному дыхание) пока пострадавший не начнёт дышать самостоятельно.

Во всех случаях поражения электрическим током, оказав пострадавшему первую помощь, необходимо направить его к врачу. Это нужно сделать в том случае, если пострадавший пришел в себя и сак не ощущает в этом необходимости.

#### м ассаж сердца

ксии отсутствует сердцебиение, то нужно делать массаж сердца.

Массаж сердца производится следующим образом: оказывающий помощь кладет свою правую руку на область

оказывающим помощь кладет свою правую руку на соласть сердца пострадавшего, пельцами по направлению к его голове (фиг. г) и равномерно, в соответствии с сокращением сердца у здорового человека (70-80 раз в минуту или для удобства через каждую секунду), делает мякостью ладони го-30 ше очень сильных толчков на находящиеся под рукой рёбра.

Примечание: - Инструкция составлена на основании:


«Правил по технике безопасности при работах

на воздушных линиях связи" разработанных

лабораторией охраны труда Министерства связи

и утвержденный ЦК профсовза работников связи

у/хп.-48г. в министерства связи СССР 16/у.-1949г.



LL.

#### BBBABHИE

#### I. Назначение

Судовая радиолокационная станция "Створ" устанавливается на судах рысопромыслвого флота.
Станция предназначена для обеспечения судовождения в любых условиях видимости /ночью, в тумане и т.д./.
Кроме того, давая на экране радиолокационную картину окружающей обстановки станция, облегчает вход в порты, гавани, движение по рекам, узкостям и т.п.

#### 2. Состав аппаратуры

Основной комплект станции "Створ" состоит из двух приборвв:

- а) Приемопередатчика с антенным устройством (присор I-2)
- б) Индикатора станции (прибор 3). Станция укамплектована агрегатом питания.

### З.Основные технические данные станции Общие данные

- а) Рабочан длина волны около 5,2 см.
- о) мощность в импульсе около 80 квт.
- в) Длительность импульса около 0,1 микросекунды
- г) Частота повторения около 2000 раз в сек.

#### Антенное устройство

- д) Раствор луча в горизонтальной плоскости по половине мощности  $1,7^0 \pm 0,2^0$ .
- е) Раствор луча в вертикальной плоскости по половине мощности  $\pm 10^{0}$  от горизонта.
- ж) число осоротов в минуту не менее 22.
- з) Уровень ооковых лепестков не выше -22дб.

#### Передатчик

- и) Тип модулятора-тиратронный с формирующей линией.
- к) Тип магнетрона-пажетированный типа МИ-500 мощностью около 80 кмг в минумьсе.

#### Индикатор

- м) Диаметр электронно-лучевой трубки 230 мм
- н) Тип изображения кругового обзора
- а) Шкалы масштабов изображения:

I шкала 0,5 мили

с отметками дальности через І кабельтов

П шкала I,0 миля Ш шкала 2,5 мили с отметками дальности через 2 кабельтов с отметками дальности через 5 кабель-

товых.

IУ шкала IO миль

с отметками дальности черз 20 кабель-

BOBLIX.

У шкала 25 миль

с отметками дальности через 50 кабельтовых.

- п) Мертвая зона станции не более 30 метров
- р) Стабилизация изображения может быть осуществлена или по курсу, или по норду (от гирокомпаса).
  - с) Общий вес индикатора (прибор 3)..... 85 жг.

#### Агрегаты питания

Станция комплектуется одним из следующих типов агрегатов: MГЛ-Б при напряжении бортовой сети постоянного

мгл-а тока

1108 +

220B ± 10%

АЛА÷ I,5 МБ2 при напряжении бортовой сети переменного тока 220 вольт.

АЛА-I,5 MB2 при напряжении бортовой сети переменного тока 127 вольт. Мощность, потреожнения станцией по цепът переменного тока 110в 400гц, не превышает оООВТ.

#### Место установки

Приемопередатчик и антенное устройство станции (прибор I-2) устанавливаются на крыше рулевой рубки или на палубе судна на специальной опоре (опора не входит в комплект станции и не поставляется).

Индикатор станции (прибор 3) устанавливается в рудевой рубке. Агрегат питания устанавливается в жибом месте, защищенном от валивения вожой.

#### 6. Расположение материала

настоящее описание составлено таким образом, чтобы в максимальной степени облегчить и упростить наведение справок же отдельным вопросам, возникающим во время эксплуатации станции.

Для этого все описание разбито на три части.

<u>ПЕРВАН ЧАСТЕ</u> состоит из трех глав, посвященных описанию принципа действия радиолокационной станции "Створ", характеру радиолокационного изображения и обращению со станцией во время работы.

Первая часть описания в основном предназначена для штурмана корабля и содержит минимум специальных радиолокационных сведений.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ, -заключающая в себе главы с 4-й по 7-ю, детально рассматривает схему и конструкцию станции "Створ". Эта часть предназначена для ознакомления со станцией операторов и радиолокационных специалистов, проводящих профилактический осмотр и ремонт станции.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ— (главы с 8-й по ІЗ-ю) посвящена общим правилам эксплуатации станции и детальному описанию приемов ухода за отдельными узламк и блоками. В ней так-же рассмотрены способы обнаружения и устранения неисправностей.

В последней главе этой части приведены сведения по первичной установке станции на корабле.

В приложениях к описанию даны различные таблицы справочных сведений, могущие оказаться полезными при эксплуатации.

#### <u>Ч A C T Ь I</u> Г Л A B A I

### Принцип действия радиолокационной станции кругового о о з о р а

#### I - I) Свойства сантиметровых воли и их отражение

Радиолокацией называется обнаружение различных предметов и измерение расстояния до них с помощью радиоволн.

Обычный персдатчик излучает радиоволны во все стороны подооно тому, как электрическая лампочка излучает свет. Часть радиоволн, упавших на окружающие предметы, отражается от них и возвращается к месту излучения. Но отраженные волны слабы, и оонаружить их на фоне мощных передаваемых сигналов очень трудно. В радиолокационных станциях это затруднение ооходят, заставляя радиопередатчик работать короткими импульсами, тогда в промежутках между ними можно будет наолюдать за слабыми отраженными сигналами.

Работа передатчика короткими импульсами имеет еще одно очень важное преимущество. При импульсной работе радиопередатчики могут излучать во много раз большую мощность, чем при непрерывной расоте, причем размеры и вес передатчика почти не увеличиваются.

Например, передатчик радиолокационной станции "Створ" имеет мощность в импульсе около 80 киловатт, а его вес и габарити соответствуют весу и гаоаритам передатчика с непрерывным излучением мощностью всего около 20 ватт.

Для того, чтобы радиоволны заметно отражались от какого-либо предмета, их длина должна быть много меньше, чем размеры этого предмета.

Длинные радиоволни легко огибают небольшие предметы, почти не отражаясь от них. Поэтому для радиолокации применяют волны длиной от нескольких метров до нескольких сантиметров. От длики применяемих воли записит также и точность определения махомания отражавате предмета. Чем короче водна, том

Поэтому, когда хотят получить высокую точность, применяют волны длиной в несколько сантиметров.

#### I-2. Способ определения расстояния и азимута

педостаточно только обнаружить отраженный от объекта сигнал, необходимо также определить расстояние и направление на объект. Для определения направления на отражающий объект энергию, излучаемую передатчиком радиолокационной станции, собирают в узкий дуч, что может быть получено при использовании антенны специальной формы, как это сделано в станции "Створ".

Очевидно, что при использовании антенны, излучающей радиоволны в виде узкого луча, направление излучения и есть направление на отражающий объект, так как в других направлениях энергия не излучается, а следовательно нет и отражения. Излучение энергии передатчика узким лучом не только позволяет определить направление на объект, но и увеличивает дальность действия станции, благодаря тому, что энергия не рассеивается в других направлениях.

Для еще большего увеличения дальности действия, энергию, отраженную от объектов, также принимают на антенну, обладающую резко направленным действием. Иногда для этого используют вторую антенну, но чаще, как это сделано в станции "Створ", используется антенна передатчика, которая присоединяется к приемнику на время промежутков между излучением импульсов электромагнитных волн.

Импульсный способ работы радиолокационного передатчика позволяет легко определить расстояние до отражающего объекта. Это легко сделать, если измерить время между посынкой своего импульса и приходом импульса, отраженного от объекта.

Скорость распространения электромагнитных воли практически постоянна и равна 300 000 км. в секунду.Поэтому зная, каприпер, что страженный сигнал примел через две десятительных доле секунды после посыки своего импульса на выска доле секунды прошли 60 км., и значит, равно 30 км., так как волин пропробля до объекть и ображно

### 1-3. Электронно-дучевая трубка и способ образования изображения кругового обзора

Способ последовательного определения направления на каждый объект и определения расстояния до него мало нагляден и занимает много времени. Для того, чтобы этого избежать, используется так называемый "способ кругового обзора", при котором на экране электронно-лучевой трубки получается в некотором опредленном масштабе, непосредственно радиолокационный план окружающей обстановки. Электронно-лучевая трубка представляет собой стеклянную колбу, с плоским или слегка выпуклым дном, из которой выкачан воздух. На внутренней поверхности дна трубки нанесен специальный полупрозрачный слой, способный самостоятельно светиться в течение нескольких секунд после облучения его электронами. Дно трубки, с нанесенным слоем, называется ее экраном. в горле колбы помещается специальное устройство, называемое электронном пушкой, которая создает узкий электронный луч, падающий на экран. Та точка экрана, на которую котя бы кратковременно упадет электронный луч, приобретает способность самостоятельно светиться в течение нескольких секунд после прекращения действия луча.

Между электронной пушкой и экраном, горло трубки охвативает специальная катушка, при пропускании тока через которую электронный луч, ранее падавший в центр экрана, отклоняется по радиусу на величину, пропорциональную току, проходящему через катушку. С помощью специального устройства отклоняющая катушка вращается синхронна с вращением антенным, благодаря этому, направление отклонения луча по радиусу всегда соответствует направлению излучения антенны.

Кроме того, на пути электронного дуча расположен электрод, называемый "модулирующим", который позволяет электронному дучу достигнуть эпрама трубки только в тот момент времени, когда приходят сигийх, этрименный от объекта.

. **екступын** образон,

соответствовать направлению излучения антекны.

Отклоняющая катушка вращается синхронно с антенной, поэтому на экране увидим вращающуюся линию, скорость вращения которой оудет соответствовать скорости врашения антенны.

Скорость движения дуча по трубке, пропорциональная скорости нарастания тока в стилоняющей катушие может оыть выорана различной, и её значение станет яси м из следующего.

как уже оыло сказано выше, электронный луч достигает экрана трубки, и, следовательно, может вызывать свечение только в моменты прижода отраженных от ооъектов сигналов. Если скорость движения луча по экрану трубки такова, что он приходит один сантиметр по трубке в течение того времени которое нужно, чтооы на трубку вернулся сигнал, отраженный от объекта, находящегося на расстоянии одного километра, то на трубке радиолокационный план окружающих предметов будет изображен в масштабе і км.соответствует Ісм. (I:100000)

Изменяя скорость движения электронного дуча по экрану труоки, можно менять маситаю изображения, что и осуществляется при переключении диапозонов станции.

### 1-4. <u>Состав аппаратуры и скелетная схема</u> <u>станции "Створ"</u>

Как уже было показано выше, радиолокационная станция должна состоять из следующих основных частей:

- а) передатчика
- б) антенного устройства
- в) приемного устройства жаля приема отраженных сигналов.
- г) недикатора-для наблюдения за отраженными сигналами.

Кроме того, для обеспечения станции энергией, необходим агрегат питения.

По конструктивным соображениям в станции "Створ" передатчик и актонное устройство объединены в один общий прибор, названний приборен I-2;

Вторы посорі приборів В. Ів.

STATE OF STA

Приемное устройство станции для удобства разделено на две части. Входная часть приемного устройства расположена в приемепередатчике, а выходная в индикаторе.

Источником питания станции является агрегат типа "МГЛ", переобразующий постоянный ток бортовой сети в переменный ток, необходимый для питания станции.

Кабельная схема соединений приборов станции построена так, что все кабели от отдельных частей комплекта вводятся только в прибор 3 (чидикатор). Никаких дополнительных соединений между приборами, минующих прибор 3, в схеме нет.

#### <u>г</u> л а в а п

#### РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

2-1. Отражение сантиметровых волн от различных

#### объектов

Как уже было сказано в І-й главе, на экране радиолокационной станции появляется радиолокационный план окружающих станцию объектов. Несмотря на большое сходство этого изображения с картой, нельзя забывать, что перед глазами находится не карта, а радиолокационный план.

Правильно воспользоваться наблюдаемой на экране картиной можно только тогда, когда, наблюдая картину, одновременно учитывают особенности радиолокационного изображения.
Одной из важнейших особенностей является разница в способности отражения радиоволи различными предметами и нессответствие силы отражения картине, наблюдаемой глазом. Яркость радиолокационного изображения, наблюдаемая на экране станции, пропорциональна размером предмета, его отражательной способности и быстро убывает с увеличением расстояния. Поэтому в отдельных случаях яркость изображения малого предмета, находящегося близко от станции, может быть гораздо больше, чем яркость большого предмета, находящегося много дальне. Можно считать, что на средних дистанциях, при увеличении расстояния в дет раза, яркость радиолокационность составляють в дет раза, яркость радиолокационность составляються в детерения в д

Необходимо также учитивать и изменение отражательной способности предметов в зависимости от их состояния. Лес в летнее время, когда деревья покрыты листьями, отражает гораздо лучее, чем весной или осенью, когда деревья лишены листьев. Песчаная коса, выступающая в море, будет видна по-разному в различные дни, в зависимости от сухости песка на ней. Металлические крыши зданий хотя и очень хорошо отражают радиоволны, но в некоторых случаях могут быть очень плохо видны в связи с тем, что падающие радиоволны они не рассеивают во все стороны, а зеркально отражают в одном направлении, и это направление может не совпасть с направлением на радиолокационную станцию.

Особенно сильно меняет отражательную способность предметов снеговой покров. Отражательная способность снега не постоянна и сильно меняется в зависимости от степени рыхлости и влажности. Эта особенность снегового покрова должна особенно учитываться в арктических условиях.

### 2-2. Точечный объект и его изображение на экране станций

Крупные объекты типа береговой линии крупных скал и близко расположенных построек большого размера, изображаются на экране станции контурами, приблизительно повторяющими их очертания на карте. Иначе обстоит дело с объектами достаточно малого размера. Такой объект (типа буя или мелкого судна на достаточном расстоянии) отражает энергию падающих на него радиоволн все время, пока он находится в луче радиолокационной станции. Следовательно, его угловая величина, наблюдаемая на экране станции, будет прибливительно равна ширине раствора луча станции в горизонтальной плоскости. Для станции "Створ" это около 1,5°+ 2°.

Радиальная длина малого бъекта также не зависит от его действительной формы ком определяется длительность импульса радиовол. Станцией на объект. Для станции "Створ", имеющей длительность импульса сдку десятую импросекунды, (одну десятимиллионную секунды) радиодами дама малых предметов, наблюдаемая на экране станции драгов объекта зависите объекта пятнадцати метров (конекта)

/ !**Y** 


20.

Поэтому объекты малого размера, наблюдаемые на экране станции, видны в виде небольших дужек форма которых практически не зависит от формы объекта, а расстояние до дужки (в масштабе изображения) и угол на нее относительно диаметральной плоскости судна, соответствуют расстоянию до объекта и его пеленгу.

2-3. Радиолокационное изображение окружающей обстановки на экране станции

как уже было сказано выше, радиолокационное изображение береговой линии приблизительно повторяет линии берега, нанесенные на карту местности. Однако, необходимо учитывать что весвма часто линия радиолокационного изображения будет получена не от береговой черты, а от предметов и поверхностей, лежащих несколько отступя от береговой черты на суще. В этом случае расстояние до берега, измеренное на изображении, может оказаться больше расстояния до береговой черты. Недоучет этого обстоятельства может привести к тому, что судно сядет на мель или будет разбито о подводные камни. Возможно также и обратное, когда изображение берега на экране станции лежит ближе фактической береговой линии-(в море); это явление может возникнуть в результате отражения радиоволн от прибойной волны. Кроме того, тенденция перенести береговую линию в море на участках берега, на которые радиолуч падает под малым углом, обусловлена конечной шириной луча локационной станции. Однако, для станции "Створ" с ее относительно узким лучом это явление почти не заметно.


Рассматривая изображение береговой линии на экране станции, надо учитывать явление экранировки (затенения) одного объекта другим. Например, для береговой глинии, форма которой приведена на фиг. II—I.



фиг. 2-1. План участка береговой линии. Точкой А абозначено положение станции.

ZI.

Картина, наблюдаємая на экране станции, может быть такой, как это представлено на фиг. П-2.



Фиг. II-2. Изображение участка береговой линии на экране, участок задива,обозначенный пунктиром на экране не виден,так как затеняется мысом.

Кроме беретовой динии, на экране обмино видни отражения и других объектов судов буев и т.д. Все эти отражения, кроме бомьших судов на близких реостояниях, видни в виде дужек, как это было указано в разделе 2-2.

The second secon

**YELVILLE** SONESE.

22%

### 2-4. Условия наилучней наблюдаемости отдельных деталей на экране станции

Интенсивность отраженных сигналов от различных объектов в зависимости от их размеров, отражающей способности и расстояния до них может изменяться в несколько миллионов раз. Естественно, что наилучшие условия наблюдения каждого из этих сигналов не могут онть одинаковыми.

Сигналы от близких объектов, даже малых размеров ,во много раз сильнее сигналов от далеких объектов.

Для наолюдения таких сигналов усиление приемника рационально уменьшить, так как без этого сильные сигналы оудут перегружать приемник, и экран станции не воспроизведет всех деталей, как говорят, оудет "забит".

Сигналы от далеко расположенных объектов, наооборот в большинстве случаев очень слаоы, Для их наолюдения следует увеличить усиление приемника до наибольшего значения. При этом, кроме сигналов от объектов, на экране станции становятся видны и сооственные шумы приемника в виде слабо светящейся сыпи (песочка).

Наблюдать такие слаоне сигналы, лишь немного превышающие уровень собственных шумов приемника возможно только при очень тщательной регулировке оощей яркости экрана, так как при малой яркости сигнал не виден, а при слишком большой—сливается с шумами.

### 2-5. Боковые лепестки и возможность образования многократных отражений от близких объектов

Все типы существующих антенных устройств радиолокационных станций кроме излучения в направлении главного луча, всегда обладают некоторым незначительным излучением энергии в других направлениях. Это излучение неравномерно распределено по азимутальным углам и называется пооковыми лепествами" антенны. энергия этого излучения невелика (доли процента) но в некоторых случаях может вызывать появление. ложных остеплев. Представим сесе, что в один из моментов времени дут выправлен в сторону открытого моря и, следовательно, на его дуга нез отранавлях объектов.

anitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

23.

Очевидно, что при этом направление раднуса развертки на экране также соответствует направлению в открытое море.

ксли в этот момент, один из боковых лепестков антенны направлен на какой-либо близко расположенный и хорошо отражающий объект, то в этом случае отраженной энергии будет достаточно для появление сигнала на экране трубки. Очевидно, что этот сигнал будет виден в направлении радиуса развертки на трубке или, что то же самое, в направлении главного луча.

Таким образом на экране трубки будет виден объект в направлении, на котором его на самом деле не существует. В случае установки станции на судах достаточно большого размера такие отражения иногда возникают от палубных надстроек своего судна и всегда присутствуют на индикаторе.

anitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3




#### Ofpendence of organized . Graco!

8-1. Пунь: управления отнициой и назначение отдельных

Все управление станцией "Створ" во время эксплоатации производится полностью с нульта управления, расположенного на индикаторе станции (прибор 3).

Пуньт станции имеет IO руконток, схема расположения которых приведена на фиг. 3-I.



Фиг.3-I. Расположение вудоляет на дудоте удрежения станция " Ствер".

The second second

25.

Рукоятии расположена в два ряда. В первом ряду установлены следующие рукоятии, считая слева направо;

а) Главный выключатель станции.

Рукоятка имеет три положения: "Выключено", "подготовка", "включено" и используется для пуска и выключения станции.

- б) Рукоятка "яркость"-позволяет, плавно регулируя яркость экрана трубки, подобрать наивыгоднейшую яркость для наблюдения объектов.
- в) Рукоятка "диапазон-мили", позволяет устанавливать один из пяти имеющихся на станции масштабов наблюдаемого изображения.
- г) Рукоятка "Усиление" позволяет подбирать наивыгоднейшее для наблюдаемого объекта усиление приемника.
- д) Рукоятка <sup>п</sup>отметки<sup>п</sup> позволяет включать и выключать круги дальности и отметку курса.
- Во втором ряду также слева направо расположены:
- е) Рукоятка "освещение шкалы", позволяет включать и выключать лампочки подсветки азимутальной шкалы экрана.
- к) Рукоятка "настройка", используется для подстройки местного гетеродина приемника, позводяя получать максимальную чувствительность станции.
- и) Рукоятка "усиление по ближним объектам", позволяет, не женяя общего усиления приемника по далеким объектам, уменьшать усиление по близким объектам. Используется при наблюдении объектов, близких к станции и для уменьшения засветки экрана от морских волн.
- к) Рукоятка "пожное эко", позволяет несколько изменять частоту повторения станции и тем самым обнаружить цели, наблюдаемые в результате супаррефракции (см. раздел 3-4)
- л) Тумблер "В-ОІ" в приводе антенны служит для включения и выключении вращении антенны.

#### 3-2. Включение и проверка исправности станции

Вкинчение станции в эксплуатеннонном режиле производится

S) Heperoger Paragraph Country of Country as Holorogener

Brant, " 3 Holorogener Theory Country I seem Creating Hoofberlog

2 Marine Marine Marine Country Hope C

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

26

Включать станцию в положение "Включено" без прогрева не менее 4-х минут категорически запрещается.

б) По истечении 4-х минут (или более) прогрева в положении "Подготовка" переводят главный переключатель станции в положение "Включено". При этом загорается правая лампочка на пульте управления. Время прогрева полезно использовать для установки желаемого масштаба изображения ("Диапазон мили") и, если станция не была предварительно настроена, для установки рукояток "яркость", "усиление", "настройка" в среднее положение.

Примечание: Тумблер в приводе антенны должен быть включен в положение "ВКЛ".

После включения станции в положение "Включено" регулируя рукоятки "яркость", "усиление" и "настройка", добиться максимальной яркости и четкости наиболее дальних объектов. Если при этом ближние объекты видны слишком плохо или, наоборот, отражение от морских воли мещает их наблюдению, то, плавно вращая рукоятку "усиление по Б.О.", подобрать необходимое усиление приемника по ближним объектам. Минут черей 15-20 после включения станции может понадобиться только незначительная подстройка приемника рукояткой "настройка". В течение всего остального времени непрерывной работы придается только переходить с одного масштаба изображения на другой (рукоятка "Диапазон мили") и слегка регулировать усиление приемника при наблюдении далеких и слаоых объектов.

Назначение остальных руконток и ооращение с ними очевидно. Если судно находится в открытом море и нет уверенности в том, что в радиусе действия станции находятся подходящие отражающие объекты, настройку станции производят по наолюдаемисти кыльватерного следа или по отражениям от морских волн.

Настроив станцию, следует по возможности не сдвигать руконтки регулировки, так как это упростит повторное включение станции.

Pour Cremier Lygne Course more cremines no holywood

27.

## 3-3. Наблюдение редиоложационного изображения и спределение положения объектов по дальности и азимуту

После того, как станция включена и отрегулирована приступают к наблюдению полученного изображения. При этом следует
иметь в виду, что в связи с относительно невысокой яркостью
изображения на экране, чем лучше затменен экран, тей удобнее
наблюдение. В ночных условиях этот вопрос отпадает, но для
возможности использовать станцию при солнечном освещении, в
рубке должны быть предус отрены шторы, позволяющие несколько
уненьшить общую освещенность, закрыв неиспользуение скиг.

о всяком случае следует всегда учитывать, что педение прямых
сол нечных дучей, непосредственно на экран трубки, но только
делает мевозможным наблюдение, но и заметно сопрещает срои
службы экрана (уменьшается яркость и время послесвечения).

наблюдение слабых объектов на экране станции требует некоторого навыка, так мак их наблюдаемость силько зависит от средней яркости экрана. Кроме того, надо поминить, что яркость слабых объектов заметно меняется от оборога и обоготу антении и поэтому их временнов мечезновение, на 0-0 оборога антении, не является признаком неменравности станции.

Определение расстояния до объекса производится по кругам дальности, причем расстояние между последним внутренним кругом, ближайшим к объекту, и самим объектом определяется глазомерно.

Курсовой угол во всех случаях, определяют вращая азинутальный круг до совпадения нанесенной на нем риски с объектом, тогда линия отметки курса своим концем прямо указывает курсовой угол на азимутальном круге.

Когда изображение на экране стабилизовано по норду, можно определать не тожьно нурсовей угол, но также пеленг

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3


60°

Полент опроделяется путем совмещения риски на азинутальном круге с объектом, но отсчёт пеление про продитея по нарушной виале, напесенной на азинутальном груге против указатеми, освещеного ланпочной не путете.

Пурк определяется путем совмещения риски азищувального пурт са иминой отнетии своего мурса, а отсябт производитом по марутной иметс.

Thereto, whiseosters we camput, a noncomp now poor motion and open sections of the open secti

для услужения стой отнови, над риской азки, чапвиото прути, на верхион стение нанесона втор я риска. Для того, чтоби правильно отечитать угол, спедуот так рискототить глаз над экранои станции, чтоби верхния риска помностью покрывала риску азмиутального крута.
В этом случае отнови от паралакса будут исключены.



(1.00 to 1.00 t

### POOR ORIGINAL

#### 3-4. I O I BUT O CONTROL OF THE PARTY OF THE

Как уже было унавало по П-й главе, на экране волножно появление ложных объектов в консералогичной близости от судна, благодаря сумествования болому депестнов излучения антенны. Ложные объекты подобного типа легко распознать, несколько уменьшив усиление приемника, в этом случае отражения по боковым лепестнам, как более слабые, пронадут раньше, чем отражение по главному дучу. Кроме ложных объектов, обусловленных наличием боковых лепестков, существует еще один тип ложных объектов. Ложные объекты подобного типа могут быть обнаружены на всех дистанциях.

Причиной образования подобных рожных объектов является спедующее обстоятельство. В некоторых случаях состояние атмосферы над поверхностью моря таково, что импульсы радиоволи, посланные передатчиком, получают способность огибать поверхность земного шара и отражаться от очень далеких объектов. Очевидно, что в этом случае и время, прошедшее между посылкой своего импульса и приходом отраженного, будет очень большим. В результате, отраженные от таких объектов, импульсы могут притти обратно в то время, как начался уже следующий цики развертки, и дать на экране изображение на расстоянии не соответствующем истинному.

Для того, чтобы распознать такие ложные отражения, в станции предусмотрена специальная рукоятка "ложное эхо", именияя положения I и II. Достаточно только перевести эту рукоятку из одного положения в другое и все ложные отражения подобного типа или исченият как изменят свое положение на экране, а отражения от действительно существущих на наблючаемих дистенных объектов сехрания свое положение

The order restriction and the second of a serious related as a common demand spinoses, 3 passon of these saypy and had a common second second saypy and had a common second secon

Следует учитивать, что сласие отражения непрерывно меняют свой яркость и временами могут солоси исчезать.
Поэтому обнаружение сласии отражений требует навыка и терпения.

#### 3-6. Помехи наблюдению от дождя и морских волн

Радновожны пложо отражаются от предметов, размеры которых меньше длины волим. В связи с этим следовало бы ожидать, что отражений от дождевых напель быть не дожно. Однако, мелиме предметы, котя и пложо, но все же отражают радиоволны. Поэтому сильные дождевые и снеговые осадки, в связи с большим числом одновременно отражающих частиц, видны на экране локационной станции "Створ". Отражения от дождя, снегопада и очень плетных грозовых туч видны на экране станции в виде пятен и иногда экранируют находящиеся за ними отражающие объекты. На экране жорошо заметно передвижение таких образований и поэтому их наблюдение иногда позваляет предупредить о приближающемся шквале.

Кроме помех, иногда наблюдаемых от осадков, на экране станции, наблюдаются помехи, вызванные отражением радиоволн от морских волн.

Эти помежи сильно зависят от состояния моря и обычно наблюдаются на дистанциях, не превышаемих одну милю. Помежи создают неправильно мерцавную засветку экрана, постепенно уменьваннуюся с узеличением дистанции, и затрудняют наблюдение близких и мелких объектов: типа буев. Для уменьвения этих помех следует осторожно регулировать ручки приость и уобъектов: пробрам произвидение осторожно регулировать ручки приость и уобъектов: при дистанций регулировке и приость и уобъектов: при дистанций регулировке и приость и услугием пр

ON A SECTION


Ведя наближение в положних установка, необходимо учитывать, что при неправильной установке руконтки "усиление по Б.О." близко расположение предмети (ближе 30-40 метров), могут слиться с кругом своего импульса и бить пропущенными. Правильная установка руконтки "усиление по Б.О." и рукоятки "яркость" требует некоторого навыка, довольно легко при-обретавмого. Необходимо отметить, что наименьшая мертвая зона (необходимая при подходе к причалу) получается при невысоком усилении и повышенной яркости. Наблюдение объектов, расположенных далее 30 метров от судна, проще, чем получение наименьшей мертвой зоны и для их четкого наблюдения обычно достаточно так подобрать "усиление по Б.О.", чтобы обеспечить наибольший контраст между объектом и отражением от морских воли.

На спокойной воде это вообще не представляет трудностей.

#### 2-8. <u>Выключение станции</u>

Для выключения станции достаточно рукоятку главного выключателя станции поставить в положение "Выключено". При этом следует не сбивать уже установленных во время работы остальных рукояток пульта управления.

Если остальные руконтки станции оставлены в отрегулированном положении, то повторное видичение станции будет гораздо проще, так нак новой регулировки не потребуется. Вероятнее всего окажется необходимой только небольшая подстройна руконток "настройна" и усиление".



## TABALY

Функциональная схема станции ЛЗ 610 0/8-СФ

Основным (первичным) узлом схемы станции является генератор запускающих импульсов, определяющий режим работы (частоту повторения излучения импульсов) станции.

Генератор запускающих импульсов (Л-07) расположен в олоке развертки и сигнала (приоор 3).

Генератор осеспечивает запуск передатчика, запуск схемы развертки и запуск скемы регулировки усиления по времени. Импульсы генератора по коаксиальному каоелю поступают в прибор 1-2, где вызывают срабатывание схемы модулятора (Л-10 и Л-12). Модулятор вырасатывает импульсы длительностью 0,1 мксек напряжением 13 кв. питающие магнетронный генератор Л-09. Генерируемые магнетроном импульсы высокочастотной энергии через антенный переключатель (Л-05 Л-04), волновод и вращающийся переход поступают в антенну, излучаются ею в окружающее пространство. Сигналы, отраженные от ооъектов, принимаются этой же антенной и поступают череа вращающийся волноводный переход и камеру приемного разрядника (Л-04) в смесительную камеру высокочастотной головки приемника. В эту же камеру подаются колеоания высокой частоты от местного гетеродина л-03. В смесительной камере в результате взаимодействия между принятими, отраженными сигналами и сигналами местного гетеродина ооразуются сигнами промежуточной частоты, которые усиливаются предварительным усилителем промежуточной частоты (ПУПЧ Л-06-Л-08) и по воексиваньному кабеки поступант в основной усилитель ой жестоты (УПЧ), находящийся в приборе 3, УПЧ **РИДООСИГНЕЛОВ** С РЕЗЛИЧНЫМ POTREOGEOR COLLEGE ISO

94

На выходе видесусилителя сигналы смешиваются с импульсами отметки курса и затем поступают на катод электронно-лучевой трубки.

Одновременно с запуском передатчика через линию задержки запускается схема развертки, находящаяся в приборе 3. Схема развертки состоит из мультивибратора л-ОІ, генератора пилосоразных импульсов л-О2, усилителя с отрицательной обратной связью л-ОЗ, выходного усилителя л-О4 и вырабатывает ток развертки, питающий отклоняющую катушку электронно-лучевой трубки л-О1. Для подсвечивания рабочего хода развертки на модулирующий электрод трубки л-О1 поступает импульс положительной полярности с мультивибратора л-О1. Отклоняющая катушка вращается селсином м-О1 синхронно и синфазно с вращением антенны и, таким образом, на экране индикатора получается развертка кругового обзора.

Отметки дальности образуются в схеме меток, состоящей из генератора ударного возбуждения (1/г л-05), усилителя ограничителя (1/г л-05, 1/г л-06) и блокинг-генератора (1/г л-06). Схема меток занускается отрицательным импульсом мультивибратора л-01 и выдает импульсы на видеосмеситель. Одновременно с запуском прибора 1-г, запускающие импульсы поступают на вход схемы регулировки усиления по времени. После соответствующего преобразования импульсы поступают в УПЧ на лампы л-02 и л-03. Форма этих импульсов определяет закон изменения чувствительности приёмника во времени.

Неискаженная картина радиолокационных отражений на экране станции может быть получена только в том случае; если запуск схемы развертки и изгучение зондирующего импульса будут происходить одновременно. Поскольку для запуска передатчика импульс должен сначала пройти по соединительному кабелю, а запуск развертки происходит непосредственно, то запуск развертки может опередить запуск передатчика. Для предотвращения этого запуск развертии происходит вануек передатчика. Для предотвращения этого запуск развертии происходит вануек передатчика. Запуск развертии происходит через диния задержив, электрическая диния которей недвирантой запой, чтобы запуск передатчика и развертия происходит вануем передатчика и разверти происходительного запуск передатчика и происходительного запуск разверти применельного запуск разверти предату предат

35:

### P A B A Y

Прибор I-2 16 280 147-сы

Приемопередатчик и антенное устройство b-I. Общее описание конструкции прибора

Прибор I-2 состоит из двух основных частей, объединенных в общую конструкцию.

Верхняя часть-антенное устройство (присор I)

Нижняя часть -приёмопередатчик (прибор 2)

Верхняя, вращающаяся часть антенного устройства, собственно антенна, состоит из отражателя сегментнопараболической формы и рупорного излучателя. Излучатель установлен в фокусе отражателя и соединен с вращающимся волноводным переходом. Отражатель изготовлен из листовой стали. Отверстие, через которое происходит излучение, закрыто пластиной из диэлектрического материала для предотвращения попадания в полость отражателя воды, снега и ооразования в нем льда.

В нижней, неподвижной части антенного устроиства расположен привод вращения антенны, представляющий сосой литой силуминовый корпус, внутри которого вертикально установлена на подшипниках тонкостенная стальная втулка. В её верхней части установлен вращающийся волноводный переход, осуществляющий передачу высокочастотной энергии из неподвижной части волновода во вращающуюся. Вращение втулки осуществляется через редуктор мотором АДП-363. Редуктор привода из з-х пар цилиндрических шестерен и одной конической пары. С редуктором соединяется селсин датчик (типа СГС-I) привода вращения отклоняющей катушки развёртив. Коэффициент передачи от антенны к селсину равей I :12.

Али осеспечения надажной смании редуктора он помещён в картер зановнений наслем. В картере имеются отверстия с пробыми надажники и смана маска.

A SALES OF THE SALES OF T

÷,

Marie 79

К этим же колодкам подключается мотор ВДП-363, селсин СГС-I и провода, питающие приёмопередатчик. В корпусе привода рядом с клеммными колодками установлен тумблер включения и выключения вращения антенны. Доступ к клеммным колодкам тумблеру, мотору и селсину осуществляется через съёмные крышки, имеющие уплотнительные резиновые прокладки. Крепление крышек к корпусу производится невыпадающими винтами.

Третья крышка, на корпусе редуктора, открывает доступ для установки положения кулачка, управляющего контактной группой схемы отметки курса и синхронизации вращения отклоняющей катушки индикатора.

Снизу к круглому основанию корпуса привода антенны прикреплён болтами приёмопередатчик, имеющий цилиндрическую о́орму.Приёмопередатчик защищен от воздействия воды съёмным гофрированиым кожухом цилиндрической формы. Кожух изготовлен из тонкой листовой стали. Наличие рёсер придаёт кожуху высокую механическую прочность при малом весе и ооеспечивает хороший отвол тепла. выделяющегося внутри приоора. Кожух надевается снизу и закрепляется на защёлках к основанию корпуса привода антенны. Водозащищенность стыка кожуха с основанием корпуса достигается применением резиновой прокладки, заложенной в канавку в основании корпуса привода. Все электроэлементы и олоки приемопередатчика установлены на жёстком сварном каркасе из листовой стали. Каркас разделён на два отсека горизонтальной сплошной перегородкой, имеющей по периметру контактную гребёнку, осеспечивающую контакт с виступалим внутрь одним из рёсер кожука. Это позволяет экранировать передатими от приемного устройства. В верхнем отсеке каркаса расположены: высокочастотная приёмная головка, предварительный усимпень промежуточной частоты (ПУПЧ) и омож имтения жинстрона. В нижнем отсеке расположени:-модулятор, сооранмии на съсмем масси, и все элементи передатчика, epicace uphoods. Err отоека установі

37.

### 5-2. Состав и взаимодействие узлов прибора I-2

Прибор 1-2- состоит из шести узлов:

- 1) антенна,
- 2) привод антенны и датчик привода отклоняющей катушки,
- 3) приёмная высокочастотная головка,
- 4) предварительный усилитель промежуточной частоты,
- 5) блок питания клистрона,
- 6) передатчик.

приоора работает следующим образом:

Запускающие импульсы поступают по кабелю № 36 через фильтр в схему модулятора передатчика, и вызывают срабатывание ждущего блокинг-генератора.

импульс напряжения, выданний блокинг-генератором, поступает через катодный повторитель на сетку тиратрона и вызывает его зажигание. При этом импульсная линия 3-01 разряжается через обмотку импульсного трансформатора Тр-05. На вторичной обмотке этого трансформатора возникает отрицательный импульс напряжения который подаётся на магнетрон и возбуждает в нём колебания СВЧ. Импульс высокочастотной энергии поступает через короткий отрезок гибкой волноводной секции, антенный переключатель высокочастотной головки и вращающийся волноводный переход в антенну. Антенна излучает импульсы высокочастотной энергии в виде узкого луча горизонтальном направлении. Для осуществления кругового обзора пространства антенна приводится во вращательное движение приводом вращения антенны. С рэдуктором привода антенны механически связан селсин;датчик. Селсин-датчик электрически связан с селсином-приемником привода отклоняющей катушки, что обеспечивает синхронное вращение развертки на экране индикатора с вращением антенны. Контактная группа, механически связанная с кумачком на оси антенны, управляет схемой автоматического введения в синфезностьразвёртки индикатора и обеспечивает получение имнии отметки курса на экране

R. Leine Office of Commission of Commission

88.

антенным переключателем на кристаллический преобразователь. В нем происходит преобразование принятого сигнала СВЧ в сигнал промежуточной частоти. Предварительный усилитель промежуточной частоти усиливает эти сигнали и передаёт их по фидеру в прибор 3 на основной усилитель промежуточной частоти.

Блок питания кинстрона обеспечивает питание цепей накала ламп предварительного УПЧ и клистрона, а также выдаёт постоянное стабилизированное напряжение + 300 вольт для питания клистрона и подмодулятора.

### 5-3. Передатчик (Л6 280 150-СЭ)

### назначение

В передатчике генерируются импульсы электромагнитной энергии свержвысокой частоты, которые постпуают в антенну и излучаются, образуя зондирующие импульсы станции.

### Основные технические данные

Импульсная мощность передатчика 60-100 киловатт.Длительность импульсов 0,1-0,133 мксек. Частота повторения импульсов около 2000 импульсов в секунду.

### Описание схемы и принципа действия передатчика

Как указывалось в разделе "Конструкция прибора I-2", все элементы схемы передативка установлены непосредственно на каркасе прибора, за исключением схемы модулятора, собранной на отдельном съемном васси.

Для удобства рассмотрения схемы её можно представить в виде 3-х электрически связанных узлов:-

- a) MONVERTOD.
- б) высоковольтный выпрамитель,
- в) животронный генералор СВЧ.
- В схоне подунатора вопользован две замин: I-12 -двойной продунатора в 1-10 -евпульский таратрон типа

MOTES I CERTA

37.

### 5-2. Состав и взаимодействие узлов прибора 1-2

Прибор 1-2- состоит из мести узлов:

- 1) антенна.
- 2) привод антенны и датчик привода отклоняющей катушки,
- 3) приёмная высокочастотная головка,
- 4) предварительный усилитель промежуточной частоты,
- 5) блок питания клистрона,
- 6) передатчик.

Прибора работает следующим образом:

Sапускающие импульсы поступают по кабелю № 36 через фильтр в схему модулятора передатчика, и вызывают срабатывание ждущего блокинг-генератора.

импульс напряжения, выданний блокинг-генератором, поступает через катодный повторитель на сетку тиратрона и вызывает его зажигание. При этом импульсная линия Э-ОІ разряжается через обмотку импульсного трансформатора Тр-05. На вторичной обмотке этого трансформатора возникает отрицательный импульс напряжения который подаётся на магнетрон и возбуждает в нёй колебания СВЧ. Импульс высокочастотной энергии поступает через короткий отрезок гибкой волноводной секции, антенный переключатель высокочастотной головки и вращающийся волноводный переход в антенну. Антенна издучает импульсы высокочастотной энергии в виде узкого луча горизонтальном направлении. Для осуществления кругового обвора пространства антенна приводится во вращательное движение приводом вращения антенны. С редуктором привода антенны механически связан селсиндатчик. Селсин-датчик электрически связан с селсином-приемником привода отклоняющей катушки, что обеспечивает синхронное вращение развертки на экране индикатора с вращением антенны. Контактная группа, механически связанная с кулачком на оси антенны, управляет схемой автоматическог<del>о введения в синфазност</del>ъразвёртии индикатора беспечивает получение линии отнетки курса на экране

38.

антенным переключателем на кристаллический преобразователь. В нем происходит преобразование принятого сигнала СВЧ в сигнал промежуточной частоты. Предварительный усилитель промежуточной частоты усиливает эти сигналы и передаёт их по фидеру в прибор 3 на основной усилитель промежуточной частоты.

Блок питания клистрона обеспечивает питание цепей накала лами предварительного УПЧ и клистрона, а также выдаёт постоянное стабилизированное напряжение + 300 вольт для питания клистрона и подмодулятора.

### 5-3. Передатчик (Л6 280 150-СЭ)

### назначение

В передатчике генерируются импульсы электромагнитной энергии сверхвысокой частоты, которые постнуают в антенну и излучаются, образуя зондирующие импульсы станции.

### Основные технические данные

импульсная мощность передатчика 60-100 киловатт. Длительность импульсов 0,1-0,133 мксек. Частота повторения импульсов около 2000 импульсов в секунду.

#### Описание схемы и принципа действия передатчика

Как указывалось в разделе "Конструкция прибора I-2", все элементы схемы передатника установлены непосредственно на каркасе прибора, за исключением схемы модулятора, собранной на отдельном съемном шасси.

Для удобства рассмотрения схемы её можно представить в виде з-х электрически связанных узлов:-

- а) модулятор,
- б) високовольтный випримитель,
- в) магнетронный генератор СВЧ.
- В схеме модулятора использовани две лампы: Л-I2 -двойной триод типа 6HIII и Л-IO -импульсный тиратрон типа ТГИI-I30/IO.

Правая положива двойного триода Л-I2 рабовает в схеме идущего бионии темератора, который заперт положительным наприменный ложением и натед линии с делители, образованного сокроживаем и и 1 - 31.

40.

Импульская линия заряжается через зарядную цепь, состояную из 3-х последовательно включённых сопротивлений R-14, R-15 и R-16, до полной величины напряжения, создаваемого високовольтным выпрямителем (7,5-8 кв.). Втеричная обмотка импульсного трансформатора Тр-05 нагружена

на магнетрон Л-09 типа "МИ-500".
Положительный импульс, поступающий с катодного повторителя на сетку тиратрона, вызывает ионизацию газа в лампе, и она становится проводящей. В результате этого заряженная импульская линия разряжается через импульскый трансформатор на магнетрон. Волновое сопротивление импульской линии и коэфициент трансформации импульского трансформатора выбраны так, что линия согласована с внутренним сопротивлением

Пэтому в схеме имеет место процесс разряда минии, замкнутой на конце на сопротивление, равное волновому.

Т.о. в момент возникновения разряда в тиратроне половина напряжения заряда линии прикладывается к первичной обмотке импульсного трансформатора Тр-05. При этом вдоль импульсной линии распространяется падающая волна напряжения, равная половине напряжения, до которого линия была заряжена. Достигнув разомкнутого конда линии она отражается от него и с обратным знаком распространяется в направлении нагруженного конца линии. По достижении отраженной волной конца линии, напряжение на линии становится равным нулю. Это значит, что энергия, запасённая линией, передана через импульсный трансформатор на магнетрон. Таким образом, напряжение на первичной обмотке импульсного трансформатора действует в течение времени пробега волны напряжения в импульсной линии в 2-х направлениях. При скорости распространения электромагнитных колебаний в кабеле 2000.000.000 метров в секунду и длине импульсной линии 10 метров время, в течение которого на первичной обмотке трансформатора оудет действовать напряжение равинется:

$$t = \frac{2\ell}{V} = \frac{2.10}{200\ 000\ 000} = 0.1\ \text{MR.cer.}$$

где: С -дина наболя

магнетрона.

V -CTO PROUSE PROSPEC STREET

SE-MATH. KOJAGARES

39.

R-30, стоящее в катоде лампы, заолежировано конденсатором С-24. Сетка лампы заземлена через сопротивление утечки R-32 и имеет нулевой потенциал относительно корпуса. З знодную цень лампы включена анодная обмотка I импульсного трансформатора Тр-07. Анодное напряжение +300в подаётся из олока питания приоора I-2 через проходной фильтр I3. Сопротивление R-34 и конденсатор С-34 образуют развязывающий фильтр цепей питания анодов обоих триодов лампы.

Запускающий импульс положительной полярности, амплитудой 8-12 вольт, длительностью 0,7-1,5 мксек., подаётся через проходной фильтр 56, конденсатор С-38 и обмотку импульсного трансформатора на сетку правого триода.

В результате этого лампа открывается и блокинт-генератор. Сеточная и нагрузочная обмотки импульсного траноформатора включены последовательно для увеличения амплитуды импульса, вырабатываемого блокинт-генератором. Направление включения обмоток выбрано так, что на конце обмотки, подключённой к сетке левого триода, возникает импульс положительного знака с амплитудой 200-250 вольт.

левый триод лампы л-I2 включён по схеме натодного повторителя, используемого в качестве генератора импульсов, с малым выходным сопротивлением.

С сопротивления R-29, включённого последовательно в цепь катода снимается импульс напряжения положительного знака с амплитудой немного меньшей амплитуды на сетке и подаётся через разделительный конденсатор С-29 на сетку л-10 типа тТИ-1-130/10 (импульсный тиратрон). Испытательное гнездо Г-04, подключённое к сопротивлению R-29, предназначено для контроля импульса, поступающего на сетку тиратрона. К аноду тиратрона подключён один конец первичной обмотки импульсного трансформатора ТР-05 через индуктивность L-04, предназначению для уменьшения крутизны фронта нарастания тока через тиратрон и обмотку импульсного трансформатора.

Второй конец первичной обмотки импульсного трансформатора подключён и импульсной динии 9-01, раземинутой на конце. В качестве динульсной имии в станции использован отрезок кабели и предоктивности. Предоктивности и предокти и предоктивности и предокти и предоктивности и предокт

4I'

Так как линия согласована с нагрузкой и заряжена до напряжения выпрямителя, равного 7,5-8 кв., амплитуда импульса, приложенного к трансформатору, составляет 3,75-4 кв. Импульсный трансформатор увеличивает амплитуду импульса до I2-I3 кв. Направление включения обмоток импульсного трансформатора выбрано таким, что импульс, выдаваемый трансформатором , имеет отрицательную полярность.

Это позволяет заземлить корпус магнетрона (являющийся его анодом) и всю систему волноводов, а импульс напряжения прикладывать к катоду магнетрона. Сформированный таким образон имиульс напряжения длительностью 0,1 мксек амплитудой 12-13 кв поступает на катод магнетрона и возбуждает в нем импульс электромагнитной энергии сверхвысокой частоты. как только линия разрядилась и магнетрон прогенерировал импульс СВЧ начинается заряд импульсной линии от высоковольтного выпрямителя через зарядные сопротивления R-14, **R-I6.** Напряжение на линии нарастает в течение всего периода между импульсами и к моменту прихода следующего запускающего импульса достигает величины напряжения, развиваемого высоковольтным выпрямителем. На этом заканчивается один цикл работы передатчика. С приходом следующего запускающаго импульса из индикатора совершается новый рабочий цикл, аналогичный описанному.

### с) Высоковольтный выпрямитель

Высоковольтный выпрямитель передатчика предназначен для заряда импульсной линии и питания цепи поджига приёмного разрядника л-04 типа РР-201. Напряжение поджига 800 вольт снимается с делителя, состоящего из сопротивлений с R-18 по R-28. Выпрямитель имеет следующие данные:

Выпримленное наприжение 7.5 - 8 кв.

Выпрямленный ток 15-19 Ma.

Випрямитель ссоран по однополупериодной схеме выпрямления. на анод кенотрона A-II типа BI-0.1/30 подаётся переменное наприжение от повышаниего трансформатора Тр-08:

42

Фильтр выпрямителя состоит из дросселя др-02 и двух конденсаторов С-32 и С-33. В цени вторичной обмотки высоковольтного трансформатора включено штеккерное гнездо ш-02 для измерения тока выпрямителя, являющегося функцией тока магнетрона. Сопротивление R-03, включенное последовательно в цень первичной обмотки в.в. трансформатора, предназначено для регулировки выпрямленного напряжения до величины, при которой устанавливается ток выпрямителя 15-19 ма. необходимость регулировки высокого напряжения вызвана тем, что по мере старения магнетрона следует повышать напряжение до установления номинального тока, выпрямителя, 15-19 ма. Аля защиты выпрямителя от перегрузок, при возможных кеисправностях в высоковольтных цепях, в цепь питания первичной обмотки Тр-08 включён предохранитель Пр-01 на 3А.

### Магнетронный генератор

магн тронкый генератор предназначен для генерирования импульсов электромагнитной энергии СВЧ.

Пмпульсное напряжение, подаваемое на магнетрон I2+I3 кв. Пмпульсный ток, протекающий через магнетрон -25а.

Генерируемая мощность в импульсе, 60-100 квт.

Питанис цепи накала магнетрона осуществляется трансформатором Тр-03, имеющим специальную малоёмкостную с высоковольтной изоляцией обмотку.

Отвод высокочастотной энергии от магнетрона осуществляется гибкой волноводной секцией, снабженной специольным соединительным фланцем.

Радиатор анодного блока магнетрона охлаждается воздушным потоком, который создаётся электровентилятором М-ОЗ.

### 5-4. Високочастотная головка

### Назначение и состав высокочастотной головки

Високочастотная голожа станции предназначена для:


- поочередного подключения антенного тракта к приемнику и передатчику;
- 2. преобразования принятых антенной высокочастотных сигнажов в сигнажы промежуточной частоты;
- 3. защити кристанического детектора от повреждения можние импульсом е магистрона.

43.

В состав высокочастотной головки входят следующие узлы:

- I. Антенный переключатель,
- 2. Смеситель,
- З. Пестный гетеродин

блок-схема високочастотной головки представлена на фиг.5-1



Фиг. 5-I.

### Антенный переключатель

антенный переключатель предназначен для переключения антенны **станции с** передачи на прием.


При работе на передачу антенный переключатель отключает от антенного тракта приемник, при работе на прием, в промежут-ках между импульсами передатчика, отключает передатчик.

Отключение приёмника в момент разоты передатчика необходимо для того, чтобы предохранить кристаллический детектор
(смеситель) от повреждения мощным импульсом магнетрона, а
также обеспечить передачу генерируемой мощности в антенну
с наименьшими потерями. Отключение передатчика в промежутках
кежду его импульсами необходимо для того, чтобы исключить
потери принятого антенной сигнала в ветям передатчика,
обеспечия эсм самии иншлучили передачу его в приемкик.

THE RESIDENCE OF THE PARTY.

44

Схематически антенный переключатель показан на фиг.5-2



фиг. 5-2

Он представляет собой Т-образное соединение, ветви которого (1,2,3) подключаются соответственно к приемнику, передатчику и антенне. Выполнение своих функций осуществляется антенным переключателем с помощью газовых разрядников, включенных в ветви приемника и передатчика. В ветвь приемника параллельно линии передатчик-антенна включен разрядник защити приёммика типа РР-II. Пробиваясь высоковольтным импульсом передатчика, разрядник закорачивает вход приемника, обеспечивая тем самым защиту кристаллического детектора приемника, а также уменьшает потери энергии передатчика в цепи приёмника.

В ответилении, идущем и передатчику, также параллельно основному тракту, видичена намера разрядника блокировки магнетрона: Дия блокировки магнетрона используется разрядник тапа РР-6; комера представляет собей разлемную секцию, самера представляет собей разлемную секцию представляет собей разлемную секцию представляет собей разлемную представляет собей разлемную представляет собей разлемную секцию представляет собей разлемную пред

45

передатчина внорана с таким расчётом, чтобы обеспечить намиучную передачу принятого антенной сигнала в приемник.

### CMOCHTORD

Смеситель станции служит для преобразования принятого антенной высокочаетотного сигнала в сигнал промежуточной частоты и выдачи его в блок усилителя промежуточной частоты.

Смеситель выполнен на кристаллическом детекторе типа ДГ-СЗ, установленном в волноводной секции. Для повышения чувствительности приемника станции на детектор подается положительное смещение, вызывающее ток 100 -200 мка.

В смеситель поступает 2 сигнала -отраженный высокочастотный сигнал, принятый антенной, и незатухающие колебания гетеродина, частота которого отличается от принятого антенной сигнала на величину промежуточной частоты.

Сигнал, принятий антенной, поступает в смеситель через приемнний разрядник, сигнал гетеродина через щелевые отверстия в стенке, примыкающей к секции гетеродина.
В результате смещения обоих сигналов образуется сигнал раз-

ностной (промежуточной) частоты, усиливаемый в дальнейшем блоком усилителя промежуточной частоты.

#### Местный гетеродин

Местный гетеродин в станции служит для генерирования незатухающих колебаний с частотой, отличной от частоты передатчика на величину промежуточной частоты.

Гетеродин выполнен на клистроне типа К-19, установленном в волноводной секции. Настройка гетеродина на заданную частоту осуществляется механически-изменением объема резонатора клистрона, что производится с помощью винта, установленного в корпусе клистрона (грубая настройка) и электрически-изменением напряжения на отражателе клистрона посредством ручки потенциометра "Настройка", выведенной на переднию панель прибора 169.

Возбуждение колебаний в волноводе производится итырем клистрона, входящим в полость волновода. Возбуждённые в волноводе колебания передавтся в волновод смесителя через 4 маже, расписания на сощей для обожх волноводов социальной смесителя.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

## POOR ORIGINAL

46.

Размери **щелей** и расстояние между ними обеспечивают распространение колебаний гетеродина в секции смесителя преимущественно в сторону детектора.

Уровень мощности гетеродина, поступающий в смесительную камеру, устанавливается на заводе аттенюатором, расположенным в волноводе гетеродина.

Аттенюатор представляет собой пластину из изоляционного материала, покрытую со сторони, обращенной к стенке волновода, специальним составом, поглощающим високочастотную энергии. Когда пластина примата к стенке, эна практически не поглащает мощность. При перемещении пластины внутрь полости волновода, поглащаемая ею моцность увеличивается и, следовательно, величина мощности, попадающей в смеситель, уменьшается.

### Электрическая схема высокочастотной головки

(см.фиг. 5-3)

Как уже было указано, высокочастотная головка в станции работает в двух режимах: в режиме передечи и в режиме присис. В режиме передачи импульс энергии, поступающий из магнетрона, пробивает разрядники Л-04 и Л-05. При этом выход призмника оказывается закороченным, а сигнал передатчика поступает в антенну.


При приеме отраженного сигнала разрядники не пробиваются. При этом сопротивление разрядника блокировки магнетрона, приведенное к сечению приемного разрядника, оказывается большим. Поэтому принятый сигнал в ветвь передатчика не проходит, а почти полностью поступает через приемный разрядник Л-04 на вход смесителя Д-ОІ. Через щелевой ответвитель в смеситель подаётся сигнал гетеродина Л-ОЗ. В результате биений между частотами отраженного сигнала и сигнала гетеродина вырабатывается сигнал разностной частоты, который снимается с детектора и подаётся на вход усилителя промежуточной частоты.

### Питание высокочастотной головки

Питание схеми високочастотной головки осуществляется следуищим образом: на резонатор клистрона (Л-03) подается напряжение + 300в., симменое с блока питания клистрона, а проставляется страцательное напряжение.

47.

K nepedomuuky



Электрическая сжема высокочастотной головки.

48.

регулируемое в пределах от — 95в — 150в, снимаемое с потенциометра *R* — 09, прибора ж 3. напряжение накала клистрона ( ~6,3в) снимается с трансформатора Тр—01 блока питания клистрона.

Напряжение поджига приемного разрядника Л-04 снимается с делителя високовольтного выпрямителя и подается на разрядник через сопротивление *R*-39.

Напряжение смещения 0,3в подается на кристаллический детектор с сопротивления R-42.

### 5-5. Предварительный усилитель промежуточной частоты

Предварительный усилитель промежуточной частоты предназначен для усиления отраженных от объектов сигналов до величины, достаточной для передачи сигнала без риска увеличения уровня собственных шумов по фидеру, соединяющему предварительный УПЧ с основным.

Предварительный усилитель промежуточной частоты состоит из трех коскадов, собранных на лампах типа 6ЖІП по комбинированной схеме состоящей из двух трансформаторов, и одиночного контура. Входная часть усилителя представляет собой два индуктивно связанных контура (трансформатор Тр-03), настроенных на частоту 60 мггц.

Первый контур состоит из индуктивности первичной обмотки трансформатора (Тр-ОЗ), ёмкости подстроечного конденсатора (С-ОЗ), выходной ёмкости кристаллического детектора и ёмкости монтажа.

Второй контур состоит из индуктивности вторичной обмотки трансформатора (Тр-03), входной ёмкости лампы (Л-06) и ёмкости монтажа. Конденсаторы С-09, С-10 и дроссель 2-01 образуют фильтр цепи измерения тока кристаллического летектора.

Птеккреное гнездо Ш-01 предназначено для проверки тока кристаллического детектора с помощью прилагаемого к станции тестера типа TT-1.

Напряжение промежуточной частоты, снятое с кристаллического детектора, фильтруется входной системой двух настроенных контуров в кольстои на управления сетку жания 1-06.

черев фидерный переход, соединяющий предварительный усилитель с основнам, подается на сетку первой лампы основного УПЧ, во изоежание влияния длини фидера на форму частотной характеристики УПЧ, бидер нагружен на сопротивление 75ом (сопротивление равное волновому сопротивлению фидера). Коэффициент усиления лампы, расотающей на такой переход равен примерно 0,5 - 0,6.

нитание предварительного усилителя по накалу осуществляется от олока питания клистрона, расположенного в непосредственной оливости от предварительного УПЧ.

напряжение для питания анодных и экранных ценей подводится из индикатора и используется для ручной регулировки усиления. последния осуществляется изменением анодного и экранного напряжения ламп предварительного УПЧ с помощью потенциометра, рукоятка которого, с надписью "Усиление", выведена на т па пульт приоора 3.

### 5-С. Блок питания клистрона

Блок питания клистрона видаёт переменное напряжение 6,5в. и постоянное стаоилизированное напряжение + 300 вольт.

Переменное напряжение 6,3в. снимается со вторичной обмотки понимающего трансформатора Тр-ОІ. Постоянное напряжение +300в получается от выпрямителя.

Переменное напряжение, снимаемое с трансформатора Тр-62, подаётся на селеновый выпрямитель Д-02, Д-03, Д-04, Д-05, сооранный по мостовой схеме. Снимаемое с выпрямителя пульсирующее напряжение через перемычки, имеющиеся в лампах Л-01 и Л-02, поступает на фильтр, состоящий из конденсаторов С-03, С-04, дроссели Др-01 и балластного сопроживления R-01, Сглаженное фильтром напряжение стабилизируется газовыми стабилизаторами Л-01 и Л-02, типа СГЧС, включенными последовательно.

### 5-7. Антенное устройство и волноводный тракт

### <u>назначение</u>

Антенное устройство предназначается для преобразования энергии сверхвысокой частоты, генерируемой передатчиком, в энергию свободных электромагнитных воли, излучения этих воли остронаправленным лучем, а также для обратного приема излученных воли в виде сигналов, отраженных от различных объектов и преград (корабли, буи, берега и пр. ).

50.

### Гехнические данные антенного устройства

- I. Угсл излучения антенны в горизо тальной плоскости по половинной мощности составляет  $1.7^{0} \pm 0.2^{0}$ .
- 2. Угол излучения антенны в вертикальной плоскости по половинной мощности составляет  $\pm 10^{\circ}$ .
- 3. Мощность излучаемая боковнии лепестками, не превышает одного промента от мощности, излучаемой главным лепестком (202дб).
  - 4, Коэфрициент усиления антенны порядка 700.
  - 5. Сокорость вращения не менее 22 об/мин.


### Краткое описание работы антенного устройства

Направляющая в узкий луч и излучающая часть антенного устройства представляет собой конструкцию, состоящую из двух паралнельных і проводящих пластин (плоскостей), между которыми с одной стороны помещена половина параболического цилиндра, выполняющего функции отражателя. С другой стороны пластины образуют выходное прямоугольное отверстие, называемое выходным отверстием антенны.

Размеры последнего (1400ж140мм) определяют раствор луча в горизонтальной и вертикальной илоскостях. В фокусе параболического цилиндра, совмещенного с краем выходного отверстия антенны расположен параболический рупор (облучатель) к которому подводится энергия, генерируемая магнетроном передатчика. Назначения рупора (облучателя) заключается в правильном облучении поверхности тражателя. Для этого рупор повернут в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы его максимальное излучение было направлено на середину отражателя. Выходные размеры рупора 110х42мм обеспечивают такое излучение последнего, при котором энергия, излучаемая рупором, почти полностыю попадает на поверхность отражателя и после отражения антенны.

Антенны такого типа навываются сегментно-параболическими антеннами, а также известны под названием "полусыр". Схема антенного устройства показана на фиг. 5-4.

5I.



Здесь:
1-проводящие пластины - (плескости)

2-выходное отверстие антенны,

3-отражающая поверхность - (параболический цилиндр),

4-облучающий рупор (облучатель),

5-волноводные фанци,

(average parenting to the large

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

# POOR ORIGINAL

و ب<u>د</u>ن

Для защиты от влаги выходное отверстие антенны закрыто пластиной из специального диэлектрического материала с очень малыми потерями высокочастотной энергии. Толщина материала выбрана такой, чтобы пластина не влияла на прохождение энергии сверхвысокой частоты (электромагнитных воли).

При приеме отраженных сигналов электромагнитные волим поступают из пространства, через выходное отверстие антенны, на отражающую параболическую поверхность ее и после отражения собираются в фокусе, возбуждая находящийся там рупор. В этом случае антенна является преобразователем приходящих электромагнитных воли в энергию сверхвысокой частоты, поступающую далее к приемнику станции.

### Волноводный тракт


Для передачи энергии сверхвысокой частоты из приемопередатчика в антенну и обратно, в станции применяется
волноводная линия передачи. Волновод представляет собой
латунную трубу прямоугольного сечения с внутренними размерами 28,5x12,6мм или 23x10мм. По таким трубам оказывается
возможным, при определенных условиях, канализировать энергию
сверхвысоких частот. Линия передачи соединяющая приемную
высокочастотную головку приемопередатчика с облучателем
антенны, образует волноводный тракт.

Последний состоит из двух гибких волноводных секц. й, скрученного отрезка, двух конусных переходов от сечения 28,5xI2,6 к сечению 23xI0 и радиусных отрезков. В состав тракта входит также вращающийся волноводный переход, служащий для передачи энергии из неподвижной части тракта во вращающуюся часть тракта и антенну.

Все отдельные элементы тракта соединяются между собой с помощью фланцев. Каждое соединение состоит из пары прямоугольных фланцев, из которых один выполнен плоским, а 
другой имеет проточки, так называемые дроссельные канавки. 
Наличие этих канавок обеспечивает хорошую электрическую 
проводимость энергия СВЧ вдоль волновода. При соединении 
двух развиля име ката проссемених фланцег между собой 
качество женерения пригодимости нарушается, новтому

5≎.

Для герметизации волноводного тракта во фланце сделана дополнительные проточки для укладки в них резиновых колец. Фланцы стягиваются четырмя болтами. Наружная часть волноводного тракта крепится к нижней плоскости антенны скобнами. вращающийся волноводный переход, примененным в станции-коаксиально-волноводного типа. Переход состоит из 2-х прямоугольных волноводов и соединяющего их отрезка коаксиальной линих. Схематическое расположение отдельных частей перехода показано на фиг. 5-5.



фиг. 5-5

Здесь:-

І-неподвижный волновод,

2-вращающийся волновод,

З-коаксиальная линия,

4-с тержень,

5-зонд свящи волновода (возбуждающий зонд),

6-петля связи с волноводом,

у-шарико подшипник.

8-фжанец для крепления перехода.

54.

Волноводы вращающегося перехода таким образом, что поперечное сечение одного из них (неподвижного) перпендикулярно широкой стенке другого (вращающегося) волновода. Соединяющая их коаксиальная линия представляет собой небольшую трубу цилиндрической формы с внутренним диаметром 12,6мм,внутри которой проходит стержень диаметром 3,9мм. коаксиальная линия на одном конце является продолжением неподвижного волновода, а на другом-припаивается к широкои стенке вращающегося волновода. Стержены проходит по оси коаксиальной части перехода и через широкую стенку опускается в прямоугольным волновод в виде открытого возбуждающего зонда, представляющего собой шарик диаметром 6,5мм. Другой конец стержня проходит во второй волновод,где загиоается в петлю и припаивается к одной из его широких

Другой конец стержня проходит во второй волновод, где загиоается в петлю и припаивается к одной из его широких
стенок. Для осуществления поворота одной части волноводно о
перехода относительно другой, коаксиальная часть, перемода
разрезана на две половины. На коаксиальной части
установлен подшипник, обеспечивающий правильное положение
обеих половин перехода во время вращения антениы.
Крепление перехода производится с помощью принаянного

к вращающемуся волноводу круглого фланца.

55.

### ГЛАВА УІ

### Прибор-3 -Индикатор

### 6-1: Общее описание конструкции приоора

Пидикатор станции представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из литого основания и литой верхней панели, соединенных между собой четырымя вертикальными стойками из углового железа.

Боковые стенки индикатора образуют кожух из листового желова. На передней стенко кожуха имеются две съемных крышки. За верхней крышкой кожуха помещаются предохранители стакции, а за нижней крышкой эсновная схема прибора. Кожух прибора выполнен в виде цемьной манжеты и может быть снят с прибора вверх. Для этого надо, отвинтив 4 болта на верхней панели, снять крепящее кожух кольцо и поднять кожух.

На верхней панели приоора расположены все рукоятки управления станцией и окно для наблюдения экрана электронно-лучевой трубки.

экран электронно-лучевой трубки прикрыт специальным светоймльтром (уменьшающим утомление при длительном рассматривании).

Светофильтр выполнен как одно целое с азимутальной шкалой, нанесенной на кольце, оорамляющем окно для наблюдения, и могущей вращаться для отсчета курсовых углов и пеленга.

Внутри индикатора закреплен, подвешенный к верхней панели, блок электронно-лучевой труоки в специальном железном экране.

Блок состоит из механизма привода отклоняющей катушки, фокусирующей катушки и вспомогательных элементов.

Слева от олока электронно-лучевой туроки расположен в закрытой металлической корооке высоковольтный выпрямитель питания второго анода трубки. Выпримитель дает напряжение до 8-ми киловольт и прикосновение к его выводу высокого напряжения может быть скертельным.

56

Спереди, под верхней панелью, закреплена вторая панель несущая на себе органы управления, рукоятки которых выведени на верхнюю панель.

Оси рукояток, проходящие через верхнию панель, снабжены уплотнением в виде резиновых манжет.

Для обеспечения плавности вращения эти манжеты должны быть постоянно смазаны прилагаемой к станции специальной графитно-касторовой смазкой. Смазка манжет обычным машинным маслом недопустима, так как машинное масло разрушает резину.

Несколько ниже второй панели закреплено шасси основных блоков станции. На шасси смонтирована схема развертки и установлены блоки основного усилителя промежуточной частоты и видеоусилителя. Шасси сделано откидывающимся на петлях для упрощения осмотра и ремонта.

Внизу прибора 3 установлено шасси блока питания и колодки для разделки кабелей.

### 6-2. Блок развертки дальности

- В блоке развертки дальности вырабатываются следующие сигнали:
- а) импульсы, запускающие передатчики, схему развертки дальности и схему временной регулировки усиления;
- б) импульсы, пилообразного тока, поступающие в отклоняю
  - в) импульсы, подсвечивающие рабочий ход развертки;
  - г) импульсы, образующие кольца дальности.
- В качестве генератора запускающих импульсов в схене индикатора используется блокинг-генератор, выполненный на правом триоде лампы Л-07. Частота колебаний блокинг-генератора, т.е. частота следования запускающих импульсов, определяется величинами сопротивления R-50 и конденсаторов С-29, С-33 и выбрана в пределах 1650-2000гц.

для определения жолих объектов бывает необходимо неокольно живнить быбтоту следования инпульсов, запускающих муроками: бы востабом выбоскору С-29 и С-38

Подключение конденсатора С-32 понижает частоту блокинг-геператора приблизительно на 15;...

При работе блекинг-генератора возникарт давольно сильине импульен токи, которие через источник питания отринатель но сказиваются на работе других цепей схемы. Конденсатор с⊢№ и сопротоление **R**-11 устраняют влияние блокинг-гене ратора на другие цени схеми индикатора.

Порая половина П-07, работающая в диодном вилючении, пистыяот роль привязки уровия напряжения на сетие блокини-понератора и стабиливирует частоту следования запускающих инпутисов.

Ешпульсы блокинг-генератора, снимаемые с натода 3 лапши П-07, имеют положительную полярность, диительность 0,572, Омксек и амплитуду порядка 80-40 вольт.

Эти импульси, предназначениме для запуска блока резпертии дальности, поступают на сетку I мультивибратора (I-QI), работающегов ждущем режиме. С приходом импульса запуска, мультивибратор запускается и выдает прямоугольные (Н-образние) сигнали положительной и отрицательной полярности. Длительность этих импульсов определяется постоянной времении R-07 и конденсаторов C-08, C-05, C-04, C-05 ими С-06 в зависимости от положения переключателя шкал дальности В-01 (плата A) и тем самым определяет время рабочего хода развертки дальности.

Длительности импульсов **м**ультиви**б**ратора приблизительно равны:

на шкале 0,5 мили 7,5 мксек,

на шкале I,0 миля I4 мксек,

на шкале 2,5 мили 35 мксек,

на шкале 10 миль 140 мксек,

на шкале 25 миль 360 шксек.


Отрицательные сигналы, снимаемые с двух точек анодной нагрузки ( R-04 и R-03) левого трисда мультивибратора, поступают на управляющую сетку I генератора пилообразных импульсов (A-02) и на управляющую сетку I генератора ударного возбуждения (A-05).

ATEMATICA OF SOCIETY OF SOCIETY SERVICES

на управляющую сетку 5 (модулирующий электрод) электроннолучевой трубки и служат для подсветки рабочего хода развертки дальности.

С поступлением на управляющую сетку генератора пилообразных импульсов (Л-О2) прямоугольного отрицательного импульса (до прихода импульса лампа проводит ток) ток в лампе резко обрывается, и конденсатор С-О8 заряжается через сопротивление R-О9, R-З9, R-IO, R-II, или R-IZ. Для развертки дальности используется начальная часть экспоненциальной кривой заряда конденсатора. Крутизна нарастания определяется постоянной времени С (например R-О9 и С-О8) и устанавливается в зависимости от величины включенного сопротивления которое подключается к цепи при установке переключателя шкал дальности В-О1 (плата Б). Длительность нарастания импульсов пилообразного напряжения определяется длительностью импульсов мультивибратора.

Для уменьшения влияния сеточных токов лампы Л-02 на работу мультивибратора в цепь связи между лампами Л-01 м Л-02 введено сопротивление R-42. Кроме этого, сопротивление R-42 уменьшает нежелательный отрицательный выброс напряжения обратного хода импульса развертки дальности. На фиг. 6-1 показана пунктирной линией форма импульса на выходе генератора пилообразного напряжения при связи дамп Л-01 и Л-02 без сопротивления R-42.



59.

Включение в электрические цепя чрезмерно больших сопротивлений нежелательно, т.к. они соизмеримы с паразитными сопротивлениями утечек тока, влияние которых ухудшает работу схемы. Для того, чтобы на вводить слишком божьшого сопротивления в анодную цень лампы Л-ОС, в пятом положении переключателя В-О1 (илата Б) к конденсатору С-О8 подключается конденсатор С-О7. Сумма емкостей конденсаторов С-О7 и С-О8 соеспечивает несоходимую скорость нарастания пилосоразиото испряжения.

Паравитние оммости отклоняющей натушки блока элентронномучевой трубки замедляют нарастание тона катушки в начало
мого развертни дальности и том самым умудмают от пине мности
ми моросмии шкалем дельности. Аля умучшения линебисоти разобреми в смене ренератора (Л-О2) предусмотрено сопротивление R-16, опагодаря моторому в начале пилосоравного намужения
темератора ооразуется сначом напряжения, номпенсирующий замедление нарастания тока отклоняющей катушки.

С генератора инлосоразник инпульсов напряжение поступает на управляющую сетку І усидителя с отрицательной осратной связью по току виходной лампы (Л-08). эта связь осуществилется за счёт тока, протекающего по ооцим для оозих ламп (лампы Л-03 и лампы Л-04) сопротивлениям в им катодах ( R-13, R - 19, R-20). Оба триода лампы Л-03 и лампа Л-04 работают нак линейные усилители. Напряжение, пропорциональное выходному току лашпы л-04, с сопротивлений R - I8, R - I9, R - 20 подается ооратно на катод левого триода Л-03. Обратная связь отрацательна, т.к. увеличение напряжения на сетке І лампы л-03 вызывает увеличение падения напряжения на сетке 4 лампы л-03, возрастание ыто на сетке 2 лампи л-04 и (вследствии того, что лампа л-04 по цепи катода является катодным повторителем) увеличение тока лампы 3-04 и соответственно, напряжения на сопротивление н 2-20. Следовательно, во зрастание R- 19 напряжения сетка-земия невого триода И-ОЗ приводит и возрастанив потенциала катода этой не мамии относитеньно земли, в резульнато чего наприжение сегна-натод составляет дань

6U.

Благодаря отрицательной обратной связи, ток анода виходной лампы имеет форму, очень близкую к форме напряжения сетка-зежля, т.с. к форме напряжения генератора пилообразник импульсов на ламие Л-ОЗ.

Вторая половина ламии Л-ОЗ и ламиа Л-О4 усиливают напражение цени сетка-катод левой половими мении Л-ОЗ при-мерно в 100 раз, поэтому, если форма тока, и, следовательно, напряжение обратной связи, отклоняются от шилообразной формы сетка-катод, достаточное после усиления для виравнивания гасности в формах напряжения генератора пили Л-ОЗ и напряжение нил обратной связи, созданного током виходной ламы Л-ОХ. Вследствие этого, напряжение R-18, R-19, R-30, а сподовательно, и ток чэроз них, имоют вилообразирю форму.

В анодную цень выходной лампы N-04 выприсна отитоняющал натупна увла электронно-лучевой трубим.

Применение усилителя в отридательной обратной связыв обраненивает несависимость аминитуды и линейности развертки дальности от смени ламии  $\pi$ -0:.

В цепл сетии лашим Л-04 вилючен диод Д-01, которий привязывает к заданном, уровню подводимый к сетие сигнал, обеспечивая тем самым работу на разных шкалах дальности всегда в выбранной точке анодной характеристики ламиы.

С целью предотвращения паразитной генерации выходной лампы Л-04 на высокой частете включены сопротивления: в цепи сетки 2 R-23, в цепи сетки 3 R-24, R-43 и в цепи анода 6 R-25, R-44.

В цепи смещения лампы Л-04 установлен конденсатор С-IS, который служит для блокировки переменной составляющей сигналов, поступающих на сетку 2.

Сигнал отрицательной полярности с анода 2 лампы Л-01, поступая на сетку 2 открытого левого триода лампы Л-05 генератора ударного возбуждения, запирает ее и ударно возбуждения в катодной цепи лампы Л-05.

В дальнеймен жолебания колеб В дальнеймен жолебания колебания 4-401 п.С-15 - (или ону 1-11 продек абханости) 1-15 пробен авини 1-05

6I.

Усиленние и ограниченные сигналы, снимаемые с анода I лампы Л-06, дифференцируются цепочкой С-23 и R-34 (на шкалах дальности IO и 25 миль к сопротивлению R-34 с помощью переключателя добавляется сопротивление R-35.

Продифференцированные коложительные импульен запускают ждущий (запертый) блокинг-генератор. Таким образом, блокинг-генератор, правый триод лампы Л-ОЗ, за камдый период колебания контура 2-ОТ С-15 выдает один импульс, а за премя рабочего хода развертки число импульсов, соответствующее числу полных колебаний контура в цени катода лампы Л-ОЗ. При отнирании левого триода Л-ОЗ ток, текущий через намиу, опетро гасит колебания в контуре, и формирование импульсот колец дальности прекращается.

Блокинг-генератор (правый триод лампы Л-Об), срабатывая, индуктирует в обмотке I трансформатора Тр-ОІ импульем, которые поступают на видеоусилитель (катод лампы Л-ОЭ) После усидения лампой Л-ІІ (в видеоусилителе) они вместе с видеоимпульсами поступают катод электронно-лучевой трубим.

Конденсатор С-30 служит для блокировки переменной составляющей импульсов сеточной цепи блокинг-генератора.

Конденсатор С-27 и сопротивление R-40 устраняют влияние блокинг-генератора на другие цепи схемы индикатора.

### 6-3. Основной усилитель промежуточной частоты

Основной усилитель промежуточной частоты состоит из шести каскадов усиления, собранных на лампах типа былп. УПЧ собран по комбинированной схеме: два каскада на трансформаторах и один каскад на одиночном контуре.

Основной усилитель имеет две группы таких каскадов. Для образования отрицательного смещения на сетках ламп в катодах всех намп усилителя промежуточной частоты поставлены сопротивления, которые блокированы конденсаторами (напр. ? -03

В немих леком може предолжения блокировочные монденситоры,

62

В каскадах с одиночными контурами связь анода с управляющей сеткой осуществляется через разделительные конденсаторы (С-06,С-24). Питание анодных и экранных целей осуществляется от выпрямителя + 150в. Каждый каскад по анодному питанию имеет развязывающие фильтры, составленные из сопротивления и емкости ( напр. R -04 и С-05).

Для улучшения рельефности изображения на экране трубки сигналы различной интенсивности от наблюдаемых объектов (поступающие на вход усилителя промешуточной частоты) должны различаться по яркости на экране. Передача одновременно слабых и сильных сигналов в станции—"Створ" улучшено разделением сигналов в УПЧ на три канала.

Ответвление каналов произведено после 3-го,4-го и 6-го каскадов с управляющих сеток последующих лами. Кандый канал имеет свой детектор,после которых поставлени бильтри, отсемающие промежуточную частоту, состоящие из конденсаторов и дросселей.

В начестве входных ламп видеоусилителя использованы два триода лампы Л-08 и один триод лампы Л-09 типа SHIH, работающие на оощую нагрузку R-32.

Снимаемые видеоимпульсы с общей нагрузки усиливаются последующим видеоусилителем.

Гнездо 1-08 предназначено для измерения тока второго детектера последнего каскада УПЧ. Гнезда  $\Gamma$ -02,  $\Gamma$ -03,  $\Gamma$ -04,  $\Gamma$ -05,  $\Gamma$ -06, $\Gamma$ -07 предназначены для измерения напряжения смещения.

### 6-4. Видеоусилитель

В состав видеоусилителя входят:трехтоновый смеситель видеосигналов (лампа Л-08 и лампа Л-09)
усилитель- (лампы Л-10 и Л-11) и схема формирования отметки
курса.

Видеосигнали отрицательной полярности, снимаемые с диодов усилителя промежуточной частоти Д-СІ, Д-О2 и Д-О3, поступают через фильтри на сетки 2 и 7 ламім Л-О8 и на сетку 2 ламім Л-О9. Колфанционт усилення каскадов усилителя промеку описа частом денения в помежу описа промеку описа частом денения в помежу описа промеку описа частом денения в помежу описа помежу описа частом денения в помежу описа помежу оп

63.

Поэтому принимаемие приемником сигналы, отражениие от ооъектов и отличающиеся ле напряжению друг от друга в 100 раз, оудут слиматься с нагрузки смесителя 2-32 в виде импульсов различной амплитуды. Этим достигается распирение динамичесткого диапазона приевного тракта и, тем самы, возможность распознания сильно отражающих ооъектов на роне отражающих ооъектов на роне отражающих ооъектов.

С нагрузки тректонового смесителя R -82 видеосигналы поступают на сетку 7 ламин R-00 смесителя видеосигналов. С анодной нагрузки ламин смесителя (R-88) видеоситналы поступают на сетку 4 ламин первого наслада усилителя (мамиа R-10 типе 624). На катод памин R-00 нодаются импуться можец дальности.

С анодной натрузки лашим Л-10 (*R* -88) усилению видеосигнали подаются на сстку 4 ламии оконечного масиада усилители (пашиа Л-11 сипа 8Н9).

В анодисл цепи этой ламии установлен ограничисель амилитуды сигналов. В начестье ограничителя использован герамиисвий диод типа ДГЦ-1, напряжение на концех диода выбрано тамим, что в тот момент, ногда видеосигнала нет, ток через диод не идет (напряжение на аноде 3 ламим Л-II - R 290в., напряжение на другом конце диода, снимаемое с делителя R-50, R-64 - ≈ 240в).

С примодом на управляющие сетку сигнала напряжение на аноде падает и в тот момент когда оно сравнивается с напряжением на делителе конденсатор С-45, разряжаясь через диод, сграничивает дальнейшее уменьшение напряжения на аноде. Видеосигнал оказивается ограниченным на уровне 50 ± 15%.

Далее видеосигнал смешивается с сигналом отметки курса и поступает на катод электронно-лучевой трубки.

В видеоусилителе применена простая схема коррекции

( 4,-07 в аноде 6 лампы л-09, 4-09 в акоде лампы л-10


и 4-08 в аноде пампы л-11), обеспечиванцая получение

частотной характеристики видеоусилителя до 8 мгц с завалом

тампосительно уробня на частоте I мгц, что вполне достаточно для практически неиспеченного усиления видеосигналов и

минулого тома данамости динеканостию 9,1 висек;

Частотная характеристика видеоусилителя приведена на эмг. 2 6-5.



mr. 3-8

Рормирование инпульсов отметии курса премежедит следун образом. В момент промощения жуча антенни через диаметраль судна (по носу), накодяцийся в антенном устройстве понтант! заминает цепь конденсатора 0-48 на корпус. До комента закимаиия контакте конденсатор в продолжение всего обороте антениы варяжается от источника питания 450 вольт через потенциометр R-58, сопротивления R-57 и R-55 и натодное сопротивление электронно-лучевой трубки R = 52.При замымании контакта в антенном устройстве конденсатор С-48 разряжается через сопротивления 2-55, 2-52 на норпус. Нипульс разряда конденса-импульсами колец дальности подается на катод электронно-лучевой трубки. Величина емкости конденсатора С-48 выбрана такой, чтобы образующийся отрицательный импульс подсвечивал 5-6 ходов развертки, создавая светящуюся линию, указывающую направление курса судка: Положительный импульс, образующийся при размикании контакта, отсежается детектором Д-04, включенным параллельно катодному сопротивлению 8-52.

Конденсатор C-51 подключений в антенном устройстве, служат для головия вскря при Замирании и развикания контакта

65.

### Схема регулировки усиления по ближним объектам

Охема регулировки усиления по ближним объектам располомена на шасси видеоусилителя и позволяет получить минимальное усиление приемника неносредственно после посылки своего импульса, а затем, ностепенно увеличивая усиление, довести его до полного установленного значения ко времени прихода смабых импульсов, отраженных от далеких объектов, мепользоваиме такой схемы позволяет уменьшить засветку экрана трубки сильными отражениями от морских воли, возникающими в непосредственной близости от судна.

Регулировка усиления по ближним объектам осуществляется вредением отрицательного напряжения на управляющие сетим нервой и второй лами основного усилителя промежуточной частоты.

Напряжение регулировки усиления по Б.О.формируется сизциальным каскадом, собраниым на ламие (Л-О7) типа СПП.

Для этого из блока индикатора на управляющую сетку ланиы Г-37 поступает поломительный инпуньс напряжения с анплитудой сколо 25ь.

Правая (по схеме) половина лампи Л-07 является усилителем импульсов. Отрицательный импульс, снимаемый с ее анодного сопротивления ( ?-II ), через конденсатор (С-IO) и диод, образованный левой половиной лампи (Л-07), заряжает конденсатор (С-07). Напряжение, до которого он заряжается, регулируется путем изменения смещения на управляющей сетке мампы Л-07 усилителя импульсов. Изменение смещения осуществляется ручкой "Усиление по 60", расположенной на панели управления индикатора. После окончания импульса на входе лампы конденсатор (С-07) разряжается через сопротивление ( ?-08). Это экспоненциально изменяющееся отрицательное напряжение подается через фильтры ( ₹-07, С-12 ₹-06, С-03) на управляющие сетки регулируемых ламп. Испатательное гнездо Г-ОІ предназначено для е проверки по осциллоскопу формы напряжения "Усиление по БО". В момент жалучения передатчиком импульса. усиление, давазмое усимителем промежуточной частоты, наименьшее, так как конденсатор (С-О7) заряжен до мансимального отрица-

66

от олижних целей, которые принимаются с меньшим усилением, и дальних целей, которые принимаются с большим усилением.

### · 6-5. <u>БЛОК ТРУБКИ</u>

В индикаторе используется электронно-лучевая трубка типа 23-лм-34 с диаметром экрана, равным 225мм. Трубка заиличена в магнитный экран, защищающий её от влияния внешних магнитных долей. Снизу блока трубки находятся селсины М-ОІ и М-ОЕ, электрически связанные с гирокомпасом и с прибором I-2.

Шейка трубни размещается в отверстии фокусирующей катушки **L**-01, которая крепится с помощью трех винтов к экрану.

Винтами катупка устанавливается таким образом, чтоби центривобращения на экране трубки совпадал с её геометрическим центром.

Фокусировка изображения осуществляется переменным сопротивлением R-IS путем изменения тока фокусирующей катушки. Сопротивление R-OS балластное.

Кромо фокусирующей катушки, на шейке трубки расмещено вращающееся ярмо с отклоняющей катушкой 2-02. Ирмо кимематически связано с селсинами м-ОІ и м-О2 и вращается синкроина с антенной.

Вращение отклоняющей катушки при подаче в нее пилообразного тока образует полярную систему координат, в которой строится изображение окружающей судно надводной обстановки. Для
получения на экране индикатора изображения объектов, колец
дальности и линии курса судна, одновременно с вращением отклоняющей катушки 2-02, на электроды трубки подводятся
сигналы:

- а) на катод-принятые приемником импульсы от отражающих объектов, импульсы колец дальности и импульсы линии курса;
- б) на модулирунний электрод-импульсы подсветки рабочего
- (с. выго Усели в при в серения до серения и серения и серения общения в серения в сер

67

Для того, чтобы яркость изображения на экране трубки не изменялась при переключении шкал дальности, импульсы подсветки привязываются к определнному уровню напряжения, с помощью которого регулируется яркость изображения. Привязка осуществляется диодами Д-ОІ, Д-О2 и сопротивлениями Я-ОІ и Я-О5.

Регулировна яркости изображения осуществляется потенционетром **8-**03, установленным на панели управления.

Сопротивление **R-02** служит для шунтирования экстратокор отилоняющей катушки, возникающих при быстром изменении тома обратного хода развертии.

### 6-6. В лок питания

В блоке питания сосредоточены выпрямители, интакцие дамиовые смемы прибора 3 напряжениями исстоянного тока. Подводимое к блоку от агрегата поременное напряжение IIO3., 400гц преобразуется в следующие напряжения:

5003 + IO%

450/250 <u>+</u> 10% при нагрузке 20/90 и

300в- I <u>+</u> 7% при нагрузке 40 А

300в-П <u>+</u> 7% при нагрузке 40 А

I50в- <u>+</u> 10% при нагрузке I50 A

-I50в <u>+</u> 7% при нагрузке IO A

- 24в <u>+</u> 20% при нагрузке 50 A

~2ж6,3в + 0,38 при нагрузке 5а

переменное напряжение 6,3в. предназначается для питания цепей накала ламп прибора 3.

в составе блока питания шесть выпрямителей:-

- I) Выпрямитель 500в
- 2) Выпрямитель 450/250в
- 3) Выпрямитель 300в.
- 4) Випрямитель 150в
- 5) Випрамитель 24в

Выпрямители кроме 500в собраны по мостовой схеме на селеновых столбах и питавтся от двух трансформаторов (Тр-91 и Тр-02): Обистия и и 17 трансформатора Тр-02 соедилеки поставления для получения напряжения 12,5в., поставления для получения напряжения 12,5в.,

68.

Выпримитель 500в преднасивчается для питания первого аподо электронно-лучевой труоки, он состоит из селенового столба д-I4 ABC-I-I000 и фильтрового конденсатора C-I4.

Выпримитель 450/250в предназначается для питания выходного маскада схемы развертки индинатора. Выпрямитель состоит из сененовых столбов и фильтра.

селеновне випряметели типа ABC-25-4I (Д-0I, Д-02,Д-03 и д0 04) преобраздыт напряжение переменного тола и пульсирующее напряжение. Фильтр (С-0I, R-0I и С-02) обеспечивает сгламивание пульсаций выпрямленного напряжения. Использование в фильтре сопротивления (R-0I) обеспечивает автоматическое регулирование напряжения от 450 до 250в при изменении тока нагрузки от 20 до э0---

Выпрямитель зоов предназначается для питания ламповых схем, требующих стабильного напряжения. Вследствие этого в составе выпрямителя, кроме селеновых столбов типа ЛВС-25-41 (Д-05, Д-06, Д-07 и Д-08) и фильтра (Др-02, С-03 и С-04), имеются газовые стабилизаторы напряжения.

При изменении нагрузки, а также при изменении переменного напряжения, подводимого к выпрямителю, газовые стабилизаторы (Л-05.Л-02.Л-03 и Л-04) поддерживают выпрямленное напряжение практически постоянным. Ввиду отстуствия стабиловольтов на токи до 80ма в схеме выпрямителя 300в предусмотрены два стабилизатора напряжения (300в - І и 300в-П), рассчитанные на токи до 40 ма. В каждом из них имеются два включенных последовательно стабиловольта типа СГ4С (Л-03 и Л-02, Л-04 и леоб). Для обеспечения зажигания двух последовательно включенных стабиловольтов в каждоу группе параллельно одному из них включено сопротивление ( 2-04 и 2-05). При изменении переменного напряжения меняется ток через стабиловольти и изменяется падение напряжения на последователь но включенных с ними сопротивлениях типа ПЗВ ( 2-02 и 2-03); напряжение на стабилизаторах и, следовательно, на нагрузке меннется незначительно, так как почти не SERVICET OF MEMOREHER TORAL

<u>Випранитель 150</u>» соотонт из селеновых столбов типа АВС-95-16 (2-90 г. 2-10) и финтра (С-07, Др-08, Др-04 и С-09)

69.

Выпрямитель -I50в предназначается для питания цепей смещения сеток лами, треоующих стаоильного напряжения. Выпрямитель-I50в состоит из селеновых столбов тина АВС-18-23 (Л-II и Д-I2), бильтра (С-I0,Др-05, С-II и С-I2) и стаоилизатора. В смеме стаоилизатора используется стаоиловольт тина СР4С (Д-ОI) и сопротивление тина ПЭЕ (R-ОС). Работа стаоилизатора аислорична расоте его в випримителе на воов.

Випрямитель-24в состоит из селенових столоов тина ABC-18-83. для уменьшения пульсаций випрямленного напряжения на выходе випрямителя имеется колденсатор тыпа мБГ (С-18). для проверки выходных капряжений в олоке питания имеется контрольные гнезда г-01, г-02, г-04, г-05 и Г-06.

#### ь-7. высоковольтный выпрямитель

Высоковольтный выпрямитель предназначается для питания второго анода электронно-лучевой трубки напряжением 6000в.

С целью уменьшения габаритов трансформатора выпрямитель построен по схеме удвоения и состоит из трансформатора (Tp-OI), селеновых столбов шипа ABC-I-IOOO-(Д-OI и Д-О2) и конденсаторов типа КБГ ( C-OI и C-O2).

#### 6-8. Панель управления станцией

Коммутация питания и управление всей станцией осуществляются с панели управления индикатора.

включение самой станции производится переключателем В-ОS, имеющим три положения "Выкл", " Подг." и " Вкл." Переключатель В-ОЗ расположен в левой части панели. При включении в положение "Подг". запускается преобразователь и включается трансформатор Тр-О2, который питает накалы ламп и цепи выпрячителей -150 и -24 вольта. Одновременно с этим подается питание на селсины синхронной связи отклоняющей катушки с антенной и питание 110в 427гц. на провод 5 "подготовка", научий в приемо-передатчик. При включении переживчателя Б-ОЗ в положение "Вкл" подается питание на все останьные цент станция.

THE PROPERTY OF THE PERSON OF

70.

Положение "Викл." пережимчателя В-03 в этом случае не используется.

На панель управления выведени следующие органы управления: I.Рукоятка "НАСТРОЖКА" -регулировка отрицательного напряжения (8-09) на отражательной электроде клистрона, предназначенияя для настройки клистрона прибора 1-2. Последовательно с 8-09 включено балластное сопротивление 8-10.

- 2. Рукоятка "УСПЛЕНИЕ" регулировка анодного напряжения Я II предварительного усилителя промежуточной частоти, предназначенная для регулирования усиления приёмника.
- З.Рукоятка "АРКОСТЬ"-регулировка отридательного напряжения
   (№-ОГ) на модулирующем электроде натодно-лучевой трубки,
   предназначенная для регулирования яркости изобрашения.
   Носледовательно с №-ОЗ видрчено бакластное сопротивление
   №-О4. Конденсатор С-ОІ предназначен для блокировки

 R-04. Конденсатор С-01 предназначен для блокировки переменной составляющей импульсов подсветки.

- . Рукоятка "УСМЛЕНИЕ ПО БО"-регулировна отрицательного напряжения ( R -08) на сетке 7 лампы Л-07 в блоке видеоусилителя, предназначенияя для регулирования усиления приемника по ближним объектам.
- 5. "ДНАНАSO!! НЕМЕ"- установлена рукоятка, которая механически связана с переключателец B-OI шкал дальности блока развертки.
- 6.Рукоятка "ОСВ. ШКАЛ-Викл. вкл." тумблер В-ОІ включения освещения шкал, предназначенних для измерения углов.
- 7. Рукоятка "ОТМЕТКИ" Выкл. Вкл. "— тумблер В-02 выключения колец дальности и светящейся линии курса судна. Выключение колец дальности осуществляется сниманием анодного питания с блокинг-генератора, гампа Л-06 в блоке развертки. Включение светящейся линии курса осуществляется путем снятия питания с потенциометра 2-58 в блоке видеоусилителя.
- 8. Рукоятка "ЛОЕНОК ЭХО І-П" тумблер В-О5, подключающий параллельно к конденсаторам С-29 и С-33 конденсатор С-32 в блоке развертии. Этим тумблером изменяется частота сведования запусканщих инпульсов.
- 9.Engine men og: "fokyo norromet cijokyduponara tyv daa


71.

#### 6-9. **Схема автоматического введения в** синфазность и <u>стабилизации изображения по</u> норду.

Использованная в станции "Створ" система привода вращения отклоняющей катушки сиккронно с антенной состоит из селсинадатчика, типа СГС-I, установленного в приборе 1-2, и принимающего селсина, вращающего отклоняющую катушку в приооре З.Такая система обеспечивает синкронность вращения, но не может обеспечить его синфазности, так как при выбранном отношении редукционного числа между антенной и селсином I:I2, возможно существование I2т-и устойчивых угловых положений синхронного вращения. Для обеспечения синфазности одиннадцать этих положений должны быть исключены, что и осуществляется схемой введения в синфазность.

Схема - (см.фиг.6-5) работает следующим образом.

Предположим, что питание станции включено и антенна начала вращаться. Тогда отклоняющая катушка, приводимая



во врамение принципации селопом, также будет вражаться, но при этом, бизгодари тому, что одному обороту актенни соответствует 12 оборотов данжего селенна, отклоняющая катушка может оказаться в одном из 12 положений, из которых только оно будет верным. Так будет до тех пор, пока контакт, установленный на стакане принимающего селсина и замыкающийся один раз за один оборот отклоняющей катушки, не замкнется. Тогда работает реле и отключит принимающий селсин от селсина датчика, в результате чего принимающий остановится. Остановка селсина приемника будет длиться до тех пор, пока продолжающая вращаться антенна не разоминет своим кулачком установленный в присоре 1-2 контакт. Так как контакты в антение и на станане принимающего селсина включены последовательно, то реле отступит и вновь замкнется цепь между селсинами. В результате этого отклоняющая катушка начнет свое движение с момента размыкания контакта в антенне и дольне будет вращаться синфазно.

для того, чтобы во время последующих осоротов не происхокило срабатывания реле при защикании контакта на принимающем селсиие, кулачок в цепи антении размикается несколько раньше и замыкается несколько поэже замыкания и размыкания кулачка в системе отклоняющей катушки.

В монент остановки прининающего селсина, в результате срасатывания реле, последнии имеет сольную скорость, и может дальше вращаться по инерции. Чтобы это предотвратить, реле не просто размикает цень между селсинами, а одновременно замикает две фазы принимающего селсина между ссоом, что приводит к его резкому торможению.

В тех случаях, когда клооражение на индикаторе должно онть стасилилировано не по курсу, а но норду, при повороте судна на некоторых угол, жасоражение должно онсь повернуто соратно на тот же угол. Для осуществлении этого используется второй, дополнительний обложи принципация; от вироновивса.

TO SO DOS.

последний, посернующей возрат, поворачивает катумку на I/I2 оборота, как 30°, то оченидно, что для того, чтобы повернуть изображение на I°, необходино новернуть статор приводного селсина на I/30 полного оборота за один оборот принимающего селсина от гирокомпаса. Это осуществляется червячной передачей с отношением 30:I между принимающим селсином гирокомпаса и статором приводного селсина отклоняющей катущки.

Система связи с гирокомпасом, для упрощения станции, не имеет схемы автоматического введения в синфазность, и поэтому должна быть синфазирована вручную. Для этого через боковую съемную крышку в кожуже прибора 3, с помощью специальной рукоятки, можно довернуть принимающий селсин гирокомпаса на нужный угол. Для правильного введения в синфазность от гирокомпаса, запускают станцию, устанавливают наружное кольцо азимутальной шкалы по нулю против освещенного дампочкой отсчётного штрижа и вращают рукояткой ссь принимающего селсина гирокомпаса, до тех пор, пока отметка курса по внутренней азимутальной шкале не даст то же значение, что и показание репитера гирокомпаса.

Примечание: - введение в синфазность от гирокомпаса можно производить только после его установки по меридиану.

#### главауп

#### у-І. Агрегат питания

Разнообразие электрических напряжений, необходимых для работи радколокационной станции, приводит к необходимости питания радколокационной станции переменным током, так как в этом случае возможно путем трансформации получить все необходимие напряжения. Поскольку современные суда имерт бортокую сеть либо постоянного тока, либо трехфазного переменного тока частотой 50 гере, то между бортовой сетью и радмолокационной станцией путно жиличать преобразователь напряжения бортовой сетя в однобанное неременное напряжение

Станция "Створ" жили "АЛА-I, 6" таков: АЛА-I, 5 МБ2 - для бортовой сети трехфазного переменного тока 220в. АЛА-I, 5 МВ2-для бортовой сети трехфазного переменного тока тока I27в.

"МГЛ-А" -для бортовой сети 220в  $\pm$  10% "МГЛ-Б" -для бортовой сети 110в  $\pm$  10%

Необходимый тип агрогата, в соответствии с напряжением бортовой сети, указывается при заказе.

Комплект агрегата типа "НГЛ" в основном состоит из следующих элементов: собственно агрегата, пусковой аппаратуры, заключенной в специальную корсоку, установленную прямо на агрегате и регулирующей аппаратуры, внесенной на специальный пульт. Регулирующая аппаратура соединяется с агрегатом специальным кабелем.

В агрегат "АЛА-I,5" входят следующие элементы: машинный агрегат, двужсетевой пускатель, блок дистанционного кнопочного управления двигателем, блок компенсации и регулирования, блок управления генератором.

Перечисленные элементы агрегатов выполнены в виде конструктивно независимых блоков и могут устанавливаться на расстоянии друг от друга. Однако, при использовании агрегатов для питания станции "Створ", регулирующую аппаратуру рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от агрегата и прикрывать специальной решетчатой крышкой, чтобы избежать нарушения регулировки при случайном повороте рукояток.

никакой регумировки во время эксплуатации станции "Створ" не требуется, за исключением периодического осмотра агрегата в соответствии с придагаемой к нему инструкцией, агрегаты типа "МГЛ" и "АЛА" являются весьма бистроходными мажинами и, следовательно, очень чувствительными к срокам смажки и осмотра изток. Необходию строго придерживаться ужажения напричения применения и ни в коем случи

an openinger arresting

75.

I. Приемопередатчика с аптенным устройством (прибор I-2)

🖟 2. Индикатора -(присор 5)

Кроме того, для питания станции придается агрегат "ПТЛ" или "АЛА". Все приоори соедиалотся нежду ссоой кабелями, понци потоних разделиваются на илемпиих колодиах приборов.

В радиолокационно, отсинани "Створ" нульт управления ресотой станции наподится в приосре 3, на передней панели поторого расположени все органи управления работой станции. Танки осранов, присор 6 импястея нап ом связурщим звеном, черее несорое преисходит вазимосвять всех приосров станции.

На наоельно. Смеще изобрамены все приоори станции и информи, овязивающе их, а темно понавани наркировка и виличение инм. При подключении каселен, сами касели и их мили долины онть промаркировани и включени в точном соответствии с насельной слежон.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

76:

оксинуатация станции " Створ"

I J A B A YE

Уход за присором I-2

**5-I.** <u>Общие замечания</u>

для предупреждения поломок и преждевременного выхода из строя, присор I-2 нуждается в регулярном осмотре и уходе. Основой ухода за прибором I-2 является периодическая очистка прибора от пыли и грязи, замена масла в редукторе, проверка крепдения блоков и деталей.

При выполнении этих мероприятий, необходимо строго соблюдать все правила безопасности в обращении с высоковольтными блоками и не приступать к осмотру прибора, не убодевшись в том, что станция выключена.

с инструментом (плоскогубцы, отвёртки и т.д.) При работе нужна осторожность чтобы он не упал на монтаж в особенности на лампы, и не повредил монтаж и детали прибора. При очистке от грязи внутренних дета**лей** прибора нужно пользоваться чистой тряпкой или кисточной. Если тряпкой или кисточкой грязь удалить нельзя, то очистку производить с помощью чистого бензина. Спирт для очистки деталей ни в юсем случае применять нельзя, т.к. он разрушает антикоррезийное покрытие деталей. Работы по уходу за приборои I-2 желательно производить в сухую погоду или прикрыв его брезентом. Ни в коем случае нельзя допускать проникновение воды внутрь прибора.

#### 3-2. Замена масла в редукторе

В редукторе антенни должно быть всегда залито масло определенного сорта (АМГ-ІО).

Замена масла произголятся следувами образом: внизу на бокової степке редуктора есть винт, закрывающий

в жирь нюудь посуду, нужно

После этого нужно важитить вышеть новое масло: Для этого сбоку радуктора соть отверстие, закрывающееся завинчивающейся пробкой.

Отвинтив пробку, залить в редуктор масло в количестве (400 см3) 0,4 п. После смени масла нужно провернуть редуктор, включив для этого станцию. Пеобходимо периодически отвертывать крайний левый винт нижней части редуктора и сливать масло ме маслозащитного отсека.

#### 8-3. Проверка тока кристалла

Для проверки тока кристалла необходимо к прибору ТТ-I, прилагаемому к станции, присоединить шнур со штеккером, находящийся в ЗИП, и установить предел измерения прибора для измерения постоямного тока до 0,2 ма. Отстегнув застекки, приспустить кожух прибора и вставить штеккер в гнездо Ш-ОІ, находящееся на шасси предварительного усилителя промежуточной частоты.

Ватем включить станцию и рукояткой "настройка", находящейся на верхней панели прибора З, установить наибольшую интенсивность и наилучшую видимость отраженных сигналов на экране станции. Наличие тока кристалла без настройки клистрона укажет на исправность входной цепи приемника. Увеличение тока кристалла при вращении ручкой "настройка" является признаком наличия генерации местного гетеродина. Если же при вращении ручки "настройка" приращение тока кристалла отсутствует, то это может оказаться признаком неисправности кристалла или клистрона. В этом случае следует обратиться к главе ІХ настоящего описания.

#### 8-4. Чеханическая подстройна клистрона

Подстройка клистрона производится при смене клистрона или магнетрона. Эта онерации сложна в условиях судна, так как, при подстройке клистрона приходиться работать как с прибором 1-2. так и с прибором 38. Установлениям в различных местах. Инпересора в становлениям в различных местах.

Подключив прибор ТТ-I и птекиерному гнезду 5-01, как это указивалось в предыдущей главе, рукояткой "настройка", расположенной на жицевой панежи прибора З, попробовать установить наибольний ток кристалла. Если это не удается, то специальным ключем, находящимся в ЗИП(е), медленно поворачивать четырёхгранный винт настройки кинстрона до тех пор, пока не появится ток кристания. После того, как появился ток кристалла, рукояткой "настройка" нужно установить максимум тока кристалла. Если при этом рукоятка дойдет до упора, а ток оудет расти, то отведя от упора рукоятку, ключем подвернуть в ту же сторону винт настройки клистрона. Носле этого рукояткой "настройка" установить максимальный ток кристалла. Окончательная подстройка производится по индикатору станции. При помощи рукоятни "настройна" добиваются наилучшей видимости отраженных от далеким объектов сигналов на экране станции. Нодстройку клистрона нужно производить вдвоём. Человек, обступивающий станцию должен при настройке находится у прибора 1-2. В его обязанности входит подстройка клистрона и нонтроль тока присталла. У прибора 3 модет находиться любой член экипажа. В его обязанности входит, по требованию работаюцего у присора I-2, подкручивать рукоятку "настройка".

#### Примечание:-

- I) Клистрон считается подстроенным окончательно, если наилучшая видимость отраженного сигнала получается при некотором среднем положении рукоятки "настройка" и одновременно максимуме тока детектора.
- 2) Кожух при этой операции полностью снимать нельзя, т.к. при этом автоматически разрывается цень питания високовольтного выпрямителя и передатчик расстать не судет. Кожух приспускается до поперечной перегородки и закрепляется в этом
  положении.

#### 8-5. Табища осмотров присора 1-2

Наделный работа присорож 1 1-2 может окть обеспечена только при регулираем ужиде об мых. Для этого необходино выдерживать указапине и приходыем выблика среми оснотра;

#### наимен**ование операции** пп

#### 1. Проверка уровия масла

- В Проверка тока детектора
- В Менаническая подстройка илистрона Удаление пыли и грязи с виспией части присора
- 5 Удаление имли и грязи внутри приоора :
- 3 Удалоние пьда с'антелного устройства

#### сроки

#### Периодически Емемесично

Но море надосности

79.

Пженедоньно при смене масле в родумторе

на море надочности

#### о=0. Умод за антеннии устройствои

Одним из напоолее уязвиных мест радиолокационной станции, в симеле механических поврещдений, является антенна. Пушно следить за тем, чтоом антенна не подвергалась механическим погреждениям. Ни в коем случае не помедать рядом с антенной посторонных предметов, могущих помедать её вращению. Во время эксплуатации станции следует систематически следить, чтобы в антенне и в волноводном тракте не было воды. Необходимо проверять качество соединения уланцев; соединяющие болты должим быть завинчены до отказа. В каждом уланцепом соединении должны быть резиновые прокладки. Пластина, закрывающая выходное отверстие антенны, должка быть частой и плотно привёрнутой.

не допускать образования пьда на антенне. Очищается антенна от въда либо осторожнии скаливанием, либо при помощи тряпим, смоченной в горячей воде.

На издучанием отверстии образования льда нельзя допускать им в коем случае.

TOTAL STREET STREET STREET

80.

#### PRABA IX

#### Уход за прибором 3

#### 9-1. Общие замечания

Прибор 3-индикатор станции-заключает в себе основную электрическую схему станции и механизм привода отклониющей катулки. Основой ухода за прибором является: содержание его в чистоте, периодический оснотр и проверка его внутренник частей. Исобходимо следневно очидать наружиме стенки прибора от пыли и грязи чистой тряпкой.

Осмотр внутренних частей прибора следует производить только по мере необходимости.

Спорое приведет к его отказу в работе в связи с возможностью случайной поломки.

Примерно через каждые 500 часов работы станции ( во включенном состоянии) следует проверить режимы ламп с помощью прилагаемого к станции тестера "TT-I", руководствуясь таблицами режима, приведенним в главе XI. Если одна из ламп покажет изменение, лежащее за пределами нормы, то следует заменить её такой же лампой из комплекта ЗИП, и вновь проверить режим. Если при этом режим окажется в норме, то это значит, что причина лежала в лампе. Если же после смены лампи режим по-старому не будет лежать в пределаж нормы, следует пеставить обратно старую лампу и устранять неисправность в соответствии с указаниями главы XI.

При этом необходино учесть, что могут оказаться такие неисправности, устранение которых возможно только силами специалистов ремонтной базы.

9-2. Сиязка поивода вращения отклоняющей катушки Плавность и легкость вращения привода отклоняющей катушки в очень больной степени определяют качество изображения на экране станции. При нарушении плавности и легкости кода изображение на экране становится неравномерным, как говорят, польшеется перестость или "секторность": Для того, члоси этого закания в прображения привода откло-

anitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

8I:

смазку механизма следует производить 2 раза в год, предворительно обесточив станцию. Для этого следует, вывентив четире болта, снять обрамление верхней панели станции и, подняе вверх, снять общий кодух прибора 3. Затем, осторожно протерев чистой, не пыльной, тряпкой механизм привода, возобнавляют смазку механизма. Каждую вращающуюся детель следует смазать 2-3 каплями масла типа "МВП" (употреблять масло другого сорта категорически запрещается.)

во время смазки следует помнить, что изыбток масла вреден, так как способствует налипанию пыли. Вращающиеся части должны быть только слегка жирными. Если одна из деталей оказалась сильно запыленной, то перед смазкой её следует промыть чистым бензином, но ни в коем случае не спиртом.

Смазка верхней части привода вращения, находящейся в экране электронно-лучевой трубки, может быть осуществлена только после её удаления. Для этого следует снять с анода трубки колпачок провода високово напряжения. Снять азимутальное кольфо и осторожно поднять трубку вверх, придерживая её, сначала за цоколь, а потом за края экрана. После смазки трубку следует поставить обратно, для чего указанные операции следует проделать в обратном порядие. Примечание: - смазку механизма привода следует проделивать обязательно после уборки рубки, но не ранее чем через 2 часа, для того чтобы успела осесть пыль, поднятая уборкой.

#### 9-3. Введение в синфазность с гирокомпасом

В тех случаях, когда на судне имеется гирокомпас рекомендуется работать со стабилизацией изображения от гирокомпаса.
Для этово после запуска гирокомпаса вижидают время, необходимое для его установки по меридиану. Затем включают
станцию и открыв люж, находищийся на боковой стенке кожуха
индикатора, с помощью специальной руконтки, находящейся в
комплекте ЗИП, времяют ось семскиа гирокомпаса, до тех пор,
пока линия отметих курса не будет радать на то же деление
вкали курсових углов, что и помажение ренитера гирокомпаса;
При этом вкаги полежка (памажен вкали азмичельного

ADOLES:

82

после въедения в синфазисть станция остается синфазированной в течение всего времени непрерывной работы гирокомпаса независию от того, включена станция или выключена.

#### 9-4. Сказка уплотнений руконток управления

Руколтки управления стандией, виведение на верхнюю намель индикатора, имеют специальные резиновые уплотивния, предохраняющие проижновение внутрь индикатора попадающей сверху на панель воды, а так же, являющиеся своего рода тормазами, предотвращающим случайний поворот руколток при внорации. Для смазки этих уплотивний в комплект вин(а) включена специальная мазь, состоящая из смеси графита и касторового масла. Смажа уплотнений оомуным машинным наслом совершеное недопустима, так как машинное масло разрушает резину.

Смазку уплотнений производят по мере надооности, но не чаще, чем 3—4 раза в год. Для смазки с помощью имеющейся в SMП(е) отвертки снимают рукоятки и, сняв резиновые колпачки с осей, стирают с них старую смазку тряпкой. Затем на поверхность выступов верхней панели наносят по 2-3 капли смазки и, надев колпачки, закрепляют рукоятки.

При этом следует иметь в виду, что оси рукоятон управления на верхней панели имеют два размера 5 и 3 мм и соответствующие колначки, которые не следует путать.

88

#### T A B A X.

#### Уход за вспомогательными приборами станции

10-1. Уход за агрегатом питания

Основнии документом, регламентирующим правила ухода и решонта агрегата интания, является принагаемая и нему инструкция завода-поставщика.

Бавод-поставщик несет ответственность за работоснособность ноставляемого им агрегата тольно нен обед инструкцией. ответся в соответствии с прилагаемой к нену инструкцией. в ознан со снавания, инто и иводимые укасания является несьма общини и не заменяют указаний инструкции заводаноставщика.

Агрегат питамия станции должен содержаться в чистоте. Следует нермодически проверять надежность ирепления подводиных и агрегату концов кабеля и своевремению подтягивать ослабевшие препления. В случае необмодимости отипрчить мабели от агрегата; их последующее виличение может быть оделано по полими схемам агрегата и регуляторией коробых, мамодяциися на внутренией повержности пусновой коробых и внутри регуляторией норобых.

Необходино систематически следить за хорошим прилеганием деток к повержности коллектора и токосъемных колец, обеспечивающим отсутствие искрения, и за чистотой рабочей поверхности коллектора и колец. В случае их загрязнения очистка производится по правилам заводской инструкции, прилагаемой к агрегату.

Агрегати серии "ШГл" и "АЛА" являются весьма быстрооборотными машинами и, как всякая быстроходная машина, нуждаются в систематической смазке подминников. Смазка производится в соответствии с инструкцией завода-поставщика в установлениие им сроки.

Задержка в сроках смазки против установленных в инструкции завода совержение недопустина, так как может привести к разружения

The hoek pedoral c arperaton Heofxoguno HESTS B BURY,

84

на коллекторах, так при этом вентилитор не обеспечивает продувки воздуха через пазы манины, и агрегат сгорит. В свиси со сказаним, при снятих крипках агрегат пускать нельзя.

#### r a bay

#### определение иричин немонрармостей и ремонт станции " остор»

В этой тлаве уназани непоторые способи отномания и устраниния инисправностей, поторые могут встретиться при энеплуатации станции.

#### 1.-1. Общие правила безонаслости работи

- 1. В станции "Створ" используются источники электричесного тома с напряжениями от 5 до 14.000в. Обслуживающий персонил делиен коромо знате элексить приборов и блоков станции, намодящиеся под високим напряжением, опасиым для инвин.
- 2. Пушно помнить, что напряжение выше 24 вольт является опасным для жизни при обращении с ним в условиях судна, поэтому вс всех случаях следует быть осторожным при работе с цепями и элементами, находящимися под напряжением.
- Э. При работе с аппаратурой под напряжением около каждого прибора под ногами работавщего должен быть резиновый коврик.
- 4. Работа с аппаратурой под током внутри прибора с высоким напряжением запрежается.
- 5. Запредается проведение каких-либо работ под напряжением одному лицу. Работы под напряжением могут производится лишь при нахождении у прибора двух лиц, хоромо знакомых с устройством станции.
- 6. В блокировочных контактах приборов не разрешается оставлять никаних искусственных замикамих переинчек, а сами прибори в нериод работи недали оставлять в раскрытом выста оставлять в раскрытом выста оставлять в раскрытом

852

- 7. В нерабочем состоянии станции руколтка выключателя питания должна быть в неложении "Выкл".
- 8. Обслуживанний персонал должен быть хороно знаком с правилами первой помощи пострадавним от электрического тока и уметь практически оказать первую помощь.

#### II-2. Правила использования таблицами неисправностей.

Основные неисправности, в основном неисправности ламп, неречислени в находящихся в конце этой глави "таолицах возможных неисправностей. Пользование этими таблицами сводится к тому, чтобы, найдя в таблице неисправность, наблюдаемую в станции, произвести операции, рекомендуемые таблицей и, обнарушив причину неисправности, устранить се. При этом следует учитывать, что при отсутствии достаточного опыта, неисправность, найденная по таолице, в отдельных случаях может не соответствовать действительной неисправности. Поэтому, если после проведенного в соответствии с таблицей "исправления" неисправность продолжает оставаться, то следует в старое состояние оонаруженную "неисправность" и продолжить розыски далее по таблице. В отдельних случаях наблюдаемая неисправность мошет в таблице отсутствовать. Тогда могут помочь проводимые ниже оощие правила нахождения неисправностей. Однако браться за устранение неисправностей, перечень которых отсутствует в таблице, имеет синси только при наличии известного опыта по ремонту импульсных радиоскен. При отсутствии опита попытка обнаружить неисправность, почти наверняка, приведет к увеличению оощего числа неисправностей в станции, а не к ее исправлению.

#### II-з. Общие иетоди отыскания неисправности

Успешность и быстрота при восстановлении работоспосооности прибора в значительной мере зависит от вноора пути для отыскания неисправности. Рекомендуемые ниже методы могут помочь оператору изорать правильный путь:

OMOROS I HETOROGICA SERRIMANTOS S REPOSENTANT MORROGORIA MARIE BRANCO DE SERVICIO DE SERVI

86.

на труске, то следует проверить остается и он, если последовательно виключать отдельные каскады. Так можно определить те элементы схемы, в которых неисправность отсутствует. С другой стороны, пользуясь этим методом, можно заметить момент, когда при исключении какого-либо элемента неисправность исчезает. Таким путем нетрудно установить тот элемент схемы, в котором следует искать неисправность.

<u>Метод замены.</u> Элемент схемы, визивающий сомнение и могущий быть причиной обнаруженной неисправности, заменяется др. гим однотипным элементом. Чаще всего этим нетодом пользуртся при обнаружении неисправных ламп.

Метод промежуточных измерений. Момимо наблюдения конечного обректа, на основании которого устанавливается самый факт наменравности, необходимо преизводить соответствующие измерения, дающие возможность установить причини неисправности.

Применяя явбей из рассмотренник методов при отнемании непоправностей, чеобходимо иметь ввиду, что неисправность должна устраняться именно там, где она возникла; ни в моен случае недопустимо при этом производить какие либо случайные изменения, идудие в разрез с электрической схемой и специализацием.

#### II-4. <u>Последовательность отыскания неисправностей</u> в приборах и в станции в целои

нахопление неисправности следует начинать с проверки наличия питающих напряжений. Проверка производится с помощью измерительного прибора ТТ-I. В случае отсутствия какого либо напряжения нужно проверить исправность предохранителей в соответствующих ценях.

Если предохранители в выпрямителях окажутся исправными, следует перейти к проверке выходных напряжений выпрямителя.

Для этого вольтистром TT-I нужно измерить напряжение на контрольных гиездах. При отсутствии одного из них, пользуясь прибором TT-I, нужно проверить наличие наприжения на селеновой марримента неподника

i. De sewith Ethers : makes

86.

на труске, то следует проверить остается: им он, если последовательно виключать отдельные каскады. Так можно определить те элементы схемы, в которых неисправность отсутствует. С другой стороны, пользуясь этим методом, можно заметить момент, когда при исключении какого-либо элемента неисправность исчезает. Таким путем нетрудно установить тот элемент схемы, в котором следует искать неисправность.

<u>Метод замени.</u> Элечент схемы, визивающий сомнение и могущий быть причиной обнаруженной неисправности, заменяется другим однотипным элементом. Чаще всего этим методом пользуртся ири обнаружении неисправных ламп.

Метод промежуточных измерений. Момимо наблюдения конечного эфекта, на основании которого устанавливается самый факт непоправности, необходимо производить соответствующие измерения, дающие возможность установить причини непоправности.

Применля любей на рассмотренных методов при отнекании неперавностей, необходимо иметь ввиду, что неисправность долина устраняться именно там, где она возникла; ни в коем случае недопустимо при этои производить какие либо случайные изменения, идудие в разрез с электрической схемой и спецификацией.

#### II-4. <u>Последовательность отыскания неисправностей</u> в приборах и в станции в целом

" нахопдение неисправности следует начинать с проверки недичия питающих напряжений. Проверка производится с помощью измерительного прибора ТТ-I. В случае отсутствия какого либо напряжения нужно проверить исправность предохранителей в соответствующих ценях.

коли предохранители в внирямителях окажутся исправными, следует перейти к проверке выходных напряжений выпрямителя.

Для этого вольтиетром ТТ-I нужно измерить напряжение на контрольных гнездах. При отсутствии одного из них, пользуясь прибором ТТ-I, нужно проверить наличе изприжения на селеновом жилри проберить нестранием и ваменить истолица элемент на концента и волица.

- i. in alternation for the country
- 。GUI 45 PART 李 \$16.5%

87:

В том случае, когда источники питания исправни, но напряжение в прибор или блок не поступает, следует проверить его на клеминих платах. Во всех случаях неисправности, прежде чем переходить к исследованию схеми, нужно проверить наличие входник напряжений на контактных колодках приборов и блоков, так как часто неисправность кроется в соединительных проводах и кабелях.

Когда установлено, что источники питания исправны и литаюдие напряжения в прибор поступают, то переходят к немождению неисправности внутри него.

Пеисправность лами часто обнаруживается по отсутствию свочения нитей накала.

Для отыскания неисправности, предварительно ий основания общих признаков, определяют, какая именно схема не работьот. проверку следует вести последовательно от одной части прибора ж другой, проверяя режим лами по постоянному току и неправность детолей.

#### II-5. Замена клистрона

- В тех случаях, когда неисправным оказивается клистрои станции, его следует заменить. Для этого следует: -
  - 1. Выключить питание станции
  - г. Снять кожух с присмопередатчика:
  - З. Снять стакан, экранирующий клистрон, откинув крепящую пружину.
  - 4. Освободить стопор клистрона и вынуть клистрон
  - 5. Установить новый клистрон и закрепить его, произведя все операции в обратнои порядке.
  - 6. Включить питание станции и настроить клистрон в соответствии с разделом 8-4.

#### II-6. <u>Замена приемного разрядника</u>

Замена приежного разрящима дожна производиться через каждые 500 узора работы отчины (Зреми, в течение которого станцы, не учитывается).

88

4. Отвинтить винты крепления разрядника и вынуть его. После того, как старый разрядник снят, следует поставить на место новый, для чего проделать операции в обратном порядке.

после замени новый разрядник следует подстроить.

Подстройка разрядника осуществляется осторожным вращением винта, имеющегося на разряднике и расположенного на стороне, противоположной колпачку. Указателем правильной настроики разрядника является хорошая наблюдаемость далеких и слабых объектов. Подстройку лучше производить вдвоем примерно так, как это рекомендуется при смене клистрона.

Подстройну разрядника следует производить при замене магнетрона или при систематическом перегорании первого дотектора.

#### II-7. <u>Замена разрядника блонировки магнетрона</u>

Самону разумдиния блонировин нагнатрона произгодить чораз напиль 500 часов работи отанции (время, в точение поторого отанции находитоя в решине "подготовка", не учимывается).

Для замени разрадника олошировии магнепрона меобходимо:

- I.Отринить винти креиления намери разридника и основнену разноведу.
- в. Отвинтить гайни, запреиляющие разраднии.
- в. Расиять намеру, винуть ципиндрические виладили и винуть разряднии.
- 4. Установить новий разрядник в камеру так, чтоби дисмотно виводи разрядника ломились с наручной сторони. отенои волновода.
- 5.Собрать намеру, наолидая за тем, чтобы виводи разрядимна били расположени так, как указано в пункте 6.
- 6. Вставить цилиндрические вкладыци.
- 7. Завернуть гайни разрядника, установить и закрепить плунжер.
- 8. Настроить камеру разрядника так, как это следует делать для приемного разрядника.

  Настройка производится передвижением плунжеров, расположенных в камере разрядника.

Takan Hayan

89.

#### II-8. Заиена магнетрона

вамена магнетрона производител в случаях его выхода из стров, с также при появлении неустойчивой работи.

дал. зашени магнетрона следует:

- 1. Пимечить интание станции.
- В. Симпъ по и с присора 1-2.
- 8. Стать экспу цени нокаже е катнетрона.
- ж. Усторойный соединение нагнетуона с волногодон.
- 5. Отвингиов винеи в сиять магнетрони
- 6. Устаночнть повий магнетром, продолав все онерации в ображном порыдже.
  - 7. Саново настроить разрядници станции и илистроп.

HIT The his is coorded craims markers markerpone exogent counts no mee metalism. Howevery meno accepannell markerpone cheryfor chara na easy him eccepana na sabod.

#### 11-9. Замена лекочалимического дектора (смесителя)

В теп сыучанх, когда в ресультате разменания мененравноети оказывается непсиравним детектор, его следует заменить. для замены кристаллического детектора недоходимо:

- І. Выключить станцию.
- с. Снять комух с прибора I-2
- В. Отвинтить накидную гайку держателя детектора
- 4. Вынуть детектор вместе с держателем
- 5. Вывинтить испорченный детектор из держателя и поставить выесто него новый.
- 6. Установить детектор обратно, одеть кожух на прибор I-2, включить станцик и проверить ее работу.

#### II-IO. Замена электронно-лучевой трубки

Замена в индикаторе электронно-дучевой трубки является одной из самых сложных операций по замене, и поэтому должна произведиться только в том случае, когда твердо установиено, что причиной неисправности является электронео-лучевай трубка:

ncarage y shipping aspens.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

90.

#### Для смены электроннолучевой трубки необходимо:

- 1. Виключить станцию
- В. Отвернуть четире болта и снять обрамление верхней панели индикатора.
- 3. Снить общий комух индинаторя, подняв его вверх.
- 1. Сиять азинутальное кольцо, для чего, вывинтив четире винта на его боковой поверхности, поднять его вверх.
- 5. Снять колначок со второго анода трубки
- 3. Винуть трубну, приподнимая се сначала за цоколь, а потом за краи экрала.

Элентронно-лучевые трубии инеют большой разброс в своим размерах и поэтому при установые новой трубии необмодимо поступать в следующем порядке:

- 7. Освободить винти, позволяющие подинилать панель электроннопучевой трубки, опустить нанель вниз до отказа и внвинтить до упора боковие креплане винти (находятся на раструбе экрана).
- О. Осторожно опустить новую трубну на свое место до тех нор, пока она не коснется вращающейся натушки (проверить по легкости вращения матушки за ось привода от селенна). О. Подвести панель под цоколь трубки и, вставив в нее цоколь, поднять панель на 3-5 миллиметров выше положения упора трубки в отклоняющую катушку.
- 10. Закрепить панель в этои положении.
- Осторожно подвести боковне упоры экрана (до соприкосновения с трубкой наощупь) и законтрить их гайками.
   Одеть колпачок на второй анод трубки.

После установки трубки следует отцентрировать и отфокусировать азинутальное кольцо, закрепить его и включить станцию со снятым с прибора 3 кожухом.

#### Соблюдать осторожность при всём последующем:

- І. **Устансвить желательную приость раз**вертки рукояткой
- 2: Потенционетром "фонтенровим", расположенным внизу

A HATTON DESERVICE NA

91.

4. Одеть кожух на индикатор и закрепить его устанськой обрамления.

#### II. Занена ламп

При сомене пами, так не нак и при самене других опешентов, станция должна бить включена.

Смену леми и газовых стабилизаторов следует производить тогда, могда они вишли из строл или их параметей изменились в процессе висплоатации тан, что начинают отрицательно сидействой на работе приборог. Ухудшение параметров лами караметрисуется такими признаками, мак: уменьшение яркости изображения, укудшение качества покусировки, уменьшение длины разверти, потеря дальности действия станции и т.п.

### II-I2. Регулировка схемы автоматического введения в синцазность

Рэгулировку схеми введения в синтайность приходится производить при нервичной установие станции на судне и после капитального ремонта. Поскольку контент, замикающий реле введения в синтавность, расположен вместе с контактом отнетки курса, то эти две операции являются связанными друг с другом и выполняются одновременно. Регулировку производят в следующем порядке:

І. Выключив питание станции, открывают верхний люк в редукторе антенны и освобождают стопорный винт, закрепляющий кулачковую шайбу на валу.

- 2. Устанавливают антенну (повернув рукой) так, чтобы излучающее отверстие обмо обращено по курсу судна. При этом боковая плоская стенка антенны будет расположена вдоль по курсу.
- 3. Поворачивают кумачковую шакоу так, чтобы контактные пружины отметки курса на контактной группе (замыкание) только чуть коснужсь друг друга в момент подъема на кумачок.
- 4. Закреплиот контактную вайбу в этом положении, асстолории со линтом.

92 à

- 5. Снимот кожух прибора 3 и отвинчивают наружную пару шестерен на стакане приводного селсина. Для этого отвинчивают винт, который является их осью. При этом необходимо за тем, чтоби не потерять сухарик, вставленный в отверстие имжней шестерни.
- 6. Вилючают станцию в положение "подготовие" и, прижав пальцем якорь реле синхронизации и электромарниту, вышлючают станцию и продолжают придерживать реле до полной остановки антенни.
- 7. Устанавливают обратно снятие со станана нестерни в таком взаимном положении, когда сухарик расположен на вержине торцевого кулачка всрхней нестерни. Востерни следует установить так, чтобы сухарик был расположен возможно ближе и контакту.

При этом неооходимо следить за тем, чтобы случайно не провернуть оси селсина, правильно установленно. в результате прижима реле, пока станция была включена.

- 8. Открывают в редукторе люк, за которым расположени: селсин и приводной мотор и слегка освосождают прижимы, удерживающие статор селсина.
- 9. Вилючают станцию и наблюдая развертку, осторожно подворачивают статор селсина до тех пор, пока движение развертки не станет совершенно плавным (оез толчков) и не слышно щелкания реле синуазирования.
- 10. Включают станцию, закрепляют селсин стопорами и закрывают люк.

II. Вновь включают станцию, и вращая рукояткой (приможенной в вМП) ось селсина гирокомпаса, устанавливают отметку курса по нумо на внутреннем азмутальном кольце, наолюдая за тем, чтоом наружное кольцо пеленгов олока также установлено по нумо. На этом регулировка закончена.

II-IS: Регулировка яркости жинии курса судна и номости колен дальности.

Регулировка прости лини пурса судна осуществляется в предения общинательного ?-58, установленного

Регулировка иркости кожец дальности осуществляется подоором сопротивления —37,

Обе регулировки используются только во время первичной установки станции на судне и после капитального ремонта.

II-I4. <u>габлици</u>

некоторых возможных неисправностей станции "Створ"

СПОСООН ОТЫ-Вероятная причина Признаки неисправности скания и устранения неисправности неисправн. I.При включении станции в положени "Подготовка" лампочка подсветки шкалы пеленгов не горит и станция не padoraer. а) Агрегат питания не запускает І) Нет напряжения ся. бортовой сети. Проверить напряжение сети 2)Неисправны кон- Проверить целост такты выключа- цепи запуска теля пуска агре- агрегата по \_11\_ cxeme. rata З)Неисправен \_== Проверить агрегат по при-лагаемой к нему arperar инструкции. I) Напряжение пере- Проверить агре-менного тока на гат по при-клемах 2,3 при- лагаемой к б)Агрегат питания запускаетбора 3 отсутству- нему инструкции. 2) Напряжение пере— Сгорел предо-менного тока на хранитель в жиемых 2.3 сети перименсети первыен-ного тока в приборе 3: Сменить предо

#### ORIGINAL POOR

94.

З.Лампочка подсветик шкалы З) Сторела лампочка подсветки шкалы станции работает

С.Ламиочка подсветки шкали полента горит, по станция не работает. нет развертки

пеленгов

Спенить лампоч-EV.

Развертки нет. I) Нет питания на Второш аноде электронно-луче- вой трубки или нет напрямения +450. Про верить цели по схеме.

\_"1\_

Развертки нет. Светящееся плтно в центре экрана есть

2)Неисправна схема разъертки

І) Генератор частоти Проверить режим повторения не ра- ламин Л-07 бло- ка развертки и устранить пеисправность.

Проверить режими лами блока раз-вертки Л-ОІ, л-О2, Л-ОЗ и устранить неисправность

2. Развертка на экране станции есть, но изображения отраженных предметов отсутствуют.

13 1000

I)Шумы приемника на экране не видны.

SEBRING I GL

Неисправна цепь каскадов усиле-ния променуточ-ной частоты и ной частоты и видеоусилителя. Проверить режимы лами олока УПЧ л-01,л-02,л-03,л-04,л-05 видеоусилителя л-08,л-09,л-09,л-09,л-09 П-10, П-11 в приборе 3 и пампы ПУПЧЛ-06 1-07; 1-08 в приборе 1-2;

# ORIGINAL

2) Тумы присиника на экрене видни. Кольцо

своего инпульса есть, отраженных сигналов

3) Шумы приемника на экране видни. Кольца своего импульса нет.

Неисправен смеситель /крист.детектор/или клистрон.Заменить смеситель и проверить ток кристалла. Если ток кристалла появился, несиправен кристалл. Если нет, неисправен клистрон Заменить клистрон и настроить его по инструкции.

Неисправны цепи передатчика.Прове-рить режимы ламп Л-10,Л-12,Л-11, Л-09 прибора 1-2 Помните о высоком напряжении.

- о. Поображение на экране Неисправны цепи ссть, но кругов даль- схемы отметки пости нет.
  - дальности

Неисправна цепь

- G. Изображение и круги дальности на экране есть.Отметки курса
- этметки курса
- 7. Изображение системати- Состарился или чески пропадает в связи со стораниел кристаллическ. детектора (смесителя)
  - приемника Неисправна цепь

расстроен раз-

рядник защиты

9-Развертка на экрано станции не вращается

8. Изображение есть, но не регулируется пусиление по БО":

скенн регумиров-ки по бижний **COBORTAN** 

1)Антенна не вримется

Проверить режимы ламп Л-05,Л-06, Л-07 блока раз-вертки в приборе 3.

Проверить цепь отметки курса

Заменить или под-строить по инструкции разрядник.

Проверить режим лампы л-07 блока видеоусилителя в приборе 3°

Неисправны цепи петании мотора при-вода антенни или засл. редуктор

			F 6 5 1	<b>3</b> 4 A
			unos montino no Reuboe 1	стойнногу -2
Haume Hobor Le Broke	Marik.	Tun namusi		HOMEP
блок подулятора	A-10 A-12	Tru-1-130/10 6H1N	230÷260	H -2,5÷58
Блок предваритель. ного УПЧ	Л-06 Л-07 Л-08	6#1/1 6#1/1 8#1/1	0 0 0	+2 +2 +2,2
	L>		ηρυδο	ρ.3
ENOK POBEPMKU	Л-01 Л-02 Л-03	8H8C 8H8C 8H8C	60 -0.2 -2	300 240 40 4,2 165
	1			-90 -35 -0,6 -65
				3

4 8									A
ренно <b>пу</b>				in .					
2 2	9 - 3 - E	12/26.A	5		17	<b>7</b>	- ا <i>و</i> ا	Припеч	THUE
	H 8+108	H	ō	- 230:40	-2,5;58	- 5÷88	- 0		
+2 +2 +2,2	0 0	H	135 ÷ 145 135 ÷ 145 135 ÷ 145	195÷ 3 135÷ 3	+2			•	
<u>-</u>			L		L		L		
3									
300 240	<u>90</u> 80	<u>90</u> 80	210 270	80	H	Н		0,5 MUNU 25 MUNE	
40	o	-0,2 -2	40	0	Н	Н		0,5 MUNU 25 MUND	
165 240	<u>2,4</u> 13	-0.5 -2,8	90	ā	Н	, <b>H</b>		0,5 munu 25 munb	
-90 -35	300	Н	4,5	450	0	Н		0,5 MUNU 25 MUND	
-0,6 -45	0.	<i>.</i>	H	4	0	3,8 11,5	F	0.5 musu 25 musb	,
3.6 10	<u>15</u> 23	И	· H	<b>7</b> 5	-15 -10	P		0,5 num	
•	1		н	20	-44	T.		25 mush 0,5 musu 25 mush	

			y	
SAOR Y MY	9-01 9-02 9-04 9-04 9-04 9-06	EMIN EMIN EMIN EMIN EMIN	- 0 0 0 0	2,0 2,2 2,0 2,3 2,2 2,2
5.nok Bu <b>čko</b> ycunum <b>e</b> n	9 N-07 N-08 N-09 N-10 N-11	8H17 6H17 6H17 6W4 6N9	0÷/18 50 170 50 70 0	0÷-0, 0 0 H 0
БЛОК ТРУВКИ БЛОК ПИТОНИЯ	A-01 A-01 A-02 J-03 A-04 A-05	23-111-34 CT4C CT4C CT4C CT4C	-	H -150 0 150 0

2	Honep.	4	9			1 1		
		i i ja			2	•	9	MPUMBY.
0 2	Н	*	15 02 10%	#0-±10%	2.0	_		
	H	H	150:10%	150 ± 10%	2,0			
3	H H	<i>H</i> <i>H</i>	150±10%	150 ± 10% 150 ± 10%	2,0			
2	H	H	1502 10%	150:10%	2,3 2,2	_ 、		
2	H	H	150 = 10%	150± 10%	2,2			
, -	1		100 % 10 /0	1300,0	, -, -			
								•
-0,4.	0	H	<i>H</i>	85-140	0÷-12	0		
0	0	Н	<i>H</i>	50÷70	0	0		
0	0	Н	H		0,322			
4	0	-0, 25	0	60÷65	H	135÷150		
0	0 4	-2,4	0	280÷290	Н	260÷285		
					ļ <u>i                                     </u>			
H	300	-	-50	-	0	H		
150	-150	-	0	_	- 150	_		
0	<i>300</i>	-	150	-	300	-		
50	300	-	300	-	300	-		
0	300	-	150	-	300	-		
50	300	-	300	<b> </b>	300	_		
			1 .					
						<u> </u>		<u> </u>
			:					
			•					e state
			:					
		•						
.*								4.4
		evitation of the state of the s			api s i			
***	1.0		· ·	dia.			1	
					ي در و			
1.0								

				Apusop 1-2	
Наи <b>менование</b> блока	Номер Рампы	Tun manne	, <sub> </sub>		
5лок подулятора	St- 10	T/U-1- 130/10 6H1/1	3,9 om 53 om	0 10 om	— — — H 1,5+2,4
SAOK APERBOPU-	11-06 11-08	SKIN SKIN SKIN	0 0	200 on 200 on 200 on	— — — — Н Н
,			77,	outop s	3.
5λοκ ρα <b>зδёρ</b> πκυ	N-01 N-02 N-03 N-04 N-05 N-06 N-07	6H8C 6H8C 6H8C FY-50 6H1N 6H1N	37-48 KOM 4,7 MOM 2 MOM 33 OM 1,5 KOM 3 KOM	7,5 KOM 100 KOM 100 KOM 100 KOM 4,7 MOM 8,1 KOM 5,1 KOM	5,6 KB 0 1 KOM 50 B 2,5 G
					·

N U		u Kopny	con				
3	713,412,33	<u>w</u> ms, 5	6	- 7 - 7	8	- <u>-</u> -	Примеч.
5-2-04		H	530M	10 om	2 om		
		1470000	4700m	20000			
-	4	47000	47000	20000			
- ,	.7	1470 om	4700m	200 om			
1 KOA 50 OA 2,5 OA 1,4 KOA	530 ROM 0 510 ROM H H H H	5,1kom 0 30kom 33om H H	5,6Kom 2Mom 0 500M 0 1,5Kom 1,5Kom	H H O 2,5 on 6-53 com 2 M on	H H H 3 K & H O 150 OM		

					· 	
Наименование	ro na	Tun some	-	V = 1		Ho
BAOKO	SOMPH	4.00	1	2 -	3	4
SPOK YNY	<i>1-61</i>	OK(I)	200KOM	200 om	H	H
	11-02	8X111	200KOM	20000	H	H
	A-03	BX17	0	200 om	H	H
	11-04	8×17	0	200 om	H	Н
	1-05	6×1/1	0	200 om	Н	H
	Л-06	6×1/1	0	2,00 01	Н	Þ <del>i</del>
500x Budeoycu-	٠			22 Kom	10 Kon	Н
numena	<i>S</i> 1-07	6H1N	22 KOM	· <del>-</del>		
	1-08	6H111	22,5 KOM	350 Kan	0	id .
	JI-09	6H1N	22,5 Kom	10000M	0	#
	N-10	6×4	0	· H	0	510
	D-11	6/19	0	$\mathcal{H}$	0	524

- \*) При измерении сопротивления следует учитывать полярность подключения
- \*\*) Величина сопромивления зависим от положения переключателя шкал доле Примечание: 1. Значения сопромивлений приведены для положения переклы
  - 2. Отклонения от велицин, приведенных в тоблице, не должны схене станции.
  - 3. Сопромивления измеряются при замкнутых выходах выпрам

-						
	Hone	pa wm	o/pbries			
	4	5	8			RPUMEYOHUE
y	н	1,5 Kon	470 on	200 am		
	H	470 an	470 04	200 0		·
7	H	470 00	47004	200 om	- -	
7	Н	1,5 KOM	47000	200 on	_	
7	H	4700m	470 om	200 on	~	: !
7	H	470 om	47 <b>0</b> om	200 om		
10 con	H	H	10 KOM	-	0	
0	H	Н	22,5 KOM	350 Kom	0	
0	н -	Н	1090m	510 KOM	500M	
0	510 Kem	0	15 Kan	Η '	1000 00	
0	520 KM	0	0	Н	51007	

одключения диода в измеряемой цепи.

WKON BONDHORMU.

уя переключателя шкал дальности 0,5 мили.

че должны превышать допусков, указанных в спецификации и электрической

эх выпрамителей но корпус.

100.

### 11-17. ТАБЛИЦА

потребляемых токов от блоков питания

Блок питания клистрона прибора 2.

nete IIII	Номинальное напри	ажение	Номина	пьный ток	
			 		_
Ι	+300в		30	мА	

#### Елок питания прибора 3.

	Поминальное напрящение	Ношинальний том
.::: <b>.</b>		Ar os
•	+ 250 + 200 I + 300 N	40 mA 40 mA
:	+ 150 - 150	I50 HA IO HA
်း 5 င	- 24 <b>~</b> 6,3	50 ±A 5a

IOI.

### II-I8. <u>Таблица</u>

### режимов работы селеновых выпрямителей блоков питания

### Елок питания клистрона прибора 2

 129 ( Uni	Обовиачение выпрямител	селенового я	Перемек.напрятоние обмотим тр-ра	Langsmerite Ha brone Just 27 t intro- HMC
	<b>Z-09</b>	t	еакод COS	# XC Domin

#### Блок интания прибора Е

	- <b></b>	
OGOGOGOPO OGOGODO OGOG	Reperolation Humpardo- Hild Coloretti ejih- Cya Humoji	апулаенне на внодо мястра <u>бичания</u>
Д-01,Д-02,Д-08,Д-08, Д-05,Д-00,Д-07,Д-08 З Д-03,Д-10 4 Д-11,Д-12 5 Д-10 6 Д-14	500в 515в 165в 235в 25в 530в	+ 1503 + 1108 + 1303 - 2053 - 253

IO2.

#### II-I9: HEPEYEHЬ

### неисправностей, устранение которых разрешается только силами базовой мастерской

- Т. Ремонт и перемотил жоек осо понточении могочили изделий.
- С. Устранение неточностей отметон колры дамьности
- в. Устрановне нелинейности развертии
- 1. Пех. и песиий решент редунторы антенни
- 3. Поманический ремоит привода отиномирые, надами
- Т. Порорасотка селеговим столбов и им ремонт
- · Model orms lemanadas alonomite anecent

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

#### J A B A XII

#### Консервация станции

ноп консервацией понимаются мероприятия, направлениие на сопрамение приборов, их детальй и прочих элементов станции полрот от состояния, при её долговременном бездействии.

#### 12-1. Консервации станции на место установии

уди понесрвации станции на несте установии необнодимо chencean questament que battun:

- · Cocorowire camine, nocessus emedich emmerateur ceasimi в положение "Выключоно".
- Эниусъ предокранивени из прибора 8 и убрать ин в ищин gna Ulli(a).
- Провести продилантические пороидинтия по удамение пыли, rpasi i kopposiii.
- ... Энив ножух прибора В, смазать техническим вазелином (не солидолом) ось перентичателя диапозонов дальности шестерни механизма вращения отклоняющей системы.

Примечание: При проведении операции 4 обратить особое внимание на то, чтобы смазка не попала на шайом селеновых выпрямителей-это может вывести их из строя.

В период консервации особое внимание обратить на то, чтобы антенное устройство не подвергалось механическим повреждениям.

#### Расконсервация станции 12-2.

Для расконсервации станции нужно произвести следующие операции:

2. Провести профилактические мероприятия по удалению пыли грязи и коррозии.

З. Сняв кожуж с прибора З,чистой тряпкой, смоченной в бензине, снять смезку с шестерен механизма вращения отклонявшей системы и с оси переилючателя диапозонов

### 13-2. Жонсервация станции на складе

Приооры и агрегат питания станции хранить в чистои не инпъном номещении, температуру з котором должна поддерживать—ся выше нуля. Щелочи, кислоти и другие вещества, при которых оказивают вредное влияние на изолящию и вызывают коррозию металлических поверхностей, не должны храниться в понещении вместе с приборами.

При поносръщии отанции на окинде ньобкодимо проделать эподумине операции:

- I. Провести профилантические мероприятии по удалонию пили, с рион, коррозии.
- С. Винусь предокранители и спрятать их в ядии С.П.
- Ослить насло из редуктора антенни (прибор I-.). На верхней крашке редуктора, около боковой стении ость отверстие, закривающееся завинчивающейся пробкой-это отверстие служит для заливки масла в редуктор. Чод этим от ерстием, винзу на боковой стение редуктора, ость бинт, запирающий отверстие, служащее для слива масла из редуктора. Для того чтобы слить масло из редуктора, нужно вывинтить этот винт и наиленить прибор, оставив его в этом положении минут 10, чтобы дать возможность слиться всему маслу.

После слива масла винт завинтить.

- 4. В приборе З, сняв кожух прибора, нужно смазать техническим вазелином (не солидолом) механизм вращения отклоняющей системы, контактные кольца у щетки и ось переключателя диапазонов дальности.
- 5. Разделанные концы кабелей обернуть бумагой и обмотать шпагатом. Все кабели сложить в бухты.

#### 12-4: Расконсервация станции

При расконсервации станции нужно проделать следующие

профилактические мероприятия по удалению грязи с приборов.

жеско в редуктор

жеско в редуктор

TOS.

- 4. Установить станцию на месте установки.
- 5. Дост ть из ЗИП предохранители и вставить их
- б. Включить станцию и проверить её работу.

#### ГЛ ЛВ А ХШ

#### Установка станции на судне

#### IS-I. Распаковка и осмотр анпаратуры

Радиол кационная станция "Створ" выпускается заводом в упамовие. Вся станция упамовивается в три ящина: в нашдом ящиме соответственно упамованы:

- 1. Передатчик
- С. Индикатор
- З. Антенна с комплектом ВИП"а.

Проме того, к комплекту станции "Створ" придаётся агрегат ПТЛ, или АЛА-II, который постваляется в упаковке завода-из-

Перед установкой аппаратури на судне её нужно распоковать. Распаковку аппаратуры нужно производить очень осторожне. Не допускать сильных ударов каким-либо инструментом (топор, молоток) по упаковочным ящикам.

сильные удары и тряска могут вызывать поломку отдельных деталей аппаратуры (например, ламп). Ни в коем случае при распаковке нельзя переворачивать ящими. При распаковке антенны следить за тем, чтобы не погнуть отрезок волновода. Не класть антенну на волновод. После того, как аппаратура распакована, её нужно очень тщательно осмотреть. Прежде всего провести внешний осмотр приборов и очистить их от пыли и грязи. Затем, сняв кожухи с приборов I—2 и 3, произвести тщательный осмотр внутренних деталей приборов, очистить их от пыли и трязи. Затем, сняв кожухи с приборов I—2 и 3, произвести тщательный осмотр внутренних деталей приборов, очистить их от пыли, трязи в случайных посторонних предметов (стружки).

рубке, передачих-не палуче на в напишем отделентя.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

Проверить, все ли ламии на местах, не виспочили ли они во времи траненортировки из нанелей. Проверить, нет ли ослаблений иренежа деталей (отвёрнужие ранки, болти, качающиеся детали). Сли вамечено ослабление крепежа, то этот дефект необходимо немецью по устранить.

### IC-3. Укладна наослой

Посто вого, наи вибрало место лии установии приборог, щень прочения набели. Лии неизнать редиомомеционной отличий пробрамен тра вины неостан виды и постания пробрамен тра вины неостан виды и постания пробрамен тра вины неостан видельности и пробрами прише спостии не ощимвень него неизае.

В тиминывал спост на ресовения не белез и и при од дарин.

В тиминывал спост на ресовения, полносты неизимения и сыности делина.

В тиминывал на ресовении, полносты неизимения профене да сыности и постания делина.

В тиминие мебеле осребней иниверсите неизимения постани и постания постания и постания пост

#### ТС.-в. Установна аннаратури не месте

поред установной измоород несомодию установить антому по редунтор. Для иреаления отражетели и редунтору им отель у сольших отперстий, расположению но опрумности. Антения установляющеется тек, чтоом совмостились учании двун стресногомновода, один из истории находится на антение, а другойно редунтору. Носле этого антен а соединлется с редунтору обостами. Затем 4 болтами сочленяются отрезии волновода. После этого приступают и установке присоров.
Присори крепятся и палуое болтами, причём крепление дожино онть очень жестокое, чтобы присоры при сильной качке не сдвинулись с места. Перед креплением присора № 3 в него, через отверстие в днище прибора, заводятся все кабели, и только после этого прибор крепится. Присор № 5 устанавливается вруже, передатик-на палусе на опоре и агрегат игл или

107

### IS-4. <u>Проверка и включение каоелей</u>

после того, как проложены кабели и установлены приборы нужно приступить к включению кабелей. Включение кабелей производится в соответствии с кабельной схемой станции. -(смотри кабельную схему станции ЛЗ 610 078-сс). Заведенные через отверстие (прибор 3) или через сальники (прибор 1-2, и агрегат МГЛ) набели разделиваются, на концы пли одеваются наконечники и жилы подключаются к клеимным колодкам приборов в соответетвии с кабельной схемой. Паконечники для мил находятся в SMI(e). При включении набелей погут встретится набели, жилы которых не имеют маркировии. olo mocalcinia a aponicimposear. Провлонир и индипровит населен крине производить ситрупции Lauri: Triffic in the community of the c тос подили верея к одной на ими кооени. Другой комец иросника подиличают поверсменно к шиным кабомя, намодициной на ого ту, гон понца, до ток пор пона отроина пробиниа регно но отимонится. Герное отимонение стрении пробимых унавише от, что понцы питт, и подории кодиличий просний кумподивное одноп пол ше шиль. Аналогично провысливыеюя взе сезителию шиль. For homeworker that is intermitted nonogram to horiginate have seen тил. Остаричеся неподиличенными новин ваисоных шил вушис изолировать.

### 12-5. Регулировна отметки курса и смемы автополического вредения в сми асмость


для выдачи отметки курса на индикатор станции в редукторе находится кулачок, замыкающий при вращении антенны пару контакто, через которые проходит цепь выдачи отметки курса.

См. фиг. 13-1.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

108.

# POOR ORIGINAL



Diggual companies in the property of a companies of the c

Sellumborus camedni såbos mbonssolingen ede innin.

Устанавливать антонну так, чтоби сондуршильной об направлен точно по куреу корабля. Затом нужное установ от так, чтобы он застинуя контакт. Запийн путачен путане устанавливать не на средину, а закрепить его в той точке, тде при медленном движении кулачка по контакту произошло замычание контактов. Эта точка должна находиться сбоку кулачка.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

TOA

Па отом регулировка отнетки курса заканчивается. После того, вым регулировка отнетки курса закончена, нужно приступить к регулировке скени автоматического введения в синфазность. Скона автоматического введения в синфазность содержит две группы контактов, одна из которых нормально ваминута и размикается кулачком (тем самым, который заминает миру контактов отнетим курса), з другая посмально разониция и саминается кулачком, на юдащином в приботе в поличиется кулачком, на юдащином в приботе в поличиется кулачком, на юдащином в приботе в поличительной ситоми. В земетупланиется разона натупить. Работа томой ситомить разонательно разоната поличительной спетеми. В земетупланиется разона и сейчае будет онисами томатичествующиго придагнительность процения в специализации.

оставив купачек установности и приметов, токов в середний гондамител постория в приборо в болем расцениямотел постория волемия общения и применен устано, индеред точно на ворядину контанта ми-от. Иссле оторе измно обмествляно винуть нетакилистри инастину, защие у ри контанти, сетавив купачек установнения на середниу гонтанта. Сетем в приборе 1-в остабляют крепление селения м-от и даблидал во двинецием зуча расвертии индикатора, и чимает междение посорачивать кориус селениа, неблидая респис селения луча.

при вращении корајса селения сисчим долони пропасть и при дальнейшем вращении долони появиться вневь, но уше в другую сторону. Как только появичное сначии развёртки в другую сторону, нужно начать поворачивать корпус селениа в обратную сторону до тех пор, пока скачки развёртни окончательно не исчезнут. В этом полошении селени нужно закренить и на этом регулировка системы автоматического ввода в синфазность заканчивается.

### 13-6. Проверка величины мёртвой зоны

Проверка мёртвой зоны производится следующим образом: к шлюнке привязывают канат, другой конец которого забрасывают на судно и отводят шлюнку от судна так, чтобы на индикаторе станции был, виден разрыв между "своим импульсом"

IIO

Батем шлюпка начинает медленно прибликаться к судну до тех пор, пока отраженный сигнал от шлюпки не коснётся пруга "своего" импульса. в тот момент, когда отражённый сигнал коснётся "своего" импульса, нужно останосить шлюпку и измерить длину каната между шлюпкой и антенной (канат нужно натянуть). Измеренная величина-величина мертовои зоны. Она должла быть не более 30 метров. На этом проверка величины мёртвой зоны заканчивается.

#### 18-7. Поредача станции в эксплоатацию

После того, как станции устеновлена на судне, представителен констание портавивации долина быть проведена всесторонняя проведена об работы в присутствии судна.

Придотненитель монтакной организации долики полькоть обещимидиклем, персоналу, нак работнаь со отакцией. Затем логини бить пологиеми наспорт и соответствуютие гради ваитенного курисла отакции с подинежим нак предотагители ментилутием сутим замим, так и предотавителя судис. После отого отакции отитается народанной в опеционаратации.

понизадини: Станции " Эргор" выпускортем валотом отрорущий съемении пли правилано, работи при плине соединитемпении наболей негд индинатрром (прибор E) и приемопередатчином (прибор I-2) и негров. Воли при чента из на судне эта длина чабелей будет отлична от указанием, то отвод от линии задерини /расположенной в прибора E/ отопуст перснести из расчета -одна сенция линии задерини на каждые 7 метров кабеля. При длине наболи больше из место число включениях сенций следует увеличить, а при меньшей -уменьшать.

#### III.

### прикажовния

т а б л и ц а

электровакуумимх приборов, применяемых в станции, и сроки их службы, гарантированию заводом.

Уши лампи	кой—во ламп в станции	в каких при- борах при- менлетел	срок служ- он в часах гарант. зародон	ана <b>л</b> огичние лашпи инстораниих марок
.TD-IT .T	7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 9 4 1 1	I-0,8 I-0	500 250 250 500 500 500 500 400 1000 500 500 150 300	-150  110 MH00T  110 MH00T  120 A/B  110 MH00T  110 MH0
		,		- -


112.


#### таблица


весов, гаоаритов и потреоляемои мощности приосрев станции — Спрори

132 Паименование пп прибора	ш <b>и</b> ф́Ь	Габариты /ММ/ ширина X в глуоину X высоту	 ec /kT/	потреоляе мая мощ- пость / Вт/ — — —
I. Приёмопередатчик антенной	c I-2	ф 450;H=I0I3 Радиус обмета- ния =850	100	360
. Пидикатор	ಕ	377x46 <b>7</b> xI055	85	290
С.Агрегат питания	мгл	22 <b>0x425x436</b>	60	
с регуляторной коробкой	РКВ	340xI55 <b>x</b> 305		
4. Агрегат питания с регуляторной корооком	АЛА-1,5 ДПТ-100 ДКУ-100 БКР-100 БУ -100	333x212x690 645x500x182 218x250x126 425x410x210 218x250x115	IIO	

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3







	1	2	3			3		
	16 776 295	1		16	- 5	6	7	8
	φ <u>5</u>		13K 0,45	15	1,3		1-2	MOROM & I MM
	000000					2-10		
						1000d		1 A 2
	3 78 297	· /	73,7-2			4		Cmonb 34AA
	3	:	0,41	1700	32	40-04	1-2	0,35 W 16×32 170×103×0-1
	000000					45.03		108m-2 1000 10 72 BUTTKO 1 600 K-08
		į				3.3 %		42223 CAOL 05 KABUKO 2 CAOA K-08
-	. : = 6 300	- <del></del>	737-2			200		30334W-510 30- 30,0-0,2 MM
	- 3	,	J,23	150	2,45	8ep.77x	1-2	Creyvanbabij KOPKOC.
	المعمودات	į				500. 10-		
-	מיד של <b>31</b>	-,	п <b>эм</b> -2			6735K		
	, 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5	.2	0,69 13M-2	20	0,06		1-2	Προκησοκα-9 choeb κ-08 1 οδη-1 επού-20
Ê			0,19	72	3	5	3-4	Βυπκοβ. Προκλαθκαθ Ελοεβ κ-08
٠						300 F		2 08m-1 cnoŭ 72 8umko
ĺ	D <sub>H</sub>				**	Πρυδορ 7ρ-05		
<u> </u>	NE 176 286	1	11377-1 0.69	40	0,062		1-2	Creuvanber
	17 7 72				-,	200		CONTRACT NO PROCES
	المعقما			9.8		38	: 1	
				-				

•							117:
номер и электри- ческой сжемо	08110 m	Mopro U & NpoBo-	YUCAO BUM- KOB	R B OMOX	Nº 70 CXE-	Nº Nº KNEMM	Примечание
*	2	3	4	5	6	7	50 B
2000000	Ý	ПЭ.M-2 Э, <b>3</b> 5	1000	15,3	SION NUMONUA	1-2	CMONS 34AA 0,35 W12×12 NPOKNODKO-1 CNOU K-08 08M-17 CNOE8 NO 62 BUMES 1 CNOU K-08 46P63 1 CNOU 05KNEUKO 2. CNOA K-08 WUXMOBKO 3CMSK
2000000		11311-2 0,2	2800	131	5,00x numoraus	1-2	CMON6 34AA  0,35W 12×12  1,20KNOOKS-1  CMOU K-08  1 08M-24 CMOR  1 CNOU K-08  48563 1 CNOU  08KNOUCS- 22NOA K-08  WUXMOBKO  8CMOUK  8C
\$ 778 293 (000000)		11311-2 0,1	8000	1420	110050p 1-2 Ap: 02	1-2	CMONS 34AA 0,35W 12.12 17.00KNOOKO-1 CNOU K-08 1 05M-37 CNOES 1 0AOU K-08 1 CNOU K-08 44PE3 700 BUMK. 65KNEU KO-2 CNOG K-08 WUXMOBKO 8CMOK
16 776 294	1	1317-2 0,16	6500	575	4pu80p1-2	1-2	CMOND 34AA 0,35 W 16×16 N POKNOOKO 1 GNOU K-08 1 OBM 40 CADES NO 166 BUMK. 1 CAOU K-08 VENES 650 BUM

1	2	<u> </u>		e de la companya de l			. Ires
NG 776 287		3	4.	- 5	8	7	8
00000	1	113/1-2 0,18	330	13,5	Slok pastepmen	1-2	CALLUCA BHUU KOPKOC
20000		1317-2 0,18	212	7	Scor posseparu	1-2	Специальный каркас.
~ 289 ~ 0000 4	1	1.79.7-2 0,14	1035	64	Snox passeomku	1-2	С. тециальный каркас
∫6 176 290	1	ПЭМ-2 0,16	660	32,5	STOR POSSEDMEU 17.3 L-04	1-2	Creyvanshwu Kapkac

_				II9.
.0 (08		Nº Nº KARMM	Nº NO CXEME	Примечание
	8	9	10	11
	0,52	5-6	dmku	CMON6 X8N- NEHMO 0,08×25.  NPOKNOBKO-3 CNOR KOBENSHOÙ BYMOZU K-0.8 018×22×50. 1 08MONKO-1CNOÙ - 25 BUNKO8 B CNOC.
	3,8	3-4	Snok possepmk	Проклодко-3 слоя кобельной бумоги 5-0.8 008×22×50 11 обможко-1 слой = 70 витков в слое
•	3,3	1-2	Mp 3 Enox	Проклодко-3 слоя кобельной бумоги к-0 8 0p8 × 22 × 50. Ш обмомко-1 слой - 70 Зимков в слов. Проклодко-3 слоя кобельной бумоги к-0 8 0,08 × 22 × 140.
	2,44	7-4		/ อธิ. 40mxa-1 c.กอบั-40 Bu m.x.อ.b. B. c.noe ก po x.กลละล-1 c.noบั no xomxa หน nw-1 0,15 x 12 x 40 1 c.noบั อินูเขอ x ชอง ฮิยะเวลาออกจับ นินิเมื่อ42
	2,61	2-5		11 08 nomes - 1 cnoû - 4 o 8 u meo 8 8 c no e Npoeno 3es - 1 c noû Nakom es hu Nui- 1 0, 18 × 12 × 45 1 c noû by no zu kohdehcome p-oû 0, H. 12×10
1	2,77	3-6		M OBMOMKO-1000-40 BUMKOB B CASE APSKNODKO-60068 ASKOMKOHU NW-1 3,15×12×200 1 0,000 3AEKMPOMPESCWNOHO 0,2×12×50
5	55,2	1-2	sus.	CMOND 34AA 0,35 W 16×16. USONAYUR - 1 CTOU DYMOZU MENEGOHHOU
8	58	3-4	npamumen	KTH 0,05×37×80.  1 08M0MKO-2 CNOR NO 257 BUMKOB B CNOB. U30NAYUR-6 CNOB BYMOZU MENEGOHHOÙ KTH 0,05×37×540.  11 08M0MKO-2 CNOR NO 257 BUMZOB B CNOB.
00	2000	5-6	ольтн. вы	U30AAYUA-4 CAOA 3AEKMPOAPECCWAOHO 0,2×36×440. M OBMOMKO-45 CAOEB NO 157 BUMKOB 8
		Continue See	Bucocos mp-01	I CAOU-KTH 0,05×22 4epes 700 BUMROB. USOSRYUR-S CAOEB MURCHEHMEI ROC-IT 0,17×35×620.


06 770 300	T	+	1	_1	1	1	-+
P6 778.286	′	110	110	0,0785	ПЭМ-2 0,2	640	1
00000000	//	6, 5	8,3	151	7377-2 9,74	38	
20 64	/	110	110	0,231	ПЭМ-2 С, 33	506	
00000	11	370	360 •	0,06	11.374-2 0,17	1710	
∫6 77 <b>8</b> 290	1	110	110	1,79	ПЭМ-2 1,25	228	
0 14 0 17 0 13	11	470	460	0,16	ЛЭМ-2 0,35	972	
2 s 12	41	449	440	0,18	лэм-2 0,38	1043	
- 1000 E	/٧	174	170	0,19	13M-2 0,38	359	
				w 164 - 20			
					/		


TO TED W BIFE TO PULLECKOR	08mom	Uxx (8)	(8)	JH(0)	10 pka u 40 po8000	40010 Bunko
	2	3	4	5	6	
% 773 035 N ≸	/				13M-2 0,15	25
000000	//				ЛЭМ-2 0,1	70
00000000000000000000000000000000000000	. ///				13/1-2 0,1	70
<i>.୨.୫ 777 013</i> ବୃତ୍ତ ତ୍ର	,				13M-2 \$\text{p} 0,1	40
10000	"				1317-2 \$ 0,1	40
00 mm	<i>III</i>				ПЭН-2 ФО,1	40
A6.778.062	,	110	110	0,41	11311-2 0,1	316
\$ <del></del>	"	110	110	0,41	ПЭМ-2 0,1	316
	S/	2200	2400	0,002	ПЭМ-2 0,1	6900
N/						
			¥			


	aki da 1914 gari 1915 ay 1944			iden Talin	122.
5	7	8	9	10	#
1/1-2 ',25	140	0,36	1-2		Cmost 34AA 0,35 W32×40.  Mpoknodka-1 cnoù bymazu kabesthoù k-08 0,08×76×180. 1. 08nomka-3 cnon no 50 bumkob b cnoe.
7.7-2 2	10 000	1335	3-4	17pu8op 1-2 TP-08	Между слоями прокладка-1 слой к-08.  Прокладка-5 слоев к-08 0,08 × 76 × х 1000.  И обмотка-1 секция-2450 витков 9 слоев по 271 витков в слое.  И секция-2200 витков-9 слоев по 244 витков в слое.  М секция-2300 витков-10 слоев по 213 витков в слое.  И секция-1820 витков-10 слоев по 182 витка в слое.  У секция-1820 витков-9 слоев по 185 витков в слое.  У секция-1400 витков-9 слоев по 155 витков в слое.  Между слоями - 1 слой к-08.  Прокладка-5 слоев лакоткани яш!  В,15 × 15 × 7300 влолнахлеста  Зхх макс=1,2 а
77-2 ,33	200	8,5		блок трубки С-02	Витки укладывать в секции
		•		No.3 E.QII	


Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3


50X1-HUM





















































Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3


50X1-HUM




















	17-03	Ayda Aocmyn	Назнач	W		
			2			£ -
	•	Apubagos	rypca	22		
	•	πρυδορή	Kopryc	1		
		Πρυδορ3	-248	8	£	-
	•		Courses	$\vdash$		
		Πρυδορ3	HUBULUR	30		
		*** ,				
	17.01	P. SU 50 p.3	~1108	2		<del></del>
			08444	2		
		1000003	~1108 200/0706xd	5		
		MOUSOL 3	Boayer	27		
		10000013	BOUWEN,	.1.		
		<i>pcoc</i> 213	BOQUEN.	28		
		Πρυδορ3	passepm Ts	29		
2.4						
90	11.02	,				
9008	~~~F	PUNDMEZ UBNOK NUT N-852	21108 00400	2		<b></b>
		PUN6705	~1108			
, X		•	madra rabec	5		
Co risk.			Patoma	4		
32	`•	ADLEGO3	Scurence	24		11.0
0 35		POLOOPS	Harpoika	26		
CHBMO C. S.		1				
EE	ŀ	77				
The state of the s						1
2 0		٠٠٠.				i,
To all A						
	<b>.</b>		-			
e in the second	• • • <b>T</b>			. : : : : : :	/ 144L	
الراكية		r)	*	292		
	5. · - L					
		<b>A</b> =	1e 200			
		166),	C	- A	and the second	40
		461	1,000			in An

1	2	3	4	5	6
A6.778 302	,	105	105	2,9	N3M-2 1,25
2 0000000	. "	7500	7400	0,032	11311-2 0,2
2 0000000000000000000000000000000000000	,				
Л6 532.014	,				11311-2 0,33
000000 1 000	//				N3/1-2 0,33
4					1

7	8	19		ISI.
34 <b>3</b>	1,43	1-2		CHOW 34AA 0,35 W20×20.  1900 0000-1 CAOU KOBEABHOU SYMOZU K-08 0,08×47×150.
720	74,5	3-6	7,002	1 Clause Chock no 48 Summos B Chock Chock to the Chock
21	0,023	7-8	SNOK NUMOHUR	Ombob om 6868 U 7028 I - CAOU K-08 4003 400 8UMKOB. ПРОКЛЕДКО-6 CAOEB K-08 0,08 × 47 × 940.  M 05 MOMKO-1 CAOU-21 BUMOK B CAOE.  ПРОКЛЕДКО-6 CAOEB K-08 0,08 × 47 × 1060.  IV 05 MOMKO-1 CAOU-21 BUMOK B CAOE.  ПРОКЛЕДКО-6 CAOEB K-0,8 0,08 × 47 × 1200.  V 05 MOMKO-1 CAOU-81 BUMOK B CAOE.  O5 KAEUKO-3 CAOO K-08 0,08 × 47 × 650.
21	0,026	9-10	S	Jxx Morc=0, 06a
81	5,75	11-12	o'l	
235	2	1-2		84-2 0,2 342035W-25×25 Прокладка-5 слоев бутоги кобельной
14	0, 023	3-4	90	OBMOMED-15 CAOLB NO 16 BUMKOB B CAL
14	0,08	5-6	4	17051000005 C1008 K-08. 0,08 × 16× 1100 11 001000003 C100 NO 6 BUTTO 8 B C100.
11	0,016	7-8	Roubop 1-2	ประกอบหล พยะสิ่ง อากุลคบ-1 อากุกบ ห-08  W บ IV ออิทอกหน อกุคยออิสาทิธ 8 ครรมมนู
		15.034		

			• *	<b>k</b>	an a	and the second s	. cas
		. 2	3	4	5	6	7
A6. 77 8.2	8 - × 12	1	HO	110	0,755	11311-2 0, 8	34
20-	800 <u>y</u> 800 <u>y</u> 800 <u>y</u>	//	231	225	0,045	13M-2 0,18	72
00000000 '-'	\$3 \$6.000	<i>u</i>	6,7	6,5	5"	13/1-2 1,81	21
,9	97 96 00 00 00 00 00	İV	6,7	6,5	5	1317-2 1,81	21
	Ø <u>I</u> Ø 3	. ·	26	25	0,08	1311-2 0,25	81
S6.778 3	706	/	110	110	0,65	11311-2 0,64	235
	9800 √.∀	,	6,6	6,3	5,6	1,81	14
	<u>1</u> №	<i>III</i>	6,6	6.3	1,7	11317-2 0,8	14
<sup>2</sup>	Ø6 1⊪1	/V	5,2	<i>s</i> .	<i>5</i>	ЛЭМ-2 1,56	11
7000	0000000						
				; ; ; ;			

7	8	9	70	The second secon
38 38	0,121	1-2 3-4	17pu80pt-2 TP-01	CHELL 1-0.35 112×12.  PROCESS OF CROW BY TOZU KABENDHOÙ K-08  0,0823-10.  1 0000 K-08 4602 CROW.  1 CROW K-08 4602 CROW.  PROKROÛKO-5 CROEL K-08 0,08×28×370.  II OBMOMKO-2 CROW RO 30 BUMKOL B CROE.  OBKREUKO-2 CROW BYMOZU KABENDHOÙ K-08  0,08×28×170.  J ** ** MAKC=0,03 a.
528	8,45	1-2	2 70-02	Cmapb 34AA 0,35 W12×16 APOKAAAKA-1 CAOU  Symazu Kabenbhoŭ K-08 0,08×28×100. 1 obmomka- 8 CAOE\$ NO 65 BUMKOB B CAOE. 1 CAOŬ K-08 4EPE3 1 CAOŬ - APOKAAAKA 7 CROE\$ K-08 0,08×28×700. 11 obmomka- 15 CAOE\$ NO 18 BUMKOB B CAOE
1710	143	3-4	πρυδορ t-2	11 08 MOMRO - 15 CNOEB NO 18 SUMROB O CHOE 1 CNO ŪK-08 40P03 4 CNOS OBKNOĐROŬ - 2 CNOS K-08 0,08*28*240 J*X MORE = 0,0350.
228	0,5	1-2		Сталь 34AA 0,33 ш 25×32: Прокладка-1 слой кабельной бумаги к-08 0,08×59×140. 1 обмотка-6 слоев по 40 витков в слое.
972	35,2	3-6		1 CNOUK-08 48PE3 2 CNOR.  11 POKNOBKO 6 CNOEB K-08 0,08×59×1900.
1043	36,8	7-10	HUR TOO	11 обмотко-в слоев по 133 витко в слое отвов от 42 в. и 85 в. 1 слой к-08 черга 2 слоя.
<b>359</b>	15	11-14	K NUMOHUR	PARAGERO-6 CACES K-08 0,08×59×2200.
			3 3 1 3 3 3 3	TEADTHE OF YEARS 2 CAOS.  Aportions a caoes K-08, 0.08.  Only  Onl

1 reps

## ОПИСАНИЕ-ИНСТРУКЦИЯ

к радиоприемному устройству типа ПРВ

50X1-HUM

Министерство радиотехнической промышленности СССР 1956 г.

## 50X1-HUM

## ОПИСАНИЕ-ИНСТРУКЦИЯ

к радиоприемному устройству типа ПРВ

							•	9. Усили
	THE							10. ilens
-		: ',		•			-	11. I fector
								12. Kessy
						-% -	ŧ	13. Перев 14. Филь
•	•						1	14. 4
•	ог.	лав	лен	1 E			•	B
	I. Общие данны				ройства			1.
•	(Краткая тех	сническ	ая харак	терис1	тика)		į	
•	(ixparkan rea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•			. 5	
. Назначение		•		•			. 5	
2. Состав аппа	ратуры мника риёмника и вер!	•					. 6	1. Фут
. Схема приег	иника риёмника и верг	ssenuc-	шкально	veip	ойство	•	. 6	2. П <b>е</b> ре
. Диапазон П	риёмника и верг адупровки и уст	ановки	частоты				. 6	3. Внут
), ТОЧНОСТЬ ГРО В Антенна	адупровки и је:						. 7	1. Вери
7. Рода работь	ы и выходные vc	трайсті	3a .			•	. /	<b>5. Бл</b> ок
Избирательн	юсть приёмника			•			. (	<u> 6</u> . <b>Б</b> лок
. Чувствитель	адуировки и уст и и выходные ус- пость приёмника усиления авления приёмни- поченного тока менного тока менного тока	ı		•		•	. 0	7. <b>Б</b> лок
). Регулировка	усиления			•	•		. 0	<b>.8. Б</b> лок
. Органы упра	авления приёмні	ika					. 8	9. Блок
2. Выпрямител	ъ							10. Блен
3. Щиток посте	оянного тока	1.30				•	. 9	33
<ol> <li>Преобразова</li> </ol>	атели типа ОП-	120 ф .	·				. 10	g (2. IN po
5. Щиток пере	менного тока					•	. 10	
6. Потребление	е электроэпергиі	1		•	* •		. 10	
7. Jiamnii		•	•					g
8. габариты и	менного тока е электроэнергиі веса	•		•		•	. 11	TO. Dun
э. упановка		•	•	•	•	•	, 11	<b>∰</b> . ≟ i
II. C	Описание схемы	радиоп	риёмного	устр	ойства			B
	<b>А</b> . Описани	е схемі	ы приёмн	wka		-		J
1. Блок-схема	приёмника	•					. 12	
2. Входные це	приёмника пи приёмника						. 13	
3. Входные ко	н <b>туры п</b> риёмник	a		*			. 13	
4. Усилитель	ин приемника онтуры приёмник высокой частоты и первый гетеро промежуточной ч ектор и АРУ						. 15	
5. Смеситель	и п <b>ервы</b> й гете <u>р</u> о	JIII!			•	•	. 16	4 12.
б. Усилитель	промежуточной ч	частоть	ł			•	. 18	* ****** P ***
7. Второй дет	ектор и АРУ еродин .	•	• •	•	•	•	. 19	- N 12
	еродин .			•	•	•	, 20	, , , (O)
3							*	<b>3</b>
							-	
								A Carrier and a

<ol> <li>Усилитель низкой частоты</li> <li>Цепи смещения</li> <li>Цепи полудуплекса</li> <li>Контроль напряжений и токов</li> <li>Переключатель рода работ</li> <li>Фильтры в цепи питания</li> <li>Описание схемы выпрямите.</li> <li>Описание схемы преобразов</li> <li>Г. Описание схемы щитка пост</li> <li>Д. Описание схемы щитка пер</li> </ol>			•			. 2
Б. Описание схемы выпрямите: В. Описание схемы преобразов Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	тя ателя оянног				•	. 2
Б. Описание схемы выпрямите: В. Описание схемы преобразов Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	тя ателя оянног		· ·		•	
Б. Описание схемы выпрямите: В. Описание схемы преобразов Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	тя ателя оянног					
Б. Описание схемы выпрямите: В. Описание схемы преобразов Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	тя ателя оянног			٠		. 2
Б. Описание схемы выпрямите: В. Описание схемы преобразов Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	тя ателя оянног				•	. 2
В. Описание схемы преобразов Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	ателя оянноі		•			. 2
Г. Описание схемы щитка пост Д. Описание схемы щитка пер	оянно					. 2
Д. Описание схемы щитка пер		O TO	ка			2
: 111. Конструкция радио						3
	приём	ного	устро	йства		
А. Основные данные по т						
<ol> <li>Футляр</li> <li>Передняя панель</li> <li>Внутреннее устройство</li> <li>Верньерное устройство, шкала и и</li> <li>Блок усилителя высокой частоты</li> </ol>						
2. Передняя панель						3
3. Внутреннее устройство						. 3
<ol> <li>Верньерное устройство, шкала и т</li> </ol>	шторка	ì				. :
5. Блок усилителя высокой частоты						. 3
э рлок смесителя и 1-го гетеролина						
7. Блок усилителя промежуточных ч 3. Блок вторых гетеродинов 5. Блок усилителя низкой частоты	астот					.3
3. Блок вторых гетеродинов						. 4
э. Блок усилителя низкон частоты		•				. 4
<ol> <li>Блок конденсаторов настройки</li> <li>Переключатель накала ламп УПЧ</li> </ol>		•	•			. 4
1. Переключатель накала ламп УПЧ 2. Переключатель рода работ 3. Переключатель прибора 4. Размыкатель телефонов 5. Блок томфильтра	1	•	•	•	. :	. 1
:. Переключатель рода расот 3. Переключатель прибора	•	. •	•	•		
1. Размыкатель телефонов	•	•	•	•		
5. Блок тонфильтра 6. Выходной трансформатор	•	•	•	•	. :	. 1
<ol> <li>Выходной трансформатор</li> </ol>	•	•	•	•	•	. 1
Б. Конструкция выпрямителя В. Преобразователь с фильтроз Г. Конструкция щитка постояны Д. Конструкция щитка перемен	•	•	•	•	•	. 1
В. Преобразователь с фильтро	м.	•	•	•	•	. 4
Г. Конструкция щитка постоян	HOLO TO	oka	•	•	•	. 4
Д. Конструкция щитка перемен	ного з	гока	•	•	•	. 4
IV. Обращение с радиоприёмным						•
I Размешение палиоприёмного устр	Aŭerno					.1
2 Hogrotopka naguounuõuuoro vorno			йстви	ю	,	4
3. Включение и выключение	•					. 4
I . Настройка приемника	•				•	. 4
э. включение антенны	•				• ,	. 4
2. Включение и выключение 4. Настройка приёмника 5. Включение антенны 6. Коррекция гратунровки	•	•			•	4
•						
•					•	
	Note A	ur Sana e e			. Nav	

. 12 . 13 . 15 . 16 . 18 . 19 , 20

7. Уход за приёмником 8. Правила эксплоатации выпрямителя 9. Правила эксплоатации преобразователя 10. Правила техники безопасности					
V. Неисправности, их обнаружение	E H VCTD	анение			
•• Общие смеления	300				
2. Габлица возможных почетов "	• •	•		. 52	ĺ
	•	•		. 56	I.
· · ··································	•	•	•	. 50 🏽 🎘	
	•	•		. 60 🜋	
опецификация схемы шитка постопинова	· ·	•	•	. 99	
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) Принципиальная схема 2) Принципиальная схема 3) Принципиальная схема 4) Принципиальная схема 5) Принципиальная схема 5) Монтажная схема приё ПРИМЕЧАНИЕ: Радиоприёмное устройство ниями в зависимости от ва	приёмни а выпрян а преобр интка интка мника.	мителя. азовате постоя: переме	е <b>ля.</b> нного енного	. 101 Тока. Тока.	Всег предназ печивае телефон В со вариант Варт 1. Ро 2. Во 3. Яб 4. То

#### І. ОБЩИЕ ДАННЫЕ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА

(Краткая техническая характеристика)

#### 1. Назначение

Всеволновое радиоприёмное устройство второго класса типа ПРБ предназначается для установки на кораблях Морского Флота и обсе печивает слуховой приём телеграфной (незатухающей и тональной) телефонной работы.

#### 2. Состав аппаратуры

В состав радиоприемного устройства типа ПРВ, в зависимос и о варпанта электропитания, входят следующие основные элементы:

#### Вариант № 1-питание от сети переменного тока.

- 1. Радиоприемник.
- 2. Выпрямитель.

51 51

56 50

60 90

101

Icka.

TOKA.

ложе-

- 3. Ящик е запасным имуществом и инструментом.
- 4. Техническая документация.

#### Вариант № 2 — питание от сети переменного тока с возможностью аварийного питания аккумуляторов.

- 1. Радиоприемник.
- 2. Выпрямитель.
- 3. Комплект аккумуляторов: 4-НКН-45 --1 шт. и 32-АКН-2,25- 3 шт.
- 4. Щиток переменного тока.
- 5. Ящик с запасным имуществом и инструментом.
- 6. Техническая документация.

## Вариант № 3 — питание от сети постоянного тока.

- 1. Радиоприемник.
- 2. Выпрямитель.
- 3. Два преобразователя типа ОП-120.
- 4. Щиток постоянного тока.
- 5. Ящик с запасным имуществом и инструментом.
- 6. Техническая документация.

### Вариант 36 4 — питание от сети постоянного тока с возможностью аварийного питания от аккумуляторов.

- 1. Радиоприемник.
- 2. Выпрямитель.

## ORIGINAL POOR

4.HRH-45—1 шт. и 32-АКН-2,25—3 ш1. втвом и инструментом.

## — вытание от аккумуляторов.

- Два комплекта аккумуляторов: 4-НКН-45—2 шт. 32-АКН-2,25-6 шт.
- 3. Ящик с запасным имуществом и инструментом.
- 4. Техническая документация.

### 3. Схема приемника

Радноприёмник типа ПРВ представляет собой всеволновый суперго-теродин по схеме 1—В—3—В—2 и имеет два настранвающихся связанных контура до сетки первой дамны, каскад усиления высокой частоти, отдельный 1-й гетеродин, смеситель, три каскада усиления промежу-точной частоты, 2-й детектор, 2-й гетеродин и два каскада усиления низкой частоты.

### 4. Диапазон приемника и верньерно-шкальное устройство.

Диапазон приемника непрерывный от 12 кгц до 25000 кгц (25000 м. до 12 м.) без провалов и пораженных участков, он разбит на 10 подднаназонсв.

№ M	Крайние частоты в кгц	Крайние волны в м.	Цена деления шкалы в кги.
1	12—25	25000-12000	0,25
$\overline{2}$	25-60	12000— 5000	0,5
$\bar{3}$	60-150	5000 2000	1
4	150-36	2000 833	2
5	360—900	<b>833</b> 333	.,
6	<b>900220</b> 0	333 137	10
7	2 <b>200500</b> 0	137 - 60	25
8	<b>5000—1000</b> 0	60 30	50
9	10000—18000	30 16.3	7 100
10	1800025000	16,7- 12	100

#### 5. Точность градуировки и установки частоты.

Суммарная точность градунровки шкалы и установки частоты по шкале на рисках не хуже  $\sim 0.4\%$  на поддиана опах  $\sim 5-10$  в  $\sim 1$ -100 гц на подднапазонах 1-4.

111111

ка а полу

щей, низк лива re.**7e** 

**, L.**181 Ra I блег

Бой 00.10 име uact прог HHe tere

to c TOTI 11001 (Hac

Имеются электрический и механический корректоры шкалы. Температурный коэффициент частоты не превышает 150.10 -6 на под-диапазонах с четвертого по десятый, 1000.10 -6 на первом и втором поддиапазоне и 400.10-6 на третьем поддиапазоне.

Уход частоты от самопрогрева за 30 минут, спустя час после включе ния приемника, не превышает двух килогерц.

### 6. Антенна.

На передней панели имеется гнездо «А», в которое вставляется фиш

Длина антенны может быть любой, по напбольшая чувствительност. ка антенны. получается при длине порядка 15 м.

## 7. Рода работы и выходные устройства.

Приёмник предназначен только для слухового приёма незатуханщей, тонально-модулированной и телефонной работы.

Выход приемника рассчитан на парадлельное включение двух низкоомных телефонов 2х65 ом. Номинальная мощность выхода 10 мно ливатт. Выходное напряжение приемника при одной паре низкоомных телефонов при мощности 10 милливатт не менее 1,8 вольта.

В приемнике предусмотрена возможность работы полудуплексо а. Для этой цели на задней стенке приемпика имеется специальная коловка выхода полудуплекса и на верхней стенке каркаса приёмника тучблер «полудуплекс».

## 8. Избирательность приемника.

Приемник имест два поочередно работающих канала промежуто:ной частоты 85 кгц. и 455 кгц.

Канал 85 кгц работает на подднапазонах 1, 2, 4, 5 и имеет шири: .

нолосы на ординате 0,5 равную 3-4,5 кгц. Канал 455 кгц. работает на поддиапазонах 3, 6, 7, 8, 9 и 10 и

имеет ширину полосы, равную 5—8 кгц.

На ординате 0,001 ширина полосы обоих каналов промежуточной частоты в четыре раза больше ширины полосы на ординате 0,5.

В низкочастотном тракте имеется включаемый тонфильтр с полосог пропускания 600 гц и средней частотой 1000 гц. Включение и выключение тонфильтра производится с помощью переключателя рода работ.

С помощью специальной ручки на передней панели частота второго гетеродина может плавно изменяться в пределах  $\pm 2-2.7$  кгц при работе с промежуточной частотой 85 кгц и  $\pm 2.5-3.5$  при работе с промежуточной частотой 85 кгц и  $\pm 2.5-3.5$  при работе с промежуточной частотой 85 кгц и  $\pm 2.5-3.5$  при работе с промежуточной частотой 85 кгц и  $\pm 2.5-3.5$  при работе с промежуточной частотой 85 кгц и  $\pm 2.5-3.5$  при работе с промежуточной частотой 85 кгц и  $\pm 2.5-3.5$  при работе с промежуточной частотой в станов при работе с промежуточной частотом в станов при работе с при работе с при работе с промежуточной частотом в станов при работе с точной частотой 455 кгц, чем обеспечивается дополнительная возможность отстройки от посторонних незатухающих телеграфных сигналоз (настройкой на нулевые биения с мешающей станиней).

тоты по о и 🚎15

3 no.

evnepre-

связан-

unctotts. ромежу-

силения

25000 M.

я шкалы

25

norther.

Высовознастотный тракт обеспата на застоте по сравнению с при-а) ослабление помехи на зермальной частоте по сравнению с при-инмаемой частотой не менее, чем в 80 раз на деситом поддиапазоне, в 250 раз на девитом поддиапазоне, в 2000 раз на первом, седьмом и в 250 раз на девитом поддиапазонах; восьмом поддивпазоне и в 5000 раз на остальных поддиапазонах;

б) ослабление помехи с промежуточной частотой не менее, чем в 200 раз на втором и четвертом подднапазонах, в 1000 раз на первом поддиапазоне, в 10000 раз на третьем и шестом поддиапазонах, в 100000 раз на остальных поддиапазонах.

## 9. Чувствительность приеминка.

Чувствительность приемника в режиме приема незатухающих колебаний с тонфильтром, определенная при отношении сигнала плюс шум к шуму, равном 3, не хуже 6 мкв.

10. Регулировка усиления.

В приемнике имеется возможность ручной регулировки усиления по промежуточной частоте в 1000 раз и по низкой частоте более, чем в 100 раз. Имеется автоматическая регулировка усиления по промежуточной частоте, работающая только в режиме приёма тонально-модулированных сигналов и выключающаяся с помощью тумблера на передней панели.

## 11. Органы управления приемника.

Приемник имеет следующие органы управления:

- 1. Переключатель поддиапазонов.
- 2. Основную ручку настройки с верньером.
- 3. Переключатель рода работы, с помощью которого производится также выключение приемника (выключение питающих напряжений).
  - 4. Ручку подстройки второго гетеродина.
  - 5. Ручку регулировки усиления промежуточной частоты.
  - 6. Ручку регулировки усиления по низкой частоте.
  - 7. Тумблер выключения А. Р. У.
  - 8. Тумблер выключения освещения шкалы.
- 9. Прибор с переключателем для измерения питающих напряжений и анодных токов ламп.
  - 10. Реостат накала.
- 11. Электрический и механический корректоры шкалы, выведенные под шлиц.
  - 12. Тумблер включения полудуплекса.

Все ручки управления, кроме поз. 12, находящейся внутри приёмника, расположены на передней панели.

Buk TH) IIPO

> Шит рации: a) n борта н 6) 1 зовател B) N аккуму 30**8876**. r) : сети и DOM.

> > Пр тока в Взаві устрой перэич

## ORIGINAL

Механический корректор шкалы также выведен на персянюю чель и доступ к нему закрыт правым верхним винтом, крепящим обрамление шкалы.

Электрический корректор выведен наверх и доступ к нему закрыт заглушкой на верхней стенке корпуса приемника.

#### 12. Выпрямитель.

Выпрямитель радиоприёмного устройства рассчитаи на питание ст ссти переменного тока с частотой 50 гц  $\pm 5\%$  и номинальным напряжением 70, 90, 110, 127, 140, 180, 220 или 240 в.

С выпрямителя на приемник подается:

а) постоянное напряжение в 2,5 в. при токе в 0,75А для питания

гитей пакала лами и лампочки освещения шкалы;

6) постоянное напряжение в 120 в. при токе в 15 мА для питания

анодных и экраиных цепей.

Оба выходных напряжения стабилизованы так, что изменение их ге превышает - 4% при изменении папряжения первичной питающей сети на ±10° ..

Выключение выпрямителя (снятие с пего папряжения питающей сети) производится при помощи тумблера на самом выпрямителе.

#### 13. Щиток постоянного тока.

Щиток постоянного тока позволяет производить следующие операции:

а) переключение питания радиоприемного устройства с сети левого

борта на сеть правого борта; б) включение и выключение, по желанию, любого из двух преобра-

зователей; в) переключение питания приемника с выпрямителя на резервные аккумуляторы с одновременным автоматическим выключением преобра-

зователя: г) непрерывный одновременный контроль напряжения питающей сети и напряжения на выходе работающего преобразователя с фильт-

### 14. Преобразователи типа ОП-120-ф.

Преобразователи ОП-120-ф служат для преобразования постоянного тока в переменный при питании приемник от сети постоянного тока. В зависимости от напряжения первичной питающей сети, радиоприемное устройство может быть укомплектовано преобразователями ОП-120-ф на первичное напряжение 110 в. или на первичное напряжение 220 в.

енныс

iêmhu-

жений

ром.

с припазоне.

MOM H

чем в

ж под-000 раз

C KOJE-

шум к

ния по

чем в

омежуэ-модуперед-

одится

ពើ).

Преобразователи снабмены фильтрами для подавления раднопомех. Время непрерывной работы преобразователя не ограничено. В комплект радноприёмного устройства входят два преобразователя.

### 15. Щиток переменного тока.

Шиток переменного тока позволяет переключать питание приемника с выпрямителя на резервные аккумуляторы.

#### 16. Потребление электроэнергии.

Приемник потребляет:

- 1. По цепи накала:
  - а) с включенным освещением шкалы-2 ватта;
- б) с выключенным освещением шкалы-1,5 ватта.

Напряжение аккумуляторной батареи накала 2,4 вольта.

2. По цепи анода-2,4 ватта.

Напряжение аккумуляторной батареи питания анода 120 в.

Длительность непрерывной работы приемника при питании от свое го рабочего комплекта аккумуляторов—100 часов.

При питании от сети переменного тока радиоприемное устройстве —выпрямитель и приемник потребляет 70 вольтампер.

При питании от сети постоянного тока радиоприемное устройство — преобразователь, выпрямитель и приемник потребляют 250 ватт.

#### 17. Лампы.

В приемнике используются:

- а) малогабаритные экономичные лампы прямого накала типа 2-Ж-27—15 шт.;
  - б) неоновая лампа типа 4378-Д-1 шт.;
  - в) ламиочка освещения 2,5х0,16-1 шт.

В выпрямителе используются:

- а) лампа типа 6Ц5С—1 шт. (в качестве выпрямительной для получения напряжения в 120 вольт);
  - б) высоковольтный бареттор типа 0,3Б-65-135—1 шт.;
- в) лампочка индикаторная 2,5х0,16—1 шт. 10

Pasi Bun 2 III#1 3 HILL 4 5 IIp.  $V_{L,1}$ 6. HMS AKK 4.H ALL 32-.

примеча

Состави тировки па ных из дет

3758

В вей управлени

Yna

В пей г струменто

---

ومصوروها

т свое

гройство

тройство

іа типа

т получе-

Габариты и веса основных элементов радиоприёмного устройства намы в таблице:

26°26 E-E	, Пакиенованно вземантов	Ulapasa 9 km.	Bucore 8 MM.	l'ayGuma B MM.	Bec B Krp.
1	Радноприемник	407	505	407	70
2	Выпрямитель	370	270	243	21
3	Шиток переменного тока	138	195	100	1,5
4 .	Щиток постоянного тока	215	280	130	4,0
5	Преобразователи с фильтром 2 шт.	325	250	205	15,5
6	Укладочный ящик с запасным имуществом и инструментом	532	132	340	15,5
7	Аккумуляторная батарея 4-НКН-45—1 шт	348	257	163	14,3
8	Аккумуляторная батарея 32-АКН-2,25—3 шт	593	173	168	43,5

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Габариты даны с учетом выступающих частей.

2) Вес аккумуляторных батарей дан с электролитом.

#### 19. Упаковка.

Составные элементы приёмного устройства для удобства транспортировки пакуются в отдельных транспортировочных ящиках, изготовленных из дерева.

#### Упаковка № 1

В ней помещается приемник с крышкой для предохранения ручек управления от повреждения.

#### Упаковка № 2.

В ней пакуется металлический ящик с запасным имуществом и зинструментом,

!1

В ней помещается выпрямитель для варнанта питания № 1, выпрямитель и щиток переменного тока для варианта питания № 2, выпря митель и щиток постоянного тока для вариантов питания №№ 3 и 4.

В ней укладываются два преобразователя типа ОП-120-ф.

В ней укладываются 3 штуки аккумуляторных батарей 32-АКН-2,25 для вариантов питания №№ 2, 4 и 5. Вариант питания № 5 комплектуется двумя упаковками № 5.

В ней помещаются две аккумуляторные батареи 4-НКН-45 для варианта питания № 5 и одна аккумуляторная батарея для вариантов питания №№ 2 и 4.

Вариант питания № 1 содержит 3 упаковки.

Вариант питания № 2 содержит 5 упаковок.

Вариант питания № 3 содержит 4 упаковки.

Вариант питания № 4 содсржит 6 упаковок.

Вариант питания  $N_2$  5 содержит 5 упаковок.

## **П. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА**

## А. Описание схемы приемника.

#### 1. Блок-схема приемника.

Приемник ПРВ является супергстеродином, имеющим двухконтурный преселектор на всех подднапазонах, кроме 1-го и 2-го, где имеется только один контур, один каскад усиления высокой частоты, меситель и отдельный первый гетеродии, два самостоятельных грехкаскадных усилителя промежуточной частоты с рабочими частотами 85 и 455 кгц. два вторых детектора и вторых гетеродина с такими же рабочими час готами, общую нагрузку второго детектора, каскад предварительного усиления низкой частоты, тонфильтр, включающийся по желанию, при работе только незатухающими колебаниями между предварительным п оконечным каскадами низкой частоты и служащий для сужения полосы пропускания и оконечный каскад усилителя низкой частоты.

В схеме приёмника предусмотрена автоматическая регулировка усиления в режиме приёма модулированных колебаний, а также возможность работы полудуплексом.

Kourraux N

KORTEKT N nasowax 1, 2 1

## ORIGINAL POOR

### 2. Входиме цепи приемника.

Для подключения антенны служит гнездо «А» (1). Сигнал, посту-нивший на гнездо «А», проходит через фильтр ЛЗФ, состоящий из ин-дуктивности (632, 633) и конденсатора (462, 463).

Для отвода статических зарядов на землю, вход антенны зашун-

тирован сопротивлением (101). Неоновая лампочка—разрядник (3) ограничивает напряжение большого сигнала, попавшего на вход приемника, до величины 40-60 волы.

На 1-м, 2-м поддиапазонах она включена параллельно входному контуру, а на остальных поддиапазонах—параллельно катушке связи с антенной.

Входные цепи приёмника соединяются с входными контурами с по мощью 7-ми контактов.

Контакт № 1 служит для заземления антенной катушки связи.

Контакт № 2 служит для подключения входа антенны, к разделительному конденсатору, включенному в цепь катушки связи 1-го контура преселектора на подднаназонах 3-10 и к фильтр-пробке на подднапазонах 1-2.

Контакт № 3 служит для включения пеоновой лампы-разрядника п

схему входного контура.

Контакты № 4 и 8 служат для включения в схему контуров пресслектора конденсаторов переменной емкости (1-ю и 2-ю секции счетверенного блока конденсаторов переменной емкости).

Контакт № 9 служит для подключения контура в цепь сетки через

конденсатор (438). Контакт № 10 служит для заземления входного контура на поддна назонах 1, 2 и 2-го контура преселектора на остальных подднапазонах.

#### 3. Входные контуры приемника.

На подднапазонах 1 и 2 между антенной и сеткой 1-й лампы включен один настраивающийся контур, состоящий из катушки (502—504). двух конденсаторов переменной емкости (204, 255), соединенных параллельно, конденсатора постоянной емкости (203), служащего для выражнивания начальной емкости входных цепей, триммера (206, 209), служа щего для подстройки начальной емкости контура и конденсатора (459 460), параллельного триммеру.

Антенна связывается с контуром через емкость (205, 208). Последовательно с ней включена фильтр-пробка (207, 501, 432, 503), настроенная на промежуточную частоту (85 кгц) и служащая для ослабления помехи с частотой, равной промежуточной.

выпря-2. выпря-1 3 H 4.

> AKH-2,25 SOMILIEK-

для ванантов пи-

**ЯСТВА** 

BYXKOHTYP. е имеется смеситель (каска**дны**х н 455 кгц очими часрительного танию, при гельным и ния полосы

провка уст Ke BO3MON

## ORIGINAL POOR

На поддиапазонах 3, 4 и 5 антенна связывается с сеткой первой лампы через два настранвающихся контура. Первый контур, состоит из катушки (505, 509, 513) с вынесенной секцией (508, 512, 516), конденсатира переменной емкости (204), конденсатора постоянной емкости (203) и триммера (211, 215 и 219). Второй контур состоит из катушки (507, 511, 515), конденсатора переменной емкости (255), триммера (212, 216, 220) и конденсатора постоянной емкости (213, 217 и 221). Связь между пер вым и вторым контурами индуктивная и осуществляется с помощью дополнительной секции (508, 512, 516), катушки первого контура.

Антенна связана с первым контуром также индуктивно с помощью катушки связи (506, 510, 514). Последовательно с катушками (506, 510,

514), включен конденсатор (210, 214, 218).

Связь 1-го контура с антенной на подднапазонах 6—10 индуктивная и осуществляется с помощью катушек (518, 523, 527, 531, 535), последовательно с которым включены конденсаторы (222, 227, 232, 240, 247).

На подднапазоне 6 первый контур состоит из катушки (517), с вы несенной секцией (520), конденсатора переменной емкости (204), конденсатора постоянной ёмкости (203), триммера (223) и конденсатора (224), включенного параллельно триммеру

Второй контур состоит из катушки (519), конденсатора переменной емкости (255), триммера (225) и конденсатора (226), включенного па-

раллельно триммеру.

На поддиапазоне 7 первый контур состоит из катушки (521), конденсаторов переменной и постоянной емкости (203, 204), триммера (228) и конденсатора (229), включенкого параллельно триммеру.

Второй контур состоит из катушки (524), конденсатора переменной емкости (255), триммера (230) и конденсатора (231), включенного параллельно триммеру. Связь между первым и вторым контуром осуществляется с помощью соединенных между собой двух катушек (522, 525), которые в свом очередь индуктивно связаны с катушками 1-го и 2-го

На поддиапазонах 8, 9 и 10 первый контур состоит из (526, 530, 534), переменного и постоянного конденсаторов (203, 204), триммера (233, 241, 248), конденсатора (234, 242, 249), включенного параллельно триммеру и конденсаторов (235, 430, 431).

Второй контур состоит из катушки (528, 532, 536), переменного конденсатора (255), триммера (238, 245, 252), включенного параллельно переменному конденсатору, конденсатора (239, 246, 253). Включенного параллельно триммеру, конденсатора (237, 244, 251), включенного параллельно катушкей конденсатора (236, 243, 250). Конденсаторы (235, 430, 431 и 236, 243, 250) предназначены для уменьшения коэффициента перементия повлянавающа.

Связь между первым и вторым контурами на поддиапазонах 8, 9 и 10 осуществляется с помощью катушки (529, 533, 537), кидуктивно связанной с катушкой второго контура (528, 532, 536) и в свою очередь связанной с небольшим участком катушки первого контура (526, 530, 534).

M3 Ka-MCaTO:

103) H

7, 511, 220) nep-

Ю до-

ощью i. 510.

ивная

:ледо-47), с вы-

KOis-

атора

енной о па-

KOH.

(228)

ro na-

зуще-525),

STORM

204).

о да-

18011-

о пе-

**PHOTO** 

17/2.7-

a rie-

:30,

#### 4. Усилитель высокой частоты

С входных контуров сигналы через разделительный конденсатор (438) поступают на сетку лампы Л-1 (4), являющейся усилителем принимаемой частоты. Утечкой сетки служит сопротивление (156), включенное последовательно сопротивлениям (157, 158). Через эти сопротивления на сетку лампы подается отрицательное смещение.

На поддиапазонах 1, 2, 3 и 4 контур УВЧ состоит из катушки (54%, 544, 545) с отводом для включения в анод лампы, конденсатора переменной емкости (288) и триммера (266, 268, 270, 272). Параллельно катушке включен емкостный делитель, состоящий из конденсаторов (265 и 433, 267 и 434, 269 и 435, 271 и 443) с которого усиленный сигнал подается на сетку смесителя.

На поддиапазоне 5 контур УВЧ состоит из катушки (546) с отводом для включения в анод лампы УВЧ и сетку смесителя, конденсатора переменной емкости (288), триммера (274) и конденсатора (273), включенного параллельно триммеру.

На поддиапазоне 6 контур УВЧ состоит из катушки (547) с отводем для включения в анод лампы, конденсатора переменной емкости (288), триммера (276) и конденсатора (461), включенного параллельно триммеру. Параллельно катушке включен ёмкостной делитель, состоящий из конденсаторов' (275 и 458).

На поддиапазоне 7 контур У. В. Ч. состоит из катушки (548), переменного конденсатора (288), триммера (278) и конденсатора (277), включенного параллельно триммеру для выравнивания начальной емкости контура

На поддиапазонах 8, 9 и 10 контур У. В. Ч. состоит из катушки (549, 550, 551), конденсатора переменной ёмкости (288), триммера (281, 283, 285), конденсатора (280, 286, 445), подключенного параллельно триммеру для выравнивания начальной емкости контура и конденсатора (279, 282, 284), включенного последовательно с конденсатором переменной емкости (288) и служащего для уменьшения его перекрытия.

Сигнал на сетку смесителя на всех поддиапазонах подается через разделительный конденсатор (287) для предотвращения попадания анод-ного напряжения на сетку смесителя.

Схема усилителя высокой частоты соединяется с контурами УВЧ с помощью пяти контактов, пронумерованных с № 11 и по № 15. Контакт № 11 служит для заземления барабана.

15

жения ж. 13 соуществляет подачу сигнала с контура на сетку

Контакт М 14 подключает в схему контуров конденсатор переменной быкости (третью секцию счетверенного блока конденсаторов переменной быкости).

**Контакт № 15 осуществляет подачу** анодного напряжения на контур У. В. Ч.

#### 5. Смеситель и первый гетеродин.

Для преобразования частоты приходящего сигнала в промежуточил в приёмнике служит смеситель, работающий на лампе Л-2 (5) и отдельный первый гетеродин, работающий на лампе Л-3 (6). Лампа первого гетеродина включена триодом, т. е. ее экранная и противодинатронная сетки соединены с анодом. Первый гетеродин собран по схеме с трансформаторной связью с настроенным контуром в цепи управляющей сетки лампы.

Контур первого гетеродина на поддиапазонах 1 и 2 состоит из катушки связи (552, 554), включенной в анод лампы Л-3 (6), катушки контура (553, 555), конденсатора переменной емкости (324), триммера (294, 298), конденсатора (293, 297), включенного пераллельно переменному конденсатору, педингового (последовательного) конденсатора (292, 296), величина которого может регулироваться параллельно включенным триммером (291, 295).

На поддиапазоне 3 контур 1-го гетеродина состоит из катушки связи (556), катушки контура (557),конденсатора переменной емкости (324), триммера (302), конденсаторов (202, 301), включенных параллельно триммеру, педингового (последовательного) конденсатора (300), величина которого может регулироваться параллельно включенным триммером (299).

На поддиапазонах 4, 6, 7, 8 и 9 контур первого гетеродина состоит из катушки связи (558, 562, 564, 566, 568), включенной в анод лампы Л-3 (6), катушки контура (559, 563, 565, 567, 569), конденсатора переменной емкости (324), педингового конденсатора (303, 308, 311, 314, 317), триммера (305, 310, 313, 316, 318) и конденсатора (304, 309, 312, 315, 422), включённого параллельно триммеру.

На поддиапазоне 5 контур первого гетеродина состоит из катушки связи (560), катушки контура (561), переменного конденсатора (324), педингового конденсатора (306) и триммера (307).

педингового конденсатора (эло) и триммера (эло). На поддзавазоне 10 контур первого гетеродина состоит из катушки связи (570), катушки контура (572), конденсатора переменной ёмкости (324), педингового жонденсатора (320), триммера (322), конденсатора

## ORIGINAL POOR

(321), включенного паравильно-тражеру и конденсатора (318) рый дополнительно развижнает на эсцию, низкопотенциальный у и конденсатора (318), котокатушки связи с самого контура.

На всех подлианазоних приёмника контур первого гетеродные настроен на частоту выше принимаемой на величину, равной промежуточной

В цепь управляющей сетки лампы первого гетеродина включен гридлик, состоящий из конденсатора (323) и сопротивления (106).

В цепь сетки также включен установленный в среднее положение небольшой конденсатор переменной емкости (437), служащий электрокорректором.

Контур первого гетеродина присоединяется к схеме приёмника посредством пяти контактов, пронумерованных с № 16 по № 20.

Контакт № 16 служит для подачи анодного напряжения питания в катушки связи гетеродина.

і, онтакт № 17 служит для присоединения контура к управляющей сетке гетеродина через конденсатор гридлика.

Контакт № 18 присоединяет к контурам конденсатор переменной емкости (четвертую секцию счетверенного блока переменных конденсаторов).

Контакт № 19 подключает катушку связи к аподу ламны первого гетеродина.

Контакт № 20 осуществляет заземление контура первого гетеродина барабана.

KOH

OWHYN

тлель. epaore

**WHH8** 

ей сет

катушонтура

. 298). ондев.

вели-

римме

H CB93

лельно

3e.7HEM

име**ром** 

COCTONE

лами

а пере

4, 317

12. 315

(324)

MKO

(324)

тран

Смеситель приемника работает на лампе Л-2 (5). Напряжение сигнала с контура У. В. Ч. через конденсатор (287) подается на управляющую сетку смесителя. Утечкой сетки служит сопротивление (103), включенное последовательно с сопротивлением (160).

Напряжение, снимаемое с контура первого гетеродина, через конленсатор (436) подается на антидинатронную сетку смесителя. Антидипатронная сетка шунтируется сопротивлением (104), включенцым последовательно с сопротивлениями (162, 163, 165 и 166).

В лампе Л-2 (5) происходит процесс смешения частоты гетеродина и принимаемой частоты и преобразование их в промежуточную.

В анод лампы Л-2 последовательно включены два контура промежуточной частоты, на одном из которых и выделяется промежуточная частота. Два контура нужны потому, что в приёмнике имеется два самостоятельных усилителя промежуточной частоты, работающих на разных частотах. Частота однего из них 85 кгц., а другого 455 кгц. Контура различных усилителей п. ч., будучи включены в анод лампы последовательно, друг другу не мешают, т. к. когда работа происходит на частоте 455 кгц., контур 85 кгц. представляет для частоты 455 кгц малое сопродивление порядка 1. т. ом., т. к. конденсатор, входящий в контур, доста-

точно большой величины; Бига, контур 455 кга представляет для частоты малой индуктивности катушки, входящей в него (тоже порядка і т. ом.)

#### 6. Усилитель промежуточной частоты

Усилитель промежуточной частоты отличается от усилителя высо кой частоты тем, что его контуры не имеют переменных конденсаторов. Они настраиваются один раз на промежуточную частоту и более их настройка не меняется.

В приемнике, как сказано выше, имеется два самостоятельных усилителя промежуточной частоты, работающих на разных частотах и нмеющих по три каскада усиления.

Переход на работу, с одного усилителя на второй, производится подачей, попеременно, напряжения накала на лампы соответствующего усилителя.

Переключение напряжения накала производится специальным реключателем (9), связанным с переключателем поддиапазонов. Таким образом всегда работает только один усилитель промежуточной частоты. Поддиапазоны 1, 2, 4 и 5 работают с промежуточной частотой 85 кгц. Наивысшая частота этих поддиапазонов 900 кгц. Поддиапазон 3 работает с промежуточной частотой 455 кгц., т. к. частота 85 кгц входит в его рабочие частоты. Поддиапазоны 6—10 также работают с частотой 455 кгц. Каскады усилителя промежуточной частоты рабо-гают на лампах Л-4 (7, 8), Л-5 (10, 11) и Л-6 (12, 13).

Как сказано выше, в анод смесительной лампы включены последовательно 1-й контур усилителя промежуточной частоты (336, 578), настроенного на 455 кгц. и (340, 581), настроенного на 85 кгц.

строенного на 455 кгц. и 1540, 561), настроенного на 55 кгц. С катушками этих контуров соответственно связаны индуктивно катушки двух контуров (579, 337 и 582, 341), включенная каждая отдельно в цепь сетки соответствующей дампы Л-4 (7 и 8). Эти два связань просток прос занных контура образуют полосовой фильтр, настроенный на соответствующую промежуточную частоту. Первый каскад усилителя промежуточной частоты, работающего на 455 кгц состоит из лампы Л-4 (7) и полосового фильтра (347, 586, 587, 348) в качестве анодной нагрузки. а усилителя, работающего на 85 кгц из лампы Л-4 (8) и полосового фильтра (350, 588, 589, 351).

Второй контур полосового фильтра включен в управляющую сетку лампы 2-го каскада усилителя пром. частоты Л-5 (10 и 11), аподной нагрузкой ее служит полосовой фильтр (354, 590, 591, 355) и (359, 593,

В свою очередь второй контур этого фильтра с единен с управляюсеткой лампы 3 го каскада усиления промежуточной Л-6 (12 и 13).

155 mm panagy

н высосаторов.

ных усн-

зводится вующего

ным пе-таким ой часто-частотой диапазон

85 кгц. работают ы рабо-

последо-578), на-

ндуктивно вждая от два свя соответ

л-4 (7) нагрузка полосовок

цую **сеп** ан**од** (35**9. 5** 

ynpasar

В аноде лампы Л-6 мольстве в каностве загрузки одиночный контур, состоящий из катушки (596, 593) и конденсатора (357, 363). Этот контур индуктивно связан с катушкой (597, 599), включенной в анод 2-го детектора.

Контуры полосовых фильтров у. п. ч. настраиваются сердечниками из карбонильного железа.

Схемы обонх усилителей промежуточной частоты одинаковы.

Напряжение на аноды ламп у. п. ч. подается через развязывающие сопротивления (113, 117, 120), зашунтированные конденсаторами (352, 361, 364).

Питание на экранные сетки ламп у. п. ч. снимается с потенциометров, образованных сопротивленнями (111, 112, 115 и 116, 118 и 119)

и развязанных конденсаторами (338, 349, 356).

Для возможности регулирования усиления по промежуточной частоте, питание на выше указанные потенциометры подается с общего переменного сопротивления (153), включенного в цепь анодного напряжения потенциометром, последсвательно с сопротивлением (154, 164), это обеспечивает регулировку усиления по промежуточной частоте в очень широких пределах.

Лампы 1-го и 2-го каскадов у. п. ч. при приеме тонально-модулкрованных сигналов и телефонии имеют автоматическую усиления с помощью переменного напряжения смещения, от системы АРУ через развязывающие сопротивления (110, 114), зашуитированные конденсаторами (343, 353).


Управляющие сетки ламп 3-го каскада у. п. ч. работают при нулевом смещений и через катушки контуров (591, 594) соединяются с землей.

#### 7. Второй детектор и А. Р. У.

В лампе второго детектора происходит вторичное детектирование, т. е. превращение промежуточной частоты в звуковую, т. к. сама промежуточная частота, хотя и чиже частоты принимаемого сигнала, не, однако, не может воздействовать на мембрану телефона.

В приемнике имеется два самостоятельных вторых детектора, рабо-

тающие каждый со своим усилителем промежуточной частоты. Вторые детекторы работают на лампах Л-7 (14, 15), включенных диодом, т. е. все три сстки лампы соединены с анодом. Оба вторых детектора работают на общую нагрузку, на которой и выделяется звуковая частота. В качестве нагрузки второго детектора используется сопротивление регулятора громкости по низкой частоте (123). Это сопротивление включено в цепь детектора через развязывающие сопротивления (121, 122), зашунтированные конденсаторами (366, 367, 368), с целью воспрепятствовать попаданию промежуточной частоты в каскалы



Вилочения в мыключение 2-го гетеродина производится подачей вля сиятием анодного напряжения на лампы 2-го гетеродина при помощи переключителя рода работ секцией (31).

#### 9. Усплитель инзкой частоты.

Сопротивление (123), являющееся нагрузкой 2-го детектора, комструктивно изготовлено в виде потенциометра и служит одновременно регулятором громкости по низкой частоте.

Принятые сигналы, преобразованные после детектирования в сигналы звуковой частоты, с движка регулятора громкости поступают через лы звуковон частоты, с движка регулитера грошкости поступают черсь конденсатор (388) и сопротивление (131) на сетку лампы 1-го каскада у. н. ч. Л-9 (20). Усилитель низкой частоты двухкаскадный. Оконечный каскад работает на лампе Л-10 (24), 1-й каскад у. н. ч. собран по реостатной схеме, нагрузкой анода лампы является сопротивление (135), утечкой сетки лампы служит сопротивление (132). Напряжение на анод лампы подается через развязку, состоящую из сопротивления (136) и конденсатора (392). Отсюда же через дополнительную развязку, состоящую из сопротивления (134) и конденсатора (391) подается напряжение на экранную сетку лампы Л-9 (20). С анодной нагрузки (135) усиленный сигнал через разделительный конденсатор (390), при работе в телефонном режиме подается на сетку лампы Л-10 (24) оконечного каскада у. н. ч., которая при этом включена триодом. Утечкой сетки этой лампы служит сопротивление (138), включенное последовательно с сопротивлениями (167 и 166). В телефонном режиме и в телеграфном режиме без тонфильтра, оконечная лампа включена триодом, а при работе в телеграфном режиме с тонфильтром она включена пентодом. Это сделано с целью получения лучшей амплитудной характеристики при работе с тонфильтром и выравнивания усиления по тракту низкой частоты при работе с тонфильтром и без него.

Переключение с работы триодом на работу пентодом ссуществляется переключателем рода работ секцией (23). Анодной нагрузкой оконсчной лампы является выходной трансформатор (38), первичная обмотка (615) которого включена в цепь анода лампа, а во вторичную обмотку (616) через фильтр выхода, состоящий из индуктивности (617, 626) и конденсаторов (408, 409, 446, 447), включаются телефоны.

Колодка телефонов (25) позволяет одновременно включить две пары головных телефонов. Последовательно в цепь телефонов включен размыкатель (39), служащий для отключения телефонов в момент переключения с одного поддиапазона на другой, во избежание больших шумов и тресков в телефонах.

Для получения нужной частотной характеристики, анод лампы Л-9 предварительного каскада у. н. ч. зашунтирован конденсатором (389), а

перавода объотка візподного трансформатора при присте феді в 404) при работе в телефонном в телеграфном режиме с тонтофальтра и только (401) при работе в телеграфном режиме с тонфальтром. Также с целью выравнивання частотной характеристики при работе в телефонном режиме и в телеграфном без тонфильтра примеработе в телефонном режиме и в телеграфном без тонфильтра применена отрицательная обратная связь, подаваемая через конденсатор (400) иена отрицательнае (137) с анода оконечной лампы на ее управляющую и сопротивление (137) с анода оконечной лампы на ее

сетку.

Для сужения полосы пропускания приёмника между 1-м и 2-м каскадами усилителя низкой частоты включается тонфильтр с полосой пропускания 600—700 гц, на ординате 0,5 при средней частоте 900—1000 гц, который резко срезает шумы при приёме незатухающих колебаний.

Тонфильтр, двухзвенный, состоит из 7 дросселей (607, 608, 609, 610, 611, 612, 613) вместе с конденсаторами (393, 394, 395, 396, 397, 398, 399), настроенных на пограничные и среднюю частоты тонфильтра включение тонфильтра производится секциями (21, 22) переключателя рода работ. Эти же секции при работе в телеграфном режиме с тонфильтром отключают цепь отрицательной обратной связи. Дополнительный шунтирующий конденсатор (404) отключается от анода секцией (23), одновременно с переключением экранной сетки от анода на самсстоятельную цепь питания через сопротивление (139) и развязывающий конденсатор (402). В этом случае конденсатор (404) служит добавочной развязкой экранной сетки лампы Л-10.

#### 10. Цепи смещения.

Напряжение смещения создается на сопротивлениях (165 и 166), включенных между минусами анодного (—120) и накального (—2,5) источников питания, за счет прохождения через них ачодного тока всех ламп и составляет величину порядка минус 12 вольт. Сопротивления (165 и 166) включены последовательно и защунтированы электролигаческим конденсатором (415).

ческим конденсатором (410).
Конструктивно сопротивления (165 и 166) намотаны на общем каркасе. Отрицательное напряжение смещения подается только на три лампы Л-1, Л-2 и Л-10. Остальные лампы работают удовлетворительно при пулевом потенциале на упрадляющих сетках.

На управляющую сетку лампы у. в. ч. (Л-1) напряжение смещенья минус 3,5 вольта снимаемое с сопротивления (158) потенциометра (158, 159), подается через сопротивления (156, 157). На потенциометр подается полное напряжение смещения минус 12 вольт.

На смесительную лампу (Л-2), напряжения смещения подается на две сстки: управляющую и антидипатронную (смесительную) следующим образом:—12 вольт через сопротивления (163 и 162) подается на потенциометр (161 и 160).

#### ORIGINAL POOR

щения на антеленатронную сетку съестоя на вольт) со всего потенинометра через сопротикл

На управляющую сетку лампы оконечного каскада Л-10 отряща-тельное напряжение смещения (—2,5 вольта) подается с сопротивления (166) через сопротивление (167 и 138).

#### 11. Цепи полудуплекса.

000 F

вльтр

очате C TO

нител

секцие

а сам

BAIOUE

обаво

Ka BC

нв.лен гролит

ько

тетво

**чеше** HOME

ПНОМ

LETCH

след

Приемник типа ПРВ дает возможность производить полудуплексный радиообмен, т. е. позволяет радисту-оператору производить прием (прослушивать эфир) в перерывах между отдельными кратковременными отжатиями ключа своего передатчика.

Для этой цели на колодку полудуплекса (43), находящуюся на залней стенке футляра приемника через специальный фильтр выведены плюс 120 вольт и цепь анода первой лампы и экранов ламп усилителя промежуточной частоты.

Кроме того, на эту же колодку выведен и выход низкоомных телсфонов. Последнее позволяет подавать выход телефонов радисту оператору, работающему в отдалении от приемника.

При работе приемника не в общей системе связи цепь полудуплекса выключается тумблером (40) на верхней стенке приемника.

#### 12. Контроль напряжения и токов.

#### (переключатель прибора).

В приемнике предусмотрена возможность контроля напряжения на-

кала и анода токов всех ламп, кроме ламп 2-го детектора.

Для этой цели служит прибор типа М-51 (28) на 1 мА ьключается в ту, или иную цепь переключателем прибора. Переключатель прибора состоит из двух плат, обозначенных на принципиальной схеме номерами (26, 27).

Положение движка на колостом контакте соответствует положению «выключено». При этом прибор отключен от схемы. Следующий за хо-«выключено». 11ри этом пример постым (против часовой стрелки) контакт (2,5) на плате (26) соединен с землей и через него минус прибора будет подключен к земле. Этот же контакт, (2,5) на плате (27) через сопротивление (151) соединен с движком реостата накала (155), которым регулируется величина напряжения накала, контролируемая прибором. Сопротивление (151), включенное между контактом переключателя и движком реостата, является добавочным к вольтметру по шкале измерения напряжения накала.

Следующий (против часовой стрелки) контакт обенх плат (120) служит для подключения прибора для контроля акодного напряжения. Контакт на плате (26) соединяется с минусом анодного напряжения че-

прими (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) на миня прибора к цепи измерженых ат для подключ

миных токов, причен нумерации соответствует порядковому номеру п е буквой Л (например, № 1 соответствует лампе Л—1, № 2—со-

ответствует лампе  $\Pi - 2$  и т. д.).

Показание прибора одинаково при измерении тока любой лампы, вие зависимости от действительно протекающего тока через эту лампу и лежит в пределах участка шкалы, закрашенного чёрным цветом. Это достигается тем, что между контактами плат (26 и 27), обозначенными однями номерами включены шунты (142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150), велична которых подобрана таким образом, что при подключении прибора и при подключении прибора и при подключении прибора и при подключении прибора и при подключения подключения при подключения чении прибора к шунту, протекающий через прибор ток одинаков для

Таким образом получается, что при измерении токов ламп анодные цепи этих ламп не разрываются. Измерение токов ламп Л-4, Л-5, Л-6 и Л-8 нужно производить два раза, переключая приёмник на поддиапазоны, работающие на разных у. п. ч., например, на поддиапазоны 5 и 6, т. к. каждый усилитель п. ч. и вторые гетеродины работают на отдельных лампах.

Если при установке приемника на поддиапазоне 5 при проверке, папример, лампы Л-6 прибор показывает ненормальный ток, а на поддиапазоне 6—нормальный, это значит, что неисправна только та лампа Л—6, которая работает на усилителе п. ч. на 85 кгц. При измерении токов ламп, ручка регулятора усиления пром. частоты должна быть поставлена на максимум усиления, т. к. регулятор усиления изменяет величину напряжения на экранных сетках ламп п. ч. и в большей степени отражается на величине анодного тока.

В цепь анода лампы Л-2 смесителя включено дополнительно полгрузочное сопротивление (140), т. к. аподный ток этой лампы настолько мал, что не удается подогнать его под общую норму по шкале.

#### 13. Переключатель рода работ

Переключатель рода работ состоит из трех трехсекционных плат. Первая секция первой платы (29) служит для включения напряжения накала. Вторая секция этой же платы (30) служит для включения

напряжения и ламов 2 ситерання пом работе в телеграфиом режиме. Первая сесция (18) второв плата предназначена для выключения АРУ при работе в телеграфиом режиме, вторая и третья секции холостые.

Первая секция (21) и вторая секция (22) третьей платы производят переключение с работы в телефонном режиме и телеграфном режиме с тонфильтра на работу в телеграфном режиме с тонфильтром.

Третья секция (23) третьей платы переключает оконечную дамину с режима триода на режим пентода. К цепи питания накала дами до реостата подключен тумблер (32), включающий дампочку освещения шкалы (33).

)) na

меру) Эмеру

ипы.

ампу

ными

3 J.19

дные Л—5,

і под-

130Hbi

т на

верке.

пол-

12МПА

IH TO-

16 HO-

**2Т Ве**−

епени

, подолько

DR X

geHi

Это

148, 1K-110-

#### 14. Фильтры в цепи питания

Анодные и экраиные цепи приёмника питаются от источника гитания с напряжением 120 вольт; накальные цепи— от источника питания с напряжением 2,4+2,6 в.

Напряжение смещения минус 12 вольт снимается с сопротивлений (165 и 166), включенных между минусом анодного источника питания и накального

Схема приёмника обеспечивает отсутствие паразитных связей между отдельными каскадами приёмника через цепи питания. В цепях питания обеспечена надежная фильтрация пульсаций переменного тока при работе от выпрямителя. Каскады низкой частоты надежно развязаны от прочих каскадов ввиду того, что рабочая частота 1 поддиапазона заходит в пределы звуковых частот.

Питание отдельных каскадов приемника производится через специальные фильтры. Общее питание на приемник подается через фильтр входа питания, обеспечивающего надежную фильтрацию и развязку каждого провода питания. Все фильтры, применяемые в приемнике, кроме фильтра 2-го гетеродина, имеют два звена, работающих на низких и высоких частотах. Каждое звено находится в самостоятельном экраме.

Фильтр входа питания состоит из трех самостоятельных двухзвенных фильтров, включенных в питающие провода.

С целью получения хорошей фильтрации по высокой частоте, электролитические и бумажные конденсаторы зашунтированы безиндукционными слюдяными конденсаторами.

Фильтр накального напряжения (+2,5 в.) состоит из дросселей (620, 624) и конденсаторов (412, 413, 421, 425, 429), фильтр аподного напряжения (+120 в.) состоит из дросселей (619, 623) и конденсаторов (410, 411, 420, 424, 428), фильтр анодного напряжения (-120 в.) состоит из дросселей (622, 625) и конденсаторов (414, 416, 418, 426). Колодки питания (36 и 37) крепятся непосредственно на кожухе фильтра питания.

имения состоит из дросськей (539, 541) и конденсаторов вом звене, последовательно с дросселем (541). (257, 259, 261, 264). B nept включено гасящее сопротивление (102), величина которого подобрана и соответствии с режимом лампы. Фильтр цепи напряжения смещения состоит из сопротивлений (157, 158, 159) и конденсаторов (439, 440, 441, 449).

Фильтр питания анода лампы у. в. ч., накала ламп смесителя и первого гетеродина анодного напряжения лампы первого гетеродина и цепи напряжения смещения смесителя объединены в отсеке перного гетеродина и смесителя и представляют собой два экранированных друг от друга звена.

Фильтр анодного напряжения дампы у. в. ч. состоит из дросселей (572, 575) и конденсаторов (326, 329, 330). Между дросселями фильтра включено гасящее сопротивление (107).

Фильтр анодного напряжения 1-го гетеродина и экранного напряжения смесителя общий и состоит из дросселей (573, 576) и конденсаторов (327, 331, 333). Между дросселями включено гасящее сопротивление (108). Напряжение подаваемое на экранную сетку смесителя дополнительно гасится на сопротивлении (105) развязанным конденсатором (290).

Фильтр напряжения накала лами смесителя и 1-го гетеродина состоит из дросселей (574, 577) и конденсаторов (328, 335, 332, 334). Напряжение накала лампы 1-го гетеродина развязывается дополнительно у ламповой панели конденсатором (325).

Фильтр анодного напряжения лампы смесителя состоит из дросселей (583, 584) и конденсаторов (342, 345, 346). Между дросселями включено гасящее сопротивление (109).

Фильтр цепи напряжения смещения смесителя состоит из сопрозивлений (162, 163) и конденсаторов (417, 423, 427) и делителя, состоящего из сопротивлений (160, 161), развязанного конденсатором (444).

Напряжение накала ламп 1-го и 2-го каскада у. п. ч. 455 кгц. фильтруется дросселем (580) и конденсатором (339).

Накал тех же ламп у. п. ч. 85 кгц. фильтруется дросселем (585) и конденсатором (344).

Напряжение накала ламп 3-го каскада у. п. ч. и 2-го детектора 455 кгц. фильтруется дросселем (592) и конденсатором (358). Накал тех же ламп 85 кгц. фильтруется дросселем (595) и конден-

сатором (362).

Фильтр непей питания 2-го гетеродина сделан однозвенным, конструктивно объединен с отсеком второго гетеродина, но полностью от него экранирован.

Фильтр напряжения накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц. состоит из дросселя (604) и конденсаторов (379, 380, 381), а фильтр накала той же лампы 85 кгц. — из дросселя (605) и конденсаторов (382, 384, 385).

Фильтр питания анодов и экранных сеток ламп 2-х гетеродинов состонт из дросселя (606) и конденсаторов (383, 586, 387).

Напряжение накала ламп каскадов у. н. ч. развязывается от остальных каскадов дросселем (614) и конденсатором (403). Для облегчения режима лампы первого каскада у. н. ч. в цепь накала лампы включего гасящее сопротивление (133).

Питание анода и экранной сетки лампы оконечного каскада у. н. ч во избежание попадания напряжения низкой частоты на входные лампы, надежно отфильтровано дросселем (618) и конденсаторами (405, 407).

Фильтры цепей полудуплекса однозвенные, симметричные. Фильтр з экранной цепи состоит из конденсаторов (448, 449, 450, 451, 452, 453), сопротивлений (168 и 169) и дросселей (629, 630).

Фильтр в телефонной цепи состоит из конденсаторов (454, 455, 456, 457) и дросселей (627, 628). Конструктивно все детали фильтра вместе с колодками (42, 43), служащими для включения, помещены в металлический кожух, укрепленный изнутри на задней степке футляра.

#### Б. Описание схемы выпрямителя.

Придаваемый к приемнику выпрямитель предназначен для питания одного приемника типа ПРВ или любого другого с аналогичным потреблением по накалу и аноду.

Напряжение переменного тока 50 герц от 70 до 240 вольт подается на колодку (1), откуда через выключатель (3) и предохранитель (4) поступает на катушку (21) автотрансформатора (5). Соответственно подаваемому от сети напряжению, при помощи переключателя (2), подключается нужная секция катушки (21) автотрансформатора.

На сердечнике автотрансформатора, поверх основной обмотки (21) лампочку (6).

С автотрансформатора (5) через бареттор (7) напряжение подается на первичную обмотку (23) трансформатора питания (8). Бареттор тизации его работы.

27

и пери цепи теродии друга

euten m

140, 441

90сселе**й** фильт**ра** 

напряэнденсаэпротивгеля доденсато-

вна **со-**34). **На**гельно у

росс**елей** включе-

опротивэстояще-,44).

Ц. ф**иль** 

(585) етек**тора** 

#### ORIGINAL POOR

наприжения селеничного наприжения силового грансформатора и реалих ил. 165 до 235 вольт будут сглажени изменением сопротивлепродътах от 165 до 235 возът будут сглажения изменение и падать с ния бареттора и на трансформаторе питания всегда будет падать с небольшими отклонениями 100 вольт. Практически, при изменении пи-тающих напряжений на 10%, напряжение на выходе выпрямителя будет меняться в пределах 3—3,5%. Номинальные рабочие напряжения выпрямителя соответствуют секциям автотрансформатора 70, 90, 110 127, 140, 180, 220 и 240 вольт.

Трансформатор, питания (8), помимо первичной (23) имеет три вто.

ричных обмотки:

1) Повышающая (24), для подачи напряжения на аноды выпрямительной лампы. 2) Понижающая (25), для питания накала выпрямительной лампы. 3) Понижающая (26), для подачи напряжения на селеновый выпрямитель, служащий для питания накальных цепей прием-

Таким образом, выпрямитель, по существу, состоит из двух самостоятельных выпрямителей—выпрямителя высокого (анодного) напряжения и выпрямителя низкого (накального) напряжения. Выпрямитель высокого напряжения собран по обычной двухполупериодной ехеме. В качестве выпрямительной, использована лампа 6Ц5С (9). Плюс выпрямленного напряжения берется с катода лампы.

Фильтр анодного напряжения П-образный, однозвенный, состоит из двух электролитических конденсаторов (10, 11) и одного дроеселя (13). На выходе фильтра включено балластное сопротивление (12), сглаживающее резкие толчки напряжения при сбросе нагрузки (выключение

Выпрямитель низкого напряжения собран по двухполупериодной схеме на двух селеновых шайбах (14). Фильтр П-образный, двухзвенный, состоит из трех электролитических конденсаторов (15, 16, 17) и двух дросселей (18, 19). На выходе фильтра включено балластное сепротивление (20), назначение которого аналогично сопротивлению (12) Обмотка (26) имеет запасные витки для увеличения напряжения на селеновый выпрямитель по мере старения селеновых шайб и увеличения их внутреннего сопротивления.

Плюс высокого напряжения выведен на колодку (27) на штырек (+120), плюс низкого напряжения на штырек (+2.5). Минус высокого напряжения на штырек (-120). Минус низкого напряжения не штырек (-2.5), соединенный с корпусом выпрямителя.

#### В. Описание схемы преобразователя

С зажимов постоянного тока напряжение 110 или 220 вольт от сети левого или правого борта корабля поступает через фильтр на коллектор преобразователя.

Hanpamenin рабли, полволи нов наприжени вые провода, п блера (20, 21). на землю конд (а) питание м -or cern m

С половины жения сети вос С положины жения сети пос подачи напраж

Ввиду боль ток машины).

Секция пер Hanpamenna c тель (12, 13) і Секция пер HER REMETER RAH прямителя или Переключат

конец маприл включается. П поступает на о поступает на в

#### ORIGINAL POOR

ODE OTHER PATE IHM DH я будет 10. 110

PH BTG

-ниванниячи на селеприем.

Camo напря ямитель хеме. В выпрж-

TOHT H3 тя (13) сг. тажи лючение

риоди**ой** BVX3Bes 17) rnoe

no (12 я на личен

mr M HCC

Назначение фалогра с полежно примение выпрамитель напряжение переженного гока от помен, произходищих от искрения щеток, трения их по коллектору, а также от эсех прочих помех низкой и высокой частоты, наводиймя на лийни постоланого тока.

Фильтр состоят из дросселя с двумя обмотками (L<sub>1</sub>), в которые включаются плюсовые и минусовые провода питающего напряжения. Обе обмотки дросселя включаются в питающие провода так, что токи. проходящие через них, создают в сердечнике магнитные потоки, направленные навстречу друг другу и взанино уничтожающиеся, что приводит к уничтожению помех. Обмотки дросселя шунтируются с обоих кондов конденсаторами (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>) типа КБГ-М.

С колец преобразователя напряжение переменного тока 127 вольт проходит через дроссель с двумя обмотками (L2) и подается на зажимы выхода переменного тока. Обмотки дросселя с обоих концов также шунтируются конденсаторами типа КБГ-М (C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>).

### Г. Описание схемы щитка постоянного тока.

Напряжение постоянного тока, от сети левого и правого борта корабля, подводится к зажимам (1 и 2) на панели щитка. От этих зажираоля, подводится к зажимам (1 и 2) па папсяп щатов.
мов напряжение, через предохранители (10, 11), включенные в плюсовые провода, поступает на контакты (а) или (б) двухполюсного тум. блера (20, 21). Оба провода сетей левого и правого борта шунтируются: на землю конденсаторами (16, 17, 18, 19). Когда тумблер в положении (а) питание машин производится от сети левого борта, в положении (б) —от сети правого борта.

С половины (20) двухполюсного тумблера минусовый конец напряжения сети поступает непосредственно на минусовые зажимы (3 и 4).

С половины (21) двухполюсного тумблера плюсовый конец напряжения сети поступает на секцию (22) переключателя, служащую для подачи напряжения сети на ту или другую машину.

Ввиду большого тока, протекающего через эту секцию (пусковой ток машины), она состоит из пяти запараллельных плат.

Секция переключателя (25 и 27) служит для подачи переменного вапряжения с 1-ой или 2-ой машины через зажимы (3, 4) и предохранитель (12, 13) на выпрямитель через зажим (5).

Секция переключатсля (32, 33 и 34) служат для подачи напряжения питания накала 2,5 вольта и анода 120 вольт на приемник от выпрямителя или от аккумуляторных батарей.

Переключатель имеет четыре положения. В положении (1) плюсовой конец напряжения постоянного тока сети подается на машину 1 и она включается. Переменное напряжение с этой машины через зажим (3) поступает на секции переключатели (25 и 27), откуда через зажим (5)

на 25 и 300 маят с доптактов через за 123, 33 и 34), откуда провежда темп (33, 33 и 34), откуда на (6) поступавот на приеминк.

шиы 1 через секции енного тока с мат

(25, 27) поступает на выпрямитель через зажимы (5). ин II секцией переключателя (22) включается

на 2. Напряжение переменного тока с этой машины поступает на интель через секции переключателя (25, 27).

Выпражленные напряжения с выпрямителя поступают на приемник,

как и в положении 1.

В положении III машины, выпрямитель и приёмник выключены. В положении IV машины и выпрямитель выключены, а питание приемника производится от аккумуляторных батарей, напряжение с ко торых подается на приёмник через зажимы (8), предохранители (14—15) предохранителя (32, 33 и 34).

Напряжение переменного тока контролируется при помощи волы-метра постоянного тока (23) на 300 вольт с добавочным сопротивле-нием (24). Вольтметр с добавочным подключен парал-

лельно двухполюсному тумблеру (20, 21).

Напряжение переменного тока контролируется при помощи вольтметра переменного тока на 300 вольт, включенного на зажимах (5). Вольтметр состоит из прибора (31), мостика Гретца (30), из 4-х селеновых шайб и добавочного сопротивления (29).

#### Д. Описание схемы щитка переменного тока

Переключатель щитка имеет три положения и служит для подачи напряжения питания накала 2,5 вольта и анода 120 вольт на приемник от выпрямителя или от аккумуляторных батарей.

В положении 1 напряжение от аккумуляторных батарей 2.5 вольта и 120 вольт через зажимы (3) и секции переключателя (4, 5 и 6) поступает на приёмник через зажимы (1).

В положении II—приемник выключен.

В положении III—выпрямленные напряжения 2,5 вольта и 12м вальт поступает на приёмник с выпрямителя через зажимы (2) Лосящия песеключателя (4, 5 и 6) и зажимы (1).

#### III. КОНСТРУКЦИЯ РАДИОПРИЕМНОГО УСТРОЯСТВА

и данные по конструкции приёмника.

им в виде вастольного шкафа примутоб измой глите, с которой си соедине при по-

мощи шести резиновых амортиваторов. Эта плита служит для крепления футляра к столу. Для этой нем в плите имеются четыре отверстия, рас считанные под болты диаметром 8 мм.

Внутри и смаружи футляр и плита покрыты эмалевой краской.

Футляр приёмника изготовлен из листового железа толщиной 1,5 мм и состоит в основном из трех деталей: верхнего пояса, нижнего пояса и задней стенки. Поясы соединены с задней стенкой при помощи заклюнок и, кроме того, швы проварены точечной электросваркой.

Внутри по переднему периметру футляра приклёпана рамка из квад ратного железа, придающая прочность футляру и служащая для крепления приёмника. Когда приёмник вставляется в футляр, он передней панелью прижимается к рамке и привинчивается к ней шестью фасонными винтами.

питан

BOA

против

н парад

ци воль

нах **(5)** 

х селено

IN HOLL

приёмни

; и 6) 🛚

(CENTER

ине с і

Левый нижний винт служит одновременно клеммой для подключения заземления.

В нижних углах футляра приварены полозки, служащие направляющими для вставления приёмника.

На задней стенке футляра, внутри укреплены два фильтра: фильтр питания приемника и фильтр полудуплекса, выполненные в виде прямоугольных низких коробок, в которых расположены дроссели и конденсаторы фильтров. Фильтр питания имеет две колодки для подключения цепей питания. Колодка (36), обращенная внутрь приемника предназначена для соединения с колодкой (35), расположенной на приемнике. Другая колодка (37) выходит наружу с задней стороны футляра и служит для присосдинения к ней шланга питания, заканчивающегося фишкой. Эта фишка притягывается к футляру кольцом с резьбой.

Фильтр полудуплекса также имеет две колодки. Колодка (42), обращенная внутрь приёмника, сделана «плавающей». Она легко передвигается («плавает») в любом направлении на 2 мм по плоскости фильтра. Этим обеспечивается эластичное соединение этой колодкой с колодкой (41) приёмника. Колодка (43), обращенная наружу, выполнения также, как колодка фильтра питания. Обе колодки (фильтра питания и фильтра полудуплекса) с наружной стороны футляра закрыты заглушками с резьбой, которые при подключении шлангов должны быты удалены.

На боковых стенках футляра укреплены ручки, служащие для пере носки приёминка.

На верхней стенке футляра имеется отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Оно предусмотрено для того, чтобы можно было пользоваться электро-корректором (437), не вынимая приёмника из футляра.

Простава привыда присывана спороской из клюминия толициной

На поредней выводе размещены все органы управления и контроля

Надичен, указателя и фирменная марка, выполнены непосредственно на поредней панеди способом гравировки.

Передняя панёль соединяется с корпусом приёмника десятью вин-

Непосредственню на передней панели установлены следующие детали: фиксатор переключателя рода работ, тумблер (32) включения лампочки освещения шкалы, верньер, колодка «телефоны» (25), ручка с шестерней переключателя поддиапазонов, тумблер (19) включения АРУ, вольтмиллиамперметр (28), реостат накала (155), предохранитель (34) в цепи анода, обрамление шкалы с кассетой, механический корректор визира шкалы и крышка люка, на которой укреплен патрончик лампочки (33) освещения шкалы. Кроме того, на передней панели укреплены три никелированные ручки, служащие для выдвигания приёмника из футляра и позволяющие при ремонте положить приёмник передней панелью вниз.

Каждая деталь, укрепленная на передней панели, может быть в случае необходимости легко заменена, т . к. доступ к креплению каждой детали осуществлен с лицевой стороны панели. В случае подобного ремонта нет надобности снимать переднюю панель.

При ремонте или замене верньера и ручки с шестерней переключателя поддиапазонов, необходимо помнить, что эти детали требуют регулировки при креплении.

При установке верньера необходимо добиться, чтобы пружинные диски «захватили» подшкальник примерно на 3 мм.

При установке ручки с шестерней необходимо добиться, чтобы эта шестерня вошла в нормальное сцепление с зубцами на шторке. Лучше допустить небольшой люфт между зубцами.

Между передней панелью и корпусом приемника находятся следую щие детали: шторка, визир, шкала с подшкальником и безлюфтовыми шестернями, шестерня ведомая и рычаг переключателя рода работ.

Замена деталей, находящихся между передней панелью и корпусом приёмника, также не требует сиятия передней панели.

Доступ к этим деталям осуществляется через прямоугольный вырез в передней панели, для чего предварительно необходимо снять обрамление шкалы с кассегой.

Замена шторки и шкалы требует. \*кроме того, снятия с передней панели верньера, колодки «телефоны» и ручки с шестерней переключателя поддиапазонов.

OF CONTROL OF CONTROL

Все слада надраго систа давис тодинатой 15 микрои, Оля свичены между собы ванидам в производи производы точечной элек тросваркой бась каких окранием влюжиливамым интроликом.

В переднях ликией отсеже ресположены: барабан с антенцими контурами, финсатор барабана, выходной трансформатор (38), контактная система антенных контуров с прижимным устройством и неоновам лампа (3).

В заднем нижнем отсеке расположены: барабан с гетеродинными и детекторными контурами высокой частоты, контактная система с прижимным устройством, размыкатель телефонов (39) и диск-водитель переключателя (9) питания накала ламп у. п. ч. и вторых гетеродинов.

Барабаны антенных и гетеродинных контуров закреплены на общей оси, изготовленной из изоляционного материала (текстолит). Таким образом они изолированы друг от друга. Ось барабана укреплена на шаринкоподшинниках, вставленных в специальные обоймы на передней и заплей стенках каркаса. К переднему барабану привинчен и зафиксирован двумя штифтами гетинаксовый диск с десятью впадинами по окружности, который служит звездочкой фиксатора. Этот диск в свою очередь привинчен и зафиксирован двумя штифтами к металлическому флянцу оси и этим в основном осуществляется крепление барабана и оси. Дополнительно барабан крепится пятью стопорными винтами, проходящими через втулку барабана и упирающимися в ось.

и Лу

В качестве фиксатора служит рычаг с роликом, который прижимается сильной спиральной пружиной к торцовой поверхности гетинак совой звездочки.

Задний барабан крепится на оси аналогично переднему также с помощью гетинаксового диска. Диск заднего барабана имеет канавку специальной конфигурации, которая используется для замыкания контактных пружин переключателя (9) литания накала ламп у. п. ч.

Ось барабана выходит наружу спереди каркаса. Этот конец оси служит подшипником для впкалы и визира. К торцу этой оси привинчивается винтами шторка и дополнительно штифтуется 2 штифтами.

SANTE OF THE PROPERTY OF THE P

Кажема барабан состоит во трех латунных дисков, соединенных между собой перегородками, которые долят барабан по окружности на лесять равных секторов. Таким образом каждый барабан имеет двадцать экранированных ячеек. В центре барабана проходит втулка с отверстием диаметром 58 мм. для одевания барабанов на ось. В ячейки барабана вставлены поочередно контура всех десяти поддиапазонов. Каждые два контура одного поддиапазона закреплены на отдельном латунном основании, которое привинчивается к барабану четырымя винтами. На каждом основании «АС» укреплена колодка с семью, а на основании «ГД»—с десятью серебряными контактами. К контактам припаяны выводы контуров.

Таким образом по окружности каждого барабана размещены десять оснований с контактными колодками.

Поворотом ручки переключателя поддиапазонов осуществляется поворот барабанов. При этом контактные колодки соответствующих поддиапазонов подводятся под гибкие пружинные контакты, через которые контура данного поддиапазона включаются в схему.

Пружинные контакты сделаны из тонкой фосфористой бронзы и виде прямоугольных упругих пластинок. На каждой пластине укреплен серебряный контакт. Пружины собраны на колодке в виде гребешка и укреплены на каркасе так, что они близко подходят к контактным колодкам контуров.

В момент фиксации, гибкие пружинные контакты прижимаются к серебряным контактам контурных колодок посредством специального иажимного устройства и этим достигается надежный контакт.


В верхних четырех отсеках каркаса располагаются следующие элементы приёмника:

В переднем левом отсеке—блок УВЧ и фильтр ЛЗФ с входом «А» (1).

В заднем левом отсеке-блок смесителя и 1-го гстеродина.

В среднем отсске, на глубнну всего каркаса установлен счетверенный блок конденсаторов переменной емкости (204, 255, 288 и 324).

Блок конденсаторов устанавливается с передней стороны каркаса и привинчивается к правой боковой стенке отсека при номощи четырех винтов и фиксируется двумя штифтами.



проско и политальной запросторой выпутеми да втулке с термов инструмента служения для информации времения от закалы к барку дополняться в выпутем с быста отвеждени шествриями свободно по-

Перед шкалой поставлян визир, представляющий металлическую рамку с натинутой посредние суруной. Рамка визира также свободно рамку с натинутой посредние суруной. Рамка визира также свободно насажена на втулку оси барабанов. Верхинй конец рамки подлерживается с двух сторон небольшими пружинимими дисками, укрепленными на колодках, крепящихся на передней панели. Между этими дисками заклиниваются края рамки и получается фрикционное сцепление, подобное вериверному.

Фрикционные диски отрегулированы по разному. Диеки, расположенные с левой стороны, только поддерживают или направляют рамку визира. Диски с правой стороны являются ведущими и поэтому имеют сильное фрикционное сцепление с рамкой.


Если отвинтить правую пробку на передней панели, то при помоща отвертки можно вращать диски, при этом они увлекают за собой рамку визира. Таким образом осуществляется механическая коррекция градуи-


Шторка изготовлена из листового железа толщиной 2 мм в виде круглого диска диаметром 222 мм. По всей окружности нарезаны зубщы и поэтому она фактически является шестерней. На штерке сделаны десять вырезов, служащих окнами для просматривания шкалы. Шторка окращена в черный цвет.

Возле каждого окна выгравирована надпись, показывающая номер поддиапазона, пределы частот этого поддиапазона и цену деления шкалы данного поддиапазона в кгц или мгц. Шторка привинчивается при помощи четырех винтов к торцу оси, на которой закреплены барабаны.

Если необходимо произвести ремонт или замену деталей, относящихся к системе верньер-блока переменных конденсаторов, то съем этих деталей надо производить в следующем порядке;

.





я в цепь пита. алюминиевая футляра, а шланг был на. юм выемки на

рдную прибор т ненормаль. в цепях даную лампу пон. если неисгром цепи касмного больше. шунт данной

льтаты, от**ли**означает, ч**те** 

юй или вынеисправно**сть,**  Если не работают все подднапазоны приемника, то неисправность может быть в ценях 1-го гетеродина, у. в. ч. или антенны. В том случае, когда не работает только один подднапазон, неисправность нужно искать в контурах, соответствующих этому подднапазону.

Если не работает сразу одна группа поддиапазонов (например. 1. 2, 4 и 5) при исправной работе остальных поддиапазонов, это указывает на неисправность содном из усилителей промежуточной частоты (для даиного примера 85 кгц).

2 To6	лица возможных неисп	правностей	
Признаки менсправности	Спосо		
В телефонах нет инка- кого заука	i) Обрыв шнура телефонов.	1) Заменить телефоны	
77. T	2) Обрыв дросселя фильтра выхода телефонов.	2) Заменить дросседь	
	3) Разрегулировался размыкатель теле- фонов.	3) Отрегулировать размыкатель.	
	4) Не работает усили- тель низкой засто- ты.	4) Заменить лампу или деталь, вышел, шую из строя.	
•	5) Плохой контакт переключателя рода работ.	5) Отремонтировать или сменить плату переключателя.	
	6) Обрыв вторичной обмотки трансфор- матора.	6) Заменить трансформатор.	
Тоже в положения «тонфильтр»	<ol> <li>Оборван последовательный дроссель фильтра.</li> </ol>	1) Отремонтировать тонфильтр на баж.	
•	2) Плохой контакт переключателя рода работ.	2) Сменить плату переключатель.	
. В телефонах нет ника- кого звука, тракт УНЧ исправен.	1) Вышла из строя: лампа 2-го детек- тора.	1) Сменить дампу.	
•	2) Вышла на строя лямпа 3-го каскада УПЧ.	2) Сменить лампу.	
Приема нет, в телефо- нах слышен слабый шум.	1) Вышла из строя лампа смесителя.	1) Тоже	
Приёмнак не работает в телеграфном режиме.	1) Вышла из строи лампа 2-го гете- родина.	1) Сменить лампу	
	2) Плохой контакт не- реключателя рода работ,	2) Сменить плату вереключателя роду работ.	

## ORIGINAL

reÄ

б устранени

іенить телеф

ченить дроссем

регулировать мыкатель.

ненить лампу деталь, вышед ю из строя,

ремонти**ро**вать г сменить плату еключателя,

эматор.

тремонтировать 🔅 фильтр на базе

тенить плату по ключателя.

енить лампу.

енить лампу.

же

тенить лампу

#### Приема иет, очень сильные шумы.

Приёмник ис работаст на 3, 6, 7, 8, 9, 10 под-диапазонах.

Нет приёма дальних и слабых станций, шу-чы понижены.

Приёмник не работает на 1, 2, 4 и 5 поддна-пазонах.

Приёма нет, шумы

Приёмник не работает только на одном подпиапазоне.

Приёмник не работает одной части всех в одной час поддианазонов.

Приёмник работает, но вольтыетр не пока-зывает напряжение на-

Пропадает показание прабора при измерении накального напряжения.

#### Вышла из строя

- 1) Невсправен УПЧ 455 кгц. Канал
- 2) Нет контакта в переключателе каналов УПЧ.
- 1) Вышла из лампа смесителя.
- i) Неиспрабен канал УПЧ 85 кгц.
- 2) Нет контактов в переключателе каналов УПЧ.

**Неисправност**ь в кас-каде УВЧ.

- 1) Обрыв контура.
- 2) Замыкание триммера контура.

Замыкание конденсатора пластин перемен-HOR EMKOCTH

Плохой контакт пере-ключателя прибора.

Плохой контакт стойки переключателя при-бора со шпилькой, стяпережлюча-

Плохой контакт пру-

#### Способ устранения

- Сменить лампу.
- 1) Отыскать неисправность и устранить ее.
- 2) Отрегулировать пружины переключателя
- 1) Сменить лампу.
- 1) Отыскать неисправность и устранить ее.
- 2) Отрегулировать пружины переключателя.

Отыскивать неисправность в цепях УВЧ и антенны.

Искать обрыв или за-мыкание в контуре УВЧ или гетеродина.

Произвести ремоит на

Сменить плату переключателя.


Подтянуть гайку, стя-гивающую переключа. тель.

Отрегулировать гиб≼у пружины и нажим примой вланки

Признаки ненсправности	Возможная причина	Способ устранения	- الناب	T
Приёма нет, шумы по- вышены, ток лампы сме.	I) Ненсправна дампа I-го гетеродина.	1) Сменить лампу.	Janua	1
сителя велик.	2) Неисправность в контуре или цепях	2) Омметром найти неисправность и устра-	7-1 784	
	лампы 1-го гетеро дина.	нить ес.	Л-2 смес.	2
Приёмник исправен, ток одной из ламп от- сутствует,	Замыкание сопротив- ления шунта включенно- го в цепь данной лампы.	Устрані гь неисправ- ность,	Л-3 1 гет.	2
Приёмник исправен, ток лампы смесителя	го в цень данной лампы. Обрыв подгрузочно- го сопротивления (!40)	Заменить сопротивые. ние,	Л-4 I ьаск. УПЧ	2
Л-2 очень мал.	is composing (c.16)		Л-5 2 каск. УПЧ	2
			Л 6 3 каск. УПЧ	2.
			_л.8	2,

#### 1. Спецификация схемы приемника Величина Допуск Tun Наименозание 18 Гнездо антенны «А». Зажим «Зем.тя». pa 3 Неоновая лампочка-разряд-Bı 19 4378-Д ник. 20 Ла Лампа УВЧ высоко-частот. пентод с короткой характери-21 22 23 Π стикой. 2-米-27 (n pa. 2-XK-27 5 Лампа смесителя. Л: УF 24 2-Ж-27 Лампа 1-го гетеродина. Ламла первого каскада УПЧ 2-XK-27 25 Па 455 кгц. 26 27 Лампа 1-го каскада УПЧ 2-Ж-27 8 Пе 85 кгц. 28 Ba Переключатель питания накалов УПЧ. , 9 Пе 10 Лампа 2-го каскада УПЧ 2-Ж-27 (ce 455 кгц. 11 Лампа 2-го каскада УПЧ 2-XK-27 ne 85 кгц. Лампа . 3-го каскада УПЧ 2-Ж-27 455 кгц. 13 Лампа 3-го каскада УПЧ 2-Ж-2**7** 85 кгц. 14 Лампа 2-го детектора 455 кгц. 2-米-27 Лампа 2-го детектора 85 кгц. 2-Ж-27 Лампа 2-го гетеродина 455 кгц. 2-Ж-27 50

Допуск



			, ia			
NeNe no n. nhu. cxenc	Наименование	Tun	Величина	Допуск	Ne.Ne. no npmmi, cxeme	
36 37	Колодка питания на блоке. Фильтра питания .				100	Con ro 1 теля
.38	Выходной трансформатор.			ļ	110	Соп
39	Размыкатель телефонов.	_			1.0	пи
40	Выключатель полудуплекса.	тумблер				l-ro
11	Колодка полудуплекса на приёмнике.				1	С <b>оп</b> р
42	Колодки на блоке фильтра по-				1	каск
43	лудуплекса.					Con
101	Сопротивление утечки статических зарядов в цепях входа	ВС	2,2 мом	<del>-i</del> 10		рані 1-го
	антенны.	DC	2,2 MOM			Conj
102	Сопротивление в цепи фильтра экпанного напряжения лампы УВЧ.	BC	82 ком	+ 10	•	ии а УПС Сопи
103.					ı	nn c 2-ro
	теля.	BC	i mom	± 10		Cont
104.	Сопротивление утечки антидинатронной (смесительной) сетки лампы смесителя.	ВС	2,2 мом	+ 10	•	ранн 2-ro Conn
105	Сопротивление в цепи экранной сетки лампы смесителя.	ВС	51 ком	<u>+</u> 5	,	рани ?-го
106.	Сопротивление гридлика лампы гетеродина.	ВС	22 ком	± 10	τ	Comp nu a VIII4
107.	Сопротивление в цепи фильтра анода лампы УВЧ.	ВС	10 ком	± 10	118 (	Conp
108	Сопротивление в цепи фильтра экран. сетки лампы смеся-				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3-10
	теля и анодного напряжения	B.C				Conp Dans
:62	лампы 1-го гетеродина,	BC	51 ком	土 5		10
45			oventai i Alia			

10	109 110 111 112	го напряжения лампы смесителя.  Сопротивление развязки в цепи сеточного контура ламп 1-го каскада УПЧ.  Сопротивление делителя экранного напряжения ламп 1-го каскада УПЧ.	BC BC		ком		10
10	111	пи сеточного контура ламо 1-го каскада УПЧ. Сопротивление делителя экранного напряжения ламо 1-го каскада УПЧ.	ВС	510	. ком		
10		ранного напряжения ламп 1-10 каскада УПЧ.					5
10	112	CONDOTHE TORREST TO THE TORREST TO	BC	180	ком	+	10
10		сопротивление делителя экранного напряжения лами 1-го каскада УПЧ.	ВС	82	ком	+	10
1	113	Сопротивление развязки в це- пи анода ламп 1-го каскада УПЧ.	ВС	51	ком	<u>+</u>	5
()	114	Сопротивление развязки в це- пи сеточного контура лампы 2-го каскада УПЧ.	ВС	82	ком	- <del> -</del>	10
0	115	Сопротивления делителя экранного напряжения ламп 2-го каскада УПЧ.	ВС	180	ком	+	10
Q	116	Сопротивление делителя эк- ранного напряжения ламп 2-го каскада УПЧ	ВС	51	ком	<u>-</u> +	5
5 0		Сопротивление развязки в це- пи анода ламп 2-го каскада УПЧ.	ВС	. 33	ком	-+-	
0		Сопротивления делителя эк- ранвого напряжения ламп 3-го каскада УПЧ,	ВС		70M	±	
	119	Сопротивления делителя эк- ранного напряжения ламп Это кескада УПЧ.	.BC		KOM		10
		e de la companya de		1322		<b>=</b>	.63
			-		woods.		Man Section

N.N. no npmat	Наименование .	Тип	Величина	Допуск в проц
120	Сопротивление развязки в аноде ламп 3-го каскада УПЧ.	ВС	22 ком	+ 10
121	Сопротивление развязки нагрузки 2-го детектора.	ВС	51 ком	<u>÷.</u> 5
122	Сопротивление развязки на- грузки 2-го детектора.	BC	51 қом	±± 5
123	Сопротивление переменное нагрузки 2-го детектора и регулятор усиления по низкой частоте.	СП	470 ком	
124	Сопротивление развязки в цепи АРУ.	вс	2,2 мом	± 10
125	Сопротивление в цепи анода лампы 2-го гетеродина 455 кгц	ВС	100 ком	10
126	Сепротивление гридлика лам- пы 2-го гетеродина 455 кгц.	BC	82 ком	10
127	Сопротивление в цепи экранной сетки лампы 2-го гетеродина 455 кгц.	ВС	33 ком	÷ 10
128	Сопротивление в цепи анодов ламп двух гетеродинов.	ВС	33 ком	+ 10
129	Сопротивление гридлика лам- пы 2-го гетеродина 85 кгц.	ВС	82 кем	10
130	Сопротивление в цепи экранной сетки ламп 2-го гетеродина 85 кгц.	ВС	51 ком	<u>.</u>
131	Сопротивление в цепи управляющей сетки лампы 1-го каскада УНЧ	ВС	51 ком	<u>+</u> 5
132	Сопротивление утечки сетки лампы 1-го каскада УНЧ.	ВС	1 MOM	± 10

npadu.	Накменованне	Тип	Величина	Лопуск в проц.
33	Сопротивление в цепи накала лампы 1-го каскада УНЧ.	CA	0,82 ома	± 3
34.	Сопротивление в цепи экран- ной сетки лампы 1-го каскада УНЧ.	вс	1 мом	<u>+</u> 10
35.	Сопротивление нагрузки анода лампы 1-го каскада УНЧ.	вС	51 ком	$\pm$ 5
36.	Сопротивление развязки анода и экрана 1-го каскада УНЧ.	вс	51 ком	<u>-i</u> 5
137	Сопротивление в цепи негативной обратной связи.	ВС	680 ком	± 10
38	Сопротивление утечки сетки лампы 2-го каскада УНЧ.	вс	2,2 мом	± 10
139	Сопротивление в цепи экранной сетки лампы 2-го каскада УНЧ.	вс,	51 т. ом	<u>+</u> 5
40	Сопротивление выравнивающее ток лампы смесителя (Л-2) при контроле.	вс	430 ком	± 5
141	Сопротивление в цепи вольт- метра анодного напряжения.	ВС	100 ком	± io
142	Сопротивление шунта прибора к лампе УВЧ (Л-1).	CA	56 ом	
143	Сопротивление шунта прибора к лампе смесителя (Л-2).	BC	4,7 ком	
144	Сопротдвление шунта прибора к лампе 1-го гетеродина (Л-3).	CA	82 ом	65

= 10

- 10

- 10

± 10

± 10

+ 10

Ne.Ne no iipmhu. Caeme	Наименование	Тип	Величина	Лопуск в проц.
	прэтивление в цепи накала ипы 1-го каскада УНЧ.	CA	0,82 ома	± 3
	противление в цепи экран- в сетки лампы 1-го каскада Ц.	вс	1 мом	± 10
	противление нагрузки ано- лампы 1-го каскада УНЧ.	вс	51 ком	<u>+</u> 5
	противление развязки ано- и экрана 1-го каскада УНЧ.	ВС	51 ком	<u>-i</u> 5
	противление в цепи нега- вной обратной связи.	вс	680 ком	± 10
138 Co ла:	противление утечки сетки мпы 2-го каскада УНЧ.	вс	2,2 мом	<u>±</u> 10
	противление в цепи экран- й сетки лампы 2-го каскада IЧ.		51 т. ом	<u>+</u> 5
ще	противление выравниваю- е ток лампы смесителя -2) при контроле.	ВС	430 ком	<u>+</u> 5
	противление в цепи вольтгра анодного напряжения.	вС	100 ком	<u>+</u> io
	противление шунта прибора лампе УВЧ (Л-1).	CA	56 ом	•
143 Co к.	противление шунта прибора пампе смесителя (Л-2).	ВС	4,7 ком	
144 Со к	противление шунта прибора лампе 1-го гетеродина (Л-3).	CA	82 ом	65
		en alathara a sta		

MPRING III	Наименование	Ten	Величина	в проц.	
145	Сопротивление шунта прибора к лампам 1-го каскада УПЧ (Л-4).	C <b>A</b>	100 ом		
146	Сопротивление шунта прибора к лампам 2-го каскада УПЧ (Л-5).	CA	82 ом	нбору	160 (
147	Сопротивление шунта прибора к лампам 3-го каскада УГЧ (Л-6).	C <b>A</b>	56 ом	фи оп	161
148	Сопротивление шунта прибора $\kappa$ лампам $2$ -го гетеродина $(J-8)$ .	CA CA	82 ом	ается	162 C
149	Сопротивление шунта прибора к лампе 1-го каскада УНЧ (Л-9).	CA	<b>56</b> 0 ом	олбира	163 165 C
150	Сопротивление шунта прибора к лампе 2-го каскада УНЧ (Л-10).	CA	33 ом	Ē	166 167 C
151	Сопротивление к вольтметру накала.	ВС	4,7 ком	<del>-!</del> 10	168 C
152	Сопротивление в цепи вольтметра анодного напряжения.	ВС	100 ком	10	169 da
153	Сопротивление переменное регулятора усиления УПЧ.	СП	68 ком		305 K
154	Сопротивдение в цепи регулятора усиления.	ВС	: 15 ком	<u>+</u> 10	300 B
155	Реостат накала приёмника.		3,5 ома	、	

Off CR	JANS no npass. Cress	Flamororanne	Tue	Величина	Допуск в проц.
	157	Сопротивление в цепи фильтра напряжения смещения лам- пы УВЧ.	вС	100 ком	± 10
•	158	Тоже	BC	22 ком	土 10
	159	Тоже	BC	62 ком	± 5
	160	Сопротивление в цепи потеч- циометра напряжения с чеще- ния управляющей сетки лампы смесителя.	ВС	300 ком	± 5
= #	161	Тоже	BC	2,2 мом	<u>+</u> 10
6 1 c 1 c 1	162	Сопротивление в цепи фильтра напряжения смещения лампы смесителя.	ВС	100 ком	• ± 10
<u> </u>	163	Тоже	BC	51 ком	± 5
Подбираетс	165	Сопротивление смещения в цепи питания минус 120 вольт.	<del>-</del> .	500 ом	± 5
= 4	166	Тоже		200 ом	士 5
	167	Сопротивление развязки в це- пи управляющей сетки лампы 2-го каскада УНЧ.	ВС	510 ком	± 5
10	168 169	Сопротивление экранной цепи фильтра полудуплекса.	ВС	820 om	土 10
10	201	Конденсатор анодного конту- ра 2-го гетеродина 85 кгд.	KCO-2	430 пф	± 5
	202	Конденсатор контура гетеро- дина 3-го подднапазона.	КГК-1-Д	15 пф	± 10
_ 10 .4 .	203	Конденсатор парадлельный переменному конденсатору антеннах контуров.	<b>КГК-1-</b> Д	15 пф	± 10

0 F 0	Наименование	Tass	Зеличина.	Допуск в проц.		
<b>₹</b> 2 5 205	Конденсатор в цепи антенны 1-го поддивпазона.	KCO-1	150 пф	÷ 5	217	K
206	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 1-м поддиапазоне.	қпқ-1	8-30 пф		210	5 K
207	Конденсатор фильтр-пробки на 1-м поддиапазоне.	ктк-1-Д	100 пф	<u>-</u> 10	210	B
208	Конденсатор в цепи антенны 2-го поддиапазона.	KLK-1-W	39 пф	-i 10	220	B
209	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 2-м поддиапазоне.	<b>К</b> ПК-1	8-30 пф		221	K
210	Конденсатор в цепи антенны 3-го поддиапазона.	<b>К</b> СО-2	510 пф	ંુ 10	222	I
211	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 3-го поддиапазона.	қпк-1	8-30 пф	,,	223	1
212	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УРЧ 3-го поддиапазона.	КПК-1	8-30 пф	<u>-</u>	224	1
213	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ 3-го поддиапазона.	KTK-1-M	10 πφ	÷ 10	225	1
214	Конденсатор в цепи антенны 4-го поддиалазона.	KCO-2	510 пф	<u>+</u> 5	226	
215	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 4-го поддиапазона.	қпқ-і	8-30 пф		227	
216	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 4-м поддиапазоне.	, КПК-1	8-30 пф	_	228	
68					<u>Lain</u>	
į			- 1			

MAN TO	Наниеновачие	Тип	Веянчина	Допуса в про
217	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 4-м поддиапазоне.	KTK-1-M	10 пф	+ 10
218	Конденсатор в цепи антенны 5-го поддиапазона.	KCO-2	510 пф	± 5
219	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 5-го полдпапазона.	кпк-1	8-30 пф	
220	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- ны УВЧ на 5-м поддиапазоне	КПҚ-1	8-30 пф	
221	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 5-м поддиапазоне.	KTK-1-M	. 15 пф	± 10
222	Конденсатор в цепи антенны 6-го поддиапазона.	KCO-2	510 пф	士 5
223	Копденсатор полупеременный в цепи антенного контура 6-го поддиапазона.	КПК-1	<b>8-</b> 30 п <b>ф</b>	
224	Конденсатор в цепи антенного контура 6-го поддиапазона.	KTK-1-M	15 пф	± 10
225	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 6-м поддиапазоне.	κή <b>κ</b> -ι	8-30 пф	·
226	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 6-м поданапазоне.	КТК-1-М	22 пф	± 10
227	Конденсатор в цепи антенны 7-го поддиапазона.	KCO-2	510 пф	± 5
228	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура ил 7-м поддиапазоне.	КПК-1	8-30 mb	-

				4		
pere.	: Наименование	Тип	Величина	Допуск в проц.	2	
229	Конденсатор в цепи антенного контура на 7-м поддиапазоне.	KTK-1-M	33 пф	<del>1</del> 10	241	Конденсато в цепи ант поддиапазо
230	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 7-м поддиапазоне.	∫ КПК-1	8-30 пф		242	Конденсато контура 9-г
231	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 7-м поддиапазоне.	КТК-1-М	33 пф	-1- 10	243	Конденсато в цепи сето пы УВЧ на
232	Копленсатор в цепи антениы 8-го поддиапазона.	КТК-1-Д	100 пф	+ 10	244	Конденсато контура ла поддиапазо
233	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 8-го подднапазона.	КПК-1	<b>8</b> -30 пф	* ***	245	Конденсато в цепи сето пы УВЧ на
234	Конденсатор в цепи антенного контура 8-го поддианазона.	KTK-1-M	15 лф	+ 10	246	Конденсато контура
235	Конденсатор сопрягающий в цепи антенного контура 8-го-поддиалазона.	KCO-2	910 пф	+ 5	247	поддиапазов Конденсатор
236	Конденсатор последовательный сопрягающий в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 8-м поддиапазоне.	KCO-2	910 пф	<u>+</u> 5		10-го подди Конденсато в цепи антег поддиапазог
237	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 8-м поддиапазоне.	KTK-1-M	22 пф	· ± 10		Конденсатор контура 10-
238	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 8-м поддиапазоне.	қпқ-1	8-30 пф			Конденсатор в цепи сетот пы УВЧ на Конденсатор
239	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 8-м поддиапазоне.	KTK-1-M	15 пф	<u>.</u>		контура лак поддиапазон
240	Конденсатор в цепи антенны 9 го поддиапазона.	КТК-1-Д	100 пф	<u>+</u> 10	i	Конденсато в цепи сеточ пы УВЧ на
70	•					

				-	
onyes ?	MAN TO INPERES.	Напиевование	Тип	Величина	Допуск в проц.
+ 10	241	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 9-го поддияпазона.	<b>КПК-1</b>	8-30 пф	_
- 4	242	Конденсатор в цепи антенного контура 9-го поддиапазона.	KTK-1-M	33 пф	± 10
-!_ 10	243	Конденсатор сопрягающий в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	KCO-2	510 пф	± 5
- <u>-</u> 10	244	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	KTK-1-M	22 пф	± 10
	245	Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	<b>К</b> ПК-1	8-30 пф	_
<u>÷</u> 10	246	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	KLK-1-W	15 пф	± 10
<u>+</u> 5	247	Конденсатор в цепи антенны 10-го поддиапазона.	КТК-1-Д	100 пф	± 10
<u>+</u> 5	248	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 10-го поддиапазона.	КЦК-1	8-30 пф	warene
	249	Конденсатор в цепи антенного контура 10-го поддиапазона.	KTK-1-M	33 пф	± 10
± 10 °	250	Конденсатор сопрягающий в цепи сеточного контура лам- лы УВЧ на 10-м поддиапазоне.	<b>КТК-1-</b> Д	150 пф	± 5
-	251	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 10-м поддиапазоне.	KTK-1-M	22 пф	± 10
土10	252	<ol> <li>Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 10-м поддиапазоне.</li> </ol>	қпқ-1	8-30 <sub>_</sub> nф	

ibor 8	# Наименованна 10	THE	Величина	Допуск в проц
10 24	Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 9-го поддиапазона.	<b>КПК-</b> 1	8-30 пф	-
24	<ol> <li>Конденсатор в цепи антенного контура 9-го подднапазона.</li> </ol>	KTK-1-M	33 пф	± 10
10	в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	KCO-2	510 пф	± 5
- 10	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	KTK-1-M	22 пф	± 10
24	5 Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	<b>Ķ</b> ПҚ-1	8-30 пф	
- 10 ?4	6 Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 9-м поддиапазоне.	KLK-1-W	15 пф	± 10
_ 5	7 Конденсатор в цепи антенны 10-го поддиапазона.	КТК-1-Д	100 пф	± 10
<u>24</u> <u>⊢</u> 5	<ol> <li>Конденсатор полупеременный в цепи антенного контура 10-го поддиапазона.</li> </ol>	ҚПҚ-1	8-30 пф	
24	9 Конденсатор в цепи антенного контура 10-го подднапазона.	KTK-1-M	33 пф	土 10
± 10 25	0 Конденсатор сопрягающий в цепи сеточного контура лам пы УВЧ на 10-м поддиапазоне.	<b>КТК-1-</b> Д	150 пф	± :
	<ol> <li>Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 10-м поддиапазоне.</li> </ol>	KTK-1-M	22 πφ	± 10
土 10 25	2. Конденсатор полупеременный в цепи сеточного контура лам- пы УВЧ на 10-м подднапазоне.	қпқ-і	8-30 пф	_ ,

2 11	Harmonosame	Turk	Величина	Допуск в проц.
253	Конденсатор в цепи сеточного контура лампы УВЧ на 10-ы поддиатазоне.	KTK-1-M	10 пф	土 10
254.	Конденсатор фильтра накала лампы УВЧ.	KCO-2	510 пф	土 5
255	Конденсатор переменной емко- сти сеточных контуров.	2	<b>22-56</b> 0 пф	
256	Конденсатор фильтра накала лампы УВЧ.	КВГМ-1	0,01 мф	- 20
257.	Конденсатор фильтра экраи- ного напряжения лампы УВЧ.	КВСМ-1	0,01 мф	20
258.	1ue 11089 EU	қсо-2	100 пф	· 10
259	Конденсатор фильтра экранного напряжения лампы УВЧ.	қсо-2	100 пф	- 10
260	Конденсатор фильтра накала лампы <b>УВЧ</b> .	қсо-2	820 пф	± 10
261	Конденсатор фильтра экран- ного напряжения лампы УВЧ.	КВГМ-1	0,01 мф	<u>+</u> 20
262		<b>КЭ</b> Г-1-В	ì2x30	мф
<b>26</b> 3	Конденсатор фильтра накала лампы УВЧ.	КВГМ-1	0,1 мф	± 20
264	Конденсатор фильтра экран ного напряжения лампы УВЧ		0,1 мф	± 20
265			82 n <b>ф</b>	± 10
<b>26</b> 0	<ol> <li>Конденсатор полупеременны керамический контура детекто ра 1-го подаваназона.</li> </ol>	<b>КЦК-1</b>	8-30 nd	, –

					ene
	319	Марунцованна	Tes	Вранчина	Довуск в фром
Ondo	267	Конденсатор контура детектора 2-го поддиапазона.	<b>КГК-1-М</b>	33 пф	± 10
0 пф	268.	Конденсатор полупеременный керамический контура детекто- ра 2-го поддиапазона.	КПК-1	8-30 пф	
60 пф	269	Конденсатор контура детектора 3-го подднапазона.	КГК-1-М	22 пф	<u>+</u> 10
≀мф ±а	270	Конденсатор полупеременный керамический контура детектора 3-го поддиапазона.	<b>К</b> ПК-1	8-30 пф	and the state
имф ±2	271	Конденсатор контура детектора 4-го поддиапазона.	КГК-1-М	33 пф	÷ 10
X) пф ±16	272	Копденсатор полупеременный керамический контура детектора 4-го поддиапазона.	КПК-1	8-30 пф	
DO nφ 主题	273	Конденсатор контура детектора 5-го поддиапазона.	КГК-1-М	22 пф	+ 10
20 nep ##	274	Конденсатор полупеременный керамический контура детектора 5-го поддиапазона.	ҚПҚ-1	8-30 пф	-
	275	Конденсатор контура детектора 6-го поддиапазона.	КГ <b>К-2</b> -М	47 лф	± 10
12x30 📫	276	Конденсатор полупеременный керамический контура детектора 6-го поддиапазона.	ҚПҚ-1	8-30 пф	
),] M <b>Q</b>	277	Конденсатор контура детектора 7-го поддиапазона.	КГК-1-М	22 пф	<del>+</del> 10
92 мф	278	Конделсатор полупеременный керамический контура детек- тора 7-го поддиапазона.	<b>КПК</b> -1	8-30 пф	
-20	279	Конденсатор сопрягающий контура детектора 8-го под- диапазона.	KCO-2	910 <b>μΦ</b>	± 5

· • · · · · ·	-	77 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 -			Допуск	SE ES	
	21	Henry	7.0	Величина	B ubon	<b>177.68</b>	
	280	Конденсатор контура детектора 8-го подднапазона.	KLK-1-W	10 пф	± 10	292	Конд конту подді
	281	Конденсатор полупеременный керамический контура детектора 8-го подднапазона.	КПК-1	8-30 пф			Конд терод
	282	Конденсатор сопрягающий контура детектора 9-го под- диапазона	KCO-2	510 пф	± 5	294	Конд керал терод
	283	Конденсатор полупеременный керамический контура детекто ра 9-го поддиапазона.	КПК-1	8-30 пф	_	295	Конд- керах конту
	284	Конденсатор сопрягающий контура детектора 10-го под- диапазона.	ҚСО-1 КГҚ-1-М	130+!5 пф	±_5	296	подді Конд конту
	285	Конденсатор полупеременный керамический контура детекто ра 10-го поддиапазона.	қпқ-1	8-30 пф		297	пода Кона терол
	286	Конденсатор в цепи контура детектора 10-го поддиапазона.	КГК-1-М	10 пф	<u>+</u> 10	. 29€	Кон: кера
	287	Конденсатор связи детекторного контура со смесителем	KCO-1	100 пф	<u>+</u> 10	299	теро Кон,
	288	Конденсатор переменной емко- сти детекторных контуров.		22-560 пф			кера конт пода
	289	Конденсатор развязки анодного напряжения ламп УВЧ.	КВГМ-1	0,1 мф	± 20	300	Кон
	290	Конденсатор развязки в жепи экранной сетки лампы смеси- теля.	КВГМ-1	0,01 мф -	± 20	301	под: Ков терс
	291	Конденсатор полупеременный сопрягающий керамический контура 1-го гетеродина 1-го поддвапазона.	<b>КПК</b> -1	8-30 пф		302	
	74	подинапазони.	MIV-1	0.00 nm			

Na.Na no npasal.	Наименование	Tun	Величина	Допуск в проц.
292	Конденсатор сопрягающий контура 1-го гетеродина 1-го поддиапазона.	KCO-J	150 пф	÷ <b>5</b>
293	Конденсатор контура 1-го ге- теродина 1-го поддиапазона.	кгк-1-Д	120 пф	± 10
294	Конденсатор полупеременный корамический контура 1-го гетеродина 1-го поддиапазона.	КПК-1	8-30 пф	
295	Конденсатор полупеременный керамический сопрягающий контура 1-го гетеродина 2-го полднапазона.	КПК-1	<b>8</b> -30 nф	a
296	Конденсатор сопрягающий контура 1-го гетеродина 2-го полдиапазона.	KCO-1	220 пф	<u></u>
297	Конденсатор контура 1-го ге- теродина 2-го поддианазона.	КГК-1-Д	47 пф	10
298	Конденсатор полупеременный керамический контура 1-го ге- теродина 2-го педдиапазона.	қпқ-!	8-30 пф	
299	Конденсатор полупеременный керамический сопрягающий контура 1-го гетеродина 3-го поддиапазона.	қпқ-1	. 8-30 пф	,
300	Конденсатор сопрягающий контура 1-го гетеродина 3-го подднапазона.	KCO-1	<b>16</b> 0 nф	± 5
301	Конденсатор контура 1-го ге- теродина 3-го поддиапазона.	KCO-1	150 пф	<u>+</u> 5
302	Конденсатор полупеременный керамический контура 1-го гетеродина 3-го поддиапазона.	<b>КПК-</b> Љ	8-30 пф	 75
		v.		San e
	Service Sealer			J. J. S. J. S.

HANHT


Цþ

2 00

Pa Oc

- 5

- 10



					-
MNk no npunt. cxeue	Наимежование	Тип	Величина	Допуск в проц.	No so
326	Конденсатор фильтра анодис- го напряжения лампы УВЧ.	КРГМ-1	0,1 мф	<sub>12.</sub> 20	337
327	Конденсатор фильтра анодного напряжения лампы 1-го гетеродина экран, напряжения смесителя.	КБГМ-1	0,1 мф	<u>-</u> !- 20	338
328	Конденсатор фильтра накала ламп 1-го гетеродина и смесителя.	ҚБГМ-1	0,1 мф	. 20	339
329	Конденсатор фильтра анодного напряжения лампы УВЧ.	КБГМ-1	0,01 мф	:/ 20	<b>34</b> 0
330	Конденсатор фильтра анодного напряжения лампы УВЧ.	КБГМ-1	0,01 мф	± 20	341
331	Конденсатор фильтра экраи- ного напряжения лампы сме- сителя и аподного напряжения лампы 1-го гетеродина.	КБГМ-1	0,01 мф	20	342
332	Конденсатор фильтра накала ламп 1-го гетеродина и смесителя.	KCO-2	820 пф	· <u>· · · 1</u> 0	343
333	Конденсатор фильтра экраи- ного напряжения лампы сме- сителя и анодного напряжения лампы 1-го гетеродина.	<b>К</b> РГ <i>М</i> -1	0,01 мф	<del></del> 20	344
334	Конденсатор фильтра накала лампы 1-го гетеродина.	ҚБГМ-1	0,01 мф	± 20	345
335	Конденсатор электролитич фильтра накала ламп 1-го ге- теродина и смесителя.	КЭГ-1-В	12х30-мф	1	<b>346</b> :
336	Конденсатор контура фильтра усилителя промежуточной ча- стоты 455 кгц.	KCO-2	<b>39</b> 0 пф	<u>:</u> 5	*347
78			•		

2	Нахменование	Тип	Величина	Допуск в проц
337	Конденсатор контура фильтра усилителя промежуточной ча- стоты 455 кгц.	KCO-2	390 пф	-+-5
338	Конденсатор развязки в цепи делителя экранного напряжения ламп 1-го каскада УПЧ.	КБГМ-1	0,05 мф	÷ 20
339	Конденсатор фильтра накала ламп 1-го и 2-го каскада УПЧ 455 кгц.	ҚБГМ-1	0,05 мф	+ 20
340	Конденсатор контура фильтра усилителя промежуточной ча- стоты 85 кгц.	KCO-2	820 пф	+ 5
	Конденсатор контура фильтра усилителя промежуточной частоты 85 кгц.	KCO-2	820 нф	· <del>!</del> · 5
342	Конденсатор фильтра анодно- го напряжения лампы смеси- теля.	КБГМ-1	0,1 мф	20
343	Конденсатор развязки утечки сетки ламп 1-го каскада УПЧ.	КБГМ-1	0,01 мф	<u>+</u> 20
344	Конденсатор фильтра накала ламп 1-го и 2-го каскада УПЧ 85 кгц.	КБГМ-1	0,05 мф	<b>20</b>
345	Конденсатор фильтра анодно- го напряжения лампы смеси- теля.	КБГМ-1	0,01 мф	± 20
346	Конденсатор фильтра анодного напряжения лампы смесителя.	КБГМ-1	0,01 мф	
347	Конденсатор полосового	1(131,341*1	0,01 Μφ	上 20
	фильтра І-го каскада УПЧ 455 кгц.	KCO-2	390 пф	± 5

± 20

± 30

± 10

	Наименование	Тип	Величина	Довуск в проц.	**	<u> </u>
348	Конденсатор полосового фильтра 1-го каскада УПЧ 455 кгц.	KCO-2	390 пф	<u>.</u>	<b>359</b>	Ка фі 85
349	Конденсатор развизки в цепо делителя экрациого напряжения лами 2-го каскада УПЧ.	КБГМ-1	0,05 пф	· 20	<b>36</b> 0	Ко фя 85
350		KCO-2	820 nd	÷ 5	361	Fo Fo
351	Конденсатор полосового фильтра 1-го каскада УПЧ 85 кгц.	KCO-2	820 nd	. 5	362	. Ко .ла .ле
352	Конденсатор развязки аподно- го напряжения лами 1-го кас- кала УПЧ.	КБГМ-1	0,01 мф	20	363	К. фі 85
<b>35</b> 3	Конденсатор развязки утечки сегки лами 2-го каскада УПЧ.	КВГМ-1	0,01 мф	20	364	Ke ro Ka
854	Конденсатор полосового фильтра 2-го каскада УПЧ 455 кгц.	KCO-2	390-пф	. 5	365	K-Al
55	Конденсатор полосового фильтра 2-го каскада УПЧ 455 кгц.	KCO-2	390 ng	5	366 367	K
56	Конденсатор развязки в цепи делителя экранного напряже- ния лами 3-го каскада УПЦ	КБГМ-1	0,05 мф		368	Ke Ke Ke
57	Конденсатор полосового фильтра 3-го каскада УПЧ 455 кгц.	KCO-2	•	20	369	Kit Ko po
	Конденсатор фильтра накаля ламп 3-го каскада УПЧ и 2-го детектора 455 кгц.	<b>КВГМ-1</b>	270 пф 0,05 мф	± 5 ∃ 20	370	Ko uc re

	Mark no nperm. Creese	Наименование	Тип	Величина	Допуск в 2 <del>ро</del> ц.
390 mb	359	Конденсатор полосового фильтра 2-го каскада УПП 85 кгц.	KCO-2	820 пф	<b>⊢</b> 5
.05 sab	360	Конденсатор полосового фильтра 2-го каскада УПЧ 85 кгц.	КСО-2	820 пф	<u>+</u> 5
320 ndp	361	Конденсатор развязки анодно- го напряжения ламп 2-го кас- када УПЧ.	КВГМ-1	0,01 мф.	± 20
82.∪ nob	362	Конденсатор, фильтра накала ламп 3-го наскада УПЧ и 2-го детектора 85 кгц.	КБГМ-1	0,05 мф	<u>+</u> 20
01 mà	363	Конденсатор полосового фильтра 3-го каскада УПЧ 85 кгц.	KCO-2	820 пф	± 5
.01 wg	364	Конденсатор развязки анодно- го напряжения лами 3-го кас- када УПЧ.	қбгм-і	0,01 мф	± 20
	365	Конденсатор развязки цепн АРУ.	қбГМ-1	0,05 мф	+ 20
390 🚓	366	Конденсатор развязки нагруз- ки 2-го детектора.	KCO-1	220 пф	± 10
990 m <b>a</b> )	367	Конденсатор развязки нагруз- ки 2-го детектора.	KCO-2	, <b>430</b> пф	± 5
	368	Конденсатор развязки нагруз- ки 2-го детектора.	KCO-2	/ 100 пф	<u>+-</u> 10
os w <sub>i</sub>	3 <b>69</b>	Конденсатор связи 2-го гете- родина со 2-м детектором на 455 кгц.	KĽK-1-M	10 пф	± 10
<b>4</b> 7	3 <b>7</b> 0	Конденсатор разделительн. в цени управл. сетки лампы 2-го гетеродина 455 кгц.	<b>КГК-1-</b> Д	1 <b>5</b> 0 n <b>ф</b>	± 3
-					
	ģ	N. A. T. E.			
			,		Visit S

371 Конденсатор контура 2-го гетеродина 455 кгц. 372 Конденсатор переменной емиости контура 2-го гетеродина 455 кгц. 373 Конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 65 кгц. 374 Конденсатор связн 2-го гетеродина 65 кгц. 375 Конденсатор разделительный в цепи сетки лампы 2-го гетеродина 85 кгц. 376 Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц. 377 Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц. 378 Конденсатор переменной емкости контура 2-го гетеродина 85 кгц. 379 Конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 85 кгц. 370 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 371 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 372 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 373 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 374 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 375 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 376 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 377 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 380 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 455 кгц. 381 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 383 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 384 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 385 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 386 конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 387 Конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 388 конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 389 конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 390 конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 391 конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц. 392 конденсатор фильтра накалалалампы 2-го гетеродина 855 кгц.	1.5				-		
371 Конденсатор контура 2-го гетеродина 455 кгц. 372 Конденсатор переменной емкости контура 2-го гетеродина 455 кгц. 373 Конденсатор развизки анодного напряжения 2-го гетеродина 455 кгц. 374 Конденсатор связи 2-го гетеродина 85 кгц. 375 Конденсатор развизки анодного развизки анодного дина 85 кгц. 376 Конденсатор развизки анодного дина 85 кгц. 377 Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц. 378 Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц. 379 Конденсатор развизки анодного напряжения 2-го гетеродина 455 кгц. 379 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 379 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 380 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 381 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 382 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 383 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 384 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 386 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 386 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 386 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 387 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 388 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 380 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 381 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 382 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 383 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 384 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 384 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 384 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 384 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 385 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 386 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц. 387 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц.							
371   Конденсатор возгура 2-го гетеродина 455 кгц.   385   Конденсатор переменной емиссти контура 2-го гетеродина со 2-м детектором на 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   387   Конденсатор разделительный в цепи сетки лампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КСО-2   430 пф ± 5   388   Конденсатор разделительный в цепи сетки лампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КСО-2   430 пф ± 5   389   Конденсатор переменной емиссти контура 2-го гетеродина 85 кгц.   КСО-2   430 пф ± 5   390   Конденсатор переменной емиссти контура 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   391   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   392   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   392   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   394   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   394   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   394   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   395   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   396   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   396   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   396   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   396   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   396   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   397   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   397   Конденсатор фильтра накалаламим 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   398   Конденсатор фильтр			14	Berrens	Sonyce , spon		н
372 Конденсатор переменной емиюсти контура 2-го гетеродина со 2-м детектором на 85 кгц.  374 Конденсатор связи 2-го гетеродина со 2-м детектором на 85 кгц.  375 Конденсатор разделительный в цепи сетки лампы 2-го гетеродина 85 кгц.  376 Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц.  377 Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц.  378 Конденсатор переменной емиости контура 2-го гетеродина 85 кгц.  378 Конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 85 кгц.  379 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  379 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  380 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  381 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  382 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  383 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  384 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  385 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  386 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  386 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  387 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  388 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.  389 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  380 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  381 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  383 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  384 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  385 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  386 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  385 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  385 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  386 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  387 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  388 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  389 Конденсатор офильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.			KCO-2	430 пф	± 5		Конденсато лампы 2-го
373   Конденсатор развизки анодного напряжения 2-го гетеродина со 2-м детектором на 85 кгц.	72 K	онденсатор переменной икости контура 2-го гетеро-		4-15 пф			Конденсатор лампы 2-го Конденсатор
374   Конденсатор связи 2-го гетеродина со 2-м детектором на 85 кгц.   375   Конденсатор разделительный в цепи сетки лампы 2-го гетеродина 85 кгц.   376   Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц.   376   Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц.   377   Конденсатор переменной емкости контура 2-го гетеродина 85 кгц.   386   Конденсатор переменной емкости контура 2-го гетеродина 85 кгц.   378   Конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 85 кгц.   379   Конденсатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   392   Конденсатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КСО-1   100 пф   ± 10   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   393   Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1   0,01 мф   ± 20   394   КОНДЕНСАТОВИТЬ   СПК	873 K	онденсатор развязки анодно- напряження 2-го гетеродя-	КБГМ-1	0,01 мф	± 20	227	напряжения дина. Конденсато
375   Конденсатор разделительный в цепи сетки лампы 2-го гетеродина 85 кгц.   380 пф ± 5   389 Кондансатор контура 2-го гетеродина 85 кгц.   430 пф ± 5   390 Кондансатор переменной емкости контура 2-го гетеродина 85 кгц.   — 860 пф — 391 Конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   392 Кондансатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   392 Кондансатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала лампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.   КСО-1 100 пф ± 10   394 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   394 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   394 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   395 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   395 Кондансатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   395 Кондансат	374 K	онденсатор связи 2-го гете- одина со 2-м детектором на	KLK-1-W	15 пф	± 10	943	го напряже родина. Копденсато
376. Конденсатор контура 2-го гетеродина 85 кгц.       КСО-2       430 пф       ± 5       390 Конденсатор переменной пели 2 кой пели 1 кой пели 2 кой пе	375 K	онденсатор разделительный цепи сетки лампы 2-го гете-	қгк-1-Д	300 пф	<u>+</u> 5	***	цепи регуля инзкой част Конденсатов
377 Конденсатор переменной емкости контура 2-го гетеродина 85 кгц.       —       860 пф       —       11 конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 85 кгц.       —       360 пф       —       391 Конденсатор развязки анодного напряжения 2-го гетеродина 455 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       392 Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       392 Конденсатор тами пого лами пого лами контура накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала контура накала дамим 2-го гетеродина 455 кгц.       КСО-1 100 пф       ± 10       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КСО-1 100 пф       ± 10       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1 0,01 мф       ± 20       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85 кгц.       393° Конденсатор фильтра накала дамим 2-го гетеродина 85° кгц.       393° Конденса	876. k	конденсатор контура 2-го ге-	KCO-2	430 пф	<u>+</u> 5		анод лампы Конденсато
го напряжения 2-го гетероди- на 65 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  КБГМ-1 0,1 мф ± 20  392 Конд ного лампы 2-го гетеродина 455 кгц.  КБГМ-1 0,1 мф ± 20  392 Конд ного лампы 2-го гетеродина 455 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд ного лампы 2-го гетеродина 455 кгц.  КСО-1 100 пф ± 10  Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд конт зампы 2-го гетеродина 85 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд конт конт зампы 2-го гетеродина 85 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд конт конт зампы 2-го гетеродина 85 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд конт конт зампы 2-го гетеродина 85 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд конт конт зампы 2-го гетеродина 85 кгц.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  393° Конд конт конт зампы 2-го гетеродина 85 кгц.	<b>ê</b> i	мкости контура 2-го гетеро-	_	<b>86</b> 0 пф	_	390	цепи управ пы 2-го кас кой частота
379       Конденсатор фильтра       накала 455 кгц.       КБГМ-1       0,1 мф       ± 20       392 Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.       КБГМ-1       0,01 мф       ± 20       383° Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 455 кгц.         582       Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.       КСО-1       100 пф       ± 10       393° Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.         582       Конденсатор фильтра накала дампы 2-го гетеродина 85 кгц.       КБГМ-1       0,01 мф       ± 20       394° Конденсатор фильтра анодного завения дамп 2-го гетеро.	· re	о напряження 2-го гетероди-		0,01 мф	± 20	391	Конденсато экранного 1-го каская
380   Конденсатор фильтра накала даним 2-го гетеродина 455 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   393° Конденсатор фильтра накала даним 2-го гетеродина 455 кгц.   КСО-1 100 пф ± 10   582   Конденсатор фильтра накала даним 2-го гетеродина 85 кгц.   КБГМ-1 0,01 мф ± 20   394° Конденсатор фильтра акодного малетерия дани 2-го гетеро-	3 <b>79</b> К	(онденсатор фильтра накала мпы 2-го гетеродина 455 кгц.	КВГМ-1	0,1 мф	± 20	392	Конденсато ного и экр
лампы 2-го гетеродина 455 кгц. КСО-1 100 пф ± 10 конт 582 Конденсатор фильтра накала дайны 2-го гетеродина 85 кгц. КБГМ-1 0,01 мф ± 20  383 Конденсатор фильтра анодного вазанедизерна дами 2-го гетеро-	л	ампы 2-го гетеродина 455 кгц.	КВГМ-1	0,01 мф	± 20	2029	лампы 1-п
дампы 2-го тегеродина 85 кгц. КБГМ-1 0,01 мф ± 20 звеж. 383 Комденсктор фильтра акодного възражения дамп 2-го гетеро-		ампы 2-го гетеродина 455 кгц.	KCO-1	100 пф	± 10		Конденсат контура 1-а
жамп 2-го гетеро- КБГМ-1 0,1 мф ± 20	383 H	амим 2-го гетеродина 85 кгц. Гонивновтор фильтра аколного	КБГМ-1	0,01 мф	± 20		Конденсат звена тоне
	H	да от темий дами 2-го гетеро-	ҚБГМ-1	0,1 мф	± 20		Koncienca Ton
	**						
						onest.	
	demon					American	

399* Конденсатор 3-го контура 2-го звена тонфильтра.   10   10   10   10   10   10   10   1	197* K 3 198 K	(онденсатор 1-го контура 2-го		1000-1:300	L 5	i i	
3894 Конденсатор 3-го контура 2-го звена тонфильтра.  КСО-5 6800 пф ± 10  Конденсатор негативной обратной связи.  КСО-5 6800 пф ± 10  КСО-5 6800 пф ± 10  КСО-6 6800 пф ± 10  КСО-7 430 пф ± 5  КСО-7 430 пф ± 5  КСО-8 430 пф ± 5  КСО-8 3600 пф ± 5  КСО-9 3600 пф ± 5  КСО-9 3600 пф ± 5  КСО-9 3600 пф ± 5  КСО-1 3600 пф ± 5  КСО-1 3600 пф ± 5  КСО-1 3600 пф ± 5  КСО-2 430 пф ± 5  КСО-3 3600 пф ± 5  КСО-5 3600 пф ± 5  КБГМ-1 0.25 мф ± 20  КБГМ-1 0.25 мф ± 20  КБГМ-1 0.25 мф ± 20  КОНДенсатор электролитич. Фильтра накала лампы 2-го каскада Усиления низкой частоты.  КБГМ-1 0.01 мф ± 20  КБГМ-1 0.01 мф ± 20  КОНДенсатор электролитичения низкой частоты.  КБГМ-1 0.05 пф ± 20  КОНДенсатор электролитичения лампы 2-го каскада усилителя низкой частоты.  КБГМ-1 0.05 пф ± 20  КОНДЕНСАТОР ванодного напряжная инператорания.  КБГМ-1 0.05 пф ± 20  КОНДЕНСАТОР ванодного напряжная инператорания.  КБГМ-1 0.05 пф ± 20  КОНДЕНСАТОР ванодного напряжная.  КОНДЕНС	19 <b>8 K</b> 3		rco-z		F) 0	409	Конденсатор филь приёмника.
100   Конденсатор зего контура 2-го звена тонфильтра.   КСО-5   6800 пф   10   10   10   10   10   10   10   1		(онденсатор 2-го контура 2-го вена тонфильтра.	<b>КБГМ-</b> 2	0,02 мф	± 10	410	Конденсатор в це
ной связи.  401 Конденсатор шунтирующий первичную обмотку выходного трансформатора.  102 Конденсатор развязки экраиного напряжения лампы 2-го каскада УПЧ.  103 Конденсатор электролитич. фильтра накала лампы 2-го каскада УПЧ.  104 Конденсатор электролитич. фильтра накала лампы 2-го каскада УПЧ.  105 Конденсатор шунтирующий экранную сетку и анод при работе лампы триодом.  106 Конденсатор электролитич. фильтра аподного напряжения лампы 2-го каскада усиления низкой частоты.  107 Конденсатор фильтра аподного напряжения лампы 2-го каскада усиления ский фильтра анодного напряжения лампы 2-го каскада усиления учения лампы 2-го каскада учения напряжения лампы 2-го каскада ученителя низкой частоты.  106 Конденсатор электролитический фильтра анодного напряжения лампы 2-го каскада ученителя низкой частоты.  107 Конденсатор электролитический фильтра анодного напряжения лампы 2-го каскада учения лампы	99* K	(онденсатор 3-го контура 2-го вена тонфильтра.	ҚСО-5	6800 пф	+ 10	l X	звена фильтра пит
101   Конденсатор шунтирующий первичную обмотку выходного трансформатора.   102   Конденсатор развязки экраиного напряжетля лампы 2-го каскада УПЧ.   КБГМ-1   0,25 мф   20   20   20   20   20   20   20   2			KCO-2	430 пф	<u></u> 5	411	Конденсатор в цеп анодного напряжен
102 Конденсатор развязки экран- ного папряжетля лампы 2-го каскада УПЧ.  103 Конденсатор электролитич. фильтра накала лампы 2-го каскада УПЧ.  104 Конденсатор шунтирующий экранную сетку и анод при ра- боте лампы триодом.  105 Конденсатор электролитич. фильтра анодного напряженал лампы 2-го каскада усиления нияка.  106 Конденсатор электролитич. фильтра анодного напряженал лампы 2-го каскада усиления нияка.  107 Конденсатор фильтра анодно- го напряжения лампы 2-го кас- када усилителя низкой часто- ты.  108 Конденсатор электролитиче- ский фильтра анодного напря- жения лампы 2-го каскада УНЧ.  109 Конденсатор электролитиче- ский фильтра анодного напря- жения лампы 2-го каскада УНЧ.  11-го звена филь приёмника.	ti	ервичную обмотку выходного	KCO-5	3600 пф	. <del>1</del> . 5	2 2	звена фильтра пита ника.
фильтра накала лампы 2-го каскада УПЧ.  Конденсатор шунтирующий экраниую сетку и анод при работе лампы триодом.  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  КБГМ-1 0,05 мф —	Ħ	ого напряжетня лампы 2-го	КБГМ-1	0,25 мф	÷ 20	412	1-го звена фильтр
якранную сетку и анод при работе лампы триодом.  Конденсатор электролитич, фильтра анодного напряженал лампы 2-го каскада усиления низкой частоты.  КЭГ-1-В 150х20 мф  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  КБГМ-1 0,01 мф ± 20  КОНДЕНСАТОР ЗВЕНА ФИЛЬТРА ПИЧИКА.  КЭГ-1-В 150х20 мф  КБГМ-1 0,05 пф ± 20  КБГМ-1 0,05 пф + 20	ф	ильтра накала лампы 2-го	<b>КЭ</b> Г-1-В	12х30 мф	· ·	413	1-го звена фильт
Конденсатор электролитич- фильтра анодного напряженал лампы 2-го каскада усиления низкой частоты.  КЭГ-1-В 150х20 мф  КЭГ-1-В 150х20 мф  КЭГ-1-В 150х20 мф  КБГМ-1 0,05 пф ± 20  КБГМ-1 0,05 пф ± 20  КБГМ-1 0,05 пф ± 20  КОНДЕНСАТОР В анодного напряжена фильтра помения лампы 2-го каскада усилителя низкой частоты.  КБГМ-1 0,05 пф ± 20  КБГМ-1 В 150х20 мф —	91	кранную сетку и анод при ра-	КБГМ-1	0,01 мф	-+- 20	414	анодного напряж
106 Конденсатор фильтра аподного напряжения лампы 2-го каскада усилителя низкой частоты.  107 Конденсатор электролитический фильтра анодного напряжения лампы 2-го каскада УНЧ.  108 Конденсатор в анодного напряжения лампы 2-го каскада УНЧ.	ф.	овльтра аподного напряженал ампы 2-го каскада усиления	КЭГ-1-В	150х20 мф		415	ника.
07 Конденсатор электролитический фильтра анодного напряжения лампы 2-го каскада УНЧ.  КЭГ-1-В 150х20 мф —	ro Ka	о напряжения лампы 2-го кас- ада усилителя низкой часто-	VETA 1			3740	щения. Конденсатор в це анодного напраме
УНЧ. КЭГ-1-В 150х20 мф — <b>кэт смещения</b>	07 K	онденсатор электролитиче- кий фильтра анодного напря-	KBI M-1	υ,υε πφ	± 20	air.	звема фильтра пит: финка.
	y		КЭГ-1-В	150х20 мф			женстор фильт женения .sd стыя.
	e de la base	A November 1					


408 Конденсатор фильтра выхода пунёмника.  409 Конденсатор фильтра выхода пунёмника.  410 Конденсатор в цепи плюсанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  411 Конденсатор в цепи плюсанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  414 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  416 Конденсатор злектролитический в цепи напряжения смещения.  417 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  418 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  419 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  410 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  411 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  412 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  413 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  414 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  415 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  416 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  417 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  418 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  419 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  410 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  417 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.	триёмника. КСО-2 430 пф ± 5  409 Конденсатор фильтра выхода плиёмника. КСО-2 430 гф ± 5  410 Конденсатор в цепи плюсанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника. КСО-2 100 пф ± 10  411 Конденсатор в цепи плюсанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника. КСО-2 100 пф ± 20  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника. КСО-2 100 пф ± 10  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника. КСО-2 100 пф ± 20  414 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника. КСО-2 100 пф ± 10  415 Конденсатор в цепи минусанодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника. КСО-2 100 пф ± 10  416 Конденсатор электролитический в цепи напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  417 Конденсатор фильтра напряжения смещения смещения лампы смесителя. КБГМ-1 0,1 мф ± 20	2 га Неименование	Tea	Величина	Bonyck 8 apen.
Плиёмника. КСО-2 430 г/ф ± 5  410 Конденсатор в цепи плюс- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приём- ника. КОО-2 100 пф ± 10  411 Конденсатор в цепи плюс- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приём- ника. КОО-2 100 пф ± 20  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника. КОО-2 100 пф ± 20  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  414 Конденсатор в цепи минус- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приём- ника. КОО-2 100 пф ± 10  415 Конденсатор в цепи минус- анодного напряжения сме- щения. КЭГ-1-Б 20х30 мф  416 Конденсатор в цепи минус- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания при- емянка. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  417 Конденсатор фильтра напряжения сме- сителя. КБГМ-1 0,1 мф ± 20	плиёмника. КСО-2 430 г/ф ± 5  110 Конденсатор в цепи плюс- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приём- ника. КОО-2 100 пф ± 10  111 Конденсатор в цепи плюс- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приём- ника. КОО-2 100 пф ± 20  112 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника. КОО-2 100 пф ± 20  113 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  114 Конденсатор в цепи минус- анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приём- ника. КОО-2 100 пф ± 10  115 Конденсатор в цепи минус- анодного напряжения сме- щения. КОО-2 100 пф ± 10  116 Конденсатор в цепи минус- анодного напряжения сме- щения. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  117 Конденсатор фильтра питания при- еминика. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  118 Конденсатор фильтра напряжения при- еминика. КБГМ-1 0,1 мф ± 20  119 КБГМ-1 0,1 мф ± 20  120 КБГМ-1 0,1 мф ± 20  131 КБГМ-1 0,1 мф ± 20  141 Конденсатор фильтра напряжения сме- сителя. КБГМ-1 0,1 мф ± 20		іходя КСО-2	430 пф	± 5
анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  411 Конденсатор в цепи плюс анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  414 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  416 Конденсатор в депи минус анодного напряжения смещения.  417 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  418 Конденсатор в депи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  419 Конденсатор в депи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  410 Конденсатор в депи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  417 Конденсатор фильтра напряжения смещения лампы смесителя.	анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  411 Конденсатор в цепи плюс анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  414 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  416 Конденсатор в депи минус анодного напряжения смещения.  417 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  418 Конденсатор в депи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  419 Конденсатор в депи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  410 Конденсатор в депи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  417 Конденсатор фильтра напряжения смещеня смещеня явилы смесителя.		кода КСО-2	430 ஈடு	<u>+</u> 5
анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приемника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приемника.  414 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  415 Конденсатор электролитический в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  417 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  418 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  419 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  410 Конденсатор фильтра напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  411 Конденсатор фильтра напряжения смещения лампы смесителя.	анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  412 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  414 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Конденсатор электролитический в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения смещения.  417 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  418 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  419 Конденсатор фильтра напряжения смещения смещения лампы смесителя.	анодного напряження 1-го звена фильтра пктания пр	) JHÊM-	100 пф	<del>: -</del> 10
1-го звена фильтра питания приемника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приемника.  414 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  415 Конденсатор электролитический в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения приемника.  417 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  418 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приемника.  419 Конденсатор фильтра напряжения смесителя.	1-го звена фильтра питания приёмника.  413 Конденсатор в цепи накала 1-го звена фильтра питания приёмника.  414 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Конденсатор электролитический в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения приёмника.  417 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  418 Конденсатор в цепи минус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  419 Конденсатор фильтра напряжения смесителя.	анодного напряжения 1-го звена фильтра питания пр	ouêm-	0,1 мф	<u>+</u> 20
1-го звена фильтра питания приёмника.   KBГМ-1   0,1 мф   ± 20	1-го звена фильтра питания приёмника.   KBГМ-1   0,1 мф   ± 20	😼 🚪 1-го звена фильтра пит	ания	100 пф	= 10
анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Коиденсатор электролитический в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи мищус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  417 Конденсатор фильтра напряжения смещения смещения смещения зампы смесителя.	анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  415 Коиденсатор электролитический в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи мищус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приёмника.  417 Конденсатор фильтра напряжения смещения смещения смещения зампы смесителя.	I-го звена фильтра пит	ания	0,1 мф	± 20
ский в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи мишус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приеминка.  417 Конденсатор фильтра напряжения лампы смещения явипы смественя напряжения кыстана.  418 Конденсатор фильтра напряжения кампы смественя.	ский в цепи напряжения смещения.  416 Конденсатор в цепи мишус анодного напряжения 1-го звена фильтра питания приеминка.  417 Конденсатор фильтра напряжения лампы смещения явипы смественя напряжения кыстана.  418 Конденсатор фильтра напряжения кампы смественя.	анодного напряжения звена фильтра питания пр	l-ro Hēm-	100 пф	±'10
анодного напряжения 1-го звена фильтра питания при емника. КБГМ-1 0,1 мф + 20  417 Конденсатор фильтра напряжения сметечения лампы сметечения кампы ка	анодного напряжения 1-го звена фильтра питания при еминка. КБГМ-1 0,1 мф + 20  417 Конденсатор фильтра напряжения сметения лампы смесителя. КБГМ-1 0,1 мф ± 20	ский в цепи напряжения	сме-	20х30 мф	
417 Конденсатор фильтра напря- жения смещения лампы сме- сителя. КБГМ-1 0,1 мф ± 20	417 Конденсатор фильтра напря- жения смещения лампы сме- сителя. КБГМ-1 0,1 мф ± 20	анодного напряження звена фильтра питания	1-со	O L Mái	<b>-</b> - 20
		417 Конденсатор фильтра на жения смещения лампы	пря- сме-		
		Curte, s.	КВГМ-1	0,1 мф	;

410		KBLW-I	0,1 w <b>¢</b>	± 20
019		KEIM	0,25 мф	± 20
420	Компенсатор в неня плис анох- пого напримения 1-го заказ фильтра питания прибинита.	KBLW-1	0,1 ⊭ф	± 20
421	Конденсатор в цепи накала 1-го засна фильтра питання прибивника.	Кесм-1	0,1 мф	± 20
422	Конденсатор керамический контура гетеродина 9-го под- диапазома.	<b>КГК-1-Д</b>	15 пф	± 10
423	Конденсатор фильтра напряжения смещения лампы смесителя.	квгм-і	0,01 мф	± 20
424	Конденсатор электролитиче- ский в цепи плюс анодного напряжения 2-го звена фильт- ра питания приёмняха.	<b>КЭГ-1-В</b>	150х20 мф	
425	Конденсатор электролитический в цени накала 2-го звеня фильтра питания приёминка.	<b>КЭГ-1-В</b>	12х30 мф	· .
426	Конденсатор в цени минус виодного напражения 2-то зас- на фильтра патакия правы- ника.	KCO-I	190 πφ	か 士 10
427	Koulencarrop destrips Rappel Coulencarrop Coulencarro Coulencarro Coulencarro Coulencarro Coulencarro Coulencarro Coulencarro Coulencarro Coulencarrop Coulencarr	ientari		. فو ح
•				

Administration of the second s

Комденсатор непи антеннов поддиапавоня. Комденсатор тора 1-го поддианая Комденсатор тора 2-го поддианая Комденсатор и тора 3-го поддианая Комденсатор и тора 3-го поддианисатор тора 1-го поддианисатор и тора 2-го поддианисатор и тора 3-го поддиамисатор потегеродиная.

SOLTYBON SOURCE TOP SOURCE TOP SOURCE TOP



	Housespeeme	Tes	Величина	в проц.
	Конденсатор в цепи анодного напряжения 2-го звена фильт- ра питания приёмника.	KCO-1	100 пф	. 10
	Конденсатор в цепи накала 2-го звена фильтра питання приёмника.	KCO-1	100 пф	· 10
•	Конденсатор сопрягающий в цепи антенного контура 9-го поддиапазона.	KCO-2	510 пф	<del>;</del> 5
-	Конденсатор сопрягающий в цепи антенного контура 10-го поддиапазона.	KCO-1 ···	150 пф	÷ 5
432	Конденсатор фильтра-пробки 2-го поддиапазона.	КТК-1-Д	100 пф	· to
433	Конденсатор в контуре детектора 1-го подднапазона.	KCO-1	150 пф	; 5
434	Конденсатор в контуре детектора 2-го подднапазона.	KCO-2	270 пф	- 5
435	Конденсатор в контуре детектора 3-го поддиапазона.	KCO-2	300-пф	. 5
436	Конденсатор связи конгура 1-го гетеродина со смесите- лем.	KCO-2	100 пф	. 10
	Конденсатор электрокорректора полупеременной емкости в цепи управляющей сетки пампы 1-го гетеродина.		2,5-6 пф	
438	Конденсатор переходной в це- пи управляющей сетки лампы УВЧ.	KCO-2	430 пф	± 5
439	Конденсатор фильтра напря жения смещения лампы УВЧ.	ҚБГМ-1	0,01 мф	- 20
440	Tome	KCO-2	100 пф	10
441	Тоже	КБГМ-1	0,01 мф	± 20

#### ORIGINAL POOR

EN PO	Наяменование	Тип	Величина	Допуск в проц
442	Тоже	КРГМ-1	0,1 мф	+- 20
443	Конденсатор в контуре детектора 4-го подднапазона.	KCO-I	180 пф	÷ 10
444	Конденсатор развязки напряжения смещения лампы сме- сителя.	квгм-1	0,1 мф	- 20
445	Конденсатор в контуре детектора 9-го поддиапазона.	KLK-1-W	10 мф	- 10
446	Конденсатор фильтра выхола приёмника.	KCO-2	430 пф	F 5
447	Конденсатор фильтра выхода приёмника.	KCO-2	430 пф	. 5
448	Конденсатор экранной цеп і фильтра полудуплекса.	KCO-1	100 пф	. 10
449	Конденсатор экранной цепи фильтра полудуплекса.	кБГМ-1	0,1 мф	20 10
450	Тоже	KCO-1	100 пф	. 20
451	Тоже	KELM-1	0,01 мф	
452	Тоже	KBLW-1	: 0,01 мф	. 20
453	Тоже,	кБГМ-1	0,01 мф	20
454 455	Конденсатор телефонной сети фильтра полудуплекса.	FCO-2	430 пф	. 5
456 457	Тоже		,	
458	Конденсатор в контуре детектора 6-го поддиапазона.	$FTF \ldots M$	22 мф	$\gtrsim 40$
	* Конденсатор в цепи сеточно- го контура лампы УВЧ на 1-м поддиапазоне.	RIF -M	15 og	£1
460	<ul> <li>Конденсатор в цепи сеточно- го контура лампы УВЧ на 2-м поддиапазоне.</li> </ul>	KTF I-Д	15 n¢	·= 10
461	<ul> <li>Конденсатор в контуре детектор: 6-го поддиапазона.</li> </ul>	KTK-1-M	15 пф	10
462 463	Л3Ф.	Пеландр	60 пф	

g	ż	e	ı
ŝ	Ĭ	ž	
ж.	-	u	ı

- Катушка поддиапа 501
- Катушка 1-го полл 502
- Катушка поддиапа
- Катушка 2-го пода
- Катушка 3-го полл
- 506 Катушка подлиана
- 507 Катушяа З-го пода
- **508** Катушка
- тура с С диапазон
- 509
- Катушка 4-го лода
- 510 Катушка поллиа-
- 511 Катушка
- 4-ro noz.
- 512 Катушк.
- тура с пазона
- 513 Катушка 5-го под

	-	
MPLW-I	0,1 110	
KCO-1		± 8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	180 аф	± 10
KBI'M :	0.1 мф	± 20
RLR + M	10 мф	± 10
200	430-иф	± 5
	430 пф	± 5
•	100 пф	± 10
• 1.1 • 1	ФК 1.0	± 20
•	100 пф	± 10
• 1 T. M.	Фж 10,0	± 20
•	⊕.01 мф	±ω
•	0.01 мф	± 20
• •	430 пф	± 5
	•	>
• * • • M	22 иф	± 10
. ; W	15 n <b>ф</b>	= 10
4 f 8 1 A	15 m <b>\$</b>	± 10
KEK-I-M	15 n <b>þ</b>	± 10
Пилинар. 6	io 📫 🦠	

-				_
Ne.Ne mo	о наимевование	Ten	Величина	Допуск в проц.
501	Катушка фильтр-пробки 1-го поддиапазона.		34 мгн 1010 в ПЭЛШО 0,15	
502	Катушка сеточного контуря 1-го поддиапазона.		162 мгн 2080 в ПЭЛУ 0,1	
503	Катушка фильтра пробки 2-го поддиапазона.		34 мгн 1010 в ПЭЛШО 0,15	
504	Катушка сеточного контура 2-го поддиапазона.		38,5 мгн. 1026 в. ПЭЛШО 0,15	
505	Катушка антенного контура 3-го поддиапазона.		14,2 мгн. 594 в. ПЭЛШО 0,15	
506	Катушка связи с антенной 3-го поддиапазона.		86 мгн. 1300 в. ПЭЛУ 0,1	
507	Катушка сеточного контура 3-го поддиапазона.		13,6 мгн. 520 в. ПЭЛШО 0,15	
508	Катушка связи антенного контура с сеточным на 3-м под- диапазоне.		0,7 мкгн. 3,75 в. ПЭЛШО 0,15	
509	Катушка антенного контура 4-го поддиапазона.		2,12 мгн. 195 в. ЛЭШО 7х0,07	
510	Катушка связи с антен. 4-го поддиапазона.		13,0 мгн. 492 в. ПЭЛШО 0,15	
511	Катушка сеточного контура 4-го поддиапазона.		2.13 мгн. 223 в. ЛЭШО 7х0,07	
512	Катушка связи антеннюго контура с сеточным 4-го поддиа- пазона.		2 витка 0,5 мкгн. ПЭЛШО 0,25	
513	Қатушка антенного контуры 5-го поддиапазона.		380 мкгн. 80 в. ЛЭШО 7х0.07	
			•	89

.

RPBHIL.	Напченование	Ten	Величина	Допуск в проц	Sements 528	(ат
	Катушка связи с антенной 5-го поддиапазона.		2,27 мгн. 220 в. ПЭЛШО 0,15		529.	-го Кат
	Катушка самонидукции сеточного контура 5-го поддиапазона.		370 мкгн. 102 в. ДЭЩО 7х0,07		530 H	ура (ат )-го
516	Катушка связи антенного контура с сеточным 5-го поддиа- пазона.		0,1 мкгн. 1 вит. ПЭЛШО 0,25			Кат 9-го
517	Катушка антенного контура: 6-го поддиапазона.		61 мкгн. 34 вит. ЛЭШО 7х0,07			Кат 9-го
518	Катушка связи с антенной 6-го поддлапазона.		380 мкгн. 92 в. ПЭЛШО 0.15			Кат тур
519	Катушка сеточного контура 6-го поддиапазона.		58 мкгн. 40 в. ДЭШО 7х0,07		534	Ka1
520	Катушка связи антенного кон- гура с сеточным на 6-м подди- апазоне.		0,1 мкгн. 1 в. ПЭЛШО 0,25		535	Ka 10-
521	TO THE PARTY OF		13,5 мкгн. 20 в. ПЭЛ 0,35		536	Ka 10-
522 525			3 + 1 в. ПЭЛШО 0,25		537	Ka Tyj
<b>52</b> 3			26 мкгн. 35 в ПЭЛШО 0.41		538	Дp
524			13,5 мкгн. 23 г ПЭЛ 0,41	ı.	539	Др на
526			3,4 мкгн. 11 в. ПЭЛ 0,80		540	m
527	на 8-м подливавающе.	i	33 мкгн. 32 в. ПЭЛШО 0.25		541	Д
90						

2,27 мгн. 220 в. ПЭЛШО 0,15

370 мигн. 102 в. ЛЭШО 7х0.07

0,1 мкгн. 1 вит. ПЭЛЩО 0,25

61 мкгн. 34 вит. ЛЭШО 7х0,07

380 мкгн. 92 в. ПЭЛШО 0.15

58 мкгн. 40 в. .ПЭШО 7х0,07

ч.і мкгн. 1 а. ПЭЛШО 0,25


3 - 1 в. 11ЭЛШО 0,25 26 мкгн. 35 в. 11ЭЛШО 0,41 13,5 мкгн. 23 в. ПЭЛ 0,41

14 METEL 11 B. 113/J 0,00

.5 мкгн. 20 в. ПЭЛ 0,35


V			в пре
Катушка сеточного контура 8-го подднапазона.		3,4 мкгн. 12 в.	-!
Катушка связи сетопного кон		3 в. ПЭЛШО	
Катушка антенного контура		0,91 мкгн. 6 в.	
Катушка связи с антонной		11,2 мкгн. 15 в.	
Катушка сеточного контура 9-го поддиапазона.		0,91 мкгн. 6 в.	
Катушка связи сеточного кон- тура 9-го поддиапазона.		3 в. ПЭЛШО	
Катушка антенного контура 10-го поддиапазона.		0.44 мкга. 1 в.	
Катушка связи с антенной 10-го поддиапазона.		5,4 мкгв. 11 в.	
Катушка сеточного контура		0,44 мкгн. 4 в.	
Катушка связи сеточного кон-		3 в. ПЭЛШО	
Дроссель фильтра накала лам.		17 мкгн. 36 в.	
Дроссель фильтра экранного		20 мкгн. 20 в.	
Дроссель фильтра накала лам- пы УВЧ		150 мкгн. 66 в.	
Дроссель фильтра экраиного Вапряжения явыпы VRU		22 мгн. 240 в.	
The state of the s		11.9/ILIO 0,15	
	Катушка связи сеточного контура 8-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 9-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 10-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 10-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 10-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Дроссель фильтра накала ламены УВЧ.  Проссель фильтра якранного напряжения лампы УВЧ.	Катушка связи сеточного контура 8-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 9-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 10-го поддиапазона.  Катушка сеязи с антенной 10-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Дроссель фильтра накала ламым УВЧ.  Дроссель фильтра накала ламым УВЧ.	Катушка связи сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 9-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 9-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 10-го поддиапазона.  Катушка антенного контура 10-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 10-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 10-го поддиапазона.  Катушка связи с антенной 10-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка связи сеточного контура 10-го поддиапазона.  Катушка сеточного контура 10-го поддиапазона.  ПЭЛ 0.1 2-го поддиапазона.  150 мкгн. 20 в. ПЭЛШО 0.31 1-го поддиа пампы УВЧ.  ПЭЛШО 0.31 1-го поддиапазона.

		H	Tim Beaucuma	Aonyck s npoq.
	542	Катушка контура УВЧ 1-го	327 мгн. 2570+50 ГІЗЛУ 0,1	оо в. 556 Ka 3-г
	543	подднапазона.  Катушка контура УВЧ 2-го подднапазона.	74,5 мгн. 350+11 ПЭЛШО 0,10	I #15
	544	Катушка контура УВЧ 3-го подднапазона.	13,8 мгн. 150+4 ЛЭШО 7×0,07	1 - FEE - S
	545	Катушка контура УВЧ 4-го поддиапазона.	2,2 мгн. 84+168в. ЛЭШО 7x0,07	(4)
	546	Катушка контура УВЧ 5-го подднапазона.	367 мкгн. 26+82 ЛЭШО 7x0,07	1 00
	547	Катушка контура УВЧ 6-го подднапазона.	59 мкгн. 26+14 ЛЭШО 7x0,07	3277
÷	548	Катушка контура УВЧ 7-го подднапазона.	13 мкгн. 23 в. ПЭЛ 0,41	<b>562</b> Қат 6-го
	549	Катушка контура УВЧ 8-го поддиапазона.	3,1 мкгн. 12 в. П <b>ЭЛ 0,8</b> 0	563 Kary 6-ro
	550	Катушка контура УВЧ 9-го поддиапазона.	<b>0,91 мкгн</b> . 6 в. П <b>Э</b> Л 1,0	564 Kary 7-ro
	551	Катушка контура УВЧ 10-гэ поддиапазона.	0,45 мкгн. 4 в. ПЭЛ 1,0	565 Kary 7-ro
•	552	Қатушка связи гетеродина 1-го поддиапазона.	2,2 мгн. 200 в. ПЭЛШО 0,15	Kary
	553	Катушка контура гетеродин і 1-го поддиапазона.	14,8 мгн. 620 в. ПЭЛШО 2x0,1	8-го Кату
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	554	Катушка связи гетеродина 2-го поддиапазона.	1,0 мгн. 150 в. ПЭЛШО 0,15	i or i
	555 \$2	Қатушка контура гегеродина 2-го поддиапазона.	8,8 мгн. 480 в. ЛЭШО 7х0,07	
		##7 'Sel' 1		



Į.		Bashuma Bostes S Spoe	To
70	Катушка связи гетеродяна 10-го подднапазона.	0.3 маги. 3 в. ПЭЛШО 0,15 в.	5 Дроссе.
71	Катушка контура гетеродина 10-го подднапазона.	0,4 мкгн. 3,9 в. ПЭЛ 1,0	ламп I УПЧ 8:
	Дроссель фильтра анода лам- пы УВЧ.	2,2 мгн. 240 в. ПЭЛШО 0,15 в	упч 4:
73	Дроссель фильтра экранной сетки лампы смесителя и ано- ла 1-го гетеродина.	2,2 мгн. 240 в. ПЭЛШО 0,15 в.	568 Катуш УПЧ 85
74	- Luciono uavana 12M-	95 мкгн. 50 в. ПЭЛШО 0,41	<b>189</b> 9 Катушк
<b>7</b> 5	1 ma augra 19M-	20 мкгн. 20 в. ПЭЛШО 0,31	УПЧ 85 \$90 Катушк
<b>57</b> 6	Дроссель фильтра экранной сетки смесителя и анода 1-го гетеродина.	20 мкгн. 20 в. ПЭЛШО 0,31	<b>УПЧ 4</b> 5
577	Дроссель фильтра накала лам- пы 1-го гетеродина.	16 мкгн. 40 в. ПЭЛ 1,0	Дроссе. каскала ра 455
578	Aun ene	320 мкгн. 4х40 в. ЛЭШО 7х0,07	<b>246</b> Катушк УПЧ 8
579	Тоже		
580		95 мкгн. 50 в. ПЭЛШО 0,41	To dipocess access
581	Катушка контура фильтра УПЧ 85 кгн.	4800 мкгн, 3х180+10 в. ПЭЛШО 0,15 в.	
582	Toxe		
583	Катупия досстве фильтра	22 MFB. 240 B. FIBANICO 0,15 B.	

	111	The second secon	Tan	Beimanna	Abdycz s sposi	
	584	Toke,	•	20 мягы. 20 в. ПЭЛШО 0,31		
	585	Дроссель фейстра жакала ламп 1-го и 2-го кисивала УПЧ 85 кгц.		95 мкгн. 50 в. ПЭЛШО 0,41		
is), i	586	Катушка контура фильтра УПЧ 455 кгц.		320 мкгн. 4х40 в ЛЭШО 7х0,07	•	
2.2 mm. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	587	Тоже		->-		
1ЭЛШО (). 25 миля. <b>50</b> ()	588	Катушка контура фильтра УПЧ 85 кгц.		4,8 мгн. 3x180+ ПЭЛШО 0,15		
ПЭЛШЮ <b>0,41</b> 20 мате. <b>20</b> в		Катушка контура фильтра УПЧ 85 кгц.		4,8 мгн. 3x180+ ПЭЛШО 0,15		
пэлшо озг	590	Катушка контура фильтра УПЧ 455 кгц.		320 мкгн. 4х40 г ЛЭШО 7х0,07	· .	
20 MRTH. 20 A. [[3/][[]O 0,2]	591	Тоже		->-		
16 MICTE. # N3/1 1/2	592	Дроссель мякала ламп 3-го каскала УПЧ и 2-го детектора 465 кгц.	٠	95 мкгн. 50 в. ПЭЛШО 0,41	;	
LST.	593	Катушка контура фильтра У174 85 кгц.		4,8 мгн. 3x180- ПЭЛШО 0,15 г	<b>∔10 в.</b> з.	
	594	Tome				
95	596	Дроссель накала дами 3-го каскада УПЦ и 2-го детектора 85 кгц.		96 мкгн. 50 в. ПЭЛШО 0,41	The state of the s	
	596	Катулика контура фильтра УПЧ 455 кгв.		500 MKTH. 3x58 JESHIO 7x0,07	- 52	ľ
	7597	Recognition of 2-1 Americans		9000	94-	
						,
			tion of the time des			
					THE STATE OF THE S	· proper services



Tw	п Величина Допуск в проц.	Ж.Ж. по принц.	Намменование	Ten Beathwea			
182 (риметра	4,8 мгн. 3х180 в. ПЭЛШО 0,10	611	Дроссель последовательный 2-го звена тонфильтра.	5,8 гн. 3500 в. ПЭЛ: 0,10 пакет 14 мм. III-12			
жения с 2-м детек-	3200 мкгн. 3х325 в. ПЭЛШО 0,10	612	Тоже	Тоже			
жен. 2-го гетеро-	280 мкгн. 4х45 в. ЛЭШО 7х0,07	• 613	Дроссель парадлельный 2-го звена тонфильтра.	1. 5,8 гн. 3 <b>500 в</b> ПЭЛ 0,10			
Съязи 2-го гетеро- 555-кгц	34 мкгн. 45 в. ЛЭШО 7x0,07			пакет 14 мм. 111-12			
контура 2-го гетеро- кти,	7,8 мгн. 4х235 в. ПЭЛШО 0,10	614	Дроссель фильтра накала лам- пы выходи, каскада УНЧ,	3,4 мгн. 75 в. ПЭЛ 0,64 пакет 14 мм. III-12			
связи 2-го гетеро-	2,8 мгн. 235 в. ПЭЛШО 0,10	615	Первичная обмотка выходного трансформатора.	23 гн. 4000 в. ПЭЛ 0,10 пакет 16,5 мм. III-16			
фильтра накала 2-то гетеродина.	150 мкгн. 66 г. ПЭЛШО 0,31	616	Вторичная обмотка выходного грансформатора.	1,2 гн. +380 в. ПЭЛ 0,10 0-15			
жель фильтра анода и эк- ото напряжения ламп 2-го облина.	2,2 мгн. 240 в. ПЭЛШО 0,15 в.	617	Дроссель фильгра выхода те- лефонов.	905 мкгн. 250 в. ПЭЛШО 0,15			
оссиль параллельный фаньтра.	1. <b>5,8</b> гн. 3500 в. ПЭЛ 0,10 П. 2 вит. ПЭЛ 0,2	. 613	Дроссель фильтра анодного напряжения лампы выходного каскада УНЧ.	5,8 гн. 3500 в. ПЭЛ 0,10 пакет 14 мм. 111-12			
оследовательный	пакет 14 мм. ПП-12 5,8 гн. 3500 в.	619	Дроссель илюс анодного напряжения фильтра питания.	20 мкгн. <b>20 в</b> . ПЭЛШО 0.31			
<b>- seeна</b> тонфильтра.	ПЭЛ 0,10 накет 14 мм. ПТ-12	620	Проссель накального напряжения фильтра питания.	17 мкгн. 36 в. ПЭЛ 1,0			
Тоже	Тоже	622	Проссель минус аподного на пряжения фильгра питания.	20 мкгн. 20 в. ПЭЛПО 0,31			
ва тонфильтра.,	1, 5,8 гн. 3500 в. ПЭЛ 0,10 11, 2 вит. ПЭЛ 0,2 пакет 14 мм. ПП-12	627	прижения фильтра питанов.  Трессель илюс аподного пенрижения фильтра питания.	3,6 мгн. 300 в. ПЭЛШО 0,15 97 мкгн - 24 в.			

# POOR ORIGINAL

5,6 TH. 3500 B. 11501;0;10 namet 14 mm. 111-12 612 1. 5,8 гн. 3500 в. ПЭЛ 0,10 11. 2 вит. ПЭЛ 0,2 пакет 14 мм. 111-12 Дроссель парадле звена тонфильтра. 613 3,4 мгн. 75 в. ПЭЛ 0,64 пакет 14 мм. 111-12 614 Дроссель фильтра накала лам-пы выходи, каскада УНЧ. 23 гн. 4000 в. ПЭЛ 0,10 пакет 16,5 мм. III-16 615 Первичная обмотка выходного трансформатора. 1,2 гн. +380 в. ПЭЛ 0,10 0-15 616 Вторичная обмотка выходного трансформатора. 905 мигн. 250 в. ПЭЛШО 0,15 617 Дроссель фильтра выхода телефонов. Дроссель фильтра анодного напряжения дампы выходного каскада УНЧ. 5.8 гн. 3500 в. ПЭЛ 0,10 пакет 14 мм. III-12 613 Дроссель 20 мкгн. 20 в. ПЭЛШО 0,31 Дроссель плюс анолного 619 напряжения фильтра питан 17 MKTH. 36 B. 11971 1.0 620 20 augus 20 s. Tisinuo 0,31 622

тра полудуплекса.

Дроссель внодного контура 2-го гетеродина 85 кгц.

632 633 Катушка фильтра ЛЗФ.

11307 1,25 namet 14 m. m., 111-12

3.6 wrs. 300 s. ПВИНИЮ 0,15

905 магн. 250 в ПЭЛШО 0,15

905 мкгн. 250 в. ПЗУШО 0,15

3,6 мгн. 300 в. ПЭШО 0,15

7,7 мгн. 460 в. ПЭЛШО 0,1

0,1 мкгн. 3 в. ПЭЛ 1,0

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Позиции, отнечениме звездочкой \*), подбираются при резудировие и веледствие этого, могут отсутствовать или язаеть или язаеть имой номинал.

Language Campanian

2) Индуктивность катушек указана с учетом сердеч-





2A при напр. сети от 70 до 140 в. н

от 180 до 240 в.

амет 38 мм. 111-32

2,5x0,16

ПК


			2. Спецификация схемы выпрямителя					
Ten	Величина	Допуск в проц.	AgNe mod		Наименовение	Ten	Величина	Jos fe
тально напря- пределения.	ПЭЛ 1,25 пакет 14 м. м. 111-12		7 = 1		ка питания выпрямителя			
жинус анодного на- ния фильтра питания.	3,6 мгн. 300 в. ПЭЛШО 0.15		2		пючатель сети автотранс атора.			
фильтра выхода нава:	905 мкгн. 250 в ПЭЛШО 0,15	i.	3	Выкли	рчатель		2А при напр.	3
сель телефонной цепи тра полудуплекса.	905 мкгн. 250 н ПЭЛШО 0,15	١.	4	Предо	хранитель.	ПК	сети от 70 до 140 в. и IA при на	
экранной цепи полудуплекса.	3,6 мгв. 300 в. ПЭШО 0,15						пряж. сети от 180 до 240 в.	. 12
восель анодного контура 1 го гетеродина 85 кгц.	7,7 мгн. 460 в. ПЭЛШО 0,1		5	Автот	рансформатор		пакет 38 мм. 111-32	
<b>Катушка ф</b> ильтра ЛЗФ	0,1 мкгн. 3 в. П	0.1 F.E.	б	Инди	саторная ламночка	миниат.	2.5x0,16	
<b>ТМЕЧАНИЕ</b> : 1) Позиции, отмеченные при регулировке и, вследст	вие этого, могут	(бираются отсутство-	7	Барет	тор	0,3 <b>Б-6</b> 5- 135		
вать или иметь иной номи:	при регулировке и, вследствие этого, могут отсутстви- вать или иметь иной номинал.  2) Индуктивность катушек указана с учетом сердеч-			111-32 лакет 25	MM.			
2) Индуктивность катушен ников.	, указана с учето	, selese	Ģ.	Выпр	ямительная ламна.	61[50]		
			10		енсатор электролитич. нетиз.	КЭГ-1-В	300х30 мф	
			11		енсатор электролития. петиз.	*	300х30 мф	
			12	Conp	отивление балластнос	ВС.	3х30 ком 5% 1 ватт	подби рается
			1	Дрог	есель фильтра апода.		4200 в. 11ЭЛ 0,15	
Solver The Marian							Ш-15 пакет 28 мм.	

e parametric passing of the	у баны дал <b>ор питания.</b>	HI-32 пакет 25 мм	
	мирамост		
•	<sup>9</sup> « <b>нд</b> енеа гор Г <b>рм</b> ети		
	11 - Бондет пос пе <b>рм</b> ент		
	:		
·			
	19 - ух. в положи откоричиту п	N 1714	
			•
			;
		100 внт.	), 21 Пе
		ПЭЛ 0,51; 0,44; 0,38	
	22 Вторичная обмотка автотранс	14 витков	. 25.
	форматора.	ПЭЛ 0,25 600 витков	. 32 [leq . 34 mpm
	23 Первичная обмотка силового трансформатора.	ПЭЛ 0.41	. 31 Bos
	24 Обмотка анодного выпрямите ія.	2 <b>х860</b> в ПЭЛ 0,15	. 29 Jlot
	25 Oка питания накала ке- нотрона.	40 витков ПЭЛ 0,64	Cane
	26 Обмотка накального выпра- мителя:	2x (40-+8) вит. ПЭЛ 1 мм.	
	27 Колодка выпрямлениям на-		
	пряжений. ПРИМЕЧАНИЕ: В позиции 26. Запа	сные 8 витков даются для возмож-	
	noth veryenn	апряжения выпрямителя в случае майб и увеличения их сопротив-	-
	100		
		The second section of the second	
		* Carrier July	
	家生的人 电流电流		
			<b>*</b>
	2000		


	To the manufacture	Тап Величина		Допуск		
	(Mancapatile)	Ten			•	Мале по принц. схеме
	Сероный выпрямитель	BC-32				4 = 0
	Советского электролитич. гористиз.	<b>КЭ</b> Г-2	12х2000 мф			1, 2, 3 4, 5, 6, П
	Тоже	->-	->-		1	7, 8,
	Tome	>	» 180 в. ПЭЛ .			_10, 11 H
	Лассель фильтра накала	>	1,25 Ш-32 пакет 33	•		12, 13
			180 в. ПЭЛ			14
4	Дроссель фильтра накала		1,25 Ш-32			15
<b>9</b> 0	Сопротивление балластное.	провол.	пакет 33 5 ом кон- стант. 0,6 мм.	подби- рается		16, 17 Қо мет
31	Обмотка автотрансформатора.		350+2x100-			18, 19
	OOBOIRS abiorpained opinion of		150+-200 3x* 100 вит.			20, 21 He
			ПЭЛ 0,51; 0,44; 0,38			
22	Вторичная обмотка автотранс		14 витков ПЭЛ 0,25		1	22, 25, 27, 32 He 33, 34 nu
23	Первичная обмотка силовог трансформатора.	)	600 витков ПЭЛ 0,41			23, 31 Bc
24	Обмотка анодного выпрямите ія		2 <b>х86</b> 0 в ПЭЛ 0,15			24, 29 До кл
	<b>Обмотка питания</b> накала ке <b>нотрона</b> .		40 витков ПЭЛ 0,64			30 Селе
26	Обиотка накального выпра интеля.	-	2x (40 ··· 8) вит. ПЭЛ 1 мм.			
	<b>Қолодка</b> выпрямленных на пряжений.				,	
ПР	имечание: В поэнции 26. За ности увеличения старения селеновы ления.					


мале по принц. схеме	Наименование	Тир —		
1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8,	S, Панель C клеммами			
10, 11	Предохранитель	пқ	5A 1	
12, 13	>	*	4A 📑	
14	>	*	10A	
15	»	*	0,25A	
16, 17	Конденсатор бумажный гер- метизированный.	кегм іі	2х0,5 мф	•
18, 19	>>	квгм II	2x0,5 ¥ф	
20, 21	. Переключатель «левый борт — правый борт».	Тумблер двухпо- люсп.		
	5, 2 Переключатель рода питания 1 ицитка			
23, 3	1 Вольтметр 300 вольт	M-63		
24, 29	Добавочное сопротивление к нольтметру.	:	20 ком	
30 (	]еленовые шайбы 4 шт.	кл. В гр.	2 Д=7,2 мі	A.


1956 г. Зак. 67, т. 5:●








































## ORIGINAL POOR

Блок вторых гетеродиния собран в отдельной, полностью экраниронанной коробке, которая аставляется в предназначенный для нее отсек в каркасе приёмымка и привинчивается к каркасу сверху семью винтамн и снизу двуми внитами, расположенными на вертикальной стенке 33 переключателем прибора.

Из блока вторых гетеродинов выходят пять выводов и ось ротора сдвоенного конденсатора: (372 и 377) переменной емкости.

Два экранированных провода, идущих к анодам ламп вторых детехторов, выведены через боковую стенку блока и проходят через заднюю стенку каркаса. Три вывода, через которые подается питание на лампы (накал первой лампы, накал второй лампы и плюс анода) сделаны в виде штырьков снизу блока.

На ось ротора сдвоенного конденсатора одета изоляционная втулка С этой втулкой соединяется металлический стержень, идущий на переднюю панель. На стержень одета ручка, служащая для управления кон-

В блоке вторых гетеродинов расположены: две лампы 2-Ж-27 (Л-8) блок сдвоенных конденсаторов переменной емкости, два контура в экранах, соответственно работающих на частоте 455 и 85 кгц и три однозвенных фильтра в цепи накалов ламп и анода, состоящие из ряда дрос селей и конденсаторов.

Фильтры экранированы от гетсродинов металлической перегородкой Съём блока вторых гетеродинов производить в следующем порядке:

- а) снять правый экран, закрывающий доступ к переключателям, отвинтив 6 винтов,
- б) ослабить два винта на поводке с пружиной до свободного вращення оси во втулке поводка;
- в) вывернуть два потайных винта на передней панели около ручка II гетеродина приблизительно на 3 мм. После этого нужно со внутренней стороны передней панели отвести назад ограничитель и вытянуть ось через переднюю панель. При вытягивании оси обратить вниманис. чтобы штифт на оси попал в прорез на передней панели;
- г) отпаять два экранированных провода от ламповых (ножка № 5) и 14 (ножка № 5); панелей 15

д) отпаять три проводника снизу блока;

е) отвинтить семь винтов сверху блока и 2 гайки снизу блока; ж) поднять блок вверх и следить, чтобы не оборвать проводников п не задеть втулку, сидящую на оси конденсаторов.

Блок у верхи до каз должный положений положений и 17-образной своба, на коморых разменений: для заким 2-Ж-27 (Л-9 и Л-10) на резиновых выортизаторах, доссель (616) внодного фильтра оконечной лампы у. н. ч., дроссель (614) накала ламп у. н. ч., кондепсеторы и сопротивлении, относящиеся к у. н. ч. и переходная панель с одиниадцатью лепестками, к которым припанваются соответствующие проводинки при включении блока в схему.

Блок у. н. ч. вставляется в предназначенный для него отсек в каркасе приемника и привинчивается к каркису сверху семью винтами.

Съём блока н. ч. производить в следующем порядке:

а) снять правый экран закрепляющий доступ к переключателям, огвинтив 6 винтов;

 б) отпаять 13 проводников, припаянных к лепесткам переходной колодки;

в) отвинтить сверху семь винтов.

aH

OTE

3110

DOT

i ne

зади

лам

**ВТУЛК** 

з перед-

INN KO

7 (JI-8)

в экра-

н одно-

1a 1poc-

ро**дкой**.

лям. ОТ

oro Bpa-

вну**трен** 

ытянуть

INMAPOR.

ne!

### 10. Блок конденсаторов настройки.

Блок конденсаторов настройки состоит из четырех конденсаторов (204, 255, 288 и 324) переменной ёмкости (22—560 ммф), собранных в общей раме.

Рама изготовлена из листового железа толщиной 1,5 мм и состонт из корыта—П-образной формы, образующего три стенки рамы и из шести перегородок прямоугольной формы, приваренных к корыту точечной электросваркой. Четыре перегородки дополнительно пропаяны.

Перегородки образуют в раме пять экранированных яческ.

В первых двух ячейках собран сдвоенный конденсатор антенной секции. Статоры закреплены на фарфоровых колодках путем пайки к держателям. Роторы закреплены винтами на металлической осп. которая вращается на шарикоподшипниках упрощенной конструкции. Пластины ротора и статора изготовлены из алюминия толщиной 0,62 мм. Зазер между пластинами 0,59 мм., форма пластин—логарифмическая.

Статоры конденсаторов собраны из одиннадцати пластин. Пластины стянуты двумя латунными втулками с резьбой диаметром 11 мм. Между пластинами поставлены латунные шайбы толщиной 1,8 мм., задающие зазор.

Роторы содержат 12 пластин. В центре пластины ротора стянуты латунной втулкой с резьбой. Втулка одновременно используется для крепления ротора на оси блока при помощи трех стопорных винтов.

Аналогично собран сдвоенный конденсатор смесителя и гетеродина, расположенный в задних ячейках рамы.

В средней ячейке рамы находится гибкое безлюфтовое сочленение осей двух сдвоенных конденсаторов, обеспечивающее одновременный поворот их роторов и электрическую изоляцию их друг от друга.

41

По своей конструкции переключатель накала ламп •УПЧ (9) напоминает обычный телефонный ключ или джек. На металлической стойке укреплены две группы пружин из бронзы с серебряными контактами. Средние пружины этих групп соединены изолиционной планхой, на которой укреплена выступления в примента степления. торой укреплен выступающий вперед стержень.

Переключатель устанавливается при помощи трех винтов на задней стенке каркаса, так, что конец стержня проходит через заднюю стенку каркаса и попадает в бороздку гетинаксового диска, на котором укреплен задний барабан.

Во время вращения барабанов, этот стержень скользит по стенкам канавки и, следуя за изменениями ее кривой, переводит средние пружины в ту или другую сторону, прижимая их к левым или правым жинам переключателя.

### 12. Переключатель рода работ.

Переключатель рода работ собран из трех обычных плат вафельного типа, которые часто применяются в широковещательной аппаратуре для переключателей диапазонов.

По окружности каждой платы размещены три сектора, над которыми расположено по три упругих депестка. В центре платы находится ротор переключателя с тремя серебряными контактами (сухариками). При вращении ротора контакты скользят по секторам и «замыкают» поочередно лепестки. Таким образом переключатель рода работ содержит девять переключателей, сбезначенных на принципиальной схеме (29, 30, 31, 18, 21, 22 и 23). Два сектора из девяти не используются.

Платы переключателя рода работ собраны на двух стержиях с помощью колонок и гаск. Крепится переключатель двумя гайками на пе редней стенке каркаса с правой стороны. Вращение ротора осуществляется специальной полей осью, связанной при помощи рычагов с фиксатором, расположенным с левой стороны передней панели прием-

## 13. Переключатель прибора.

Переключатель прибора (26, 27) состоит из двух илат вафельного типа, одной панели с лепестками для монтажа, фиксатора на 12 положений и двух стоек, при помощи которых переключатель крепится к кар-

Плата высываний на чимеет одно кольно, над которым расположены двеналият укругих лепестков. Розор переключателя имеет одня се ребрявый контакт. При вращении ротора контакт поочередно «замыкает» каждый лепесток на кольно.

Управление переключателем выведено справа на переднюю панель следующим образом: на ось переключателя одета втулка, с которой при помощи винта соединяется стержень. Стержень проходит через полую ось переключателя рода работ и переднюю панель. На концестержия крепится ручка.

#### 14. Размыкатель телефонов.

Размыкатель (39) состоит из двух плоских пружин, изолированных друг от друга и укрепленных на металлическом уголке. На концах пружин наклепаны серебряные контакты. Нижняя пружина имеет на плоскости выступ в виде приклепанной к ней гетинаксовой планочки. Размыкатель крепится двумя винтами на задней стенке каркаса, винзу. На боковой плоскости заднего барабана расположены по окружности десять металлических стержней-пальцев. При вращении барабана пальцы поочередно подходят к размыкателю, нажимают на выступ нижней пружины и этим замыкают пружины в тот момент, когда барабаны нахочен в фиксированном положении и один из поддиапазонов подключен в схему. В момент переключения поддиапазонов палец отходит от пружины и цепь телефонов размыкается.

### 15. Блок тонфильтра.

Блок тонфильтра представляет собой прямоугольную коробку, внутри которой размещены семь дросселей и панель с конденсаторами. Все детали внутри коробки залиты головаксом, закрыты крышкой и швы крышки пропаяны. Выводы осуществлены с помощью двух остеклованных контактов. Конструкция обсепсинвает герметичность.

Блок тонфильтра привинчивается пятью винтами на задней стенкс каркаса. Один винт расположен снизу.

### 16. Выходной трансформатор.

Выходной трансформатор (38) для обеспечения герметичности помещен в металлический стакан залит головаксом и закрыт крышкой. Швы крышки пропаяны. Выводы обмоток осуществлены с помощью остеклованных контактов.

Трансформатор имеет две обмотки. Первичная обмотка шунтирована конденсатором (401), который помещен вместе с трансформатором внутри экрана.

Вторичная обмотка рассчитана на включение низкоомных телефонов,

4.2

0 3

напо стойщ Іктами на ко-

задней стенку укреп-

стенкам : пружаим пру-

вафельноппаратуре

над / котонаходится (ариками), замыкають бот содер ной схеме взуются.

\* HAX C 100a MH HA 110-F OCYULE-F HA TONESE-

афельного 2 положен тен к как

### Б. КОНСТРУКЦИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Выпрямитель собран на металлическом шасси прямоугольной формы с прикрепленной к нему путем сварки передней панелью. Шасси вдвигается в футляр, изготовленный из железа. Внутри футляра к переднему периметру приварена рамка нз листового железа толщиной 2 мм. Шасси через переднюю панель четырьмя винтами крепится к рамке аналогично приёмнику. Снизу к футляру с помощью амортизаторов типа «Лорд» прикреплено основание, которым выпрямитель крепится к столу, полу и т. п.

Наружные поверхности выпрямителя окрашены эмалевой краской. На передней панели выпрямителя размещены: тумблер включения выпрямителя (3), индикаторная лампочка включения (6), предохранитель в цепи питания (4), колодки питания сеть (1) и выход (27).

Сверху на шасси размещены: автотрансформатор (5), трансформатор питания (8), два доосселя накала (18, 19), селеновый выпрямитель накала (14, 14), бареттор (7), лампа 6Ц5С (9) и панель переключателя сети (2) с гнездами.

Включение выпрямителя на имеющееся номинальное напряженые сети производится вставлением клеммы в соответствующее гнездо из панели переключателя (2). Чтобы клемма не выскочила из гнезда при тряске, она стопорится вращением головки по часовой стрелке.

Бареттор и лампа 6Ц5С для предохранения от выпадания при тряске прижимаются сверху пружинящими кольцами.

Внутри шасси размещены: электролитические конденсаторы фильтров анодного и накального выпрямителей (10, 11, 15, 16, 17), дроссель апеда (13) и балластные сопротивления (12 и 20).

### В. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ

Преобразователь состоит из машины типа ОП-120-АЛ и фильтра электрических помех.

Фильтр электрических помех, состоящий из двух дросссией и ряда конденсаторов, смонтирован внутри металлического шасси прямоугольной формы. Шасси имеет рид опрокинутой коробки с пятью стенками.

качестве дна используется прямоугольная плита с 4-мя сквозными лками, через которые производится крепление преобразователя ча несте. Дно привинчивается к шасси шестью фасонными винтами.

Сверху на шасси установлен на резиновых амортизаторах преобразователь типа ОП-120-АЛ.

Колодка с клеммами постоянного и переменного тока нахозится внутри шасси фильтра.

Подключение к инм шлангов ввода напряжения постоянного тока вывода напряжения переменного тока производится через сквозные ьтулки в боковых стенках шасси фильтра. Для этого необходимо предварительно сиять дно,

8000

nitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

угольной форелью. Шасси футляра к песза толщиной репится к рамамортизаторов дъ крепится к

евой краской, включения выпредохранитель 27)

), трансформаій выпрямитель переключателя

е напряженче щее ггаздо на , из гнезда при трелке.

ания при тряске

саторы фильт-6, 17), проссель

#### POM

**вата**гиф и Г.А.

сселей и ряда сси прямоутольятью стенкамя. 1-мя сквозными гразователя на винтами.

заторах преобра-

тока находится

остоянного това через сквозова собходимо про

## г. конструкция щитка постоянного тока

Щиток постоянного тока собран в прямоугольной металлической коробке, окращенной эмалевой краской.

На лицевой стороне, в верхней части коробки укреплены: вольтметр (23) постоянного тока, вольтметр (31) переменного тока, переключатель на четыре положения (22, 25, 27, 32, 33 и 34), двухполюсный тумблер (20, 21) и шесть предохранителей (10, 11, 12, 13, 14 и 15).

В нижней части корробки расположена панель с клеммами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) для подключения шлангов питания. Панель закрывается железной крышкой.

Внутри коробки укреплено добавочное сопротивление (29) и селеновый выпрямитель (30) к вольтметру переменного тока, сопротивление (24) к вольтметру постоянного тока, конденсаторы (16, 17, 18 и 19) и расположен весь монтаж щитка.

Сзади к щитку привинчено дно.

По углам дна укреплены четыре амортизатора типа «Лорд». Амортизаторы попарно соединены скобами, служащими для крепления щитка к стене.

## Д. КОНСТРУКЦИЯ ЩИТКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Щиток переменного тока собран в небольшой прямоугольной металлической коробке, окрашенной эмалевой краской.

В верхней части коробки укреплен переключатель на три положения, снабженный шильдиком с соответствующими надписями.

Переключатель (4, F, 6) имеет одну плату обычного вафельного типа с тремя секторами и девятью упругими лепестками.

В нижией части коробки, в углублении расположена панель с клеммами (1, 2, 3) для подключения шлангов питания.

Внутри коробки расположен монтаж. Сзади привинчено дно, в котором имеется четыре отверстия для крепления щитка к стене.

## IV. ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОПРИЕМНЫМ УСТРОИСТВОМ И ЕГО ЭКСПЛОАТАЦИЯ

#### 1. Размещение радкоприёмного устройства.

Приёмник устанавливается на столе с таким расчетом, чтобы впереди и справа от приёмника было свободное место для ведения записей.

45

Щиток коммутачин может быть прикреплен к стене на высоте. обеспечивающей удобный доступ к нему.

Преобразователи, в целях избежания мешающего шума при их работе и аккумуляторы, для устранения воздействия паров щёлочи на аппаратуру, желательно установить вне радиорубки.

Выпрямитель может быть помещен под столом или в любом другом месте, т. к. он не требует за собой специального ухода.

Соединение всех элементов производится с помощью экранированных кабелей и шлангов через щиток переменного или постоянного тока, согласно схемы варианта питания.

Особое внимание при монтаже следует обратить на соблюдение непр. рывности экранировки. Экранирующие оболочки кабелей с обоих концов должны быть надежно присоединены, возможно коротким монтажом к корпусным клеммам всех элементов устройства.

Провода питания от аккумуляторных батарей накала и провода. подводящие напряжение сети постоянного тока к преобразователям, должны имсть сечение не менее 1,5 = 2,5 кв мм.

В зависимости от условий, включение приёмного устройства на работу от различных источников питания имеет пять вариантов:

1) Питание от сети переменного тока.

этом случае, выпрямитель включается непосредственно в сеть и соединяется с приемником гибкой экранированным шлангом.

2) Питание от сети переменного тока с резервными аккумуляторами.

- В этом случае, соединение приёмника, выпрямителя и аккумуляторов осуществляется гибкими экранированными шлангами через коммутационный шиток переменного тока.
  - 3) Питание от сети постоянного тока.
- В этом случае, соединение всех элементов (преобразователи, выпрямитель и приёмник) осуществляется посредством коммутационного щитка постоянного тока.
- 4) Питание от сети постоянного тока с резервными аккумулятерами.

Так же, как и в варианте 3, соединение производится через коммутационный щиток постоянного тока, но добавляются резервные акку

5) Питание от аккумуляторов.

Этот случай предусматривает два комплекта (рабочий и запасной) аккумуляторов. Соединение рабочего комплекта аккумуляторов с приёмником происходит гибким экранированным шлангом.

При п прямителя коммутаци экраниров бель разля штырьково

Перед THATEILIE динений ф ключатели «BHK-TIOTEH ку **«усилен** стоять в к родина в с

Провері ных те**леф**с

Тумбле; борт» или гается пита » винэжог. выпрямите. ключателя «ТРГ» или кальное на

Ручку п ренне напр ьо, установ шкале прис

Проверы прибора в ной риске.

После п к работе,

BHKAROU теля рода :

на высоте

ве иног.э́и

бом другом

ранированчиного то-

подение не п с обоих чотким мов-

и провода, завователям.

ства на ра-

о в сеть и

муляторами. аккумуляторез комму-

лели. выпутационного

аккумуляте-

ерез коммувные акку-

и зап**асной)** Нов с приёмПри питании по варианту 2, 4 переход с питания приёмника от выпрямителя на аккумуляторное питание производится переключателем на коммутационном щитке. Подводка антенны должна быть произведена экранированным высокочастотным кабелем. В месте подключения кабель разделывается и припаивается к специально придаваемой одноштырьковой фишке.

#### 2. Подготовка радиоприёмного устройства к действию.

Перед введением в действие приемного устройства, необходимо пцательно проверить наличие питающих напряжений, надежность состинений фишек кабелей, целость предохранителей. Затем поставить выключатели питания на приемнике, щитке, и выпрямителе в положение выключено», ручку «усиление н. ч.»—в крайнее правое положение, ручку «усиление п. ч.»—в среднее положение. Реостат накала должен стоять в крайнем левом положении, ручка регулировки тона 2-го гетсродина в среднем положении.

Проверить надежность включения антенны в гнездо « $\Lambda$ » и годовных телефонов в гнездо «телефоны».

### 3. Включение и выключение

Тумблер на щитке постоянного тока установить в положение «лев. борт» яли «прав. борт» в зависимости от того от какой сети предполатается питать приёмник. Переключатель рода питания перевести из положения «выключено» в положение «маш. 1» или «маш 2». Включить выпрямитель с помощью тумблера на его передней степке. Ручку переключателя рода работ приёмника поставить в рабочее положение «ТЛФ», «ТРГ» или «Ф.—ТР». При этом на приёмник поступает анодное и назальное напряжение.

Ручку переключателя прибора поставить в положение — 2,5 (измерение напряжения накала) ії, поворачивая ручку реостата накала вправо, установить по вольтметру 2,2 в., что соответствует синей риске на шкале прибора.

Проверить анодное напряжение, поставив ручку переключателя прибора в положение + 120. Стрелка прибора должна стоять на красной риске.

После произведенных вышеуказанных манипуляций, приёмник готов к работе.

Выключение приёмника производится установкой ручки переключателя рода работ в положение «выключено», после чего регулятор гром-

47

кости поставить в крайнее правое положение, а регулятор усиления в среднее положение.

Реостат накала должен быть поставлен в крайнее левое «+2,5». При выключении приёмника на длительное время переключень рода питания пистоянного тока поставить в положение «выключено». При питании от сети переменного тока выпрямитель включается (и выключается) тумблером на его передней стенке.

#### 4. Настройка приёмника:

После того, как приёмник включили и оператор убедился в его исправной работе, можно переходить на заданную волну, Ручкой переходить подинапазона устанавливают нужный поддиапазон, причём в окошечко шкалы будет виден номер поддиапазона и пограничные частоты. Потом, вращая большую ручку верньера устанавливают против визира нужную частоту по шкале и, затем, малой ручкой верньера подстранваются до получения наиболее громкой и четкой слышимости принимаемой станции.

Если станция не слышна, следует прибавить усиление и, меда нво поворачивая малой ручкой верньера шкалу, поочередно в обе стороны от установленной частоты на 1-2 деления, поискать ее в сторове, т. к. могут быть неточности градуировки как передатчика, так и приемника.

Когда станция найдена и верьнером приёмник точно подстроен, манипулируя ручками усиления по низкой промежуточной частотам добиться нужного наивыгоднейшего соотношения между сигналом станции и шумами.

Если принимаемая станция работает незатухающими колебаниями, для ее обнаружения и настройки на нее, необходимо предварительно включить 2-й гетеродин, поставив ручку переключателя рода работ в положение «телеграф». По обнаружении станции и настройке на нее тон звучения подстраивается ручкой регулировки тона 2-го гетеродина, расположенной под вольтмиллиамперметром.

В случае, если приём телеграфной станции будет сопровождаться большими шумами, мешающими работе, необходимо перейти на работу с тонфильтром, в несколько раз суживающим полосу пропускания приёмника. Для этого переключатель рода работ ставится в положение «фильтр».

При приеме модулированных слабых сигналов, особенно при работе на средних и длинных волнах, целесообразно выключать систему АРУ. Это осуществляется тумблером, находящимся справа под переключателем прибора.


Auth

При электри Меж наруже её вля і Коррека это сле; верхиня шлян, в визира. чанеть ща интъ

Элег писалы, фикасти т. с. ко подимен пазоном наружен гетероді лей сим

Тукров Эле Тор пер гетерол Родина На в сы

AR



Ф усиления

ое положения переключа. В положение рямитель включа

нися в его ис-Ручкой переапазон, причём ограничные чаправыет против и верньера подвышимости пра-

не и, медлолно в обе стороны ее в стороне, а. так и приём-

чно подстроев, частотах сигналом стан-

и колебаниям, предварителью рода работ в тройке на сетеродия.

сопровождайс грейти на раб су пропуска тоя в положе

енио при почать си ся справа Если при настройке приемника риски на шкале плохо различимы, следует на время настройки вжлючить освещение шкалы. Это делается с помощью тумблера, находящегося слева под переключателем рода работ.

Следует помнить, что при работе от аккумуляторов, с целью экономии расхода последних, лампочку освещения шкалы нужно выключать, включая только при необходимости на время настройки.

### 5. Включение антенны.

Антенна приключается к гнезду «А» приемника при помощи одноштырьковой фишки, припаянной к концу ввода антенны.

### 6. Коррекция градуировки.

Приёмник ПРВ имеет два корректора градуировки: механический и электрический.

Механический корректор служит для восстановления градуировки, парушенной во время механических исправлений привода шкалы, сиятие её или в результате других механических и температурных воздействий. Коррекция осуществляется путем перемещения нити визира. Делается это следующим образом: на передней панели отвертывается правый верхний винт, крепящий обрамление шкалы. В отверстие пробки виден шлиц, при вращении отверткой которого происходит перемещение нити низира. Предварительно на приёмник подается сигнал известной (эталонной) частоты, на которую настраивается приёмник. Поворотом шлиша инть визира устанавливается против нужного деления, соответствующего эталонной частоте.

Электрический корректор служит для восстановления градуировки шкалы, если причиной неточности градуировки является изменение емкости какого-инбудь элемента, входящего в схему 1-го гетеродина, г. е. когда неточность градуировки, во-первых, наблюдается на всех подлианазонах и, во-вторых, когда на коротковолновых концах поддиалазонов ошибка градуировки больше, чем на длинноволновых. Такое нарушение точности градуировки может произойти от смены лампы 1-го гетеродина, изменения монтажа при сложном ремонте или смены деталей схемы 1-го гетеродина, общих для всех поддиапазонов.

Смена ламп 2-го гетеродина, в основном, может повлиять на гралуировку только длинноволновых поддиапазонов.

Электрический корректор представляет собой небольшой конденсатор перем нной емкости, включенный фараллельно управляющей сетке гетеродинной лампы. Этот конденсатор помещается в отсеке 1-го гетеродина и ось его со шлицем выходит сверху, между лампами гетеродина и смесителя. В футляре, напротив шлица электрокорректора, сделано

49

## ORIGINAL POOR

отверстие, через которое можно вращать ротор конденсатора, не вынимая приёмника из футляра. Для вращения ротора конденсатора, установке градунровки, нужно отвернуть пробку сверху футляра.

Градуировка производится с помощью кварцевого калибратора или кварцевого гетеродинного волномера. Перед проверкой и коррекцией градуировки, гетеродинный волномер должен быть включег за 20 мин., а приёмник за 1 час до начала работы, для получения полной стабильности волномера. ности волномера и приёмника (во избежание влияния ухода частоты ст

самопрогрева как приёмника, так и волномера на точность градуировки). Если почему-либо сбита градуировка только на одном или нескольких поддиапазонах, то это указывает на неисправность контуров этих поддиапазонов. В этом случае эти поддиапазоны подлежат полной пе реградуировке или подстройке индуктивностью и емкостью самих кон-

## 7. Уход за приемником

Приемник типа ПРВ, являясь сложным и точным аппаратом, требует заботливого обслуживания и внимательного ухода. При этих условнях он будет максимальное время работоспособен и обеспечит четкую

Приемник, по возможности, должен оберегаться сокой температуры, сырости, паров кислот и щёлочей. от чрезмерно вы-

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы на цепп анода и. главное, накала не подавалось (даже кратковременно) напряжение выше номинального.

В случае больших перерывов в работе, приемник следует чать. Оперируя органами управления и контроля, не следует применять резких движений и избегать всякого применения излишней силы. Нужпо следить за тем, чтобы приёмник был всегда чистый и не допускать проникновения пыли и грязи внутрь приемника. Нельзя класть на приемник посторонние предметы, особенно металлические для того, чтобы не испортить отделку футляра. Вытирать приёмник следует чистой, сухой

При необходимости изъятий приемника из футляра, учитывая его большой вес, следует это делать осторожно, избегая возможных голчков и ударов.

Каждый радист должен помнить, что чем заботливее будет уход за приёмником, тем легче и длительнее будет бесперебойная работа на нем. При смене ламп необходимо для вынимания спермальным ключом, не применяя резких рывков. При вставлении лампы необходимо, осторожно поворачивая се, точно найти направление ключа и затем, плавно поворачивая в ту или другую сторону на несколько градусов, одновременно нажимая на головку лампы. вставить

ра, не выни. сатора, пры тляра.

поратора или коррокцией а за 20 мин, пой стабильна частоты ст радунровки) или нескольнитуров этих исполной пер самих кон-

ларатом, трсlpн этих услолиечит четкую

per Otto! allo - BM-

от анода и, спряжение вы-

парет выклютует применять не силы. Нужне допускавтого, чтобы жчистой, суков

Улитервая во

е будет ная работ пользо ставления торону миы.

ее в гнездо. Чрезмерную силу применять нельзя, т. к. это может вывести из строя лампы или ламповую панель, а в случае, если лампы не входят, необходимо найти причину, мешающую ей свободно войти в панель и устранить ее (например, очень тупая ножка лампы и т. д.).

Приёмник всегда должен быть привернут к футляру всеми вчитами илотно, не допуская щелей между передней панелью и футляром.

### 8. Правила эксплоатации выпрямителя.

Выпрямитель, придаваемый к приемнику ПРВ, в силу надежности и простоты конструкции, не требует особого ухода за ним. Следует только всегда содержать его в чистоте, не допускать перегрева и сырости, по возможности оберегать от резких толчков и ударов.

Смену лампы производить осторожно и только при выключенном выпрямителе. Необходимо следить за тем, чтобы предохранитель соответствовал номиналу питающего напряжения сети, т. е. IA для напряжения от 180 до 240 в. и 2A от 70 до 140 в.

При питании выпрямителя от преобразователя пужно помнить, что нагрузка выпрямителя меньше, чем нагрузка, на которую рассчитан преобразователь, вследствие чего на выпрямитель может попасть напряжение, выше указанного на выходных клеммах пресбразователя. Кроме того, выходное напряжение преобразователя может оказаться завышенным вследствие повышенного напряжения бортовой сети, от которой преобразователь питается, а также может иметь место допусковый разброс выходного напряжения преобразователя.

Поэтому, перед включением выпрямителя, нужно проверить выхолное напряжение преобразователя, показываемое вольтметром переменного тока щитка коммутации и установить переключатель сети на выпрямителя на соотнетствующий номинал сети (например, вместо 127 в. на 140 или 180 в.), т. к. в противном случае выпрямитель может выйти из строя.

## 9. Правила эксплуатации преобразователя.

Преобразователь надлежит содержать в чистоте и исключить попадание в них пыли, грязи и посторонних предметои.

При эксплуатации преобразователей необходимо следить за отсутствием искрения щеток, особенно со стороны коллектора. При появлении искрения необходимо протереть коллектор и кольца тряпочкой, смоченной в бензине или мелкой стеклянной бумагой.

Необходимо следить, чтобы щётки были хорошо притерты к коллектору и имели достаточный нажим. При чрезмерном нажатии щёток на коллектор, последний будет перегреваться, что может привести к распайке петушков и вывести, преобразователь из строя. При слабом

5.1

нажатий щеток на коллектор появится искрение, которое может привести к выгоранию миканита из промежутка между пластинами коллектора и порче последнего.

При смене щеток необходимо ставить щетки только придаваемые к преобразователям или же любые другие, но только той же марки.

При установке новых щёток, их нужно пщательно притереть по окружности коллектора мелкой стеклянной бумагой, обернув ею кол-

Не реже двух раз в год надлежит смазывать подшинники преобралектор. зователя техническим вазелином или смазкой «Гои—54». Допускается смазка подшипников чистым тавотом или солидолом.

## 10. Правила техники безопасности.

При работе с приемником, вынутым из футляра, необходимо остерегаться касания частей или проводников, находящихся под анодным папряжением. Категорически воспрещается производить смену дами пра включенном приёмнике.

Также воспрещается менять лампы, предохранитель или же певеключать клемму переключателя сети выпрямителя при неотключенном от сети выпрямителе.

Нельзя касаться руками коллектора или колец преобразователя во

время его вращения. Во время работы с аккумуляторами нельзя отвертывать пробки с

Прежде, чем приступить к механическому ремонту приёмника или выпрямителя, необходимо убедиться в том, что они отключены от сети. Надо всегда помнить, что даже напряжение порядка 40 вольт может иногда оказаться смертельным в зависьмости от условий работы и состояния работающего (мокрая обувь, мокрый пол, ослабленное состоя-


ние организма и т. д.). Приступая к работе с приемником, необходимо убедиться в надежности подключения заземления.

Около рабочего стола радиста под ногами должен быть постелей резиновый коврик.

### **V. НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ**

### 1. Общие сведения.

В случае отказа приемника в работе, нужно обязательно, в первую очередь, проверить поступают ли на приёмник питающие напряжения и. если окажется, что анод или накал не подается, следует проверить источники питания, правильность соединения и исправность соединительных шлангов. Затем нужно проверить поочередно токи всех ламп,



жет привечи ко**ллек**.

аваемые anku. нтереть в ею кол-

ки преобра-Топускается

димо остед анодиым ну ламп при

н же переотключенном

зователя во

ть пробки с

іемника иля чены от сети. BO. TET MOXICE работы и 👁 енное состов

ься в надож

постелен

**TPAHEHHE** 

ьно, в пери прове ·eT coex **KTB** 

пользуясь переключателем прибора и измерительным прибором на приемнике. Это мероприятие в большинстве случаев поможет быстро найти неисправность и ликвидировать ее.

#### Условия измерения следующие:

- а) измерения производятся при полностью вставленном комплекте ламп:
  - б) переключатель рода работ ставится в положение «ТГР»;
    - регулятор «усиление н. ч.»--- в крайнее левое положение;

г) регулятор «усиление п. ч.»—в крайнее правое положение; д) тумблер АРУ—в положение «выключено». Проверку ламп Л-1, Л-2, Л-3, Л-9 и Л-10 производить при полежении переключателя поддиапазонов на 6-м поддиапазоне.

Проверку ламп Л-4, Л-5, Л-6 и Л-8 для возможности контроля ламп обоих усилителей и вторых гстеродинов 455 и 85 кгц производить двя

раза на 6-м и 5-м поддналазонах. Допускается замер на других поддианазонах, но при этом будет большой разброс токов ламп.

Нужно учесть, что лампы 2-х детекторов не контролируются, ввиду н<mark>евозможности замера проходящих чере</mark>з них токов, из-за чрезвычайно малой их величины.

При проверке токов ламп, стрелка прибора должна находиться в пределах участка шкалы, закрашенного черным цветом.

Если в каком-либо положении переключателя прибора стрелка выйлет из данного участка---это значит, что соответствующие цепи данной лампы или сама лампа имеет неисправность.

В случае, если при замере тока лампы смесителя, прибор зашкализает, нужно знать, что неисправность может сказаться не только в зампе смесителя или ее цепях, но и в лампе 1-го гетеродина или ее цеиях, так как при отсутствии генерации, т. е. при отсутствии сигнала из энтидинатронной сетке лампы смесителя, ток ее резко возрастает.

При замере тока лампы 1-го гетеродина нужно помнить, что от этой же цепи питается и экранная сетка лампы смесителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замере токов могут быть небольшие отклонения в ту или другую сторону от черного участка шкалы.

Приступая к устранению пенсправностей (ремонту), нужно обязательно хорошо ознакомиться с описанием и схемой приёмника, ясно представить себе токопрохождение и взаимодействие всех его частей и только после этого производить ремечт.

Как только будет определен (по ненормальному току лампы) неисправный каскад, нужно, прежде всего, попробовать заменить лампу.

Для этого приёмник вынимается из футляра и включается в цепь питания придаваемым к приёмнику переходным шлангом, алюминисвая фишка которого вставляется в колодку фильтра внутри футляра, а пластмассовая—в колодку питания приёмника так, чтобы шланг был направлен вправо (если смотреть сзади на приемник), при этом выемки на фишке и колодке должны совпадать.

Если была неисправна лампа, то после смены её на годную прибор покажет нормальный ток. Если же ток попрежнему будет ненормальным—это указывает на то, тто неисправность находится в цепях данного каскада. В этом случае сначала нужно ранее вынутую лампу поставить на свое место и приступить к внешнему осмотру и, если неисправность не удается обнаружить, нужно проверить омметром цепи касправность не удается обнаружить, нужно проверить омметром цепи касправность принципиальной схемы. Если ток лампы на много больше, а приемник работоспособен, в первую очередь проверить шунт данной цепи к прибору.

**Если измерение цепей омметром** будет давать результаты, отличающиеся от схемных более, чем на  $10+20\,\%$ , то это означает, что неисправность может находиться в данной цепи.

После обнаружения места неисправности, поврежденной или вы шедшей из строя детали, блок, в котором обнаружена неисправность, вынимается из своего отсека (см. раздел—конструкция) для исправления повреждения или замены детали.


Если проверка показала, что токи ламп нормальные, а приемник все же не работает, нужно проверить омметром сопротивление низкоомной обмотки: оно должно быть порядка 40 ом.

В случае, если омметр показывает обрыв — это значит, что иль оборвана катушка дросселя фильтра выхода, находящегося непосредственно на колодке телефонных гнезд или нарушена регулировка размыкателя телефонов (39) и его положение относительно диска—водителя или оборвана вторичная обмотка трансформатора.

При отсутствии вышеуказанных дефектов следует проверить тракт низкой частоты. Для этого нужно коснуться пальцем верхнего лепестка регулятора громкости. При исправном у. н. ч. в телефонах должен быть слышен сильный гул. Если гула в телефонах не слышно, а при замере токов все было нормально, вполне вероятно, что в данном случае замкнута первичная обмотка выходного трансформатора (615) из-за пробоя шунтирующего конденсатора, замонтированного в самом трансформаторе.

Исправность тракта промежуточной частоты определяется по шущ в телефонах при касании рукой к управляющей сетке лампы одного ж каскадов у. п. ч.

54



СССР МИНИСТЕРСТВО РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ к радиопелентатору "СРП-5"

# РАЗДЕЛ 1 ОПИСАНИЕ РАДИОПЕЛЕНГАТОРА "СРП-5" глава 1 описание составных частей радиопелентатора 1. Назначение радиопеленгатора Радионелентатор предназначается для недействанос радиоманков (радиостанций) кругового издучения и пресчасатналов ради маяков направленного издучения. 2. Состав комплекта В состав кемилекта радиопелентатора входит сле тующее: В состав к интекта различность образовать и поведуация сосдинательная проводка; г) кабель к гоннометру; д) компенсирующее устрействе; е), приемно-гоннометрическое устройство; с). приемпо-гоннометрическое устроиства, кабели; 1). к сельенцу; 2). питания; 3). переходная монтажная коробка; в). зарядный щиток; к). подтительное сопротивление; то одноякорпый преобразователь ОП-120; м. сигнальный щиток; м. сигнальный щиток; н) тестер; о) запасное и вспомогательное имущество;



 р) аккумуляторы.
 На рис. 1 праведена схема соединения всех элементов радиопелентатора с указанием габаритных размеров.

#### 3. Рамочная антенна

Рамочная аптенна, входящая з комплект радиопеленгатора, может быть двух видов: большая — диаметром 1200 мм нли малая — днаметром 600 мм. Устройство рамочных антени, изображенных на фото 1.

2, по своей конструкции представляет собой две взаимноперпендикулярно расположенные экранированные рамки, установленные на специальной колонке «К» высотой 1435 мм. » рез которую пропускают фидер.

Колонка изготовлена из дуралюминиевой трубы диамет-ром 77/85 им. Для крепления к палубе колонка имеет нижний фланен «НФК» и отверстия в косынках верхнего фланца ВФК» для оттяжек. Для регулировки натяжения оттяжки снабжены талрепами.

Для сочленения с наружной соединительной проводкой колонка в своем основании заканчивается муфтой «ОМ» с сальником. Верхний фланец колонки «ВФК» болтами стягавается с нижним фланцем «НФР» рамки. При установке рамки на колонке муфта с сальником, находящимся под вижним флан-

цем рамки, снимается. Для раднопелентатора с большой рамкой (1200 мм) число витков намотки 4 (фото 1).

Для радиопеленгатора с малой рамкой (600 мм) число витков намотки 8 (фото 2).

Намотка осуществлена на распорных клицах внутри дур-алюминиевых труб «Т» диаметром 30/27 жм.

Концы намотки рамок подсоединяются к переходной панели. Средние точки через конденсаторы 0,25 мкф соединяются с корпусом.

Доступ для подключения осуществляется через специальное окно «О», закрываемое крышкой.
Верхний узел «В» сделан из изолирующего материала —

текстолита.

В верхнем уэле рамки Ø 1200 мм предусмотрено отверстне для спуска сконденсированной воды в случае установки рамки верхним узлом книзу.

Рамка днаметром 1200 мм имеет укрепленный в центре

металлический 1 жесткость.

Конструкния пость установки Конны филер тажным прогозд

4. H

Паруживая 9 оге. З. представ Р,1-16. уложени ты рекоменлуетс рамкой не болсе

c pesaler a torre Для ра ставляет г ускается при riueli sacricii.

Лич рад едне изя длинов 3 ж Антенны ин чением 10 с изполку издлиной 12 .ч.

Для подветки из 3-х изоляторы Разделка ка фишке прием. рис. 7. Кабель Р Смонтирован гозометрическо

Компенсирум н варконетра нентов четвер

\* Sestention

— не јенга-+ ј≱кј им

— фана I. Панана Чамки, уст 1115 и.и.

-тамана ту - **ниж-**- ниж-- нажи:

роводкой ОМ « С тум стягиг ромхи м ф тин-

or and o

90 3 3Cd0

утра пурт

зереходчой 5 гоединя:

√∴ещна тъ-

ерла та

но отверустановки

в центре

металлический шток «Ш», придающий конструкции большую жесткость,

Конструкция рамочной аптенны предусматривает возможность установки ее и без колонки.

Концы фидера подпаиваются внутри головки фидера к монтажным прогодникам, идущим к переходной панези.

### 4. Наружная соединительная проводка

Наружная соединительная проводка, изображенияя на рис. 3, представляет собой 2 двужпроводных кабеля марки РД-16, уложенных рядом. Для обеспечения нормальной работы рекомендуется длина проводки радиопелентатора с большой рамкой не более 30 м, с малой — 6 м.

#### 5. Вспомогательная антенна

Устройство вспомогательных антенн для радиопеленгаторов с разными рамками разное.

Для радиопеленгаторов с большой рамкой антенна представляет собой вертикальный луч длиною от 6 до 8 м. Допускается применение Г-образной антенны с такой же действующей высотой.

Для радиопеленгаторов с малой рамкой — антенна Г-образная длиною 3 м или 3-х метровая штыревая.

Антенны изготовлены из гибкого антенного провода се чением 10 кв. мм. На одном из концов каждая антенна имеет пепочку из трех орешковых изоляторов, два коуша и фалу длиной 12 м.

Для подвески антенны придается дополнительная цепочка из 3-х изоляторов.

Разделка кабеля внутренней проводки антенны (РК-20) в фишке приемно-гониометрического устройства показана на рис. 7. Кабель РК-20 заводом не поставляется.

Смонтированный антенный ввод подключается к приемногониометрическому устройству согласно рис. 1.

#### 6. Компенсирующее устройство

Компенсирующее устройство (фото 3 и рис. 5) содержит три вариометра и предназначено для компенсации коэффиниентов четвертной радиодевиации « $\Pi$ » и «E» от 2° до 2°.

В случае установки рамки в диаметральной плоскости судна, как правило, пользуются одним дросселем для уничтожения четвертной радиодечиации «Д», для чего один вариометр подключается параллельно одной из рамок (в зависимости от знака радиодевиации).

В случае установки рамки под углом 45° к диаметральной плоскости судна предусмотрена возможность компенсации четвертной девиации «Д» и «Е». Причем, для компенсации коэффициентов «Е» два дросселя включаются между концами обему вымож

Компенсацию коэффициентов четвертной радиодениации «Л» рекомендуется практически производить следующим образом:

1. Определить величину и знак коэффициента радиоде-

2. Снять крышку компенсирующего устройства (фото 3)

3. В зависимости от знака девиации установить винты в гнезда + Д или — Д. Гнезда Е остаются свободными.

4. Установить винт под нариометром «Д» в гнездо  $2^{\circ}$ — $8^{\circ}$  или  $8^{\circ}$ — $20^{\circ}$  в зависимости от пределов, в которых лежит величина компенсируемой девиации.

 Отпустить фиксирующий винт на вариометре «Д» и пращением большого винта подвести риску визира к делению, соответствующему величине компенсируемой девиации.

6. Фиксирующий винт застопорить.

7. Крышку компенсирующего устройства поставить на несто.

В случае коэффициента «Е» четвертной радиодевиации, после определения знака и величины девиации необходимо:

1. В гнезда +E или -- Е установить винты в зависимости от знака девиации.

2. Установить винты под вариометрами «С» в гнезда с гравировкой, соответствующей пределам, в которых лежит величина компенсируемой девиации.

3. Отпустить маленькие фиксирующие винты на вариометрах и вращением больших винтов подвести визир к делениям, соответствующим реличине компенсируемой девиа-

4. Застопорить фиксирующие винты.

5. Крышку компенсирующего устройства поставить на место.

Для соеди рем радионаметровым кагуется из при инъръновыми но-гониометри к компенсиру

Q

Приемно-и тивно предста теродинного выпрямителя.

Гониометр шкальное ус ся) шкаль и для нанесени носится прост стирания кри дисками. На три которого остаточной ра

Гониометр сельсина тин стернями и ц ниометра освиными по окру

Для согла заниями гирс дится на пере необходимо т стрелки на тг ней шкалы, п После соглао зать три обор

Приемник радиостанций и тонально-мс Диапазон разбит на 2 п

.

плоскости им уничтоили нариоспиренмо-

наме тральтем ленеамисисации (у до ицами

недевнация об-

а разполе-

и эфото 3), отть вингы пами. го до 2°--8°

лежит вели-

тре «Д» и к делению, ини.

«тавить на

зависимости

в гиезда с 44 лежит ве-

ка варнометтэнр к делесмой дения-

оставить на

#### 7. Кабель к гоннометру

Для соединения компенсирующего устройства с гониометром радиопелентатор снабжен четырехпроводным полутораметровым кабелем в экранированной оплетке. Кабель монтируется из провода РПШ 4×0,35; и заканчивается четырех штырьковыми фишками: угловой для подсоединения к приемпо-гоннометрическому устройству и прямой для подсоединения к компенсирующему устройству.

#### 8. Приемно-гоннометрическое устройство

Приемно-гониометрическое устройство (фото 4) конструктивно представляет собой семиламповый приемник супертетеродинного типа с гониометрическим устройством и блоком

выпрямителя.

Гониометрическое устройство на передней нанели имеет шкальное устройство, состоящее из наружной (вращающейся) шкалы и внутренней (неподвижной) с выточкой под диск для нанесения кривой остаточной радиодевиации. Кривая напосится простым черным карачдашом. Для предохранения от стирания кривой диск закрывается двумя прозрачными полудисками. На оси ротора гониометра закрепляется визир, впутри которого имеется продольная шкала для отсчета величины остаточной радиодевиации.

Гониометрическое устройство состоит из гониометра, сельсина типа СС-404 или СС-150 (СС-153), панели с шестернями и шкального устройства. Шкальное устройства примометра освещается извутри тремя лампочками, расположенными по окружности в 3-х точках.

Для согласования воказаний шкалы гониометра с пока-

Для согласования показаний шкалы гоннометра с показаниями гирокомпаса предусмотрена ручка, которая выводится на переднюю панель. Для поворота подвижной шкалы необходимо ручку «уст. курса» повернуть против часовой стрелки на три оборота для введения в зацепление с шестерней шкалы, после чего можно вращать в нужном направлении. После согласования показаний ручку нажать доотказа и сделать три оборота по часовой стрелке.

Приемник радиопеленгатора обеспечивает прием сигналов радиостанций, работающих модулированными, незатухающими и тонально-модулированными колебаниями.

Диапазон приомника от 750 кгц до 186 кгц (400—1600 м) разбит на 2 поддиапазона:

I поддіналазон от 186 до 376 кац (1600—800 м), II » от 375 до 750 кац (800—400 м). Переход с одного поддиапазона на другой осуществляет-

Переход с одного подднавазона на другой осуществляется поворотом ручки переключателя подднавазонов. Настройка приемлика производится одной ручкой. Регулировка громкости ручная. На выходе включаются головные телефоны и динамик.

Все узлы и детали как гониометрического устройства, так и приемника монтируются на специальной субпанели и пасси

Контуры высокой и промежуточной частоты, блок конленсаторов, дампы, кварцедержатель, дроссель нязкой частоты крепятся сверху шасси (фото 5).

Влок выпрямителя располагается за гониометрическим кетройством. Для удобства установки и снятия блоков пресусмотрены стециальные восьмиконтактные колодки и ловители. Включение и выключение питания производится со стороны передней панели выключателем «выкл.—вкл.». Тумблер выключателя питания механически связан с тумблером, стоящим в цепи антенны, благодоря чему при-выключении питания цепь антенны замыкается на корпус.

Весь монтаж произведен под шасси (фото 6). Все элеменны имеют номерную маркировку в соответствии с принципиальной схемой. В футляре приемно-гониометрического устрейства предусмотрейа вентиляция, которая используется при работе аппаратуры ві среде с температурой окружающего воздуха выше +30°С. Для приведения ее в действие необходимо сиять свинчивающуюся крышку в верхней плоскости футляра, а рычажок нижнего люка с надписью «вентиляция» (внизу футляра) повернуть до отказа в сторону шильдика с надпасью «открыто».

Свинчивающаяся крышка, помимо вентиляции, дает возможность производить замену предохранителей и переключение напряжения.

### 9. Переходная монтажная коробка

Переходная коробка (фото 7 и рис. 6) предназначена для подключения цепей источников интания, выпрямителя, сельсинов и выхода низной частоты к динамику.

В коробке имеется клеммная панель с вянтовыми зажимами и тумблер «214» (рис. 2-6). Этот тумблер предназначен для подачи питания на выправателя — либо от сети переменного тока, либо от одножкорного преобразозателя.

К пер ные кабе а) ка б) ка в) ка

в) ка обмоток г) ка д) ка емника к е) ка

Кабе.

— зну-при
приеззач
Кабе.

ники с т
к соотве
конца
—
сельсино
торая ва

ной кор ружно, о перехода Кабе нечники к сооты конца выпряма к внеша (рис. 2-

Kabe

3арн 1. О 110 илн преобра жения

твляетастройтефочы

мойства. и исэн

кой ча-

чическим Kon upeturen co TVM. MOJORAM. SOURCE THE

· · · resseriempanami. Roja vereleten me mero n JONE WHO , жүн тяра. on country on 1014 1610.

THOR THE TEDER TEMES

andella A**IS** , . .e. - се т**ьси**-

asanta sa**wa**ре изваначен CITH Hepe-

К переходной коробке сподходят следующие экранированные кабели внешнего монтажа:

- а) кабель от бортовой сети переменного тока;
   б) кабель от зажимов «127-в» ОП-120;
- в) кабель от источников питания сельсинов и вторичных обмоток сельсина-датчика;
  - г) кабель от сельсина-приемника;
- д) кабель питания приемника и выход низкой частоты при-емпика к наружному динамику;
  - е) кабель к наружному дикамику.

#### 10. Кабель сельсина

Кабель сельсина предназначен для подачи питания сельсину-приемнику и соединения вторичных обмоток сельсинов: приемника и датчика. Длина кабеля 1.5 м.

приемпика и датчика. Длина каоеля 1,5 м.

Кабель с одного конца имеет пять отводов под наконечники с гравировками «1, 2, 3, 4, 5», которые подключаются к соответствующим клеммам переходной коробки, с другого конца — фишку с пятью гнездами (гнезда 1 и 2 — питание сельсинов, гнезда 3, 4, 5 — вторичная обмотка сельсина), которая включается в колодку «189» (рис. 2-6).

### 11. Кабель питания

Кабель предназначается для подачи питания от переходной коробки на выпрямитель приемника и подключения на-

ной коробки на выпрямитель приемника и подключения на-ружного динамика к выходу низкой частоты приемнике через переходную коробку. Длина кабеля 1,5 м. Кабель с одного конца имеет четыре отвода под нако-печники с гравировками «1, 2, 3, 4», которые подключаются к соответствующим клеммам переходной коробки, с другого конца — фишку с четырымя гнездами (гнезда 1 и 2 — питание выпрямителя, гнезда 3, 4 — выход низкой частоты приемника к внешнему динамику), которая включается в колодку «188» (рис. 2-б). (рис. 2-б).

### 12. Зарядный щяток (фото 8, 9)

Зарядный щиток обеспечивает:

1. Основное питание праеминка от сети постоянного тока 110 или 220 в. правого пли левого борта через одноякорный преобразователь ОП-120 ф5 или ф4 в зависимости от напряжения бортовой сети.

2. Резервное питание приемника от аккумуляторов через одноякорный преобразователь на 24 в ОП-120 ф3.

3. Включение аккумуляторов на заряд от бортовой сети постоянного тока правого или левого борта напряжением 110

или 220 в. Для обеспечения зарядного тока порядка 10 А к зарядному щитку придаются два поглотительных сопрогивления (фото 12) в случае напряжения бортсети 220 в и одно в случае напряжения бортсети 110 в.

Схема подключений к зарядному щитку всей проводки и его коммутации изображена на принципиальной схеме радиопеленгатора (рис. 2) и схеме соединения (рис. 1).

подключение к бортовой сети основного одноякорного преобразователя ОП-120 ф4 (ф5) или аккумуляторов, а также переключение с одной бортовой сети на другую обеспечивает переключатель «198».

Переключатель «203» обеспечивает подключение аккумуляторов к бортовой сети при заряде и к резервному одноякор-ному пресоразователю ОП-120 ф3 при разряде. Переключатель «207» обеспечивает подключение к переход-

ной монтажной коробке основного одноякорного преобразователя либо резервного.

Все органы управления зарядного щитка выведены на переднюю панель. Панель с зажимами помещается внизу зарядного щитка.

Вольтметром «195» контролируется напряжение бортсети и

напряжение аккумуляторов.

Переключение вольтметра осуществляется тумблером «196». Амперметром «201» контролируется зарядный ток. В центре зарядного щитка между крайнями переключателями под съемзарядного щитка между кранними переключателями под свемной крышкой располагается реле «200», которое, в случає снятия напряжения бортсети при зарядке размыкает цепь аккумуляторов, исключая тем самым разряд аккумуляторов на бор-

товую сеть. Доступ к предохранителям всех источников питания осуществляется со стороны передней панели.

В зарядном щитке под окном с надписью «пеленговать» находится сигнальная лампа «209», загорающаяся при включении тумблера «211» у радиста и сигнализирующая, что антенны изолированы.

Под правым прибором (вольтметром) стоит тумблер «208», при включении которого загорается лампа «210» в сигнальном щитке, расположенном в раднорубке.

10

В качестве быть использо го тока 110--: В качестье

преобразовате аккумуляторни В сеть пери

переходную ж ние переменно При испол

жения бортсе гатор к этой ОП-120 ф5 на н зарядный ш ние бортовой

На перехо навливеемым мутирование ОП-120 на за

От перехо ного тока пол От входяю ние подводит а) Выпр Выпрями

DASMCULCHRON зовать в ка ние перемен стоты 50 гц. Переклю нику, произ б) Ода

Преобраз якорный пр разования Преобразо с его корпу **ROCTON HHORO** телем акуст

торон через

Тиной сети чением 110

K INDUCTIONS ин (фого 12) час напря-

проводки и ме радно-

змерного прее, а также пе-«хисчивает пе-

> JAKKI MVJIR-\* THORKOD

> > ≥⊙азова-

и на пеу заряд-

отсети и

vi +196». В центре : съемsac CHR-

, пракку на ва бор-

... осуще-

atrisatb» Ha-: ри в**ключе-**JAH, STO AHTER-

<sub>тумблер</sub> **«208»,** R CHIHATIBHOM

#### 13. Источники питания

В качестве источников питания радиопеленгатора может быть использовано напряжение постоянного или переменного тока 110—220 в. Сеть переменного тока должна иметь частоту 50 гц.

В качестве резервного питания используется одноякорный преобразователь ОП-120 ф3 на 24 в, питающийся от двух аккумуляторных батарей 10НКН-60 м.

В сеть переменного тока радиопеленгатор включается через переходную хоробку, к зажимам которой подводится напряжение переменного тока.

При использовании в качестве источника питания капряжения бортсети постоянного тока 110 или 220 в радиопеленгатор к этой сети подключается через переходную коробку, OH-120 ф5 или ф4 (в зависимости от напряжения бортсети) и зарядный щиток, к зажимам которого подводится напряжение бортовой сети постоянного тока.

На переходной коробке тумблером «214» (рис. 2-б), уста-навливаемым в соответствующее положение, производится коммутирование напряжений переменного тока питающей сети или ОП-120 на зажимы питания приемника.

От переходной коробки к приеминку напряжение переменного тока подводится г. бким экранированным шлангом

От входной колодки «188» приемника (рис. 2-б) напряжение подводится к выпрямителю приемника.

а) Выпрямитель.

Выпрямитель выполнен в виде отдельного съемного блока, размещенного в приемнике. Выпрямитель позволяет использовать в качестве источника питания приемника наприжение переменного тока 100, 110, 127, 140, 200, 220, 240 в частоты 50 гц.

Переключение намоток трансформатора блока питания в зависимости от номинала напряжения, подводимого к приемнику, производится переключателем «184» (рис. 2-б).

б) Одноя корный преобразователь. Преобразователь потояного типа ОП-120 представляет собой одноякорный преобразователь (фото 10), служащий для преобразования постоянного тока в переменный с частотой 50 гц. Преобразователь ОП-120 снабжен конструктивно связацными с его корпусом фильтрами (включенными как со стороны постоянного, так и со стороны переменного тока) и глушителем акустических шумов.

11

Фильтры преобразователя предназначены для уменьшения радиономех, создаваемых при работе преобразователя. Фильтр снижает помехи до уровня, позволяющего производить радиоприем во время работы преобразователя.

Одновкорный преобразователь рассчитан на продолжительный режим работы при следующих номинальных данных преобразователя.

Номинальные данные преобразователя:

	ОП-120 ф5	ОП-120 ф4	Ο11-120 φ.
1. Отдаваемая мощность	150 em	150 sm	150 sm
2. Напряжение питания посто- янного тока.  Отдаваемое напряжение .  4. Потребляемый ток .  5. Ток нагрузки .  6. Коэффициент мощности .	110 s 127 s 3,0 a 1,3 a 0,9	220 s 127 s 1.5 a 1.3 a 0.9	24 8 127 8 10 a 0,8 6 0,9

### 14. Сигнальный щиток

Предназначенный для установки в рубке радиста сигнальный шиток представляет собой футляр, внутри которого находится сигнальная лампа, загорающаяся при включении на зарядном щитке тумблера «сигнализация».

При этом в «окие» сигнального щитка появляется надпись

«изолировать антенну», по которой радист изолирует антенну.

#### 15. Тестер

Тестер «ТТ-2» предназначается для измерений постоянного тока, напряжений постоянного и переменного тока, а также сопротивлений в различных участках схемы проверяемого приемника.

Порядок измерения режимов ламп приемника (анодного тока, напряжений анодного, экранного и накала ламп) изложен ниже.

### ГЛАВА II

## ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАДИОПЕЛЕНГАТОРА (pmc. 2-6)

## 1. Входной контур

Прием сигналов маяков осуществидется при подожении переключателя «170» на знако «круговой прием» («О»). Принимаемый антенной сигнал с общотвалении нагрузки

1000 15 8225 Ha 25.19 0:0 gpanné В. 23 9K Jorga K POSTCTI праоте П. 2170 S присм 97,000 эффекта ные филь поступач pyetes 3 Byons из осисвя пенсации <77>, KCH TVIHKE 43 на II по Прин варноме

ром ∢56з

HO C MCF Tipa

осью пе SHAKE & Onpe

Poro

ученышения те ти Фильтр возить радио-

за продолжиозныму дан-

011 120 63

1'40 am

ne contra toand process statement . Segun Ha sa-

волия налиясь ирует антенну.

они постояннотока, а текже веряемого при-

жа (аподного та ламп) изло-

A (pec. 2-5)

DOW

в цепь антенны «129» через конденсатор «69» поступает на сетку антенного усилителя. Антенный усилитель собран на ламне 6 Ж4 «162», включенной триодом по схеме с паралледыным питанием. Сопротивление «128» служит утечкой сетки. На управляющую сетку лампы «162» подается смещение, слимаемое с сопротивления «127» и конденсатора «67». В качестве нагрузки в цени амода включен дроссель высокой частоты «28».

Сопротивление «130» и конденсатор «71» служат развяз-

кой в цени питания анода лампы «162».

Напряжение колебаний высокой частоты с анода антенного усилителя подается на входной контур УВЧ через трансформатор, вторичная обмотка которого является эквивалентом искателя.

Входной контур в случае кругового приема («О») состоит из эквивалента нокателя «59» и конденсатора настройки вход-ного контура «77» (1-я и 2-я секции блока), конденсатора подстройки входного контура «80» и катушки «29», шунтирующей на II поддиапазоне или «30», удлиняющей на I поддиа-

пазоне. Пеленгование осуществляется в положении переключателя Пеленгование осуществляется в положении переключателя «170», на знаке «направленный прием» («∞»). В этом случае прием ведется одновременно на рамку и на антенну. Антенна в этом случае, используется для компенсации антенного эффекта. Принятый рамкой сигнал через противолокационные фильтры (катушки — «45» и конденсаторы «63» и «62») поступает на полевые катушки «50» гоннометра и индуктируется в искателе «52», подключенном ко входному контуру. Входной контур в случае направленного приема состоит

В лекателе «52», подылоченном ко входному контуру.

Входной контур в случае направленного приема состоит из основного искателя «52», ротора «56» вариометра компенсации антенного эффекта, секций блока конденсатора «77», конденсатора подстройки входа «80», удлиняющей ка тушки «30» на I поддиапазоне или шунтирующей катушки «29» на II поддмапазоне.

Принимаемый антенной сигнал поступает на статор «55» варнометра компенсации, связанный индуктивно с ротором «56», включенным в цепь входного контура последовательно с искательной катушкой гоннометра «52».

При пеленговании антенный усилитель не участвует.

Ретор варнометра компенсации конструктивно связан с осью переключателя «170», что в положении переключателя на знаке « » дает возможность вращения на 180°.

Определение направления на пеленгуемую станцию

## ORIGINAL

ществляется поворотом переключателя «170» в положение кардиоидного приема («♥» красного и зеленого цвета).

В положении переключателя «170» на знаке «♥» сигнал ст рамок поступает на вспомогательную искательную катуш-«51», включающуюся вместо искателя «52».

Вепомоготельный искатель «51» намотан перпендикулярно основному «52», благодаря чему осуществляется максимальный прием при положении основного искателя на «мини-

мел. Принимаемый антенной сигнал при однонаправленном приеле так же, как и при круговом приеме («О»), усиливается антенным усилителем. Связь цепи вспомогательного искателя гоннометра с антенным усилителем производится ва-рисметром, ротор которого «53» включен последовательно в раз метром, ротор которого мося выпочен последовательно в пень искателя «51», а статор «54» находится в анодной цени ентегного усилителя.

В одной контур в случае однонаправленного приема « ♥ » или « ♠ » состоит из следующих элементов: вспомога-« → » или « ⊕ » состоит из следующих элементов: вспомога пельного искателя «51», ротора «53» кардиоидного вариометра, удлинительной катушки «57», конденсатора настройки входного контура «77», конденсатора подстройки входа «80», катушки удлиняющей «30» на 1 поддиапазоне или катушки исплетирующей «20» из 11 поддиапазоне пунтирующей «29» на 11 поддиапазоне.

Установкой переключателя «170» в положение «♥» или « 🏊» осуществляется переключение концов статора кардиоидного вариометра.

## 2. Усилитель высокой частоты

Каскад усилителя высокой частоты представляет собой резонансный усилитель на лампе 6Ж4 «163» с автотрансформаторным включением контура.

На I поддиапазоне элементами контура каскада являются переменный конденсатор «78», катушка «32» и подстроечный конденсатор «81».

На II поддиапазоне элементами контура служат конденсатор переменной емкости «78», катушка «31» и подстроечный конденсатор «82».

Переключение контуров произьодится контактной секцией П<sub>2</sub> переключателя диапазонов «177». Каждая контактная секция переключателя днапазонов имеет сегмент, который замыкает накоготко неработающий контур.

Катушки контуров «32» и «31», подстроечные конденса-

301103 set. 6.8131.70 0.15 25 19/7 pasersmer 1 утечка управ

Kon for через ро лезг ку лампы 6.1 10000 зью. К илтур анол м яз Composition лик гетет. Э сатерем Вер денсатора. Колебат пазоне состо сатора сопря конденсатора чальную емк Ha II no. катушки «33 конденсатор. чальной сик Переклю Па переключ «33», подста <86», <87» 30H0B ∏<sub>3</sub>, ∈0 размещаютс HOSTORIES лается чере<mark>.</mark> с конденсал cerkii.

ыможение itmern). 🕶 » сигиал честь катуш-

ен анкулярно А аксимальт «мини

> чом при-Process око пекаenter ma : '580 B

> > родка . 4 K. 1 - 1UKH

45, 534 praont-

-гобон р<sup>ф</sup> To the put year

пала яыняются » полстроечн**ый** 

в . В в Конденсаи подстроечный і

тактной секцией контактная сек-, который замы-

енияе конденса-

торы «81» и «82», контактная секция переключателя диапазонов «П<sub>2</sub>», разделительные конденсаторы «84» и «85», контенсатор развязки «83» и сопротивление утечки «133» размещаются в одном экране (фото 5).

Сопротивление «132» и конденсатор «83» являются развязкой в анодной цепи усилителя. Сопротивление «134» служит для получения автоматического смещения на управляющей сетке лампы. На экранную сетку лампы постоянное папряжение подается через сопротивление «135», котоное папряжение подается через сопротивление «135», которое в то же время вместе с конденсатором «93» является развязкой в цепи экрачной сетки. Сопротивление «131» утечка управляющей сетки.

#### 3. Преобразователь

Колебания с контура каскада высокой частоты поступают через разделительный конденсатор «85» на управляющую сетку лампы 6A7 «164».

1 гетеродин собран по трехточечной схеме с катодной связью. Контур подключается к гетеродинной сетке лампы 6А7,

анодом является экранная сетка.
Сопротивление «136» и конденсатор «91» образуют грид-лик гетеродина. Настройка I гетеродина производится конденсатором переменной емкости «79», находящимся в блоке кон-

Колебательный контур первого гетеродина на I подднапазоне состеит из конденсатора «79», катушки «34», конденсатора сопряжения «86», подстроечного конденсатора «88» и конденсатора постоянной емкости «90», уравнивающего на-

чальную емкость контура. На II поддивпазоне контур состоит из конденсатора «79», катушки «33», конденсатора сопряжения «87», подстроечного конденсатора «89» и конденсатора «90» для уравнивания начальной емкости контура.

Переключение контура I гетеродина производится секцией  $\Pi_3$  переключется днапазонов «177». Катушки контуров «34». «33», подстроечные конденсаторы «88», «89», конденсаторы «86», «87» и «90», контактная секция переключателя диапазонов П<sub>3</sub>, сопротивление «136» и конденсатор «91» гридлика

размещаются в одном экране (фото 5). Постоянное напряжение на экранную сетку лампы по-дается через сопротивление «139». Это сопротивление вместе с конденсатором «94» является развязкой в цени экранной

Колебания от гетеродина и приходящий сигная смещиваются, и на анодном контуре выдоляются колебания разност-

ной (промежуточной) частоты, равной 110 жац.
Первый полосоной фильтр промежуточной частоты состоит из катушек «35» и «36» и конденсаторов «95» и «100», образующих два контура, связанных при работе на узкой полосе кварцем «174» и на широкой полосе — конденсатором «96».

Конденсатор «97» служит для нейтрализации паразитной емкости кварцедержателя. Переключение полосы осуществляется переключателем «178». Конденсатор «101» явлиется разделительным. Сопротивление «143» и конденсато, «99» являются развязкой в анодной цепи преобразователя. Сопротивления «160» и «137» служат для расширения полосы пропускания 1-го полосового фильтра.

## 4. Усилитель промежуточной частоты

Усилитель промежуточной частоты состоит из 2-х каскадов на лампах 6K3 «165» и «166».

Нагрузкой в анодных цепях ламп усилителя ПЧ являются 2й и 3-й полосовые фильтры. Помимо этого, как было указано выше, усиление промежуточной частоты происходит и в каскаде преобразователя, анодной нагрузкой которого является 1-й полосовой фильтр.

Каждый полосовой фильтр состоит из 2-х контуров с внешнеемкостной связью. Все контуры усилателя промежуточной частоты настраиваются на частоту 110 кгц. Каждый контур состоит из катушки индуктивности, конденсатора постоянной емкости и шунтирующего сопротивления для расширения полосы пропускания.

Конструктивно каждый контур состоит из катушки, заключенной в чашечки из карбонильного железа, которые помещаются в карболитовый корпус.

Подстройка контуров осуществляется изменением индуктивности при тюмощи сердечинков из карбонильного железа, которые перемещаются внутри чашечек.

Весь трансформатор промежуточной частоты помещен в алюминисвый экран, в верхней стенке которого имеются отверстия над стержинями карбонильных сердечников.

верстия над сгержиями карбонильных сердечников.
В анодных и экранпых цепях ламп усилителей промежуточной частоты стоят развязывающие фильтры из сопросивлений и конденсаторов.

Ниже промежут

Wall Amen

COMMERCATO

.....

C ...... \*\*\*

И гет кой часте фильтра которой ; и сепроти «161», см больших При тает в р графных претбрам Гетер стоту 11 го выме зах 2.5

колтора «П сатор « тур зави шения и Анон Напряж име «150

## ORIGINAL

эл смеща Samay Palmeer.

> the allowing a vakimeno-Some means.

1015 en man s Herrent

to wast

1111 at s 6 : 10 1100

> энур -, г. ј. ачной

्रास्तु कर छ। संग privilladi. Ha-Koropiae no-

порием индукостьисто железа.

полен помещен в рего имеются отmirros. изслей промежутры из сопротив-

Ниже приводится таблица элементов каскадов усилителя. продежуточной частоты.

	І-й касы	ай УПЧ	2-й кас	кад УПЧ
Катушки контуров	37	; 38	39	40
Конденсаторы контуров	104	107	110	113
Конденсаторы развязок	103	106	109	112
Сопротипления развязок	138	145	!48	150
Сопротивления контуров	144	146	149	

### 5. II гетеродин, II детектор и первый каскад усилителя низкой частоты

И гетеродин, II детектор и первый каскад усилителя низ-кой частогы работают на лампе 6A? «167». С 3-го полосового фильтра сигнал подается на управляющую сетку 6А7, в цепи которой включен гридлик, состоящий из конденсатора «114» и сопротивления «151». Сигнал подается через сопротивление «161», служащее для ограничения сеточных токов лампы при больших сигналах.

При приеме модулированных сигналов лампа 6A7 рабо-тает в режиме ссточного детектирования. При приеме телеграфиых сигналов ламиа работает в режиме двухсеточного преобразования.

Гетеродин собран по трехточечной схеме и генерирует частоту 110±2,5 кгц. Полупеременный конденсатор, ось которого выведена на передчюю панель, меняет топ блений в предестатор ось которого выведена на передчюю панель, меняет топ блений в предестатор остатор ост

лах 2,5 кги.
Переключатель «176» при приеме модулированных сигналов закорачивает коктур II гетеродина.

Контур II гетеродина состоит из катушки «44», конденсатора «116» и конденсатора переменной емкости «115». Конденсатор «117» и сопротивление «152» являются гридликом. Контур зашунтирован сопротивлением «147», служащим для уменьшения амплитуды гетеродина.

Анодом гетеродина является экранная сетка лампы 6А7. Напряжение на экраньую сетку подается через сопротивление «155»,

2 2074

Это сопротивление вместе с конденсатором «118» является развязкой цепи экранной сетки.

Нагрузкой усилителя низкой частоты является дроссель «42», нараллельно которому подключено сопротивление «156» для выравнивания частотной характеристики.

для выравнивания частотной характеристики. Чтобы исключить просачивание к выходному каскаду промчастоты, в акодной цени лампы 6A7 стоит фильтр, состоящий из сопротивления «153» и конденсатора, «119».

## 6. Оконечный каскад

Оконечный каскад собран на лампе 6П6С. Колебания низкой частоты поступают е дросселя «42» на сетку лампы 6П6С черсз разделительный конденсатор «122».

Сопротивление «157» является утечкой сетки лампы «168». На ущ авляющую сетку лампы подается автоматическое смещение, снимаемое с сопротивления «158», шунтированного конденсатором «123».

В анодную цепь оконечного каскада включен выходной трансформатор «43». Первичная обмогка трансформатора блокируется конденсатором «124». Во вторичную обмотку выходного трансформатора включено шунтирующее совротивление во избежание перегрузки телефонов при отключении ди-

На выход приемника подключаются телефоны и попеременно один из двух имеющихся динамиков « $\mathbf{\Pi}_1$ » или « $\mathbf{\Pi}_2$ ».

## 7. Регулировка промкости

Приемник имеет ручную регулировку громкости (РРГ). Регулируется усиление в 2-х каскадах ПЧ и в каскаде ВЧ путем подачи на сетки ламп «163», «165» и «166» напряжения смещения с потенциометра «141». Падение напряжения на сопротивлениях смещения «134» и «140» создается анодным током дамп а на потенциометре «141»— дополнительным током ламп, а на потенциометре «141» — дополнительным током, протекающим через сопротивление «142» и потечциометр «141». При вращении потенциометра изменяется смещение на лампах и тем самым достигается регулировка уси-

ления.
Конденсатор «102» шунтирует по переменному току сопротивление «140» и потенциомстр «141», конденсатор «92» —
сопротивление «134» и потенциометр «141». Потенциометр сопротивности с с позволяет одновременно изменять «141» является сдвоенным и позволяет одновременно изменять усиление в каскадах ВЧ и ПЧ.

Выпрямит выпрямителя: которые обес токе нагрузка выпрямленно. состоящий из и двух электр Папряжен намотки силс ри 3-4 перем накала, соста: Тумб. ероч менного напт переходную ко кого замыкані «183» в цепн высокочастотн

На переход кнопкой. При чина напряжен анодного напра

## ORIGINAL

W West " to state . 156.

Same Series apon-BELL COLLONIUM

> Ha HBA 44 SH6C

. x1685 Choic che. O KOH-

учаной

\$a 6 m V) 96-

THATE es with Att-

в зватере-1.1.

Fra (PPI) . ... RY «апр**яжения** A KCHAR HE

и акодими Linute. ILum 42. H BOTES

w wenteres cheудировка усв

RANG TOKE Hene

### 8. Выпрямитель

Выпримитель собран по однофазной схеме на селеновых выпрямителях типа ABC-25-21 «187» в количестве 4 пит., которые обеспечивают выпрямленное напряжение 200 в при токе нагрузки не более 70 ма. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения применен П-образный филогр. состоящий из сглаживающего дроссетя назкой частоты «61», в тах у-тектролитических конденсаторов «125».

состоящий из сглаживающего дросселя назкой частоты «61», и двух электролитических кондепсаторов «125». Напряжение накала ламп 6,3 в, синмаемое со вторичной намотки силового трансформатора «60», подается на штыри 3—4 переходной колодки «191». Ток, потребляемый ценями нака из, составляет не более 4 в.

Тучблером производится включение и выключение переменность напражения подавамого на пыпрамитель поред

ту врагером производится включение и выключение переменного напряжения, подаваемого на выпрямитеть через переходную котодку «191». Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок установлены предохранители «183» в цепи сети и «185» в цепи апода, а для защиты от высок мастотных помех установлены конденсаторы «126».

## 9. Измеритель напряжения питания

На персходной панели приемника имеется вольтметр с киопкой. При отжатой киопке вольтметром измеряется величина тапряжения накала, при нажатой кнопке -- величина аноди эго напряжения.



## ORIGINAL

## РАЗДЕЛ П

## ИНСТРУКЦИЯ К РАДИОПЕЛЕНГАТОРУ

### глава І

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

1. Установка и монтаж рамочной антенны и наружной соединительной проводки радиопеленгаторов (рис. 3)

Как указано ранее, установка рамочной антенны радно-пеленгатора может производиться с колонкой и без колонки в зависимости от условий.

Сборка и монтаж наружной соединительной проводки про-

изводится в следующем порядке:

1. Выбирается и намечается место установки рамочной антенны и трассы прокладки наружной соединительной про-

2. До разметки и сверловки отверстий в налубе для крепления рамочной антенны (нижнего фланца колонки «ПФК» или нижнего фланца рамки «НФР») (фото 1, 2) плоскости продольной рамки ориентируется так, чтобы она точно совнала

с диаметральной плоскостью судна.
При этом гравировка «нос» на головке рамочного устройства под рогом должна быть направлена к носу судна.

3. После ориентировки размечаются и сверлятся отвер-

стия для крепления нижнего фланца колонки или рамки.
4. Измеряют трассу для прокладки кабеля варужной соеди-нительной проводки. Отрезают два куска кабеля РД-16 по длине трассы с небольшим запасом.

5. Из нижнего узла рамки вынимают головку фидера вместе с 5 перемычками, разделывают и монтируют конны кабеля в головке фидера, как показано на рис. 4. После монтажа втулки салышков затягиваются.

6. Головку фидера гремя винтами на вазелине закрепляют в нижней части рамки. Ленестки перемычек поджимают под контактные винты панели согласно их гравировкам.

7. На концах кабеля, идущих к компенсирующему устройству, закрепляют лепестки и принаивают жилы кабеля к лепесткам.

При этом необходимо следить, чтобы гравировка на ленестке пинки, выходящей из головки фидера, соотьетствовала гранировке ленестка на конце кабеля, идущего в компенсирующее устройство.

Напрамер, жила кабеля, присоединенная к пише с лепесткем РГ-1, должна быть припаяна к лепестку РГ-1, снятому с компенсирующего устройства.

Экранные оболочки кабеля соединяются с корпусом рамки путем двай коробки.

В случае установки рамки на колонке с нижнего патрубка рамки необходимо сиять муфту, подобную муфте «ОМ» колонь

Кабель пропускается через колонку рамки и рамку закрепляют на колонке. В нижней части колонки кабель проходит через сальник колонки, после чего втулка сальника

8. Устанавливают рамку, кабель прокладывают по трассе и закрепляют. Концы кабеля вводятся в рубку и монтируются в персходной коробке, как показано на рис. 3.

При мечаните. При монтаже наружной соединительной проводки и закреплении се на трассе предохранять чаружную оболочку кабеля (изоляцию) от механических повреждений.

## 2. Установка компенсирующего устройства

При установке компенсирующего устройства необходимо

а) расстояние компенсирующего устройства от приемногониомегрического устройства лимитируется длиной казеля.

б) должен быть предусмотрен свободный доступ к компенсирующему, устройству для регулировки вариометров компенсации девиации.

22

#### 3. Yera

Приемно столе в гори для удобств Пра усто пекоторы дер скобы. После о

устройства Если ку пами с круг В случа винтами.

Зајядов месте, так з Пји ујо к вему сво Крепито нау амерто

,

Пересустановлелей, идуши робке 1,5 ж Крелитсимости от на деревян

Сигналі удобных ді Сигналі ливается з ликом «им

## ORIGINAL

## Установка приемно-гоннометрического устройства

Приемно-гониометрическое устройство устанавливается на столе в горизонтальном положении или под некоторым углом для удобства отсчетов по шкале гониометра.

При установке приемно-гониометрического устройства под некоторым углом под плиту с амортизаторами необходимо подложить деревянные клинья или специальные металлические

После определения коордичат приемно-гониометрического устройства производят разметку отверстий на столе. Если крышка деревянная, крепление производят шуру-

нами с круглой головкой.

В случае металлической крышки крепление производят винтами.

## 4. Установка зарядного щитка

Зарядный щиток (фото 8) может быть установлен в любом месте, так как длина кабелей не ограничивается.

При установке зарядного щитка необходимо предусмотреть

к нему свободный доступ.

Крепится зарядный щиток винтами через отверстия в фланнах амортизаторов.

## 5. Установка переходной монтажной коробки

Переходная монтажная коробка (фото 7) может быть установлена где угодно, но с учетом того, что длина кабе-ей. ндущих от приемно-гониометрического устройства к коробке 1,5 м.

Крепить коробку следует шурупами или винтами в зависимости от того, на какой плоскости она будет установлена: на деревянной или на металлической.

### 6. Установка сигнальных щитков

Сигнальные щитки (фото 11) устанавливаются в местах,

удобных для наблюдения.

Сигнальный шиток с шильдиком «неленговать» устанавливается в штурманской рубке. Сыгмельный шиток с шильдиком «неолировать антенну» устанавливается в радноружие

tepa aut. Kafterin

and services ore not

· × 10.

TO BOOK . згра. s i promine

ect.

My c LAWER

P) (AB

ъ про-. Beithea

spacce тируют:

ର କଥାଚିତ୍ର **ଅଧା** କଥ**୍ଚତ ଓଡ଼ି**ବ

\*COCHOTHNO

### 7. Установка прообразователя ОП-120

Преобразователь ОП-120 (фото 10) может быть установлен в любом месте.

При установке преобразователя необходимо предусмотреть свободный доступ для обслуживания.

### ГЛАВА II

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ РАДИОПЕЛЕНГАТОРА** после монтажа

#### 1. Испытания рамочной антенны и наружной соединительной проводки на изоляцию и герметичность

Преверка изоляции производится обычным путем с помощью меттера на 250-500  $\sigma$ .

Изоляция между любами проводами и на корпус должна быть не менее 50 мгом.

Проверка рамочной антенны на герметичность производится воздушным давлением 0,5 ат.

#### 2. Испытание на правильность подключения рамочных антени к гоннометру

Даже при уверенности, что все соединения при установке раднопеленгатора произведены согласно гравировке, необходимо проверить правильность ноказаний раднопеленгатора пе-

Сначала проверяется установка так называемого «нуля». Для этого следует в компенсирующем устройстве отключить или замкнуть концы РІІ-1 и РІІ-2, после чего запеленговать какую-либо радиостанцию. Радиокурсовой угол должен получиться 0°—180° (по неподвижной шкале гоннометра). Если радиокурсовой угол будет иным, необходимо снять плафон, слегка отпустить на визире гопиометра 3 торневых винта и в положении «минимума» слышимости, установив визир на отсчет 0°—180°, застопорить его, зативую торневые вызир на отсчет После этого педключить вы торневые вырим устройстве, т. е. обе рамки и обещено записа в положения в подключить в

устройстве, т. е. обе ранки ж об

приступить гоннометру

Проверка диостанций углы, котя ( тельно выби какому-либе

Предпол равен 25 LIN PAINCEL

C.re.1088

станций «А пичиваться стрелки. Ес еБ» и ∗В» BCE STH STE VIO.1. 3HEARH

чены концы В этом нибудь во «PI-1» мен поверочном инбудь отж на свое пер сјами с ко гование

Тепарь лотжны с

В случ стрелке. нец сРІ-11 «Pil-2». П COBINE YEAR

Следун HOCTH ON Hille, cue "MS Dene

приступить к проверке правильности подключения рамок к гоннометру.

Проверка производится пеленгованием двух или трех рапостланций (радиомаясов), на которые известны курсовые угла, хэтя бы приблизительно. Для удобства проверки желательно выбирать радиостанции (радиомаяки), лежащие по какому-либо одному борту.

Предположим, что для радиостанции «А» курсовой угот разен 25°, для радиостанции «В» курсовой угот равен 65°  $\times$  15° радиостанции «В» курсовой угот равен 150°.

Следовательно, при поочередном ослентовании радвотелний «А», «В» и «В» раднокур\*овые углы должны увеичиваться по шкале в напратлений движевич часовой стредке. Если при поочередном истенгование сталька «А», В» и «В» разнокурсовые углы не Судут меняться, т. с. на се эти сталиции будет получаться какой-то одум курсовой угол, значит к каждой полевой казушке гонномстра полуклютелы концы от разных рамок.

В этом стучае поступают следующем сбоа, юм. какойгобудь конец в компенсирующем устройство, например, «PI 1) меняют местами с концом «PII-1». Если теперь, що поверочном пелешовании, опять будет получаться какойсибудь один курсовой утел, то следует конет PII-1 эсериуть на спое первоначальное место, а конен «PI-1» помедять местами с концом «PII-2» и снова произвести поверочное пеледзование

Теперь курсовые углы на радиостанции « $\Lambda_2$ , « $b_2$  в « $b_3$  не « $b_4$  не хины получаться отличающимися друг от друга

В случае наменения курсовых услов не по чазовой стретке, а против, необходимо ломенят'я местами либо конец «PII-1» с концом «PI-2». Поверочное пеленгование должно показать, что курсовые углы изменяются по часовой стретке.

Спедующим дейстием должна быть проверка правильности определения «сторонь». В случае получения «стороны», смещенной на 180° относительно истинного расположения петенгуемой радиостанции, необходимо либо поменять местами конец «РІ-1» с концом «РІ-2», а конец «РІ-1» с концом «РІ-2», а конец «РІ-1» с концом «РІ-2», побо повернуть визир на 180° с последующей проверкой нуля. Истинному положению пеленгуемой радиостанции соответствует «минимум» приема при поло-

VIOPA

tratic levy

"с тыной

- G. **K** 

Tigger Sales Sales Sales Sales

To The State of th

а отсчет ружищем ижим и

## ORIGINAL

жении ручки «Диаграмма приема» на знаке «🛡» зеленого

#### 3. Испытание на правильность подбора вспомогательной антенны

Величина компенсации антенных эффектов, опреде тение стороны и алломов оси минимумов являются факторами. ма-рактеризующими качество радиопелентатора. Указашые пааметры все должны быть проверены в действительных условаях путех: пеленгования различных радиостанций по всем:

Для радионелентатора с большой рамкой (1200 мм) рекомендуется использовать антенну длиной до 6 м. Для разнопелентатора с малой рамкой (600 мм) рекомендуется использовать антенну не более 3 м.

Гюсле подключения антенны необходимо проверить четкость минимумов, величину изломов оси минимумов, кавество компенсации и определение стороны. Если минимум расплывчатый, следует увеличить аптенну. Если излом если минимумов превышает 1°, аптенну необходимо уменышть. Для проверки влияния компенсации на пеленг (увод не

тенга) необходимо проверить показание пеленга при откачаченной и подключенной антенне. Если имеет место увод неленга при компенсации, следует либо укоротить антенну, если это возможаю, либо проверить емкость антенны с вводом. Проверка укажет на необходимость включения емкости по-рядка 60—100 мкжкф последовательно в цепь антенны (перед тумблером 182-а).

При нечетком определении стороны следует отрегули-ровать кардиондный вариометр. Ось ротора вариометра вы-ведена под шлиц. Доступ к шлицу закрыт заглушкой, расположенной ниже ручки «подстройка» на передней панели.

Для того, чтобы отрегулировать кардиоидный вариомегр. необходимо:

- 1. Вывинтить заглушку под подстройкой входа.
- 2. Отпустить маленький фиксирующий винт,
- 3. Отрегулировать вариометр путем вращения оси ротора под шлиц большого винта до получения наименьшей слышимости в положении гониометра на «минимуме» и ручки переключателя рода работ на знаке «♥» при меньшей слы-UHMOCTH.

инструкци:

I. Ho

Ans upasse. чимо придержа Определия сек, чтобы пред дел эние, соотыс «установка кур тти оборств. ee b BVWcs+ menais that

- floate 3 тора. I. B. Ci, 486
- 1. CBuffant томинать пумба Hille (Cety -
- $2. \ Pyskiss$ unionies piesticas
- 3. **П**р вери метру на пер BHINGREE напряжение, следующее
- а: выключ б) свимлит метрического
- B) BESBRUT гернуть коло увеличения и

Причер: и свете инфра приемно-гона крашенного отпустив кон лодку переж или 103, в а по прибору;

### ГЛАВА III

### инструкция по обращению и использованию РАДИОПЕЛЕНГАТОРА

#### 1. Подготовка радиопеленгатора к работе

Для правильного пользования радиопелентатором необхо-

имо придерживаться спределенного порядка.

m. jassiest G.

C Stille

: 14

hred.

14 1507

report.

per 13 - 114 -24 BM

a pac-

والمعرودة و

ржиетр.

Определив курс судна, устанавливают курсовую шкалу так, чтобы против нуля неподвижной шкалы было установлено женение, соответствующее курсу. Для этого чеобходимо ручку установка курса» повернуть против часовой стрелки, следав гри оборота, до зацепления шестерен и не отпуская вращать ее в нужную сторону, после чего нажать ручку до отказа и с не иль три оборота по часовой стрелке.

После этого включают питание приемника радиопеленса-

1. В случае питания от сети переменного тока необходимо. 1. Свинтить заглушку с гравировкой «переключатель», установить тумблер переходной монтажной коробки в положе-

чие «сеть »; 2. Ручкой «выкл.---вкл.» на передней панели приемно-го-

чиометрического устройства включить питание приемника; 3. Проверить напряжение накада дамп приемника по вольтметру на передней панели пръемника и в случае, если оно выходит за пределы закрашенного сектора, отрегулировать напряжение, подаваемое на выпрямитель, для чего сделать стедующее:

а) выключить питание приемника;

б) свинтить крышку в левой части футляра приемно-гонно-

метрического устройства; в) вывинтить контактный винт регулятора напряжения, погернуть колодку напряжения с гравировкой «V ~» в сторону увеличения или уменьшения величины напряжения.

увеличения или уменьшения величины напряжения. Пример: кслодка напряжения установлена на 127 в. (в просвете цифра 127). При этом, напряжение накала по прибилу приемно-гониометрического устройства находится летее закрашенного сектора, т. е. меньше номинального. Для этого, отпустив контактный винт, нужно установить подвижную колодку переключения так, чтобы в просвете была цифра 110 или 100, в зависимости от того, насколько мало напряжение по прибоюу: по прибору;

г) завинтить контактный винт до отказа;

4. Включить питание приемника и спода проверить напряжение по прибору;

5. Ручку «тон биений» поставить на нулевое деление пкалы

6. Ручку «регулятор громкости» повернуть вправо до

порад. 7. Рузку «диапалон» установить на соответствующий подгиаца юн частот.

П. В случае антания от сети постоянного тока (основне). ванание) необходимо.

1. Леныя переклюдатель заря цюго плитка установить в досожение с в в. берт» (или «прав. борт»), что выбираетел прав фоверке наличны папряжения левым прибором в положения

борт, сеть тумблера званряжение»; 2. Срезний переключатель зарядного щитка устынозиль з

стожение «Оси, ОП-120»;

3. Правый переключатсяю зарядного щитка установить в to scitife sublikation

1. Гумблер переходисії монтажной коробки установиль пожение «ОП-120» Далее произвести все операции, как при патании от села

НГ. В случае питания от аккумулаторов (регерзиск чигаret inconvolunto:

1. Левізії переключате в зарядного, щитка устаночить в че PORCHINE & PLIKE. 2. Проград перек печатель заряднего шиска уста солов в

ластие «разрял»; Следнай переключень прядного щика установать, по вженае «рез. ОН-120»;

4. Т., до тер «наприжение под декам приберем установии - по изкение «аккумул.»;

5. Вводить ручку «реостат» (по стрелке) до показания де-

вым прибором (вольтмегр) 24 вольт; 6. Тумблер переходней монтажной коробки установить в полежение «ОП-120».

Лалее произвести все операции, как при бытании от сети переменного тока.

Для включения аккумуляторов на заряд необходимо:

1. Средний переключатель поставить в положение «вык 1. у 2. Левый переключатель установить в положение «лев. борт» (или «прав. борт»), что выбирается при проведке нали-

чия напряже 1) мблера «на 3. Призая

4. Hakett ру проколіре равен 9 10 (

а) Ручку положение

б) врише лы просуния приемь стал последней и medite HV-76 что вастрой ведена точно

в) повор нулев из лефочах BHE REST NO. сированное

г) ручко кости;

д) ручка гразакасть

Настроив ралисмаяк. al Beig

ключателя пенсация» 6) pyre KOCTH:

ві враще установить лению сторы обходимо и рованное п или красно

## ORIGINAL

чия папряжения левым прибором в положении «борт, сеть»

s wanpy.

ian sati

ora de-

- WIS "

RIPS to the

SE 54 7 HE CHIKT. CHEC CHER. PRE HATH.

тумблера «напряжение»;
З. Правый переключатель установить в положение «заряд»; 4. Нажать кнопку с гравировкой «зарядка» и по ампермет» ру проконтролировать зарядный ток, который должен быть равен 9-10 а.

## 2. Ненаправленный круговой прием

а) Ручку переключателя — «диаграмма приема» поставить в положение «О» (круговой);

б) вращением ручки «настройка» в участке делений шкапы приемника, соответствующих частоге предполагаемой для приема станции, добиться появления слышимости сигиалов приема станции, доочться появления слышимости сигналь-последней и после этого установить шкалу настройки в поло-жение нулевых биений. Это послужит доказательством, что настройка на принимаемую станцию (маяк) произ-

в) поворотом ручки «тон Сиений» вправо или влево от нулевого положения добиться требуемого тона биений в телучевого использяти доливая гребуслого гола опечани в те-лефонах. Для перехода на прием модулированных колеба-ний необходимо ручку «топ биений» повернуть влево на фик спрованное положение «модулир»;

г) ручкой «подстройка» добиться максимальной громкости;

д) ручкой «регулятор громкости» установить требуемую громкость.

### 3. Пеленгование

Настронвшись вышеуказанным способом на пеленту мый радномаяк, необходимо:

а) ведя прием на незатухающих колебаниях, ручку переключателя «диаграмма приема» поставить в положение «компенсация» на значок « э »:

б) ручкой «подстройка» добиться максимальной гром-кости;

в) вращением ручки гониометра визирный конец грубо установить в положение минимума и приступить к опредеустановить в положение минимума и приступить к определению стороны. Для этого ручку «диаграмма приема» необходимо поставить сначала в одно, а затем в другое фиксированное положение определения. «стороны»: «▼ > зеленого или красного цвета. Если цвет «▼ >, на которой получалась

меньшая стышимость сигнала пеленгуемой станции, окажется ве ас есным, следует визир гоннометра повернуть та 180%, бългодаря чему меньшая слышимость сигналов пеленгуемой станции получится при положении ручки «двагразима присма» на знаке « » зеленого цвета. Это гокажет, что выженае визира правильно и можно перейти к точному пеленоованию;

 розку « циаграмма приема» поставить в положение « > « Посверствия вращением ручки «установка минимума» и суужи — циаграмма приема» добиться четкого минимума прича сегналов радиостанции.

Отечет пенеправленного на раднодевиацию курсового уст., в, неленгуемую радностанцию производится по внутренней викале гоннометра после получения четкого минисума, а отечет пелечта с учетом курса корабля производится но наружной шкале. При приеме мощных станций силу саста на регулировать ручкой «регулятор громкости». При пелеслямной стаблях станций, когда получается большой угол мольшой, верыяй отечет определяется, как среднее арифменическое из цоху отечетов, сделанных на гряницах с нашля мости.

Пример: угод молчания ограничен отсчетами 41° и 47 вериый отсчет будет  $\frac{41^{\circ} + 47^{\circ}}{2} = 44^{\circ}$ .

Для обределения истинного курсового угла или истичного пеленга следует учесть поправку на радиоденнающей криной остаточной радиодевиации. Отсчет величилы и шака остаточной радиодевиации производится по шкале вачара.

#### 4. Наблюдение за состоянием радиопеленгаторов

В процессе эксплуатации радиопелентатора необходимо систематически вести наблюдение за его состоянием, содержать в чистоте и периодически производить прочистку и смазку коллекторов гониометра (см. стр. 32).

### 5. Порядок пользования тестером

Для измерения режимов ламп приемника необходимо: 1. Включить питание приемника и подождать некоторос время, необходимое для прогрева нитей накала ламп; 2. Norsemble Eposek is all B. Norsemble

o, arras Disola,

4 Исладжа ини, физика метяет и инија

Hjoreni 4 Hts septe 980 (185 odie

ÎP 199

.....

1636

eshi i i

6.37


ball to

647 H.,

67€C

В продоля в состояни за состояни зночения портать снеер

В случаческого Аст дует отвинсина, чосле редней чаниз футляра



3. Установить шкалу настройки на 90-ое деление 1 поддиа-

4. Подключить выводные концы тестера согласно инструсции, прилагаемой к прибору, к точкам, между которыми измеряется напряжение, или в цепь измеряемого тока;

Произвести отсчет по измерительному прибору;

6. Проверить данные измерения по нижеследующей раб-чей габлице:

Тин лампы и её пазначение	Аводный ток в ма	Аноднос напряже- ние в вольтах	Экранное напряжение в нольтах	Напряже ние накала в вольта:
62К.) автенный усиль тель	1.5 ± 3	160÷200	:	5.7÷6.8
6Ж4 - УВЧ	2:3.4	150 ~ 185	$55 \div 65$	5.7 ÷ 6.8
6А7 І-й летектор	3.5 > 5.7	140 - 180	40 -70	5.7 ÷ 6.8
6K3 1-6 MH4	2.0 ÷ 4.0	150 ÷ 190	40 ÷ 7.5	5.7 ÷ 6.8
6K3 II-ā VIIU	2.5 ÷ 5.0	140 ÷ 180	55÷90	5.7 ÷ 6.8
GA7 II-й детектор	1.8 : 3.2	60 ÷ 100	30÷60	5.7 = 6.8
6П6С УНЧ	18÷28	160±210	180 ÷ 230	5.7 ÷ 6.8

### 6. Неисправности радиопелентатора

В процессе эксплуатации необходимо тщательно следить за состоянием соединительных и контактирующих частей радионелентатора, производить систематический осмотр и подвергать смергать см

диопелентатора, произволить систематический осмогр и подвергать своевременному исправлению.

В случае необходимости вскрытия прнемно-гониометрического устройства для смены ламп или других целей следует отвинтить фишки кабелей питания, гониометра и сельсина, после чего отвинтить два винта (у боковых кромок передней панели) с гравировкой «крепление» и вынуть приемник из футляра.

3i

орое вре-

. j. r. 216

sy kon

14:

150

n ne

1759.

84**5**5. Vistration Vistration

17

Для осмогра коллекторов и прочистки канавок контакт-ных колец гоннометра необходимо сначала снять блок выпри-мителя, затем задиною крышку гоннометра и в случае не-обходимости протереть канавки ваткой, смоченной в спирте.

В случае серьезного дефекта неисправный элемент радионе сентатора необходимо отправить в ремонтную базу. При несложности дефекта исправление необходимо произвести на месте, пользуясь принципиальной схемой, описанием и инструк-цей к радиопелентатору и придаваемым к радиопелентатору

инструментом. Ниже приподится перечень возможных повреждений радиоасленгатора, который, конечно, не исчерпывает всех могущих аозинкнуть ненормальностей.

MANON MONTAKT.
B CANADA
PHASEL DOSSE
mparation Tipe
жими и инструк. засиваентатору
онсья йния

was acadimis

7. Перече	нь повреждений и неп	7. Перечень повреждений и непормальностей, устраняемых на судже	на судме
Появление неисправностей	Причина	Способ обнаружения	Способ устранения
	5.		-
Полнос отсутствие .ву- ка в телефонах	а) Перегорся предо хранитель сети в выпря- мителе	а) Стрелка вольтистра при- емно-Роннометрического устрой- ства не отклоняется	а) Заченить предохра- нитель.
	б) Перегорел предо- хранитель анода в вы- пряжителе	6) Стрелка вольтметра при нажатии кнопки не отклоняется	6) Заменить предо- хранитель.
	в) Нет контакта в це- пях питанья	в) Проверить правильность подключении кабеля питания в перходиой корибажной короб- ке и целесть предохранителя в шике питания	в) Произвети пра вильное подключение ка- бели. Заменить предо- хранитель.
	г) Перегореля одна или несколько ламп	г) Гіроверить лампы на гес тере согласно инструкции	г) Заменить лачпу.
Присмник работает, слышен шум, но прясма нет вли очень слабый	а) Нет контакта в со- единения с рамочиого устройства	а) Осмотреть гнезда и шесп- селя соединительных фишек и проводки	а) Улучшить контакт.
	б) Потеря эмиссии од- ной или песколькичи дамиами	б) Проверить лампы на тестора согласие инструкции	б) Заченить лампы.

nitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

Chocco yrrpamenni		а) Ликвидировать вмо- хой коятакт.	6) Педенговать на другой воляе или во время остановки мотора, а так- же в положения узкой нолосы пропускания.	в) Включить узкую по- локу пропускания, по возможности ослабить усвление.	а) Одеть шетки.	6) Проянстить канавку контактных колен ват- кой, споченной в спирте.	в) Подключить автен- ну, лаквадировать обрав.	б) Заменить антенну.		Number of the second of the se	
Способ обнаружения	The second secon	а) Подергнаять за гибиис пиланги, вызывая при этом уси- знечие треска	6) Проверить работу присм. нька в отсутствии помех	:	в) Осмотреть щетки	6) Осмотреть коллектор	а) Осмотреть витемиу	1		with wide the curve of	•
Причена		а) Плохой контакт между корпусами отдель- и ных частей радиопелен лагора	юмехи передатии- и моторов	в) Атмосферные почехи	а) Соскочили щетки ротора с коллекторов	6) Загразнились кон- тактные хольна коллек-	а) Не подключена или оборвана витения	6) Антения чала	the state of the s	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	•.
Появление неисправистей		Сильные трески и па- менения силы присма		medican content of	Сильные трески при		Не получается четкий мяникум при пеленго-		Manuscript Commencer	Появтечне мемсправностуй	)

Появление неисправностей	E H H E H	Способ обнаружения	Способ устранения
	2	.3	4
	в) Обрыв в антенной испи	в) Проверить гальвынически цепь автениы в положения пе- реключателя рода работы на с.т.» при отключении кабеля питвымя и положения выклю-	в) Устраняется базо- вым специалистом.
Излом оси миниму- мов более одного гра- дуеа	а) Ведика антения	1	а) Укоротить антемну.
	<ol> <li>б) Плохой контэкт в рамочном контуре.</li> </ol>	l	б) Улучшить контакт.
Стороко не опреде-	а) Разрыв в цепи вспо- могательного искателя или кардиондного варио- метра	ì	а) Устраниется в ре- монтной базе.
	6) Не подключена или оборвана антенна	ì	(д) Подключить антен- ну, леквидировать об- рыв.

## 8. Правила хранения аппаратуры на складе

### 1. Подготовка аппаратуры к хранению

 а) Прибывшая на склад аппаратура должна быть распа-кована и гщательно очищена от пыли. Если прибывшая на склад аппаратура оказалась влажной, ее необходимо просу-

б) вся прибывшая на склад аппаратура должна пройти тех-

инческий осмотр, о чем должен быть составлен акт; в) все неокрашенные мета/плические части аппаратуры дол-

жиза быть протерты и смазаны тонким слоем технического вавелина.

Через каждые шесть месяцев аппаратура должна протираться, а места, подвергающиеся коррозии, должны смазываться вазелином.

### 2. Хракение аппаратуры

- 1. Аппаратура на складе должна храниться в сухом поме-
- 2. Температура хранения должна поддерживаться постоянной. 3. Хранить аппаратуру на стеллажах в один ряд.

- 4. Размещение аппаратуры на стеллажах производить по комплектам.
- 5. Қаждый отдельный узел комплекта аппаратуры должен иметь стеллажный ярлык с номером комплекта.

6. Каждый комплект должен иметь стеллажную карточку. 7. Через каждые шесть месяцев должна проверяться работоспособность аппарата, о чем должен быть составлен акт.

8. Селеновые выпрямители, примененные в блоке питания, после 6-ти месяцев хранения требуют подформовки селеновых элементов, для чего аппарат необходимо на 2 часа включить на номинальное переменное напряжение. Селеновые выпрямители, имеющиеся в комплектации, также необходимо подформовывать, собирая их по однофазной мостовой схеме:

При наличии сети 110·в — по 2 столбика.

> > 220 в — > 4 >

Гла

- Costas Рамсчя.
- 4. Hapyar
- Велемог Компен
- 8. Приеми 9. Переход
- 10. Кабель
- 11. Кабель 12. Зарядня
- 13. Источня
- **15.** Тестер
- Входамі
- 2. Усилите
- 3. Преобр. 4. Усплите
- 5. II гетер частоты
- 6. Oxenesi Peryang
- 8. Выпрям

9. Измери

#### "MYS PACHA-TOHOMBINAM RA d cyron noчил пройти тех. ОГЛАВЛЕНИЕ пратуры дол-Раздел і. ОПИСАНИЕ РАДИОПЕЛЕНГАТОРА «СРП-б» HACCKOLO BS. Глава 1. Описание составных частей радиопелентатора ожна проти-SEN CMB3M-1. Назначение радиопелентатора 2. Состав комплекта 3. Рамочная антенна 4. Наружная соединительная проводка 5. Велемогательная антенна SHOP HORE 6. Компенсирующее устройство Кабель к гоннометру THER HOCTO-8. Приемно-гониометрическое устройство 9. Переходная монтажная коробка 10. Кабель сельсина 11. Кабель питания **OR 4**TRF== 12. Зарядный щиток он должен 13. Источанки питания 14. Сигнальный щиток карточку. 15. Тестер приться ратавлен акт. Глава II. Описание схемы радиопелентатора TOKE DUTS. 1. Входной контур т формовки 2. Усилитель высокой частоты п. на 2 часа 3. Преобразователь ... Селено-4. Усилитель промежуточной частоты акже необ- И гетеродин, II детектор и первый каскад усилителя низкой. MORDTOON ROLL частоты 17 6. Оконечный каскад 18 7. Регулировка громкости 18 8. Выпрямитель 19 9. Измеритель напряжения питания 37


## Раздел II. ИНСТРУКЦИЯ К РАДИОПЕЛЕНГАТОРУ


### Глава 1. Инструкция по монтажу


1 Установка и монтаж рамочной антенны и наружной соеди-


· V										
. actahonka	компенсирующего	устройст	8a •							
. Установка	приемно-гониоме	грического	устро	йст	ва					
	зарядного щитка									
Versueska	переходной мэнт.	ажной кор	обки							
· Varanous	сигнальных щить	OB								
	преобразователя							٠.		
Глава	11. Инструкция	по испыта не монтаж	MRNH	рад	HO	iej	зен	rai	qo	a
1. Hemaran	ня рамочной анте	нны и на	ружноі	Ā C	oe.	ĮH I	ит	елі	ьно	й
проводки	на изоляцию и го	рметичнос								
	е на правильності	ь подключ	ения р	a.m	J-1 FI					
к гонном:	тру е на правильность					uoi	٠.	u T	·uu	ы
	e na mpabanbaces	подоора в	CHOMOI						nn	
	111. Инструкци	я по образ	деяню							
	111. Инструкци		деяню							
Глава	111. Инструкци ради	я по образ опеленгато	дению ра							
Глава . Подготові	111. Инструкци ради ка радиопеленгато	я п <b>о обра</b> <b>опеленгато</b> ра к рабо	дению ра	<b>x</b>		10J		98	MW!	
Глава . Подготові ?. Ненаправ	111. Инструкци ради ка радиопеленгато ленный круговой і	я п <b>о обра</b> <b>опеленгато</b> ра к рабо	<b>деяню</b> ра те	<b>x</b>	нсг	10J		98	MW!	
Глава Подготові Ненаправ Пеленгові	III. Инструкци ради ка радиопеленгато ленный круговой г ание	я по обран опелентато ра к рабо прием	<b>дежню</b> ра те		HCT	10J		98	MW!	
Глава  Подготові  Ненаправ  Пеленгові  Наблюдеі	111. Инструкци ради са радиопеленгато ленный круговой нание на состоянием	я по обран опеленгато ра к рабо прием раднопеле	<b>дежню</b> ра те		HCT	10J		98	MW!	
Глава  1. Подготові 2. Ненаправ 3. Пеленгові 4. Наблюдеі 5. Порядок	111. Инструкци ради ка радиопеленгато ленный круговой п вике ие та состоянием пользования тесте	я по обранопелентато ра к рабо прием раднопеле	<b>дежню</b> ра те		HCT	10J		98	MW!	
Глава  1. Подготові  2. Ненаправ  3. Пеленгові  4. Наблюдеі  5. Порядок  6. Ненсправ	111. Инструкци ради ка радиопелентато ленный круговой з вине ние за состоянием пользования тесте ности радиопелез	я по обранопелентато ра к рабо прием радиопеле гром гатора	<b>деяню</b> ра те  нгатор		<b>ис</b> г					
Глава  1. Подготові  2. Ненаправ  3. Педенгові  4. Наблюдеі  5. Порядок  6. Ненсправ	111. Инструкци ради ка радиопеленгато ленный круговой : вине ние за состоянием пользования тесте ности радиопеле: повреждений и и	я по обранопелентато ра к рабо прием радиопеле гром гатора	<b>деяню</b> ра те  нгатор		<b>ис</b> г					


Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

























# Содароконие опобо Haumencoanue incarcymod in recopulation re-to 9 Ожела фединения элетентов радионеления-. 10 : 4epm 352-0609 дис 2a Специ**фикация к** принципиальной сжеть: радиопеленгатора Черт 340-0546 Рис. 26. Принципцельная сжема разиологенев гова Черт. 340-05**46** чс. 3 Монтаск и призоно-схединствую
















фото 5 Приемно-гониометрическое эстройство без футляра вид сверху



дошо в Привино воннометрическое


Sanifized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

### POOR ORIGINAL






anitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3




Pemo 9 Bapaghbiú wumok 1 Bug co стороны монтажа!




Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3

### POOR ORIGINAL





90mo 11


Сигнальный щиток




nitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3












от кное соединить с корпусами приборов, е компусом объекта (кнов) ідстановливаются по месту не стройство изготавливается с изаторах Лорд", зарядно разрядный The ThesuroBan Bringina) пв погловляется два поглогийтельных popular accumulations confidence nocтоложения центров тяжести почностью можно принять центры. переменнова тока 1380 в сеть переменного тока теснию моницансную коробку через понижающий 8. 1278.






anitized Copy Approved for Release 2010/07/28 CIA-RDP81-01043R000600240002-3





23	Houmenodonie	) Julyan	Ř.	Supering Season	Лфинецан		
3	Кендансомор		۾		FlogSupaet ce 6 skom Omouvu		
9	Kaselle K Zoncomemou		1.				
<u>.</u>	9		7.				The state of the s
_					<sup>1</sup> ter		Application of the second
ات	A 17 1 M Madellin and Grand					-	1
العنا	6.7						,
-							
<u>.</u>						.	
2		:					
							1
			*				
		1.1 10.1 S.S.			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
		1					
	<i>∏риемно-гониа</i>	en i		arce wes	povern8		
20	MENGOSO LEUNUMAS		4				
മ വ	Conyuka Legis		. 1			$\prod$	
э. С	Komyume South			4.00		IJ,	
,				•	<u> </u>		
					•		
				**************************************		-	
		,					

				<u> </u>			
			1-18		1		
( Ketti ili	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	<i>(</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Carlotte (1)				
YBY I	Series of		4.0				
							÷4.41
E Komuura komu	oo k	1 1				44 [	
HEAT BOOGNADOSC	475	7					
3 Conyumso 120 zem	ecc-	-				-+-	
I and Francisco	= -, -	1		1			
Jama Enogguone	- A R A	1-'-1	A CONTRACTOR OF THE SECOND SEC		inglant, as a red		
Languico 120 zeme	-00-					_+- -	
Juna I nogguanas	ona;	<del>-   *</del>					
			:				
5 - 1- 23 mas Kamyu		1					
тр ро пром час	moīs	11					
,							
E Cemouros zomyu	150	+	<b> </b>				
26		1					
125 mp-pa noom yacr	ome	+					
37 Аноднов котушка					·		
2"mp-00 пром. чост	nome	14°	1			-11	
				:-31			
38 Семсинов колич	150   T	1	<b>*</b> ***********************************			TI	
Steme to now yet	mea.	1.4	Largery C	25,718	<u> </u>	200	
		* 152		2.4	11 mg	: 1 E	
19 Arman Early							
32,000				$(-1)^{n} A$		1	+ _
			4.44	200		•	
	New York						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	eranimata di						
where granted in							




Halley III			7		
Komuluka Suledaki mo Komuluka					
e ma Lawring			3 4 2		
Сг. 100нс <b>и8агоц</b> <b>дроссе</b>	glid "				
Конденс	amors				
2 / Sercomop	kco-4		" 20-8-32-∭		
23	"	5			
55	Ŷ				
7 Спренсотор	KEEM	1 <del>2</del> 1	<u> 200-0 25-17</u>		
g Tompencomo	S K00-	5 1=	500-6-3900	T .	
70 "			250-5-10000	<b>3</b> ]	
1 "	350 350		400-01-i	1.2	
			# <b>*</b> - : -		
		707			

+					i tota	THAT
						141
		732			** <b>*</b>	Tal f
5.		- 21	.71		<del></del>	111
4						111
		<del></del>				1
-10	очденсотор настро		2	20 43CMMF		
1	. Вогодного контура зенсатор нострой	Dozen	_=_	EQ YOUTH		
	tionimuna 484	Всадин	. 1	20-130pm	<u> </u>	1
	- para map racmpour	Base				
	TIMECO REMEDOGUE	<b>2</b>	- 1	EC-430MMF		
1	- μετείδιπερ πορετθείμ	-				
	6.090	Bosquu		16 tellimer		1
	ченсатор поли		. 1	4-40muF		
4	<b>FORMEDDEN</b>	Feagu	1-	7		
<b>e</b> :	+ <u>*</u>	"	1	li .		1
2						
25 .	сноенсатор	KEFME	1	400-01-5		
			١,	- 0.05-5		
£ 5.1	Л	KBI-ME	1	200-0,25-1		+
-		1		500-6-220-1		
اعع	D	KCO-S	1.1	300 0000		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	K00-5	1.1	500-r-1000-	$\bar{a}$	
8=1	,	100	1			
_		KSO-S	1/	500 -r-2200 -	<i>(</i> 71 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 −	
87	<u>снденсатор</u>					
20	онденсатор помуств	M SOZOU	41	4 - 40 MME		-+-
00			1,			1
<b>3</b> 9	"	4:	+1	<del>- 18</del>		
		A L	11	Link Karakan A	# (A: 1.	th.
20	Кон <b>денсов</b> ив <b>я</b> — — —					• 1
۱.	W-18	44				<del>#</del> 4
		L -			* 14/	
				28 - N. H.	17	
		eriye de jir içir. Tavan barilgan	is Isologi			
	7.00				- Indone	
. 14						į.
						1

May	WEHO		4 - 7	77.4			4.5			<b>F</b> †
,		(Median San	4.3		,		**************************************		was we	11
	"			KE. WY	_1_	#	085-/			111
				KE! M.	1	400	01-5	4		+-
	*				4	400	-01=11			
<u> </u>						1		· i		
				KCD-3	1		2-6-6 <del>8</del>			
	11			KII:-211	1	47-1				+1
	"			,,	1	91-7		-		_
						1				-+-{
				T -	T.	1	0355			
2   Aka=	geica	moe		KET-M1	+1		0,25.5		-	
	И			KCOZ	1	500	-6-680	<u>-17</u>		
	· !;			· ·	1		!!			1
		`				200	-0,25-1	. }		
22		ľ:		KBT-M	7	1 5		- 4		
03		1		K67-1	14 1	1400	>- 0,25	-#		_
ועם		<b>#</b>	- 1 11 e.j.	KCO-	al. 4	50	O-E-68	2-£		-
				1	43	1 20	- 1			
	<u>*************************************</u>							<b>.</b>		3.
6		- #			7.7					
	4	122	1							
		<b>,</b>	T. L.		-					
						*			•	•
					, K					
1.5										
	7. 1				-					
					-بم			prince		
7										

	and the second of the second sec	-10-				1
Houn	лен <b>с</b> вон <b>ие</b>	mun	-60	Breemp Benuy		
Konge	энсетор	KC0: 2	4	5x+6-680-II		
The state of the s	п		1	503-M-80-E		
	<i>H</i>	KEGMI	1	400-023:1	and the second s	
de la companya della companya della companya de la companya della	11	5022	1	<u>500-8-89 11.</u>		
			1	500-8-900-	-	
	e-roamer no	30290 W	. 1.	L-GODDE_		
	Q2m1.P	5.00.2	1-	500-5-650		
-	Commission and a commission and the commission of the commission and the commission of the commission and the commission and c	ji.	1	50 19 190		
	in the second se	K5 C-M	1	400:0,25	granden variables	† †
		KC0-,5	1	1500 d 1200 s	3	
				The state of the s	:	
Ev						
	4	KEEM	2 1	600-001-T		e a Age sufferen
	SECOTION -	K.3 F.1	6 1	50 ME - 20/0	<u>^1</u>	
es, side	11		1	500-6-390		
5	<i>K</i>		!	20HF-450		
25	11		- 1	600 QUES	4 .	4
26			L	4.2.2	a the second	
			1.	7 / · ·		
22.0				क्षेत्रकार विशेषक के.कि. १ ।		
		1 1		1000		

	eno <b>6</b> an	nu8/e=			Elekmo Berim	Nouver	
	2ന <b>ം</b> പ		S <sub>C</sub>	4.	05-15-s-r	-	
3	etic carried carried to again company		BC	1	0.25 - 330°×-		
2	rf .		BC	1	Q5-5/-s	c .	
2	ë ·		BC_	1	1-12 KB-F		
4	*		BC	1-	025-3800-		
3	# ··	en, metrodischen, st. es, v. etc. variantisch enter discover	- 6c	1	0.5-40x=-II		
3			BC	, f	∂25-6 <b>8</b> ఏడు-ఔ		
٤٠	<i>*</i>		BC.	1	OS-1603-T	. ,	
5		Andreas and Andrea	8c	4	05:270K1-1		
6	4			+	Ø82-58 €2-E		
37	.,,		BC	14	0.25-516*·i		
8				4	<u>05-100-4-1</u>		
32	• •		-48	H	18 TO 18		
<u> </u>		<del></del>					
11 Dans		<u> </u>					
e co							
	* :						
				♣ ∰; ∴			The state of the s
	The state of the s						




			4	4				<b>.</b>	<b>4</b>
		<b>3</b> /6/4 <b>3</b>	WHI.	42	WEI"				1
Ed Ac	2MJ <b>C</b>		8.7K	1		_1			+
63	H	- 2/A 15-20-5 1-10-5	6264	_1		- 1.65 - 3.00 - 1.00			4
	•		6.47	1			<u> </u>		_
	*		6×3	1					
65		-			1.5				
66	,		6K3	1				3	
67			6.A7	1-1-					
<b>**</b>	, .		606-0	1	100		+		1
5 d 5 d	<i>₃ಂ</i> ಂ 3688ಚನ	<u> </u>	43281	11	-		+	·	+ +
70 ac	pa passim	ne 16		1	<b></b>		-		+
				1_					
	C- 4- 4-4-	C/ 14/0		14			_		1
Pe Ko	රුදාර දෙර				1.4	 	A.		154
73	o⊿ <b>cgka</b>	43	7	L					
94 K	боры еректон <b>е</b>					· 1	-25	*/ //	
B <sub>s</sub> _									12.
									=
							÷ —		


Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 : CIA-RDP81-01043R000600240002-3


		* 1		
		i suu		and 2
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		E 35 8		
Symposis Some			1,000	
Myn Snep 2 new porter	- 1	4	Electric OPE A	
E 50 2 DONDONSHUE	n(-2	4	JBA = #FOE	
		1		
6 cegan conjuments	nĸ	1	1A 6: 43 MM	
24 Tacescarcyamère cemu			the state of the s	
	17 K CX 404	1	0.15 8 : 43M 408,0424,50Hz	UCTOHOGYEN
6 Ce bour	CC 153	1	1108,216,500+2	
	25-21	,4		
		1	4. KOHMOKM	
8 Scrogko gas ozumen				
s concerto dus commenta	7	4	55 kg-make	
- 2HP300MU		1		
и с итырькоми		1	4-4-4	
	Dace Re		Array 1	
	5 14	Ĺ		
уз Сопроти <b>бления</b> —				
The same of the sa	<del>.</del> 7 -	٧.		
	\$ 1- \$ 5 1			
	ag - y galley week		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7


	14:					
70.7			V. S. A. C.			-441
Contract the				o-essence		
				الإعمادي		
Design	ipe conce	THE P	- 1			
Nepekaro		F. 105	44			
	- ဂုမ္မာဏီ တြင္			5A2508	-	
70 <b>eg.xxp</b>	idumea6	as	2	+30A		
e Pere		P.506	1			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	0-201		
Amnepa	6.6.4	m:5₽				
2 Wymm K	om <b>rephe</b> m	Py Gen	1-1-	75ms		
B 30090-	ocatati occusive	neres		5A 2508		
	e desprise a	. J rie:	1	201		
	ATT A THE T			65504	Mark James	
s Peacm	2 <del>m                                    </del>		J.		<i>j</i>	
ra ∩pegar						基。日本
7 OCH OT						<b>F</b>
	9					
		#	1			
			1.			
	200 <u>200 - 1</u>				wang connecess.	
				4		= =


3	Ночменования	Trige	K-E	Distributerium	Course
12					
	Поглотимельное	cenes		ile:-ue	
13	The samuration of contains	84.		100m	Da com
-	Переходноя понт	:	2 50		
-	Dungage	<u>πη. ε</u>		15A 250E	
1	Вниодное Истро	ucm8c	2		
	1 зметроны	TA-4		(2200×2), OM	
1	Lu-amuk		2	0,258m	
-					į t
	Сясьгойня преодрагав Одножкорня пре	00-120-5 00-125-3	ಂಕೆಂ	m <b>e</b> ve	Молько для свети паст така.
	Оссельний преобразав Обиожкорный пре	00-120-5	<b>a</b> @o	mea.	Modero gas cemu nocia moka.
	COSCOURING TIPEOSPOSOE	OT-120-5 OT-120-3 UAL	<b>a</b> &o	Mexe	Moreko gas cemu riocin moka.
	Одноякорный преобрагае  ——————————————————————————————————	00-120-5 00-125-3	<b>○</b> €0	mexe	Modelico 348 cemu nocin maka.
	AEKYNYNAMOPE	OR-120-5 On-120-5 On-120-5 On-120-6	<b>ಿ</b>	IMBA6	Motero gas cemu nocin moka.
	Аккупуляторы.	OR-120-5 On-120-5 On-120-5 On-120-6	o E o	IMBA6	Motoro 349 cemu riocin moka.



































Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/28 CIA-RDP81-01043R000600240002-3








#### Примечания.


- . Оболочку ко<mark>бе</mark>ла РЭ на поецинити
  - e Kophydamu rouðonoð
- 3. Ναοημέα πωιδύρεξε ευθομένετης
- е корпусом объекта
- 3. Длины кабеля 90-16 устанавливаются по месту при монтаже














Daumeranua esch-osta nouga-to k panke di k daugety esch-osta okonyameneno yemanobili esch-osta k yas eta-osog (K komit madepokuloa













мортовический выпорати водинати водина





no . 8 . 5 . 8 .














343-056E

7. A. B. B. P. D. E."

792 0523 358-0942

